











22157T









E




F




G1



G2



H



I

Utilisation

Votre taille-haies Greenworks tools a été conçu pour la taille de haies, d'arbustes et de ronces. Cet outil a été conçu pour une utilisation exclusivement domestique.

Votre chargeur Greenworks tools a été conçu pour le chargement de batteries Greenworks tools identiques à celles fournies avec cet outil.

Utilisation Proscrite

Votre outil Greenworks ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou manquant d'expérience et de connaissances. Le chargeur de votre outil Greenworks ne doit être utilisé qu'avec le type de batterie fourni avec votre outil Greenworks.

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité concernant les outils électroportatifs



Attention ! Lisez avec attention tous les avertissements et toutes les instructions. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et instructions pour référence ultérieure.

La notion d'« outil électroportatif » mentionnée par la suite se rapporte à des outils électriques raccordés au secteur (avec câble de raccordement) ou fonctionnant avec piles (sans fil).

1. Sécurité de la zone de travail

a. Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée. Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.

b. N'utilisez pas les outils électroportatifs dans un environnement présentant des risques d'explosion ni en présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. Les outils électroportatifs génèrent des étincelles risquant d'enflammer les poussières ou les vapeurs.

c. Tenez les enfants et autres personnes éloignés durant l'utilisation de l'outil électroportatif. En cas d'inattention, vous risquez de perdre le contrôle de l'outil.

2. Sécurité électrique

a. La prise de l'outil électroportatif doit être compatible avec la prise d'alimentation. Ne modifiez en aucun cas la prise. N'utilisez pas de prises d'adaptateur avec des appareils ayant une prise de terre. Le respect de ces consignes réduit le risque de choc électrique.

b. Évitez le contact physique avec des surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs. Le risque de choc électrique augmente si votre corps est relié à la terre.

c. N'exposez pas l'outil électroportatif à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau dans un outil électroportatif augmente le risque de choc électrique.

d. Préservez le câble d'alimentation. N'utilisez pas le câble pour porter l'outil, pour l'accrocher. Ne le tirez pas pour le

débrancher. Maintenez le câble éloigné des sources de chaleurs, des parties huilées, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en rotation. Le risque de choc électrique augmente si les câbles sont endommagés ou emmêlés.

e. Si vous utilisez l'outil électroportatif à l'extérieur, utilisez une rallonge homologuée pour une utilisation à l'extérieur. L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les travaux à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.

f. Si l'outil doit être utilisé dans un endroit humide, prenez les précautions nécessaires en utilisant un dispositif à courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un tel dispositif réduit les risques d'électrocution.

3. Sécurité personnelle

a. Restez vigilant, surveillez ce que vous faites. Faites preuve de bon sens quand vous utilisez un outil électroportatif. N'utilisez pas l'outil lorsque vous êtes fatigué ou après avoir consommé de l'alcool ainsi que des médicaments. Un moment d'inattention en utilisant l'outil peut entraîner de graves blessures.

b. Portez un équipement de protection. Portez toujours des lunettes de protection. Selon le travail à effectuer, le port d'équipement de protection tels que masque anti-poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque ou protection auditive, réduit le risque de blessures.

c. Évitez un démarrage imprévu. L'outil doit être en position OFF (arrêt) avant d'effectuer le branchement à l'alimentation et/ou au bloc-batterie, de le ramasser ou de le porter. Ne laissez pas votre doigt sur le bouton de commande en le transportant. N'alimentez pas l'outil si le bouton est activé. Ceci pourrait être à l'origine d'accident.

d. Enlevez tout outil ou clé de réglage avant de mettre l'appareil en marche. Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.

e. Adoptez une position confortable. Adoptez une position stable et gardez votre équilibre en permanence. Vous contrôlerez ainsi mieux l'outil dans des situations inattendues.

f. Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. N'approchez pas les cheveux, vêtements ou gants des parties des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent s'accrocher dans les pièces en mouvement.

g. En cas d'utilisation d'appareils servant à aspirer ou à recueillir les poussières, assurez-vous qu'ils sont correctement raccordés et utilisés. L'utilisation de tels dispositifs réduit les dangers dus aux poussières.

4. Utilisation des outils électroportatifs et précautions

a. Respectez la capacité de l'outil. Utilisez l'outil électroportatif approprié pour le travail à effectuer. Avec un outil approprié, vous travaillerez mieux et en toute sécurité.

b. N'utilisez pas un outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux. Un outil électroportatif qui ne répond pas à la commande marche/arrêt est dangereux et doit être réparé.



Attention ! Avertissements de sécurité supplémentaires pour les scies sauteuses et alternatives.

- c. Retirez la prise de courant et/ou débranchez le blocbatterie avant d'effectuer des réglages, de changer les accessoires ou de ranger l'outil. Cette mesure de précaution empêche de mettre l'outil en marche accidentellement.
- d. Rangez les outils électroportatifs hors de portée des enfants. Les personnes ne connaissant pas l'outil ou n'ayant pas lu ces instructions ne doivent en aucun cas l'utiliser. Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
- e. Entretenez les outils électroportatifs. Vérifiez que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas coincées. Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces cassées ou endommagées susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'outil. S'il est endommagé, faites réparer l'outil avant de l'utiliser. De nombreux accidents sont la conséquence d'outils mal entretenus.
- f. Maintenez les outils de coupe aiguisés et propres. Des outils soigneusement entretenus avec des bords tranchants bien aiguisés se coinent moins souvent et peuvent être guidés plus facilement.
- g. Utilisez les outils électroportatifs, les accessoires, etc., en suivant ces instructions et en tenant compte des conditions de travail, ainsi que du travail à effectuer. L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut vous mettre en situation dangereuse.

5. Utilisation de la batterie et précautions

- a. Ne rechargez qu'avec le chargeur proposé par le fabricant. Un chargeur destiné à un type de blocbatteries risque de provoquer des incendies s'il est utilisé avec un bloc-batteries différent.
- b. N'utilisez les appareils électroportatifs qu'avec le bloc-batterie approprié. L'utilisation d'un autre blocbatterie peut provoquer des blessures ou être à l'origine d'un feu.
- c. Quand le bloc-batterie n'est pas utilisé, éloignez-le d'objets en métal comme des agrafes, des pièces, des clés, des clous, des vis ou autres petits objets qui pourraient établir une connexion d'une borne à l'autre. Un tel court-circuit peut être à l'origine d'un feu ou de brûlures.
- d. En cas d'utilisation excessive, le liquide peut sortir de la batterie; évitez tout contact. Si vous n'avez pu éviter le contact, rincez à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consultez un médecin. Le liquide sortant des batteries peut causer des irritations ou des brûlures.

6. Réparations

- a. Faites réparer votre outil électroportatif uniquement par du personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange appropriées. Cela garantira le maintien de la sécurité de votre outil.

Consignes de sécurité supplémentaires concernant les outils électroportatifs

- Maintenez toutes les parties du corps à l'écart de la lame de coupe. Ne retirez pas le matériau coupé et ne tenez pas le matériau à couper si les lames sont en mouvement. Assurez-vous que l'interrupteur est coupé lorsque vous dégagiez du matériau bloqué. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil peut entraîner de graves blessures.
- Transportez le taille-haies par sa poignée avec la lame de coupe bloquée. Pour transporter ou ranger le taille-haies, installez toujours le cache du dispositif de coupe. Une manutention appropriée du taille-haies devrait réduire les blessures potentielles occasionnées par les lames de coupe.
- Ne tenez l'outil électrique que par ses surfaces de préhension isolées, car la lame de coupe est susceptible d'entrer en contact avec des câbles électriques cachés. Des lames de coupe qui entreraient en contact avec un câble "sous tension" pourrait véhiculer cette tension électrique vers les parties métalliques de l'outil et exposer l'opérateur à une décharge électrique.
- Maintenez les câbles écartés de la zone de coupe. Pendant le fonctionnement, le câble peut être caché dans les arbustes et être coupé accidentellement.

Entraînement

Suivez les instructions suivantes :

Familiarisez-vous avec le manuel utilisateur avant de tenter d'utiliser cet équipement.

Préparation

Suivez les instructions suivantes.

- a) CE TAILLE-HAIES PEUT CAUSER DE GRAVES BLESSURES. Lisez attentivement les instructions concernant la manipulation, la préparation, l'entretien, le démarrage et l'arrêt corrects du taille-haies. Familiarisez-vous avec toutes les commandes du taille-haies ainsi qu'avec la façon correcte de l'utiliser.
- b) Ne laissez jamais les enfants se servir du taille-haies.
- c) Prenez garde aux lignes électriques aériennes.
- d) Évitez d'opérer lorsque des personnes, en particulier des enfants, se trouvent à proximité.
- e) Habillez-vous correctement ! Ne portez pas de vêtements ou de bijoux amples, ils pourraient être happés par des pièces en mouvement. L'utilisation de gants épais, de chaussures antiderapantes et de lunettes de sécurité est recommandée.
- g) Si le mécanisme de broyage heurte un objet étranger ou si le taille-haies se met à émettre des bruits ou vibrations inhabituels, coupez l'alimentation et laissez le taille-haies s'arrêter. Retirez le pack batterie et suivez ces étapes :
 - vérifiez les dommages éventuels,
 - vérifiez l'absence d'éléments desserrés et resserrez-les au besoin,
 - remplacez ou réparez toute pièce endommagée en utilisant des pièces détachées aux caractéristiques équivalentes

- h) Avertissement quant au besoin d'une protection auditive.
- i) Avertissement quant au besoin d'une protection oculaire.
- j) Sachez comment arrêter rapidement le taille-haies en cas d'urgence.

Utilisation

Prenez connaissance des instructions concernant l'utilisation du taille-haies ainsi du fait qu'il ne doit pas être utilisé pour d'autres applications que celles décrites dans le manuel utilisateur.

- a) Arrêtez la machine et retirez le pack batterie avant de :
 - nettoyer ou dégager la cause d'un blocage,
 - vérifier, entretenir le taille-haies ou travailler dessus,
 - ajuster la position de travail de l'élément de coupe,
 - laisser le taille-haies sans surveillance
- b) assurez-vous que le taille-haies est dans une position de travail correcte avant d'en démarrer le moteur.
- c) Lorsque vous utilisez le taille-haies, assurez-vous d'avoir toujours une position sûre et stable, en particulier lorsque vous êtes dans des escaliers ou sur une échelle.
- d) N'utilisez pas le taille-haies si son dispositif de coupe est endommagé ou usé de façon excessive.
- e) Assurez-vous toujours que toutes les poignées et protections sont en place lorsque vous utilisez le taille-haies. Ne tentez jamais d'utiliser un taille-haies incomplet ou modifié de façon non autorisée.
- f) Utilisez toujours vos deux mains pour manipuler un taille-haies équipé de deux poignées.
- g) Soyez toujours attentif à votre environnement et aux dangers potentiels que pourriez ne pas entendre à cause du bruit du taille-haies.

Entretien et stockage

Suivez les instructions suivantes.

- a) Lorsque le taille-haies est arrêté pour réparations, entretien ou stockage, retirez le pack batterie et assurez-vous que toutes les parties mobiles sont arrêtées. Laissez le taille-haies refroidir avant toute vérification, tout réglage, etc.
- b) Stockez le taille-haies hors de portée des enfants. Laissez toujours le taille-haies refroidir avant de le stocker.
- c) Mettez toujours le protège-lame en place lorsque vous transportez ou rangez le taille-haies.

- Le domaine d'utilisation de l'outil est décrit dans le présent manuel. L'utilisation d'accessoires ou la réalisation d'opérations avec cet outil autres que ceux recommandés dans le présent manuel peut entraîner un risque de blessure ou de dégâts.
 - Ne portez pas l'outil avec les mains sur l'interrupteur de la poignée avant ou l'interrupteur de mise en marche sauf si la batterie a été enlevée.
 - Si vous n'avez jamais utilisé de taille-haies, demandez de préférence à un utilisateur expérimenté de vous donner des instructions pratiques et étudiez également ce manuel.
 - Ne touchez jamais les lames lorsque l'outil fonctionne.
 - Ne tentez jamais de forcer sur les lames pour qu'elles s'arrêtent.
 - Ne posez pas l'outil avant que les lames ne se soient complètement arrêtées.
 - Vérifiez régulièrement si les lames ne sont pas endommagées ou usées. N'utilisez pas l'outil lorsque les lames sont endommagées.
 - Veillez à éviter les objets durs (par ex. fil de fer, clôtures) lorsque vous procédez à la taille. Si vous heurtiez accidentellement un tel objet, éteignez immédiatement l'outil et vérifiez qu'aucun dommage ne s'est produit.
 - Si l'outil commence à vibrer de façon anormale, arrêtez-le immédiatement et vérifiez qu'aucun dommage ne s'est produit.
 - Si l'outil cale, éteignez-le immédiatement. Enlevez la batterie avant d'essayer de retirer tout débris pouvant l'obstruer.
 - Après utilisation, placez l'étui de protection fourni sur les lames. Rangez l'outil et veillez à ce que la lame ne soit pas découverte.
 - Assurez-vous toujours que les protections sont toutes installées lorsque vous utilisez l'outil. N'utilisez pas un outil incomplet ou modifié de façon non autorisée.
 - Ne permettez pas aux enfants d'utiliser l'outil.
 - Faites attention à la chute de débris lorsque vous taillez les côtés les plus hauts d'une haie.
 - Tenez toujours l'outil à deux mains par les poignées prévues à cet effet.
- ## Sécurité des personnes
- Cet outil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des déficiences physiques, mentales ou sensorielles. Cette consigne s'applique aussi aux personnes manquant d'expérience et de connaissance du matériel, à moins que celles-ci n'aient reçu les instructions appropriées ou qu'elles ne soient encadrées par une personne responsable de leur sécurité pour utiliser l'outil.
 - Ne laissez jamais les enfants sans surveillance pour éviter qu'ils ne jouent avec cet outil.

Vibration

La valeur d'émission de vibration déclarée dans la section Déclaration/Données techniques de conformité a été mesurée selon une méthode d'essai standard fournie par la norme EN 60745 et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre. Elle peut aussi être utilisée pour une évaluation préliminaire à l'exposition.

Attention ! Selon la manière dont l'outil est utilisé, la valeur d'émission de vibration pendant l'utilisation en cours de l'outil peut être différente de la valeur déclarée. Le niveau de vibration peut augmenter au-dessus du niveau établi.

Attention ! Quand l'exposition aux vibrations est évaluée afin de déterminer les mesures de sécurité requises par la norme 2002/44/EC pour protéger les personnes utilisant régulièrement des outils électroportatifs, il faut tenir compte une estimation de l'exposition aux vibrations, les conditions actuelles d'utilisation et la manière dont l'outil est utilisé. Il faut aussi tenir compte de toutes les pièces du cycle de fonctionnement comme la durée pendant laquelle l'outil est arrêté et quand il fonctionne au ralenti, ainsi que la durée du déclenchement.

Symboles de prévention

Les symboles de prévention suivants se trouvent sur l'outil :



Attention ! Afin de réduire les risques de blessures, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions.



N'utilisez pas l'outil par temps humide et protégez-le de la pluie.



Portez toujours des chaussures de sécurité non glissantes.



Attention ! Ne touchez pas la chaîne au point d'éjection des copeaux.



Toujours porter des protections auditives et oculaires.



Pour continuer à utiliser l'appareil en toute sécurité, vérifiez la tension de la chaîne (dans ce manuel) toutes les 10 minutes et ajustez en laissant un jeu de 3 mm, comme requis.



Prenez garde aux chutes d'objets. Éloignez les personnes se trouvant à proximité.



Risque d'électrocution. Écartez-vous d'au moins 10 m des lignes électriques en hauteur.

Risques résiduels

L'utilisation d'un outil non mentionné dans les consignes de sécurité données peut entraîner des risques résiduels supplémentaires. Ces risques peuvent survenir si l'outil est mal utilisé, si l'utilisation est prolongée, etc.

Malgré l'application des normes de sécurité correspondantes et la présence de dispositifs de sécurité, les risques résiduels suivants ne peuvent être évités. Ceci comprend :

- Les blessures dues au contact avec une pièce mobile/ en rotation.
- Les blessures causées en changeant des pièces, lames ou accessoires.
- Les blessures dues à l'utilisation prolongée d'un outil. Une utilisation prolongée de l'outil nécessite des pauses régulières.
- Déficience auditive.
- Risques pour la santé causés par l'inhalation de poussières produites pendant l'utilisation de l'outil (exemple : travail avec du bois, surtout le chêne, le hêtre et les panneaux en MDF).

Consignes de sécurité supplémentaires concernant les batteries et les chargeurs

Batteries

- En aucun cas, n'essayez d'ouvrir l'appareil.
- Ne mettez pas la batterie en contact avec l'eau.
- N'approchez pas la batterie d'une source de chaleur.
- Ne le rangez pas dans des endroits où la température peut dépasser 40 C.
- Ne chargez qu'à température ambiante comprise entre 10 C et 40 C.
- N'utilisez que le chargeur fourni avec l'appareil/outil. Le non respect de cette consigne pourrait entraîner un électrotraumatisme ou une surchauffe de la batterie.
- Pour la mise au rebut des batteries, suivez les instructions données dans la section « Protection de l'environnement ».
- Ne déformez/n'endommagez pas le bloc batterie en le perçant ou en le cognant, ceci pourrait entraîner des blessures et un incendie.
- Ne chargez pas les batteries endommagées.
- Dans des conditions extrêmes, une batterie peut couler. Si vous détectez une fuite, utilisez un chiffon pour essuyer le liquide avec précaution. Évitez tout contact avec la peau.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, suivez les instructions ci-dessous.

Attention ! Le liquide de batterie peut provoquer des blessures ou des dommages. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement à l'eau. Si des rougeurs, une douleur ou une irritation se produisent, consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

Chargeurs

Attention ! Votre chargeur doit être utilisé avec une tension spécifique. Vérifiez toujours si la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond à la tension de secteur.

Attention ! N'essayez jamais de remplacer le chargeur par une prise secteur.

- N'utilisez votre chargeur Greenworks tools que pour charger la batterie fournie avec l'appareil/outil. D'autres batteries pourraient exploser, provoquant des blessures et des dommages.

- Ne tentez jamais de recharger des batteries non rechargeables.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre de réparation agréé Greenworks tools pour éviter tout risque.

- Ne mettez pas le chargeur en contact avec l'eau.

- N'ouvrez pas le chargeur.

- Ne testez pas le chargeur.

- Pour le chargement, placez le chargeur dans un endroit correctement aéré.

Symboles sur le chargeur

Les symboles suivants se trouvent sur votre chargeur :



Votre chargeur est doublement isolé ; par conséquent, aucun câble de masse n'est nécessaire. Vérifiez toujours que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque d'identification. Ne tentez jamais de remplacer le chargeur par une prise au secteur normale.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre de réparation agréé Greenworks tools pour éviter tout risque.



Le chargeur a été conçu pour être utilisé uniquement à l'intérieur.



Lisez le manuel d'instruction avant utilisation.

Généralités

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Interrupteur marche/arrêt | 10. Bouton de déverrouillage |
| 2. Bouton de blocage | 11. Came de verrouillage de la tête du taille-haies. |
| 3. Poignée principale | 12. Came de verrouillage de la poignée |
| 4. Tête de taille-haie | 13. Bouton de pivotement |
| 5. lame | 14. Deuxième poignée |
| 6. Étui de protection des lames | 15. Bouton de verrouillage |
| 7. Batterie | 16. Gâchette avant |
| 8. Chargeur | |
| 9. Voyant de charge | |

Montage

Attention ! Pour éviter toute mise en marche accidentelle, assurez-vous de retirer la batterie et de mettre en place l'étui de protection des lames avant d'effectuer les opérations suivantes. Le non respect de ces instructions est susceptible de provoquer des blessures graves.

Montage et retrait de la tête de taille-haies (fig. C)**Montage de la tête de taille-haies**

- Alignez la flèche située à l'extrémité de la poignée principale (3) avec la flèche située sur la tête du taille-haies (4).
- Poussez la tête du taille-haies (4) sur la poignée (3) jusqu'au trait rouge.
- Serrez la came de verrouillage de la tête du taille-haies (11).

Attention ! Vérifiez régulièrement les raccords pour vous assurer qu'ils sont fermement serrés.

Retrait de la tête de taille-haies

- Faites reposer la poignée (3) sur le sol, desserrez la came de verrouillage de la tête du taille-haies (11) et poussez sur le bouton de verrouillage (15), puis retirez la tête du taille-haies (4).

Réglage de l'angle de la tête de taille-haies (fig. D)

La tête de taille-haies pivote à 105° et peut être bloquée dans 7 positions sur cet intervalle.

Attention ! Pour éviter de vous pincer, portez des gants et tenez l'unité comme illustré.

- Faites reposer la poignée (3) sur le sol, appuyez sur le bouton de pivotement (13) et retirez la tête du taille-haies (4) tel que requis. Assurez-vous que la tête du taille-haies se verrouille bien en place.

Telescoping the handle (fig.F)

- Rest the handle (3) on the ground.
- Loosen the handle cam lock (12) and adjust the handle shaft to a comfortable length.
- Fasten the handle cam lock.

Extension de la perche (fig. F)

- Faites reposer la poignée (3) au sol.
- Desserrez la came de verrouillage de la perche (12) et réglez sa longueur à une position confortable.
- Serrez la came de verrouillage de la perche.

Utilisation

Attention ! Laissez l'outil fonctionner à sa propre vitesse. Ne le poussez pas au-delà de sa limite.

Charge de la batterie (figure A)

La batterie doit être chargée avant la première utilisation et chaque fois qu'elle semble faible.

La batterie peut chauffer pendant la charge. Ceci est un phénomène normal qui ne présente pas un problème.

Attention ! Ne chargez pas la batterie si la température ambiante est inférieure à 10 °C ou supérieure à 40 °C.

Température de charge recommandée : environ 24 °C.

Remarque : Le chargeur ne chargera pas le bloc-batteries si la température de l'élément est inférieure à environ 10 °C ou supérieure à 40 °C. Le bloc-batteries doit rester dans le chargeur. Le chargeur commence automatiquement la charge quand la température de l'élément se réchauffe ou se refroidit.

- Pour charger la batterie (7), retirez-la de l'outil et insérez-la dans le chargeur (8). Il n'y a qu'un moyen d'insérer la batterie sur le chargeur. Ne forcez pas. Assurez-vous que la batterie est complètement enclenchée dans le chargeur.
- Branchez le chargeur au secteur.
- Le voyant de charge (9) s'allume. La charge est terminée lorsque le voyant de charge (9) reste allumé en vert de façon continue. Le chargeur et la batterie peuvent rester connectés sans limite de temps avec la LED verte allumée. La LED deviendra rouge (charge) à l'occasion lorsque le chargeur complétera l'état de charge de la batterie. Le voyant de charge (9) restera allumé tant que la batterie sera branchée dans le chargeur.
- Rechargez les batteries toutes les semaines. Il est préférable de ne pas ranger la batterie si elle est déchargée. La durée de vie de la batterie en serait limitée.

Laisser la batterie dans le chargeur

Le chargeur et la batterie peuvent rester connectés en permanence avec le témoin allumé. Le chargeur maintient le bloc-batteries complètement chargé.

Diagnostics du chargeur

Si le chargeur détecte des dommages ou une usure de la batterie, le témoin de charge (9) clignote rapidement en rouge.

Procédez comme suit :

- Réinsérez la batterie (7).
- Si le témoin de charge continue de clignoter rapidement en rouge, déterminez à l'aide d'une autre batterie si le processus de charge fonctionne correctement.
- Si la batterie d'essai se charge correctement, la batterie d'origine est défectueuse et doit être renvoyée au centre de réparation pour être recyclée.
- Si la nouvelle batterie signale le même problème, demandez à un centre de réparation autorisé de tester le chargeur.

Remarque : La détection de la défaillance peut prendre jusqu'à 60 minutes.

Démarrage et arrêt (fig. E)

Pour des raisons de sécurité, cet outil est équipé d'un système d'interrupteur double. Ce système empêche un démarrage involontaire de l'outil.

Démarrage

- Appuyez sur la gâchette avant (16).
- Tirez sur le bouton de blocage (2) avec le pouce et appuyez en même temps sur l'interrupteur de mise en marche (1).
- Lâchez le bouton de blocage (2).

Arrêt

- Relâchez l'interrupteur de mise en marche (1).
- Attention ! N'essayez jamais de bloquer l'interrupteur en position de marche.

Conseils pour une utilisation optimale

• Commencez par tailler le haut de la haie. Inclinez légèrement l'outil (jusqu'à 15° par rapport à la ligne de coupe) afin que l'extrémité des lames pointent légèrement vers la haie (fig. F1). Les lames pourront ainsi couper de façon plus efficace. Tenez l'outil à l'angle désiré et déplacez-le régulièrement le long de la ligne de coupe. La lame à double tranchant vous permet de couper dans les deux sens.

• Afin d'obtenir une coupe très droite, tendez un bout de ficelle sur la longueur de la haie à la hauteur désirée. Utilisez la ficelle comme guide, et coupez juste au-dessus d'elle.

• Pour obtenir des côtés plats, coupez la végétation de bas en haut. Les tiges plus jeunes vont vers l'extérieur lorsque la lame coupe de haut en bas, ce qui produit des trous sur la surface de la haie (fig. F2).

• Veillez à éviter tout corps étranger. Évitez en particulier tout objet dur tel que le fil de fer et les clôtures qui pourraient endommager les lames.

• Graissez régulièrement les lames.

Quand tailler ?

- Taillez les haies à feuillage non persistant en juin et en octobre.
- Taillez les feuillages persistants en avril et en août.
- Les conifères peuvent être taillés toutes les 6 semaines de mai à octobre.

Nettoyage, entretien et rangement

Votre outil Greenworks tools a été conçu pour fonctionner pendant longtemps avec un minimum d'entretien. Un fonctionnement continu satisfaisant dépend d'un nettoyage régulier et d'un entretien approprié de l'outil. Votre chargeur ne nécessite aucun entretien autre qu'un nettoyage régulier. Attention ! Avant de procéder à tout entretien de l'outil, retirez la batterie. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer.

Après usage et avant le rangement

- Après utilisation, nettoyez soigneusement les lames. Après les avoir nettoyées, appliquez une fine couche d'huile de machine pour éviter qu'elles ne rouillent.
- Nettoyez régulièrement les orifices de ventilation de votre outil à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon sec.
- Nettoyez régulièrement le compartiment du moteur à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez pas de produit abrasif ou à base de solvant.
- Assurez-vous que tous les interrupteurs sont sans débris avant et après usage.

Stockage

Si l'outil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, l'idéal serait de laisser la batterie connectée au chargeur. Sinon, procédez comme suit :

- Chargez complètement la batterie.
- Retirez la batterie de l'outil.
- Conservez l'outil et la batterie dans un endroit sûr et sec. La température de stockage doit toujours être entre +10 C et +40 C. Placez la batterie sur une surface nivelée.
- Avant d'utiliser l'outil après une inutilisation prolongée, rechargez complètement la batterie.

Dépannage

Si l'outil ne fonctionne pas correctement, contrôlez les points suivants :

Erreur	Cause possible	Action
L'outil ne démarre pas.	Batterie mal installée.	Vérifiez l'installation de la batterie.
	Batterie déchargée.	Installez une batterie (complètement) chargée.
	Bouton de blocage non actionné.	Observez la procédure de mise en marche.
	Connexions de pôles mal serrées.	Vérifiez les connexions.
Batterie ne se charge pas.	Batterie mal installée.	Vérifiez l'installation de la batterie.

Protection de l'environnement



Recyclage. Cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers.

Si votre outil Greenworks tools doit être remplacé ou si vous ne l'utilisez plus, ne le jetez pas avec les ordures ménagères.

Songez à la protection de l'environnement et recyclez-le.



La collecte séparée des produits et des emballages usagés permet de recycler et de réutiliser des matériaux. La réutilisation de matériaux recyclés évite la pollution de l'environnement et réduit la demande de matières premières.

Piles



Quand elles sont hors d'usage, jetez-les en respectant les normes de protection de l'environnement.

- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.
- Ne jetez pas la ou les batteries dans le feu, elles pourraient exploser ou être à l'origine d'un risque de blessure.
- Déchargez complètement la batterie, puis retirez-la de l'outil.
- Les batteries sont recyclables. Placez la ou les batteries dans un emballage approprié pour éviter un court-circuit des bornes. Déposez-les chez un technicien d'entretien agréé ou dans un centre de recyclage local.

Caractéristiques techniques

22157T		
Tension	Vdc	24
Courses des lames (sanscharge)	min ⁻¹	1,500
Longueur des lames	mm	510
Écart des lames	mm	18
Délai d'arrêt des lames	s	< 1.0
Poids (sans batterie)	kg	2.8

Batterie		
	29807 & 29837	
	29697 & 29707	
Tension	Vdc	24
Capacité		43Wh & 86Wh
Type de batterie		Li-Ion

Chargeur		
Tension d'entrée	Vac	100-240V
Tension de sortie	Vdc	24
Courant de sortie	mA	3000

Niveau de pression sonore selon EN60745 :
LpA (pression sonore) 84 dB(A), incertitude (K) 3 dB(A)
LWA (puissance sonore) 89 dB(A),
Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale)
selon la norme EN 60745:
Valeur des émissions de vibration (ah) 2 m/s²,
incertitude (K) 1,5 m/s²

Intended use

Your Greenworks tools hedge trimmer has been designed for trimming hedges, shrubs and brambles. This tool is intended for consumer use only.

Your Greenworks tools charger has been designed for charging Greenworks tools batteries of the type supplied with this tool.

Not Intended use

Your Greenworks tools hedge trimmer is not intended use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge. Your Greenworks tools charger has been designed not for charging non-Greenworks tools batteries of the type supplied with this tool.

Safety instructions

General power tool safety warnings



Warning! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow all instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

1. Work area safety

a. Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.

b. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2. Electrical safety

a. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. Personal safety

a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4. Power tool use and care

a. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

- c. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5. Battery tool use and care

a. Recharge only with the charger specified by the manufacturer. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

b. Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

c. When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.

Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

d. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6. Service

a. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.

This will make sure that the safety of the power tool is maintained.

Additional power tool safety warnings



Warning! Additional safety warnings for hedge trimmers

- Keep all parts of the body away from the cutter blade. Do not remove cut material or hold material to be cut when blades are moving. Make sure the switch is off when clearing jammed material. A moment of inattention while operating the tool can result in serious personal injury.
- Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter blade stopped. When transporting or storing the hedge trimmer always fit the cutting device cover. Proper handling of the hedge trimmer will reduce possible personal injury from the cutter blades.
- Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the cutter blade may contact hidden wiring. Cutter blades contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Keep cable away from cutting area. During operation the cable can be hidden in shrubs and can be accidentally cut by the blade.

Training

Provide the following instruction:

Become familiar with the owner's manual before attempting to operate the equipment.

Preparation

Provide the following instructions.

a) THIS HEDGE TRIMMER CAN CAUSE SERIOUS INJURIES. Read the instructions carefully for the correct handling, preparation, maintenance, starting and stopping of the hedge trimmer. Become familiar with all controls and the proper use of the hedge trimmer.

b) Never allow children to use the hedge trimmer.

c) Beware of overhead power lines.

d) Avoid operating while people, especially children, are nearby.

e) Dress properly! Do not wear loose clothing or jewellery, which can be caught in moving parts. Use of sturdy gloves, non-skid footwear and safety glasses is recommended.

g) If the cutting mechanism strikes any foreign object or the hedge trimmer starts making any unusual noise or vibration, shut off the power source and allow the hedge trimmer to stop. Remove the battery pack and take the following steps:

- inspect for damage;
- check for, and tighten, any loose parts;
- have any damaged parts replaced or repaired with parts having equivalent specifications

ENGLISH

(Original instructions)

- h) Warn of the need for ear protection.
- i) Warn of the need for eye protection.
- j) Instruct in how to stop the hedge trimmer in an emergency.

Operation

Provide instructions for correct use and an indication that the hedge trimmer should not be used for any other purpose, as well as the following instructions.

- a) Stop the machine and move the battery pack before
 - cleaning or when clearing a blockage,
 - checking, carrying out maintenance or working on the hedge trimmer,
 - adjusting the working position of the cutting device,
 - leaving the hedge trimmer unattended.
- b) Ensure that the hedge trimmer is correctly located in a designated working position before starting the engine.
- c) While operating the hedge trimmer, always ensure that the operating position is safe and secure, especially when using steps or a ladder.
- d) Do not operate the hedge trimmer with a damaged or excessively worn cutting device.
- e) Always ensure that all handles and guards are fitted when using the hedge trimmer. Never attempt to use an incomplete hedge trimmer or one fitted with an unauthorized modification.
- f) Always use two hands to operate a hedge trimmer fitted with two handles.
- g) Always be aware of your surroundings and stay alert for possible hazards of which you may not be aware due to the noise of the hedge trimmer.

Maintenance and storage

Provide the following instructions.

- a) When the hedge trimmer is stopped for servicing, inspection or storage, remove the battery pack and make sure all moving parts have come to a stop. Allow the hedge trimmer to cool before making any inspections, adjustments, etc.
- b) Store the hedge trimmer where the children will not reach. Always allow the hedge trimmer to cool down before storing.
- c) When transporting or storing the hedge trimmer, always fit the cutting device transport guard.

- The intended use is described in this instruction manual. The use of any accessory or attachment or performance of any operation with this tool other than those recommended in this instruction manual can present a risk of personal injury and/or damage to property.
 - Do not carry the tool with your hands on the front handle, switch or the trigger switch unless the battery has been removed.
 - If you have not used a hedge trimmer before, preferably seek practical instruction by an experienced user in addition to studying this manual.
 - Never touch the blades while the tool is running.
 - Never attempt to force the blades to come to a standstill.
 - Do not put the tool down until the blades have come to a complete standstill.
 - Regularly check the blades for damage and wear. Do not use the tool when the blades are damaged.
 - Take care to avoid hard objects (e.g. metal wire, railings) when trimming. Should you accidentally hit any such object, immediately switch the tool off and check for any damage.
 - Should the tool start to vibrate abnormally, immediately switch it off and check for any damage.
 - If the tool stalls, immediately switch it off. Remove the battery before attempting to remove any obstructions.
 - After use, place the blade sheath supplied over the blades. Store the tool, making sure that the blade is not exposed.
 - Always ensure that all guards are fitted when using the tool. Never attempt to use an incomplete tool or a tool with unauthorised modifications.
 - Never allow children to use the tool.
 - Be aware of falling debris when cutting the higher slides of a hedge.
 - Always hold the tool with both hands and by the handles provided.
- ### Safety of others
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Vibration

The declared vibration emission values stated in the technical data and the declaration of conformity have been measured in accordance with a standard test method provided by EN 60745 and may be used for comparing one tool with another. The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

Warning! The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used. The vibration level may increase above the level stated.

When assessing vibration exposure to determine safety measures required by 2002/44/EC to protect persons regularly using power tools in employment, an estimation of vibration exposure should consider, the actual conditions of use and the way the tool is used, including taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time.

Warning symbols

The following warning symbols are shown on the tool:



Warning! To reduce the risk of injury, the user must read the instruction manual.



Do not expose the tool to rain or high humidity.



Always wear non-slip safety footwear.



Warning! Do not touch the chain at the chip ejection point.



Always wear ear and eye protection.



To ensure continued safe operation, check the chain tension as described in this manual after every 10 minutes of use, and adjust back to a clearance of 3 mm as required.



Beware of falling objects. Keep bystanders away.



Electrocution hazard. Keep at least 10 m away from overhead lines.

Residual risks

Additional residual risks may arise when using the tool which may not be included in the enclosed safety warnings. These risks can arise from misuse, prolonged use etc.

Even with the application of the relevant safety regulations and the implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided. These include:

- Injuries caused by touching any rotating/moving parts.
- Injuries caused when changing any parts, blades or accessories.
- Injuries caused by prolonged use of a tool. When using any tool for prolonged periods make sure you take regular breaks.
- Impairment of hearing.
- Health hazards caused by breathing dust developed when using your tool (example:- working with wood, especially oak, beech and MDF).

Additional safety instructions for batteries and chargers

Batteries

- Never attempt to open for any reason.
- Do not expose the battery to water.
- Do not expose the battery to heat.
- Do not store in locations where the temperature may exceed 40 C.
- Charge only at ambient temperatures between 10 C and 40 C.
- Charge only using the charger provided with the appliance/tool. Using the wrong charger could result in an electric shock or overheating of the battery.
- When disposing of batteries, follow the instructions given in the section "Protecting the environment".
- Do not damage/deform the battery pack either by puncture or impact, as this may create a risk of injury and fire.
- Do not charge damaged batteries.
- Under extreme conditions, battery leakage may occur. When you notice liquid on the batteries, carefully wipe the liquid off using a cloth. Avoid skin contact.
- In case of skin or eye contact, follow the instructions below.

Warning! The battery fluid may cause personal injury or damage to property. In case of skin contact, immediately rinse with water. If redness, pain or irritation occurs seek medical attention. In case of eye contact, rinse immediately with clean water and seek medical attention.

Chargers

Warning! Your charger has been designed for a specific voltage. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.

Warning! Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

- Use your Greenworks tools charger only to charge the battery in the appliance/tool with which it was supplied. Other batteries could burst, causing personal injury and damage.
- Never attempt to charge non-rechargeable batteries.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised Greenworks tools Service Centre in order to avoid a hazard.
- Do not expose the charger to water.
- Do not open the charger.
- Do not probe the charger.
- The charger must be placed in a well ventilated area when charging.

Symbols on the charger

The following symbols are found on your charger:



Your charger is double insulated; therefore no earth wire is required. Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate. Never attempt to replace the charger unit with a regular mains plug.

If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorised Greenworks tools Service Centre in order to avoid a hazard.



The charger is intended for indoor use only.



Read the instruction manual before use.

Features

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. On/off switch | 10 . Release button |
| 2. Lock-off button | 11 . Trimmer head cam lock |
| 3. Main handle | 12 . Handle cam lock |
| 4. Trimmer head | 13 . Pivoting button |
| 5. Blade | 14 . Second handle |
| 6. Blade sheath | 15 . Lock button |
| 7. Battery | 16 . Front trigger |
| 8. Charger | |
| 9. Charging indicator | |

Assembly

Warning! To prevent accidental operation, ensure that the battery is removed and that the blade sheath is in place on the blades before performing the following operations. Failure to do this could result in serious personal injury.

Fitting and removing the trimmer head (fig. C)**Fitting the trimmer head**

- Align the arrow on the end of main handle (3) with the arrow on the trimmer head (4).
- Push the trimmer head (4) onto the handle (3) till the red line.
- Fasten the trimmer head cam lock (11) .

Warning! Periodically check the connections to ensure that they are tightened securely.

Removing the trimmer head

- Rest the handle (3) on the ground, loosen the trimmer head cam lock (11) and push lock button (15), then take off the trimmer head (4).

Adjusting the trimmer head angle (fig. D)

The trimmer head pivots 105° and can be locked into 7 positions within that range.

Warning! To avoid being pinched, wear gloves and hold the unit as shown.

- Rest the handle (3) on the ground, push the pivoting button (13) down and move the trimmer head (4) as required. Make sure the trimmer head clicks into place.

Telescoping the handle (fig.F)

- Rest the handle (3) on the ground.
- Loosen the handle cam lock (12) and adjust the handle shaft to a comfortable length.
- Fasten the handle cam lock.

Fitting and removing the battery (fig. B)

- To fit the battery (7), line it up with the receptacle on the tool. Slide the battery into the receptacle and push until the battery snaps into place.
- To remove the battery, push the release button (10) while at the same time pulling the battery out of the receptacle.

Use

Warning! Let the tool work at its own pace. Do not overload.

Charging the battery (fig. A)

The battery needs to be charged before first use and whenever it fails to produce sufficient power on jobs that were easily done before.

The battery may become warm while charging; this is normal and does not indicate a problem.

Warning! Do not charge the battery at ambient temperatures below 10 C or above 40 C. Recommended charging temperature: approx. 24 C.

Note The charger will not charge a battery if the cell temperature is below approximately 10 C or above 40 C. The battery should be left in the charger and the charger will begin to charge automatically when the cell temperature warms up or cools down.

- To charge the battery (7), remove it from the tool and insert it into the charger (8). The battery will only fit into the charger in one way. Do not force. Be sure that the battery is fully seated in the charger.
- Plug in the charger and switch on at the mains.
- The charging indicator (9) will illuminate.

The charge is complete when the charging indicator (9) lights green continuously. The charger and the battery can be left connected indefinitely with the LED illuminated. The LED will change to red (charging) state as the charger occasionally tops off the battery charge. The charging indicator (9) will be lit as long as the battery is connected to the plugged-in charger.

- Charge discharged batteries within 1 week. Battery life will be greatly diminished if stored in a discharged state.

Leaving the battery in the charger

The charger and battery pack can be left connected indefinitely with the LED lit. The charger will keep the battery pack fresh and fully charged.

Charger diagnostics

If the charger detects a weak or damaged battery, the charging indicator (9) will flash red at a fast rate. Proceed as follows:

- Re-insert the battery (7).
- If the charging indicator continues flashing red at a fast rate, use a different battery to determine if the charging process works properly.
- If the replaced battery charges correctly, the original battery is defective and should be returned to a service centre for recycling.

- If the new battery gives the same indication as the original battery, take the charger to be tested at an authorised service centre.

Note It may take as long as 60 minutes to determine that the battery is defective.

Switching on and off (fig. E)

For your safety, this tool is equipped with a double switching system. This system prevents starting the tool inadvertently.

Switching on

- Push the front trigger (16).
- Push the lock-off button (2) backward using your thumb and at the same time squeeze the on/off switch (1).
- Release the lock-off button (2).

Switching off

- Release the on/off switch (1).

Warning! Never attempt to lock a switch in the on position.

Hints for optimum use

• Start by trimming the top of the hedge. Slightly tilt the tool (up to 15° relative to the line of cut) so that the blade tips point slightly towards the hedge (fig. G1). This will cause the blades to cut more effectively. Hold the tool at the desired angle and move it steadily along the line of cut. The double-sided blade allows you to cut in either direction.

• In order to obtain a very straight cut, stretch a piece of string along the length of the hedge at the desired height. Use the string as a guideline, cutting just above it.

• In order to obtain flat sides, cut upwards with the growth. Younger stems move outwards when the blade cuts downwards, causing shallow patches in the hedge (fig. G2).

• Take care to avoid any foreign objects. Especially avoid hard objects such as metal wire and railings, as these could damage the blades.

• Regularly oil the blades.

Guidelines for trimming (UK & Ireland)

• Trim hedges and shrubs with seasonal leaves (new leaves every year) in June and October.

• Trim evergreens in April and August.

• Trim conifers and other fast growing shrubs every six weeks from May until October.

Guidelines for trimming (Australia & New Zealand)

• Trim hedges and shrubs with seasonal leaves (new leaves every year) in December and March.

• Trim evergreens in September and February.

• Trim conifers and other fast growing shrubs every six weeks from October until March.

Cleaning maintenance and storage

Your Greenworks tools tool has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper tool care and regular cleaning.

Your charger does not require any maintenance apart from regular cleaning.

Warning! Before performing any maintenance on the tool, remove the battery from the tool. Unplug the charger before cleaning it.

After use and before storage

- After use, carefully clean the blades. After cleaning, apply a film of light machine oil to prevent the blades from rusting.
- Regularly clean the ventilation slots in your tool using a soft brush or dry cloth.
- Regularly clean the motor housing using a damp cloth. Do not use any abrasive or solvent-based cleaner.
- Make sure all switches are free of debris before and after use.

Storage

When the tool will not be used for several months, ideally leave the battery connected to the charger.

Otherwise proceed as follows:

- Fully charge the battery.
 - Remove the battery from the tool.
 - Store the tool and battery in a secure and dry location.
- The storage temperature must always remain in the range of +10 C to +40 C. Place the battery on a level surface.
- Before using the tool after prolonged storage, fully charge the battery again.

Troubleshooting

If the tool does not operate correctly, check the following.:

Fault	Possible cause	Action
Tool will not start.	Battery not installed properly.	Check the battery installation.
	Battery discharged.	Fit a (fully) charged battery.
	Lock-off button not actuated.	Observe the starting procedure.
	Pole connections not properly tightened.	Check the connections.
Battery will not charge.	Battery not installed properly.	Check the battery installation.

Protecting the environment



Separate collection. This product must not be disposed of with normal household waste. Should you find one day that your Greenworks tools product needs replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with household waste. Make this product available for separate collection.



Separate collection of used products and packaging allows materials to be recycled and used again. Re-use of recycled materials helps prevent environmental pollution and reduces the demand for raw materials.

Batteries



At the end of their useful life, discard batteries with due care for our environment:

- Do not short-circuit the battery terminals.
- Do not dispose of the battery(s) in a fire as this may result in a risk of personal injury or an explosion.
- Run the battery down completely, then remove it from the tool.
- Batteries are recyclable. Place the battery(s) in a suitable packaging to ensure that the terminals cannot be shortcircuited. Take them to any authorised repair agent or a local recycling station.

Technical data

22157T		
Input voltage	Vdc	24
No-load speed	min ⁻¹	1,500
Blade length	mm	510
Blade gap	mm	18
Blade brake time	s	< 1.0
Weight (without battery)	kg	2.8

Battery		
29807&29837		
29697&29707		
Voltage	Vdc	24
Capacity	43wh&86Wh	
Type	Li-Ion	

Charger		
29817&29827		
Input voltage	Vac	100-240V
Output voltage	Vdc	24
Output current	mA	3000

Level of sound pressure according to EN60745:
 Sound pressure (LpA) 84 dB(A), uncertainty (K) 3 dB(A)
 Sound power (LWA) 89 dB(A)
 Vibration total values (triax vector sum)
 according to EN 60745:
 Vibration emission value (ah) 2 m/s²,
 uncertainty (K) 1.5 m/s²

Bestimmungsgemäße Verwendung

Ihre Greenworks tools Heckenschere wurde zum Schneiden von Hecken und Sträuchern entwickelt. Dieses Gerät ist nicht für den gewölblichen Einsatz vorgesehen.

Ihr Greenworks tools Ladegerät wurde zum Laden von Greenworks tools Akkus vom im Lieferumfang enthaltenen Typ entwickelt.

Nicht vorgesehener Gebrauch

Ihre Greenworks Werkzeug Heckenschere ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit verminderten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt. Ihr Greenworks Werkzeug Ladegerät ist nicht zum Aufladen von anderen Akkutypen als die mitgelieferten Greenworks Akkus geeignet.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitswarnungen für das Gerät



A c h t u n g ! L e s e n S i e s ä m t l i c h e Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Die Nichteinhaltung der nachstehend aufgeführten Warnungen und Anweisungen kann einen elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen gut auf.

Der nachfolgend verwendete Begriff „Gerät“ bezieht sich auf netzbetriebene Geräte (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Geräte (ohne Netzkabel).

1. Sicherheit im Arbeitsbereich

a. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut ausgeleuchtet. Unordnung oder dunkle Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen. b. Verwenden Sie die Geräte nicht in Umgebungen, in denen Explosionsgefahr z. B. aufgrund von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub besteht. Geräte erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

c. Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung eines Geräts fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

a. Der Netzstecker des Geräts muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie für schutzgeerdete Geräte keine Adapterstecker. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.

b. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines elektrischen Schlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.

c. Halten Sie Geräte von Regen und Feuchtigkeit fern. Das Eindringen von Wasser in ein Gerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.

d. Verwenden Sie das Kabel ordnungsgemäß. Verwenden Sie es niemals zum Tragen. Trennen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Kabel vom Netz.

Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen. Beschädigte oder verwinkelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

e. Verwenden Sie nur für den Außenbereich zugelassene Verlängerungskabel, wenn Sie mit dem Gerät im Freien arbeiten. Die Verwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.

f. Wenn das Gerät in einer feuchten Umgebung verwendet werden muss, schließen Sie es unbedingt an eine Steckdose mit Fehlerstromschutzschalter (RCD). Die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters verringert das Risiko eines elektrischen Schlags.

3. Sicherheit von Personen

a. Verwenden Sie das Gerät aufmerksam und vernünftig. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch von Geräten kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

b. Verwenden Sie eine geeignete Schutzausrüstung. Tragen Sie stets eine Schutzbrille. Schutzausrüstung wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Geräts, verringert das Risiko von Verletzungen.

c. Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es an eine Steckdose oder einen Akku anschließen, es hochheben oder tragen. Durch das Tragen des Geräts mit dem Finger am Schalter oder durch das Anschließen eingeschalteter Geräte werden Unfälle provoziert.

d. Entfernen Sie Einstell- oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten. Ein Schlüssel in einem sich drehenden Teil kann zu Verletzungen führen.

e. Beugen Sie sich nicht zu weit nach vorne über. Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das Gleichgewicht zu halten. Dadurch können Sie das Gerät in unerwarteten Situationen besser unter Kontrolle halten.

f. Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

g. Falls Staubabsaug- und -fangvorrichtungen vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden. Das Verwenden einer Staubauflaufvorrichtung verringert Gefährdungen durch Staub.

4. Gebrauch und Pflege von Geräten

a. Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie das für Ihre Arbeit passende Gerät. Durch das Arbeiten in dem für das Gerät angegebenen Leistungsbereich erzielen Sie nicht nur optimale Ergebnisse, Sie erhöhen auch die Sicherheit.

b. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Ein-/ Ausschalter nicht funktioniert. Ein Gerät, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.

c. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und/ oder trennen Sie das Gerät vom Akku, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät lagern. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Geräts.

d. Bewahren Sie unbunutzte Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Geräte nicht von Personen benutzen, die damit nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Geräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

e. Halten Sie Geräte in einem einwandfreien Zustand. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen und ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Geräts beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Geräte vor dem Gebrauch reparieren. Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten.

f. Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich seltener und sind leichter zu führen.

g. Verwenden Sie Gerät, Zubehör, Einsatz-Bits usw. entsprechend diesen Anweisungen, und berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Arbeit. Der Gebrauch von Geräten für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

5. Gebrauch und Pflege von batteriebetriebenen Geräten

a. Laden Sie den Akku nur mit dem vom Hersteller vorgesehenen Ladegerät auf. Die Verwendung von Ladegeräten, die für eine andere Art von Akku bestimmt sind, kann dazu führen, dass sich der Akku beim Laden entzündet.

b. Verwenden Sie nur die für das jeweilige Gerät vorgesehenen Akkus. Die Verwendung anderer Akkus kann zu Verletzungen oder Bränden führen.

c. Bewahren Sie den Akku bei Nichtbenutzung nicht in der Nähe metallischer Objekte wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln oder Schrauben auf, da diese eine Verbindung zwischen beiden Polen des Akkus herstellen können. Durch den dadurch entstehenden Kurzschluss kann der Akku in Brand geraten.

d. Durch unsachgemäßen Gebrauch können Flüssigkeiten aus dem Akku austreten. Berühren Sie diese nicht! Sollten Sie dennoch unbeabsichtigt mit diesen in Berührung kommen, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich Wasser ab. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn die Flüssigkeit in Kontakt mit Ihren Augen gekommen ist. Flüssigkeiten aus Akkus können Hautreizungen oder Verbrennungen hervorrufen.

6. Service

a. Lassen Sie das Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren. So wird gewährleistet, dass die Sicherheit des Geräts erhalten bleibt.

Zusätzliche Sicherheitswarnungen für das Gerät



Achtung! Zusätzliche Warnhinweise zur Sicherheit von Stich- und Säbelsägen.

- Entfernen Sie kein geschnittenes Material und halten Sie kein zu schneidendes Material, solange sich die Messer bewegen. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist, wenn eingeklemmtes Material entfernt wird. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch von Geräten kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- Tragen Sie die Heckenschere immer am Handgriff und mit abgeschaltetem Messer. Bringen Sie beim Transport oder der Aufbewahrung der Heckenschere immer die Messerabdeckung an. Eine vernünftige Handhabung der Heckenschere verringert die mögliche Verletzungsgefahr durch die Messer.

- Halten Sie das Werkzeug nur an den isolierten Griffteilen fest, weil die Schnittklinge in Kontakt mit versteckten Drähten geraten könnte. Wenn das Schnittmesser ein stromführendes Kabel berührt, können Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Strom stehen und den Bediener einem Stromschlag aussetzen.

- Halten Sie das Kabel vom Schnittbereich fern. Während der Arbeit kann das Kabel in Sträuchern übersehen und versehentlich durchtrennt werden.

Unterweisung

Stellen Sie folgende Anweisungen bereit:

Machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie versuchen das Gerät zu bedienen.

Vorbereitung

Stellen Sie folgende Anweisungen bereit.

a) DIESE HECKENSCHERE KANN SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHEN. Lesen Sie sorgfältig alle Anweisungen für die korrekte Handhabung, Vorbereitung, Wartung, das richtige Starten und Anhalten der Heckenschere. Machen Sie sich mit allen Bedienelementen und dem ordnungsgemäßen Gebrauch der Heckenschere vertraut.

b) Erlauben Sie niemals Kindern die Heckenschere zu benutzen.

c) Achten Sie auf Freileitungen.

d) Vermeiden Sie die Benutzung, während Menschen, insbesondere Kinder, in der Nähe sind.

e) Kleiden Sie sich entsprechend! Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck, die sich in beweglichen Teilen verfangen könnten. Benutzen von festen Handschuhen, rutschfestem Schuhwerk und einer Sicherheitsbrille wird empfohlen.

g) Wenn der Schneide mechanismus Fremdkörper berührt oder die Heckenschere ungewöhnliche Geräusche macht oder vibriert, schalten Sie den Motor aus und lassen die Maschine anhalten. Entfernen Sie den Akku und führen folgende Schritte durch:

- Auf Schäden überprüfen.

- Überprüfen Sie ob Teile locker sind und ziehen Sie sie fest, wenn erforderlich.

- Lassen Sie beschädigte Teile ersetzen oder mit Teilen gleicher Spezifikation reparieren.

h) Ermahnung Sie Gehörschutz zu tragen

i) Ermahnung Sie Augenschutz zu tragen

j) Unterweisen Sie, wie man die Heckenschere in einem Notfall stoppt.

Betrieb

Sorgen Sie für Anweisungen für die richtige Bedienung und ermahnen Sie, dass die Heckenschere nicht für andere Zwecke benutzt werden darf, sowie die folgenden Anweisungen

a) Stoppen Sie die Maschine und entfernen den Akku bevor Sie

- reinigen oder eine Blockierung entfernen.

- überprüfen, Wartung durchführen oder an der Heckenschere arbeiten.

- die Arbeitsposition des Schnittwerks einstellen.

- die Heckenschere unbeaufsichtigt lassen.

b) Stellen Sie sicher, dass die Heckenschere richtig an der vorgesehenen Arbeitsposition ist, bevor Sie den Motor starten.

c) Stellen Sie bei der Bedienung der Heckenschere immer sicher, dass die Arbeitsposition sicher ist, besonders wenn ein Tritt oder eine Leiter benutzt wird.

d) Benutzen Sie die Heckenschere nicht mit beschädigtem oder übermäßig abgenutztem Schnittwerk.

e) Vergewissern Sie sich bei Einsatz der Heckenschere immer, dass alle Griffe und Schutzausrüstungen angebracht sind. Versuchen Sie niemals eine unvollständige, oder mit unautorisierten Modifikationen ausgestattete Heckenschere zu benutzen.

f) Benutzen Sie immer beide Hände um eine Heckenschere mit zwei Griffen zu bedienen.

g) Beachten Sie jederzeit Ihre Umgebung und achten Sie auf mögliche Gefahren, die Sie eventuell aufgrund des Lärms der Heckenschere nicht hören können.

Pflege und Aufbewahrung

Stellen Sie folgende Anweisungen bereit.

a) Entfernen Sie den Akku und stellen sicher, dass alle beweglichen Teile gestoppt sind, wenn die Heckenschere zur Wartung, Überprüfung oder Lagerung angehalten ist. Lassen Sie die Heckenschere vor jeder Inspektion, Einstellung usw. abkühlen.

b) Lagern Sie die Heckenschere an einem Ort den Kinder nicht erreichen können. Lassen Sie die Heckenschere vor der Aufbewahrung immer abkühlen.

c) Setzen Sie bei Transport oder Lagerung der Heckenschere immer die Schnittwerkabdeckung auf.

• Die bestimmungsgemäße Verwendung ist in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Das Verwenden anderer als der in dieser Anleitung empfohlenen Anbaugeräte und Zubehörteile oder die Ausführung

von Arbeiten mit diesem Gerät, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung entsprechen, kann zu Unfallgefahren und/oder Sachschäden führen.

• Tragen Sie das Gerät nicht mit den Händen am Zweihandsschalter oder am Betriebsschalter, während der Akku sich am Gerät befindet.

• Falls Sie noch nie zuvor eine Heckenschere benutzt haben, lassen Sie sich möglichst von einem erfahrenen Benutzer einweisen. Lesen Sie darüber hinaus diese Anleitung sorgfältig durch.

• Berühren Sie niemals die Messer, während das Gerät läuft.

• Versuchen Sie nie, die Messer mit Gewalt zum Stillstand zu bringen.

• Legen Sie das Gerät erst dann nieder, wenn die Messer vollkommen zum Stillstand gekommen sind.

• Prüfen Sie die Messer regelmäßig auf Beschädigung und Abnutzung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Messer beschädigt sind.

• Sorgen Sie dafür, daß Sie beim Schneiden nicht auf harte Gegenstände (z.B. Metalldraht, Gitter) stoßen. Sollten Sie versehentlich doch auf einen harten Gegenstand stoßen, schalten Sie das Gerät sofort aus und überprüfen es auf etwaige Beschädigungen.

• Sollte das Gerät plötzlich stark vibrieren, schalten Sie es sofort aus und überprüfen Sie es auf etwaige Beschädigungen.

• Wenn das Gerät sich festfährt, schalten Sie es sofort aus. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie versuchen, die Blockierung zu beseitigen.

• Schieben Sie nach dem Gebrauch die im Lieferumfang enthaltene Messerhülle über die Messer. Verstauen Sie das Gerät und vergewissern Sie sich, daß die Messerhülle angebracht ist.

• Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch immer, daß alle Schutzausrüstungen ordnungsgemäß montiert sind. Versuchen Sie nie, ein Gerät zu verwenden, an dem Teile fehlen oder an dem unbefugte Änderungen vorgenommen wurden.

• Verbieten Sie Kindern den Umgang mit dem Gerät.

• Passen Sie auf herunterfallende Schnittgut auf, wenn Sie die höher liegenden Seiten einer Hecke schneiden.

• Halten Sie das Gerät stets mit beiden Händen und an den vorgesehenen Handgriffen.

Sicherheit anderer Personen

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen in Bezug auf dessen Gebrauch bedient werden, es sei denn, sie werden bei der Verwendung des Geräts von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet.

• Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Vibration

Die im Abschnitt „Technische Daten und Konformitätserklärung“ angegebenen Werte für die Vibrationsemission wurden mit einer Standard-Prüfmethode nach EN 60745 ermittelt und können zum Vergleich verschiedener Geräte herangezogen werden. Außerdem kann mit Hilfe dieses Werts die Belastung bei Verwendung des Geräts schon im Voraus eingeschätzt werden.

Achtung! Die bei Verwendung des Geräts auftretende Vibrationsemission hängt von der Art des Gerätegebrauchs ab und kann dementsprechend vom angegebenen Wert abweichen. Gegebenenfalls kann die Vibration über dem angegebenen Wert liegen.

Achtung! Mit Hilfe der ermittelten Werte der Vibrationsbelastung durch Elektrogeräte lassen sich Sicherheitsmaßnahmen festlegen, die gemäß 2002/44/EG zum Schutz von Personen bestimmt sind, die diese Geräte regelmäßig bei der Arbeit verwenden. Bei der Einschätzung der Vibrationsbelastung sollten die Gebrauchsumstände und die Art der Verwendung des Gerätes sowie alle Schritte des Arbeitszyklus berücksichtigt werden, wozu Ruhe-, Leerlauf und Startzeiten gehören.

Warnsymbole

Das Gerät ist mit folgenden Warnsymbolen versehen:



Achtung! Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muß der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen.



Verwenden Sie das Gerät nicht bei nassen Bedingungen, und setzen Sie es keinem Regen aus.



Tragen Sie stets rutschfestes, sicheres Schuhwerk.



Achtung! Greifen Sie nicht am Spannauswurf in die Kette.



Stets Ohren- und Augenschutz tragen.



Um ein kontinuierlich sicheres Arbeiten zu gewährleisten, kontrollieren Sie die Kettenspannung wie in diesem Handbuch beschrieben nach jeweils 10 Minuten Betrieb der Kettenäge. Stellen Sie die Kettenspannschraube ggf. wieder auf die vorgeschriebenen 3 mm Spiel ein.



Vorsicht vor herabfallenden Gegenständen. Halten Sie andere Personen fern.



Lebensgefahr durch Stromschlag! Halten Sie sich mindestens 10 Meter von Überlandleitungen fern.

Restrisiken

Für den Gebrauch dieses Geräts verbleiben zusätzliche Restrisiken, die möglicherweise nicht in den Sicherheitswarnungen genannt werden. Diese Risiken bestehen beispielsweise bei Missbrauch oder längerem Gebrauch.

Auch bei der Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften und der Verwendung aller Sicherheitsgeräte bestehen weiterhin bestimmte Restrisiken. Diese werden im Folgenden aufgeführt:

- Verletzungen, die durch das Berühren von sich drehenden/bewegenden Teilen verursacht werden.
- Verletzungen, die durch das Austauschen von Teilen, Messern oder Zubehör verursacht werden.
- Verletzungen, die durch längeren Gebrauch eines Geräts verursacht werden. Legen Sie bei längeren Gebrauch regelmäßige Pausen ein.
- Beeinträchtigung des Gehörs.
- Gesundheitsrisiken durch das Einatmen von Staub beim Gebrauch des Geräts (Beispielsweise bei Holzarbeiten, insbesondere Eiche, Buche und Pressspan).

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akkus und Ladegeräte Akkus

- Auf keinen Fall öffnen.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht mit Wasser in Berührung kommt.
- Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus.
- Nicht bei Temperaturen über 40 C lagern.
- Laden Sie den Akku ausschließlich bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 C und 40 C.
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Ladegerät. Das Verwenden des falschen Ladegeräts kann zu einem Stromschlag oder dem Überhitzen des Akkus führen.
- Bei der Entsorgung von Akkus oder Batterien die Hinweise im Abschnitt „Umweltschutz“ beachten.
- Der Akku darf nicht durch mechanische Krafteinwirkung oder Belastungen beschädigt oder verformt werden. Andernfalls besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
- Laden Sie beschädigte Akkus nicht auf.
- Unter extremen Bedingungen können Akkus undicht werden. Wenn Sie feststellen, dass aus der Batterie Flüssigkeit austritt, wischen Sie diese vorsichtig mit einem Tuch ab. Vermeiden Sie Hautkontakt.
- Beachten Sie nach Haut- oder Augenkontakt die folgenden Hinweise.

Achtung! Batteriesäure kann Sach- oder Personenschäden verursachen. Spülen Sie die Säure nach Hautkontakt sofort mit Wasser ab. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn sich auf der Haut Rötungen, Reizungen oder andere Irritationen zeigen. Spülen Sie das Auge nach Augenkontakt sofort mit sauberem Wasser aus, und suchen Sie einen Arzt auf.

Ladegeräte

Achtung! Das Ladegerät ist für eine bestimmte Spannung ausgelegt. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung entspricht.

Achtung! Ersetzen Sie das Ladegerät keinesfalls durch ein normales Netzkabel.

- Verwenden Sie das Greenworks tools Ladegerät nur für den Akku des Geräts, mit dem es geliefert wurde. Andere Akkus könnten platzen und Sachschäden oder Verletzungen verursachen.

- Versuchen Sie keinesfalls, nicht aufladbare Batterien zu laden.

- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder eine Greenworks tools Vertragswerkstatt ausgetauscht werden, um eine mögliche Gefährdung zu vermeiden.

- Achten Sie darauf, dass das Ladegerät nicht mit Wasser in Berührung kommt.

- Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu öffnen.

- Nehmen Sie am Ladegerät keine Veränderungen vor.

- Während das Ladegerät geladen wird, muss auf ausreichende Belüftung geachtet werden.

Symbole auf dem Ladegerät

Das Ladegerät ist mit folgenden Symbolen versehen:



Ihr Ladegerät ist doppelt isoliert; eine Erdleitung ist somit nicht erforderlich. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegerätes angegebenen Spannung entspricht. Tauschen Sie das Ladegerät auf keinen Fall gegen einen Netzstecker aus.

Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller oder eine Greenworks tools Vertragswerkstatt ausgetauscht werden, um eine mögliche Gefährdung zu vermeiden.



Das Ladegerät ist ausschließlich für den Gebrauch in geschlossenen Räumen vorgesehen.



Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Bedienungsanleitung.

Features

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Einschaltsperrre
3. Haupthandgriff
4. Scherenkopf
5. Messer
6. Messerhülle
7. Akku
8. Ladegerät
9. Ladeanzeige
- 10) Auslöseknopf
- 11) Spannverschluss Scherenkopf
- 12) Spannverschluss Griff
- 13) Schwenkknopf
- 14) Zweiter Griff
- 15) Verriegelungstaste
- 16) vorderer Auslöser

Montage

Achtung! Um einen versehentlichen Betrieb zu verhindern, vergewissern Sie sich, daß der Akku entfernt ist und daß sich die Messerhülle auf den Messern befindet, bevor Sie die anschließenden Tätigkeiten ausführen. Falls Sie dies nicht durchführen, so können schwere Personenverletzungen die Folge sein!

Anbringen und Entfernen des Scherenkopfs (Abb. C)**Anbringen des Scherenkopfs**

- Richten Sie den Pfeil am Ende des Hauptgriffs (3) mit dem Pfeil auf dem Scherenkopf (4) aus.
- Schieben Sie den Scherenkopf (4) bis zur roten Linie auf den Griff (3).
- Schließen Sie den Spannverschluss (11).

Achtung! Prüfen Sie regelmäßig die Verbindungen, um sicherzustellen, daß sie sicher angezogen sind.

Entfernen des Scherenkopfs

- Legen Sie den Griff (3) auf dem Boden ab, lockern Sie den Spannverschluss des Scherenkopfes (11) und drücken den Verriegelungsknopf (15), nehmen Sie dann den Scherenkopf (4) ab.

Adjusting the trimmer head angle (fig. D)

Der Scherenkopf läßt sich um 105 schwenken und kann in 7 Positionen innerhalb dieses Bereichs arretiert werden. Um Quetschverletzungen zu vermeiden, tragen Sie Handschuhe und halten Sie die Einheit wie angegeben.

- Legen Sie den Griff (3) auf dem Boden ab, drücken den Schwenkknopf (13) nach unten und bewegen den Scherenkopf (4) wie gewünscht. Stellen Sie sicher, dass der Scherenkopf einrastet.

Ausfahren des Griffs (Abb. F)

- Legen Sie den Griff (3) auf dem Boden ab.
- Lockern Sie den Spannverschluss (12) und stellen den Griffenschaft auf eine bequeme Länge ein.
- Schließen Sie den Spannverschluss.

Anbringen und Entfernen des Akkus (Abb. B)

- Um den Akku (7) anzubringen, richten Sie ihn mit der Aufnahme am Gerät aus. Schieben Sie den Akku in die Aufnahme und drücken ihn, bis er einrastet.
- Um den Akku zu entfernen, drücken Sie den Lösenknopf (10) und ziehen Sie gleichzeitig den Akku aus der Aufnahme heraus.

Verwendung

Achtung! Beschleunigen Sie den Arbeitsvorgang nicht mit Gewalt. Vermeiden Sie eine Überlastung des Geräts.

Laden des Akkus (Abb. A)

Der Akku muss vor erstmaliger Benutzung und immer dann aufgeladen werden, wenn das Gerät nicht mehr die volle Leistung bringt.

Während des Ladevorgangs kann der Akku warm werden. Das ist normal.

Achtung! Laden Sie den Akku nicht, wenn die Umgebungstemperatur unter 10 C oder über 40 C liegt. Empfohlene Ladetemperatur: etwa 24 C. Hinweis: Ein Akku, bei dem die Temperatur der Batteriezellen unter ca. 10 C oder über 40 C liegt, wird vom Ladegerät nicht geladen. Lassen Sie in diesem Fall den Akku im Ladegerät. Das Ladegerät beginnt automatisch mit dem Ladevorgang, sobald sich die Zellen erwärmt bzw. abgekühlt haben.

- Entfernen Sie den Akku (7) aus dem Gerät, und stecken Sie ihn in das Ladegerät (8), um diesen aufzuladen.

Der Akku kann nur in einer Richtung in das Ladegerät gesteckt werden. Gehen Sie nicht mit Gewalt vor.

Vergewissern Sie sich, dass der Akku ordnungsgemäß im Ladegerät steckt.

- Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an, und schalten Sie die Stromversorgung ein.
- Die Ladekontrolllampe (9) leuchtet auf. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die Ladeanzeige (9) ständig grün leuchtet. Das Ladegerät und der Akku können mit der leuchtenden LED unbegrenzt angeschlossen bleiben. Die LED wechselt zu rot (Laden), während das Ladegerät hin und wieder den Akku auffüllt. Die Ladeanzeige (9) leuchtet solange der Akku an das eingesteckte Ladegerät angeschlossen ist.

- Ein entladener Akku sollte innerhalb einer Woche wieder aufgeladen werden. Die Lebensdauer des Akkus sinkt drastisch, wenn dieser in entlademem Zustand aufbewahrt wird.

Lassen der Batterie in das Ladegerät

Sie können den Akku auf unbestimmte Zeit im Ladegerät belassen. Das Ladegerät hält den Akku in einem vollständig geladenen Zustand.

Diagnose des Ladegeräts

Wenn das Ladegerät einen schwachen oder beschädigten Akku feststellt, blinkt die Ladeanzeige (9) in schneller Folge rot auf. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Setzen Sie den Akku (7) erneut ein.
- Falls die Ladeanzeige weiterhin in schneller Folge rot aufblinkt, verwenden Sie einen anderen Akku, um herauszufinden, ob der Ladevorgang ordnungsgemäß ausgeführt wird.

• Wenn der ersetzte Akku ordnungsgemäß geladen wird, ist der ursprüngliche Akku defekt. Geben Sie diesen bei einem Service Center ab, damit er recycelt werden kann.

- Wenn bei dem neuen Akku dieselbe Anzeige erscheint wie bei dem ursprünglichen Akku, lassen Sie das Ladegerät von einer autorisierten Vertragswerkstatt überprüfen.

Hinweis: Es kann bis zu 60 Minuten dauern, bis sich herausstellt, ob der Akku tatsächlich defekt ist.

Ein- und Ausschalten (Abb. E)

Aus Sicherheitsgründen ist dieses Gerät mit einem Doppelschaltersystem ausgestattet. Dieses System verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Gerätes.

Switching on

- Drücken Sie den vorderen Auslöser (16).
- Drücken Sie die Einschaltsperrre (2) mit dem Daumen nach hinten und drücken Sie gleichzeitig auf den Ein-/Ausschalter (1).
- Lassen Sie die Einschaltsperrre (2) los.

Ausschalten

- Lassen Sie den Ein-/Ausschalter (1) los. Versuchen Sie nie, einen Schalter in eingeschaltetem Zustand zu blockieren.

Hinweise für optimale Arbeitsergebnisse

• Schneiden Sie zuerst die Oberseite der Hecke. Neigen Sie das Gerät ein wenig (max. 15° von der Schnittlinie), damit die Messerspitzen mehr in Richtung der Hecke zeigen (Abb. F1). So schneiden die Messer besser. Halten Sie das Gerät im gewünschten Winkel und bewegen Sie es gleichmäßig entlang der Schnittlinie. Da die Messer an beiden Seiten schneiden, können Sie sowohl nach links als auch nach rechts schneiden.

• Um einen sehr geraden Schnitt zu erzielen, spannen Sie auf der gewünschten Höhe eine Schnur über die gesamte Länge der Hecke. Verwenden Sie die Schnur als Bezugslinie und schneiden Sie unmittelbar oberhalb der Schnur.

• Um flache Seiten zu erhalten, schneiden Sie aufwärts. Wenn die Messer nach unten schneiden, bewegen sich jüngere Zweige nach außen und bilden schmale Fetzen in der Hecke (Abb. F2).

• Achten Sie darauf, daß Sie nicht auf Fremdkörper stoßen. Passen Sie speziell auf harte Objekte wie Metalldraht und Gitter auf, da diese die Messer beschädigen können.

• Ölen Sie die Messer regelmäßig.

Wann sollte man schneiden

• Im allgemeinen sind Hecken, die ihr Laub im Herbst verlieren, im Juni und im Oktober zu schneiden.

• Immergrüne Hecken sind im April und im August zu schneiden.

• Koniferen und andere schnell wachsende Straucharten können ab Mai etwa alle 6 Wochen geschnitten werden.

Reinigung, Wartung und Aufbewahrung

Ihr Greenworks tools Gerät wurde im Hinblick auf eine lange Lebensdauer und einen möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Pflege und Reinigung voraus. Ihr Ladegerät bedarf keinerlei Wartung außer einer regelmäßigen Reinigung.

Achtung! Bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten vornehmen, entfernen Sie den Akku vom Gerät. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegeräts aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.

Nach dem Gebrauch und vor dem Verstauen

- Reinigen Sie nach dem Gebrauch vorsichtig die Messer. Geben Sie nach dem Reinigen zum Schutz vor Korrosion ein wenig Maschinenöl auf die Messer.
- Reinigen Sie regelmäßig die Lüftungsschlitz im Gerät mit Hilfe einer weichen Bürste oder eines trockenen Tuches.
- Reinigen Sie regelmäßig das Motorgehäuse mit Hilfe eines feuchten Tuches. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsmittel auf Lösungsmittelbasis.
- Stellen Sie vor und nach dem Gebrauch sicher, dass alle Schalter frei von Verunreinigungen sind.

Aufbewahrung

Auch wenn das Gerät mehrere Monate lang nicht verwendet wird, lassen Sie es am besten am Ladegerät angeschlossen. Falls dies nicht möglich ist, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Laden Sie den Akku vollständig.
- Entfernen Sie den Akku vom Gerät.
- Bewahren Sie das Gerät und den Akku an einem sicheren und trockenen Ort auf. Die Temperatur am Aufbewahrungsort muß immer im Bereich zwischen +10 C und +40 C liegen. Stellen Sie den Akku auf einer ebenen Oberfläche auf.
- Bevor Sie das Gerät nach längerer Aufbewahrung wieder verwenden, laden Sie den Akku wieder vollständig auf.

Störungsbehebung

Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, überprüfen Sie Folgendes:

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Gerät startet nicht.	Der Akku ist nicht richtig angebracht.	Prüfen Sie die Anbringung des Akkus.
	Der Akku ist entladen.	Bringen Sie einen (vollständig) aufgeladenen Akku an.
	Die Einschaltsperrre wurde nicht betätigt.	Beachten Sie die Start-Reihenfolge.
	Die Polerverbindungen sind nicht richtig angezogen.	Prüfen Sie die Verbindungen.
Der Akku wird nicht aufgeladen.	Der Akku ist nicht richtig angebracht.	Prüfen Sie die Anbringung des Akkus.

Umweltschutz



Getrennte Entsorgung. Dieses Produkt darf keinesfalls mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sollten Sie Ihr Greenworks tools Produkt eines Tages ersetzen oder nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem Hausmüll. Führen Sie das Produkt einer getrennten Sammlung zu.



Durch die getrennte Sammlung von ausgedienten Produkten und Verpackungsmaterialien können Rohstoffe recycelt und wiederverwendet werden. Die Wiederverwendung aufbereiteter Materialien trägt zur Vermeidung der Umweltverschmutzung bei und senkt den Rohstoffbedarf.

Batterien



Denken Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Batterien und Akkus an unsere Umwelt:

- Achten Sie darauf, dass die Akkukontakte nicht kurzgeschlossen werden.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da dies Verletzungen oder eine Explosion zur Folge haben kann.
- Entladen Sie den Akku vollständig, und entfernen Sie ihn dann aus dem Gerät.
- Akkus können recycelt werden. Verpacken Sie die Akkus in einem geeigneten Behälter, sodass die Akkukontakte nicht kurzgeschlossen werden können. Bringen Sie die Batterien oder Akkus zu einer autorisierten Vertragswerkstatt oder zu einer Rücknahmestelle in Ihrer Nähe.

Technische Daten

221577		
Spannung	Vdc	24
Messerhübe (Leerlauf)	min ⁻¹	1,500
Messerlänge	mm	510
Messeröffnung	mm	18
Messerbremszeit	s	< 1.0
Gewicht (ohne Akku)	kg	2.8

Akku		
	29807 & 29837	
	29697 & 29707	
Spannung	Vdc	24
Kapazität		43wh & 86Wh
Akkutyp		Li-Ion

Ladegerät		
Eingangsspannung	Vac	100-240V
Ausgangsspannung	Vdc	24
Ausgangstrom	mA	3000

Höhe des Schalldrucks, gemessen nach EN60745:
 LpA (Schalldruck) 84dB(A), Unsicherheitsfaktor (K) 3 dB(A)
 LWA (Schalleistung) 89 dB(A).
 Gesamt振动 (Triax-Vektorsumme)
 gemäß EN 60745:
 Vibrationsemissionswert (ah) 2 m/s²,
 Unsicherheitsfaktor (K) 1,5 m/s²

Uso previsto

Su cortasetos Greenworks tools ha sido diseñado para cortar setos, arbustos y zarzas. Esta herramienta está pensada únicamente para ser utilizada por el consumidor.

Su cargador Greenworks tools ha sido diseñado para cargar las baterías de Greenworks tools del tipo suministrado con esta herramienta.

Usos para los que no está diseñada la herramienta

Su cortasetos Greenworks tools no está pensado para ser utilizado por personas (y niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos.

Su cargador Greenworks tools no ha sido diseñado para cargar las baterías de herramientas que no sean de Greenworks del tipo suministrado con esta herramienta.

Instrucciones de seguridad

Advertencias generales de seguridad para herramientas eléctricas

**¡Atención! Lea todas las instrucciones y advertencias de seguridad.**

Si no sigue todas las instrucciones, podrían producirse descargas eléctricas, incendios y/o daños personales graves.

Guarde todas estas advertencias e instrucciones para futuras referencias.

El término "herramienta eléctrica" que aparece en las advertencias abajo se refiere a su herramienta eléctrica con cable o con batería (sin cables).

1. Seguridad del área de trabajo

a. Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las zonas oscuras y poco despejadas pueden provocar accidentes.
b. No utilice herramientas eléctricas en entornos inflamables, como puede ser en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden inflamar el polvo o el humo.

c. Mantenga a los niños y personas ajenas alejadas de la zona en la que está utilizando la herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta.

2. Seguridad eléctrica

a. Las conexiones de la herramienta eléctrica deben corresponder a los de la toma de corriente. No modifique el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún adaptador con herramientas eléctricas conectadas a tierra. Utilizar enchufes sin modificar y tomas correspondientes reducirán el riesgo de descargas eléctricas.

b. Evite el contacto corporal con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradores. Existe un mayor riesgo de descargas eléctricas si su cuerpo está conectado a tierra.
c. No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o humedad. Si entra agua en una herramienta eléctrica podría aumentar el riesgo de descargas eléctricas.

d. Utilice correctamente el cable. No utilice el cable para llevar, tirar o desconectar el cable de la herramienta. Mantenga el cable lejos del calor, aceite, bordes afilados o partes móviles. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descargas eléctricas.

e. A la hora de utilizar herramientas eléctricas al aire libre, utilice un alargador adecuado para uso en exteriores. El uso de un cable adecuado para uso en exteriores reduce el riesgo de descargas eléctricas.

f. Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un dispositivo de corriente residual (RCD) como protección. El uso de un RCD reduce el riesgo de descargas eléctricas.

3. Seguridad personal

a. Manténgase alerta y atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. En un momento de descuido, mientras utiliza herramientas eléctricas podrían ocurrir lesiones personales graves.

b. Utilice el equipo de protección individual. Utilice siempre dispositivos de protección ocular. El equipo de protección como las máscaras de polvo, calzado antideslizante de seguridad, cascos rígidos o unas condiciones adecuadas reducirán los daños corporales.

c. Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegúrese de que el interruptor está en posición OFF antes de conectar la herramienta a una toma de corriente y/o batería, y levantar o transportar la herramienta. El transporte de herramientas con el dedo sobre el interruptor o la conexión de herramientas eléctricas con el interruptor en ON puede causar accidentes.

d. Extraiga cualquier llave de ajuste antes de encender la herramienta eléctrica. Una llave que se encuentra conectada a una pieza de rotación puede resultar en lesiones personales.

e. No extralimitarse. Mantenga un equilibrio adecuado en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

f. Vestir adecuadamente. No use ropa holgada o joyas. Mantenga su cabello, ropa y guantes lejos de las piezas móviles. La ropa suelta, joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

g. Si existen dispositivos para la conexión de accesorios de recogida y extracción de polvo, asegúrese de que están conectados y que se utilizan adecuadamente. El uso de accesorios de recogida de polvo puede reducir riesgos relacionados con el polvo.

4. Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

- a. No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará un trabajo más seguro y mejor para el que ha sido diseñada.
- b. No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor de encendido no responde. Cualquier herramienta que no puede ser controlada con el interruptor de encendido es peligrosa y debe ser reparada.
- c. Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación y/o extraiga la batería de la herramienta eléctrica antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Estas medidas preventivas de seguridad reducen el riesgo de arranque accidental de la herramienta.
- d. Coloque las herramientas eléctricas a ralenti fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta o con estas instrucciones la utilicen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de personas no capacitadas.
- e. Mantenga las herramientas eléctricas. Compruebe la alineación o unión de las piezas móviles, si existe rotura de piezas o cualquier otro problema que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta. Si alguna pieza está dañada, la herramienta eléctrica debería repararse antes de volver a utilizarla. Muchos accidentes son causados por un mantenimiento deficiente.
- f. Mantenga las herramientas de corte bien afiladas y limpias. Las herramientas de corte con bordes de corte afilados que tienen un mantenimiento adecuado reducen su deterioro y son más fáciles de controlar.
- g. Utilice la herramienta, accesorios, partes eléctricas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se va a realizar. Utilizar la herramienta eléctrica para realizar trabajos diferentes a los que esta herramienta está destinada podría dar como resultado una situación peligrosa.

5. Uso y cuidado de la herramienta

- a. Recargue la unidad solamente con el cargador especificado por el fabricante. Podría haber un riesgo de incendio cuando se utilice un cargador con una batería para la que no está diseñado.
 - b. Utilice sólo herramientas eléctricas específicamente diseñadas para ellos. Utilizar cualquier otro tipo de baterías puede causar lesiones o un riesgo de incendio.
 - c. Cuando la batería no está en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan crear una conexión desde una terminal a otra.
- Causar un cortocircuito en los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
- d. En condiciones abusivas, podría salir expulsado líquido de la batería, por lo que debería evitar el contacto con éste. Si se produce un contacto accidental, enjuáguese las manos con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, acuda inmediatamente al médico. Si el líquido es expulsado de la batería y entra en contacto con él, podría causar irritación o quemaduras.

6. Consulta de

- a. Su herramienta eléctrica debería ser reparada por personas cualificadas, que deberían utilizar únicamente piezas de repuesto idénticas.

Esto garantizará la seguridad a la hora de utilizar la herramienta eléctrica.

Advertencias adicionales de seguridad para herramientas eléctricas



¡Atención! Advertencias generales de seguridad para cortasetos

- Mantenga todas las partes del cuerpo lejos de la cuchilla. No retire el material cortado ni sujetelo el material que se desea cortar cuando las hojas estén en movimiento. Asegúrese de que el interruptor está apagado cuando limpие el material atascado. Un momento de despitse mientras está operando la herramienta puede causar lesiones físicas graves.
- Transporte el cortasetos por el mango con la cuchilla detenida. Cuando transporte o guarde el cortasetos ajuste siempre la cubierta del dispositivo de corte. El manejo adecuado del cortasetos se reducirá posibles daños de las cuchillas de corte.
- Sostenga la herramienta eléctrica solamente con las superficies aisladas, ya que las cuchillas pueden tener cables ocultos. Si las cuchillas de corte entran en contacto con un cable con corriente, las partes de metal expuestas de la herramienta podrían cargarse de corriente y provocar una descarga eléctrica al operario.
- Mantenga el cable fuera de la zona de corte. Durante la operación, el cable puede estar oculto en los arbustos, lo que podría provocar que la cuchilla lo cortase de forma accidental.

Aprendizaje

Proporcione las siguientes instrucciones:

Familiarícese con el manual de instrucciones antes de intentar utilizar el equipo.

Preparación

Proporcione las siguientes instrucciones:

- a) ESTE CORTASETOS PUEDE CAUSAR GRAVES LESIONES. Lea detenidamente las instrucciones para la correcta manipulación, preparación, mantenimiento, arranque y parada del cortasetos. Familiarícese con los controles y el uso adecuado del cortasetos.
 - b) Nunca permita a los niños utilizar el cortasetos.
 - c) Tenga cuidado con las líneas de conducción eléctrica elevadas.
 - d) Evite utilizar la herramienta cuando haya personas cerca, especialmente niños.
 - e) ¡Vístase adecuadamente! No utilice ropa holgada o joyas, ya que pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Se recomienda utilizar guantes robustos, calzado antideslizante y gafas de seguridad.
 - g) Si el mecanismo de corte choca contra un objeto extraño o el cortasetos empieza a hacer un ruido extraño o a vibrar corte el suministro de alimentación eléctrica y espere a que el cortasetos se pare.
- Retire la batería y siga los siguientes pasos:
- verifique si hay algún daño,
 - compruebe si hay alguna pieza suelta y apriétela,
 - repare o sustituya cualquier pieza dañada por piezas que tengan especificaciones equivalentes.
- h) Avise sobre la necesidad de protegerse los oídos.
 - i) Avise sobre la necesidad de protegerse la vista.
 - j) Enseñe cómo parar el cortasetos en caso de emergencia.

Funcionamiento

Proporcione instrucciones sobre el uso correcto y e indique que el cortasetos no debe utilizarse para ningún otro fin. Proporcione también las siguientes instrucciones.

- a) Pare la máquina y mueva la batería antes de
 - limpiarla o retirar un obstáculo,
 - revisarla, llevar a cabo el mantenimiento o hacer algún trabajo en el cortasetos,
 - ajuste de la posición de trabajo del dispositivo de corte.
 - dejar el cortasetos sin supervisión.
- b) Asegúrese de que el cortasetos está correctamente situado en una posición de trabajo antes de arrancar el motor.
- c) Cuando utilice el cortasetos asegúrese siempre de que la posición de trabajo es segura, especialmente cuanto se suba a escalones o a una escalera.
- d) No maneje el cortasetos con un dispositivo de corte dañado o excesivamente gastado.
- e) Al utilizar el cortasetos asegúrese siempre de que todos los mangos y seguros están bien colocados. Nunca intente utilizar un cortasetos que no esté completo o uno al que se le haya hecho una modificación no autorizada.
- f) Utilice siempre las dos manos para manejar un cortasetos con dos mangos.
- g) Preste atención al entorno y esté alerta a cualquier posible peligro que pueda que no perciba debido al ruido del cortasetos.

Mantenimiento y almacenamiento

Proporcione las siguientes instrucciones:

- a) Cuando el cortasetos separe para el mantenimiento, inspección o almacenamiento retire la batería y asegúrese de que todas las partes móviles están paradas. Deje que el cortasetos se enfrie antes de realizar cualquier inspección, ajuste, etc.
- b) Guarde el cortasetos donde los niños no puedan alcanzarlo. Deje que el cortasetos se enfrie antes de guardararlo.
- c) Cuando transporte o guarde el cortasetos coloque siempre la cubierta de seguridad del dispositivo de corte que se usa para el transporte.
 - El uso pretendido se describe en este manual de instrucciones. El uso de cualquier accesorio o dispositivo o la realización de cualquier operación con esta herramienta que no sean los recomendados en este manual de instrucciones pueden presentar un riesgo de lesión física o daños materiales.

- No porte la herramienta con las manos en el mango frontal, el interruptor o el gatillo interruptor a menos que haya quitado la batería.
- Si no ha utilizado un cortasetos antes es preferible que, además de estudiar este manual, busque las instrucciones
- Después de usarla, coloque la cubierta de la cuchilla suministrada sobre las cuchillas. Guarde la herramienta asegurándose de que la cuchilla no queda expuesta.
- Asegúrese siempre de que todos los protectores están ajustados cuando vaya a utilizar la herramienta. Nunca intente utilizar una herramienta incompleta o una herramienta con modificaciones no autorizadas.
- No permita que los niños utilicen la herramienta.
- Tenga cuidado con la suciedad que cae al cortar las partes más elevadas de un seto.
- Sujete siempre la herramienta con las dos manos y por los mangos provistos, prácticas de un usuario experimentado.
- Nunca toque las cuchillas mientras que la herramienta esté en funcionamiento.
- Nunca intente forzar las cuchillas para que se paren.
- No suelte la herramienta hasta que las cuchillas se hayan parado completamente.
- Revise las cuchillas con regularidad para ver si están dañadas o gastadas. No utilice la herramienta con las cuchillas gastadas.
- Tenga cuidado y evite objetos duros (como alambres metálicos, verjas) cuando esté cortando. En caso de que accidentalmente golpee alguno de estos objetos apague inmediatamente la herramienta y compruebe si se ha producido algún daño.
- Si la herramienta empieza a vibrar de manera anormal apáguela inmediatamente y compruebe si se ha producido algún daño.
- Si la herramienta se detiene apáguela inmediatamente. Retire la batería antes de intentar quitar cualquier obstrucción.

La seguridad de los otros

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya en el uso del aparato.
- Los niños deben estar supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

Vibración

Los valores declarados de emisión de vibraciones que se indican en los datos técnicos y la declaración de conformidad se han medido de acuerdo con un método de prueba estándar facilitado por EN 60745 y podrá utilizarse para comparar una herramienta con otra.

El valor total declarado de emisión de vibraciones también puede utilizarse en una evaluación preliminar de exposición.

¡Atención! El nivel de vibraciones durante el uso real de la herramienta eléctrica puede diferir del valor declarado, dependiendo de la forma en que se utilice la herramienta. El nivel de vibración puede aumentar por encima del nivel indicado.

Al evaluar la exposición a las vibraciones a fin de determinar las medidas de seguridad requeridas por 2002/44/CE para proteger a las personas que utilizan habitualmente herramientas eléctricas en su empleo, deberá considerarse una estimación de la exposición a las vibraciones, las condiciones de uso reales y la forma de utilizar la herramienta, teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de operación (tales como los tiempos en que la herramienta está apagada y cuando está funcionando al vacío, además del tiempo de accionamiento del gatillo).

Símbolos de advertencia

En la herramienta se muestran los siguientes símbolos de advertencia:



¡Atención! Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual.



No exponga la herramienta a la lluvia o a una humedad alta.



Lleve siempre un calzado de seguridad antideslizante.



¡Atención! No toque la cadena en el punto de eyeción de virutas.



Utilice siempre protección auditiva y ocular.



Para asegurar una operación segura y continua compruebe la tensión de la cadena como se describe en este manual después de cada de 10 minutos de uso, y vuelva a ajustarla con un margen de 3 mm como se requiere.



Tenga cuidado con los objetos que caen. No permita que haya espectadores a su alrededor.



Peligro de electrocución. Manténgase al menos a 10 m de los cables situados por encima.

Riesgos residuales

Al utilizar la herramienta pueden surgir riesgos residuales adicionales que no están incluidos en las advertencias de seguridad. Estos riesgos pueden derivarse de un mal uso, de un uso prolongado, etc.

Ciertos riesgos residuales no pueden evitarse, incluso aplicando las correspondientes reglas de seguridad e implementando los dispositivos de seguridad. Estos incluyen:

- Lesiones causadas por el contacto con una pieza giratoria/móvil.
- Lesiones causadas al cambiar cualquier pieza, cuchilla o accesorio.
- Lesiones causadas por el uso prolongado de una herramienta. Cuando utilice cualquier herramienta durante un período prolongado asegúrese de que hace pausas regularmente.
- Deterioro auditivo.
- Los riesgos relacionados con la salud, debido a la respiración de polvo durante el uso de la herramienta (por ejemplo, al trabajar con madera, especialmente de roble, haya y MDF (tablones de fibra de media intensidad).

Instrucciones de seguridad adicionales relativas a las baterías y cargadores

Pilas

- Nunca intente abrir, bajo ningún concepto.
- No exponga la batería al agua.
- No exponga la batería al calor.
- No guardar en lugares en los que la temperatura pueda superar los 40 °C.
- Cargue únicamente a temperatura ambiente, entre los 10 °C y los 40 °C.
- Cargue únicamente utilizando el cargador que se suministra con el aparato/herramienta. Utilizar un cargador equivocado puede dar lugar a una descarga eléctrica o un sobrecalentamiento de la batería.
- Cuando vaya a tirar las baterías siga las instrucciones indicadas en la sección "Protección del medio ambiente".
- No dañe/deforme el paquete de baterías pinchándolo o golpeándolo, ya que esto puede crear un riesgo de lesiones o de incendio.
- No cargue las baterías dañadas.
- En condiciones extremas la batería podría sufrir una fuga. Cuando note líquido en las baterías séquelo cuidadosamente con un paño. Evite el contacto con la piel.
- En caso de contacto con la piel o los ojos siga las instrucciones siguientes.

¡Atención! El fluido de las baterías puede provocar lesiones físicas o daños materiales. En caso de contacto con la piel enjuáguese con agua inmediatamente. Si aparece enrojecimiento, dolor o irritación busque asistencia médica. En caso de contacto con los ojos enjuáguese con agua limpia inmediatamente y busque asistencia médica.

Cargadores

¡Atención! Su cargador ha sido diseñado para una tensión específica. Verifique siempre que la tensión de la red corresponde con la tensión de la placa de datos de servicio.

¡Atención! Nunca intente sustituir el cargador por un enchufe de conexión a la red convencional.

- Utilice su cargador Greenworks tools únicamente para cargar la batería del aparato/herramienta con el que venga incluido. Otras baterías podrían romperse, causando lesiones físicas y daños.

- Nunca intente cargar baterías no recargables.
- Si el cable de alimentación está dañado debe sustituirlo el fabricante o un Centro de servicios de Greenworks tools autorizado, a fin de evitar riesgos.
- No exponga el cargador al agua.
- No abra el cargador.
- No examine el cargador.
- El cargador debe colocarse en una zona bien ventilada mientras esté cargando.

Símbolos del cargador

En el cargador se encuentran los siguientes símbolos:



Su cargador tiene un doble aislamiento, por tanto, no es necesario ningún cable a tierra. Verifique siempre que la tensión de la red corresponde con la tensión de la placa de datos de servicio. Nunca intente sustituir el cargador por un enchufe de conexión a la red convencional.



Si el cable está dañado debe sustituirlo el fabricante o un Centro de servicios de Greenworks tools autorizado, a fin de evitar riesgos.



El cargador está diseñado para uso en interiores. Lea el manual de instrucciones antes de la utilización.

Características

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Botón de bloqueo
3. Mango principal
4. Cabezal de corte
5. Cuchilla
6. Cubierta de la cuchilla
7. Batería
8. Cargador
9. Indicador de carga
- 10 . Botón de liberación
- 11 . Seguro de leva del cabezal de corte
- 12 . Seguro de leva del mango
- 13 . Botón giratorio
- 14 . Mango secundario
- 15 . Botón de bloqueo
- 16 . Gatillo-interruptor frontal

Montaje

¡Atención! Para evitar un manejo accidental, asegúrese de haber retirado la batería y de que la cubierta de la cuchilla está bien colocada sobre las cuchillas antes de realizar las siguientes operaciones. Si no lo hace puede causar lesiones físicas graves.

Colocar y retirar el cabezal del corte (figura C).**Colocación del cabezal de corte**

- Alinee la flecha al final del mango principal (3) con la flecha del cabezal de corte (4).
- Empuje el cabezal de corte (4) en el mango (3) hasta la línea roja.
- Apriete el seguro de leva del cabezal de corte (11).

¡Atención! Revise periódicamente las conexiones para asegurarse de que están bien apretadas.

Extracción del cabezal de corte

- Apoye el mango (3) en el suelo, afloje el seguro de leva del cabezal de corte (11) y empuje el botón de bloqueo (15), a continuación saque el cabezal de corte (4).

Ajuste del ángulo del cabezal de corte (figura D)

El cabezal de corte gira 105° y puede fijarse en 7 posiciones dentro de ese rango.

¡Atención! Para evitar pelizarse utilice guantes y sujeté la unidad como se indica.

- Apoye el mango (3) en el suelo, empuje el botón giratorio (13) hacia abajo y mueva el cabezal de corte (4) como se indica. Asegúrese de que el cabezal de corte se coloca en su lugar haciendo clic.

Extensión del mango (figura F)

- Apoye el mango (3) en el suelo.
- Afloje el seguro de leva (12) y ajuste el eje del mango a una largura cómoda.
- Apriete el seguro de leva del mango.

Colocar y retirar la batería (figura B)

- Para colocar la batería (7), alinéela con el receptáculo que está en la herramienta. Deslice la batería dentro del receptáculo y empújela hasta que encaje en su lugar.
- Para retirar la batería pulse el botón de liberación (10) sacando al mismo tiempo la batería del receptáculo.

Uso

¡Atención! Deje que la herramienta trabaje a su ritmo. No la sobrecargue.

Carga de la batería (figura A)

Es necesario cargar la batería antes del primer uso y siempre que no produzca la energía suficiente al realizar trabajos que antes se hacían con facilidad.

La batería puede calentarse mientras se carga. Esto es normal y no indica que hay un problema.

¡Atención! No cargue la batería a temperatura ambiente por debajo de los 10 °C o por encima de los 40 °C. La temperatura de carga recomendada es de 24 °C aproximadamente.

Nota: El cargador no cargará la batería si la temperatura de la pila está por debajo de, aproximadamente, los 10 °C o por encima de los 40 °C.

La batería debe dejarse en el cargador y éste comenzará a cargar automáticamente cuando la temperatura de la pila se caliente o se enfrie.

- Para cargar la batería (7), retírela de la herramienta e introduzcala en el cargador (8). La batería sólo encaja en el cargador de una manera. No la fuerce. Asegúrese de que la batería está completamente asentada en el cargador.

- Enchufe el cargador a la red y enciéndalo.

- El indicador de carga (9) se iluminará. La carga está completa cuando el indicador de carga (9) se ponga verde de forma continua. Puede dejar conectados el cargador y la batería indefinidamente con el LED encendido. El LED cambiará a rojo (cargando) debido a que, en ocasiones, el cargador carga completamente la batería. El indicador de carga (9) se estará encendido mientras que la batería esté conectada al cargador enchufado.

- Cargue las baterías agotadas en 1 semana. La vida útil de las baterías disminuirá considerablemente si se guardan agotadas.

Dejar la batería en el cargador

El cargador y el paquete de baterías pueden dejarse conectados indefinidamente con el LED encendido. El cargador mantendrá el paquete de baterías fresco y totalmente cargado.

Diagnósticos del cargador

Si el cargador detecta una batería débil o dañada el indicador de carga (9) parpadeará rápidamente en rojo. Proceda de la siguiente manera:

- Vuelva a colocar la batería (7).
- Si el indicador de carga sigue parpadeando rápidamente en rojo utilice una batería diferente para ver si el proceso de carga funciona correctamente.
- Si la batería sustituida se carga correctamente la batería original está defectuosa y debe devolverse a un centro de servicios para su reciclado.

- Si la nueva batería indica lo mismo que la original lleve el cargador a un centro de servicios autorizado para que lo prueben.

Nota: Puede llevar 60 minutos determinar si la batería está defectuosa.

Encendido y apagado (figura E)

Por su seguridad, esta herramienta está equipada con un sistema de conmutación doble. Este sistema evita que la herramienta se ponga en marcha de forma inadvertida.

Encendido

- Pulse el gatillo frontal (16).
- Empuje el botón de seguridad (2) hacia atrás utilizando el pulgar apretando al mismo tiempo el interruptor de encendido/apagado (1).
- Suelte el botón de seguridad (2).

Apagado

- Suelte el interruptor de encendido/apagado (1).

¡Atención! Nunca intente bloquear un interruptor en la posición de encendido (on).

Consejos para un uso óptimo

- Comience cortando la parte de arriba del seto. Incline ligeramente la herramienta (hasta 15° con respecto a la línea de corte) de forma que las puntas de las cuchillas apunten ligeramente hacia el seto (figura G1). Esto hará que el corte de las cuchillas sea más efectivo. Sujete la herramienta en el ángulo deseado y muévala progresivamente a lo largo de la línea de corte. La cuchilla de doble filo le permite cortar en cualquier dirección.

- Para conseguir un corte muy recto estire un poco de hilo a lo largo del seto a la altura deseada. Utilice el hilo como guía, cortando únicamente por encima del mismo.

- Para conseguir lados planos, corte hacia arriba en función del crecimiento. Los tallos más nuevos se mueven hacia fuera cuando la cuchilla corta hacia abajo, haciendo parches poco profundos en el seto (figura G2).

- Tenga cuidado y evite cualquier objeto extraño. Evite especialmente los objetos duros tales como alambres metálicos y verjas ya que podría dañar las cuchillas.

- Engrase las cuchillas con regularidad.

Guía para podar (Reino Unido e Irlanda)

- Pode los setos y arbustos con las hojas estacionales (las nuevas hojas de cada año) en junio y octubre.

- Pode las plantas de hoja perenne en abril y agosto.

- Pode las coníferas y otros arbustos de crecimiento rápido cada seis semanas desde mayo hasta octubre.

Guía para podar (Australia y Nueva Zelanda)

- Pode los setos y arbustos con las hojas estacionales (las nuevas hojas de cada año) en diciembre y marzo.

- Pode las plantas de hoja perenne en septiembre y febrero.

- Pode las coníferas y otros arbustos de crecimiento rápido cada seis semanas desde octubre hasta marzo.

Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

Su herramienta Greenworks tools ha sido diseñada para funcionar durante un largo período de tiempo con un mantenimiento mínimo.

El funcionamiento satisfactorio y continuo depende de un cuidado adecuado y de una limpieza regular de la herramienta. Su cargador no necesita ningún mantenimiento aparte de la limpieza regular.

¡Atención! Antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento de la herramienta retire la batería. Desenchufe el cargador antes de limpiarla.

Después de usarla y antes de guardarla

- Después de usarla limpíe cuidadosamente las cuchillas. Después de limpiarla aplique una película de lubricante ligero para maquinaria a fin de evitar que las cuchillas se oxiden.
- Limpie regularmente los orificios de ventilación de su herramienta utilizando una brocha suave o un paño seco.
- Limpie regularmente la carcasa del motor utilizando un trapo húmedo. No utilice ningún limpiador abrasivo o con disolvente.
- Antes y después de usar la herramienta, asegúrese de los interruptores no tienen suciedad.

Almacenamiento

- Cuando no se vaya a utilizar la herramienta durante varios meses lo ideal es dejar la batería conectada al cargador.
- De lo contrario, proceda de la siguiente manera:
- Cargue completamente la batería.
- Retire la batería de la herramienta.
- Guarde la herramienta y la batería en un lugar seguro y seco. La temperatura de almacenamiento debe siempre permanecer entre los 10 °C y los 40 °C.
- Antes de usar la herramienta después de haber estado guardado durante un tiempo prolongado cargue de nuevo la batería completamente.

Solución de problemas

Si la herramienta no funciona bien verifique lo siguiente:

Fallo	Possible causa	Acción
La herramienta no arrancará.	La batería no está correctamente colocada.	Compruebe la instalación de la batería.
	Batería agotada.	Coloque una batería (completamente) cargada.
	El botón de seguridad no está accionado.	Siga el procedimiento de puesta en marcha.
	Las conexiones de los polos no están apretadas correctamente.	Compruebe las conexiones.
La batería no cargará.	La batería no está correctamente colocada.	Compruebe la instalación de la batería.

Protección del medio ambiente

 Recogida selectiva. Este producto no debe tirarse con los residuos normales del hogar.

 Si llega el día en que necesite sustituir su producto Greenworks tools, o si ya no le sirve, no la tire con los residuos del hogar. Ponga el producto a disposición para una recogida aparte.

 La recogida selectiva de productos usados y embalajes permite que los materiales se reciclen y vuelvan a utilizarse. La reutilización de los materiales reciclados ayuda a prevenir la contaminación medioambiental y reduce la demanda de materias primas.

Pilas



Al final de su vida útil, tire las baterías con el debido cuidado para nuestro medio ambiente:

- No cortocircuite los terminales de la batería.
- No tire las baterías al fuego, ya que puede causar una lesión física o una explosión.
- Agote completamente la batería y a continuación retírela de la herramienta.
- Las baterías son reciclables. Coloque las baterías en un envase adecuado para asegurarse de que los terminales no se cortocircuitan. Llévelas a cualquier agente de reparaciones autorizado o a un punto de reciclaje local.

Datos técnicos

22157T		
Tensión de entrada	VCC	24
Velocidad sin carga	min ⁻¹	1,500
Longitud de la cuchilla	mm	510
Separación de la cuchilla	mm	18
Tiempo de frenado de la cuchilla	s	< 1.0
Peso (sin batería)	kg	2.8

Batería 29807&29837 29697&29707		
Voltaje	VCC	24
Capacidad		43wh&86Wh
Tipo		ion-litio

Cargador 29817&29827		
Tensión de entrada	VCA	100-240V
Tensión de salida	VCC	24
Corriente de salida	mA	3000

El nivel de la presión acústica de acuerdo con EN60745:
 Presión acústica (LpA) 84 dB(A), incertidumbre (K) 3 dB(A)
 Potencia acústica (LWA) 89 dB(A)

Valores de vibración totales (suma del vector triaxial) de acuerdo con EN 60745:

Valor de emisión de la vibración (ah) 2 m/s², incertidumbre (K) 1.5 m/s²

Uso previsto

Il tagliasiepi Greenworks tools è stato progettato per tagliare siepi, cespugli e fronde. L'utensile è stato progettato per un uso individuale.

Il vostro caricabatteria Greenworks tools è stato progettato per caricare batterie Greenworks tools del tipo fornito con questo utensile.

Utilizzo non autorizzato

Il tagliasiepi Greenworks non è destinato a essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure che non abbiano l'esperienza o la conoscenza adeguate. Il caricatore utensili Greenworks non è progettato per caricare le batterie di utensili non prodotti dalla Greenworks del tipo fornito con questo utensile.

Istruzioni di sicurezza

Avvisi di sicurezza generici per gli elettrotensili



Attenzione! Leggere tutti gli avvisi di sicurezza e tutte le istruzioni. La mancata osservanza di tutte le istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o infortuni gravi.

Conservare tutte le istruzioni e le avvertenze per futura consultazione.

Il termine "elettrotensile" che ricorre in tutti gli avvisi seguenti si riferisce ad utensili elettrici con o senza filo.

1. Sicurezza nella zona di lavoro

a. Mantenere pulita e bene illuminata l'area di lavoro. Il disordine o la scarsa illuminazione possono causare incidenti.

b. Evitare d'impiegare gli elettrotensili in ambienti esposti al rischio di esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettrotensili producono scintille che possono far infiammare la polvere o i fumi.

c. Mantenere lontani bambini e osservatori mentre si usa l'elettrotensile. Eventuali distrazioni possono comportare la perdita del controllo dell'elettrotensile.

2. Sicurezza elettrica

a. Le spine elettriche degli elettrotensili devono essere adatte alla presa. Evitare assolutamente di modificare la spina elettrica. Non usare adattatori con elettrotensili provvisti di messa a terra. L'uso di spine inalterate e delle prese corrispondenti riduce il rischio di scosse elettriche.

b. Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, forni e frigoriferi. Un corpo collegato a terra è esposto maggiormente al rischio di scosse elettriche.

c. Custodire gli elettrotensili al riparo dalla pioggia o dall'umidità. L'eventuale infiltrazione di acqua in un elettrotensile va ad aumentare il rischio di scosse elettriche.

d. Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non usare il cavo per trasportare o trainare l'elettrotensile e non tirarlo per estrarre la spina dalla presa di corrente.

Mantenere il cavo al riparo da calore, olio, bordi taglienti e/o da parti in movimento. I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse elettriche. e. Se l'elettrotensile viene adoperato all'aperto, usare esclusivamente prolunghe omologate per l'impiego all'esterno. Un cavo adatto per uso esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

f. Se non è possibile evitare di lavorare in una zona umida, usare un'alimentazione elettrica protetta da un dispositivo a corrente residua (RCD). L'uso di un dispositivo RCD riduce il rischio di scosse elettriche.

3. Sicurezza delle persone

a. È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'elettrotensile. Non adoperare l'elettrotensile se si è stanchi o sotto l'effetto di stupefacenti, alcol o medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettrotensile può causare gravi infortuni personali.

b. Utilizzare un equipaggiamento di protezione personale. Indossare sempre occhiali di sicurezza. Se si avrà cura d'indossare l'equipaggiamento protettivo necessario, ad esempio una maschera antipolvere, delle calzature antiscivolo, un casco o delle otoprotezioni, si ridurrà il rischio di infortuni.

c. Impedire l'avviamento involontario. Accertarsi che l'interruttore di accensione sia spento prima di collegare l'elettrotensile all'alimentazione elettrica e/o al battery pack, di prenderlo in mano o di trasportarlo. Per non esporsi al rischio di incidenti, non trasportare gli elettrotensili tenendo le dita sull'interruttore oppure, se sono collegati a un'alimentazione elettrica, con l'interruttore acceso.

d. Prima di accendere un elettrotensile, togliere eventuali chiavi o attrezzi di regolazione. Un attrezzo o una chiave lasciati in un componente mobile dell'elettrotensile possono causare infortuni.

e. Non piegarsi eccessivamente in avanti. Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni instabili. In questo modo è possibile controllare meglio l'elettrotensile in situazioni inaspettate.

f. Vestirsi adeguatamente. Evitare di indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere capelli, capi di vestiario e guanti lontani da parti in movimento. Indumenti larghi, gioielli o capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.

g. Se gli elettrotensili sono provvisti di attacchi per il collegamento di dispositivi di aspirazione o di raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano installati e utilizzati correttamente. L'impiego di dispositivi di raccolta della polvere diminuisce i rischi relativi alle polveri.

4. Uso e cura degli elettrotensili

a. Non sovraccaricare l'elettrotensile. Usare l'elettrotensile adatto al lavoro da eseguire. Utilizzando l'elettrotensile adatto si potrà lavorare meglio e con maggiore sicurezza alla potenza nominale prevista.

- b. Non utilizzare elettrotensili con interruttori difettosi. Un elettrotensile che non può essere controllato mediante l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- c. Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o il battery pack dall'elettrotensile prima di regolarlo, di sostituire gli accessori o di riporlo. Queste precauzioni di sicurezza riducono la possibilità che l'elettrotensile sia messo in funzione inavvertitamente.
- d. Quando non sono usati, gli elettrotensili devono essere custoditi fuori della portata dei bambini. Non consentire l'uso dell'elettrotensile a persone inesperte o che non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettrotensili risultano pericolosi se usati da persone inesperte.
- e. Sotoporre gli elettrotensili alle necessarie procedure di manutenzione. Verificare che le parti mobili siano bene allineate e non inceppate, che non vi siano componenti rotti e che non sussistano altre condizioni che possono compromettere il funzionamento dell'elettrotensile. In caso di danni, riparare l'elettrotensile prima dell'uso. La scarsa manutenzione causa molti incidenti.
- f. Mantenere affilati e puliti gli utensili da taglio. Se sottoposti alla giusta manutenzione, gli strumenti da taglio con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da manovrare.
- g. Utilizzare l'elettrotensile, gli accessori e le punte in conformità delle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da completare. L'impiego degli elettrotensili per usi diversi da quelli consentiti può dar luogo a situazioni pericolose.
- 5. Uso e cura degli elettrotensili a batteria**
- a. Ricaricare solo usando l'alimentatore prescritto dal fabbricante. Un alimentatore idoneo a un determinato battery pack potrebbe essere causa di incendio se usato con un battery pack diverso.
- b. Usare gli elettrotensili con gli appositi battery pack. Ul'impiego di battery pack di altro tipo potrebbe creare il rischio di lesioni e di incendi.
- c. Quando il battery pack non viene usato, tenerlo lontano da altri oggetti metallici tipo graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri oggetti metallici di piccole dimensioni, che potrebbero cortocircuitare un morsetto con l'altro. Se i morsetti della batteria vengono cortocircuitati si potrebbero causare ustioni o un incendio.
- d. A seguito di un uso improprio, la batteria potrebbe espellere del liquido; evitare ogni contatto. In caso di contatto accidentale, lavare con acqua. Se il liquido viene a contatto degli occhi, rivolgersi anche a un medico. Il liquido espulso dalla batteria potrebbe causare irritazioni o ustioni.
- 6. Riparazioni**
- a. Fare riparare l'elettrotensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi

Addizionali avvisi di sicurezza per gli elettrotensili**Attenzione! Ulteriori avvisi di sicurezza per seghetti alternativi e segatrici alternative.**

- Tenere tutte le parti del corpo distanti dalla lama da taglio. Non rimuovere il materiale tagliato o il materiale fissato da tagliare quando le lame sono in movimento. Verificare che l'interruttore sia su off per eliminare l'eventuale materiale inceppato. Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettrotensile può causare gravi infortuni personali.
- Trasportare il tagliasiepi per l'impugnatura con le lame da taglio bloccate. Per trasportare o riporre il tagliasiepi, inserire sempre la copertura del dispositivo di taglio. Maneggiando correttamente il tagliasiepi si riduce la possibilità di lesioni personali dovute alle lame da taglio.
- Reggere l'utensile sempre dalle superfici isolate, perché la lama potrà entrare in contatto con il filo nascosto. Le lame di taglio entrando in contatto con un cavo "vivo" potranno esporre parti in metallo dell'utensile "vivo" causando all'operatore scosse elettriche.
- Mantenere il cavo distante dall'area di taglio. Durante il funzionamento, il cavo potrebbe essere nascosto dai cespugli ed essere tagliato accidentalmente dall'impugnatura.

Per mettere in funzione

Seguire le istruzioni di cui sotto.

- a) QUESTO TAGLIAPI PU CAUSARE GRAVI LESIONI. Leggere attentamente le istruzioni per una corretta gestione, preparazione, manutenzione, avvio e arresto del tagliasiepi. Familiarizzare con tutti i comandi e con le istruzioni che indicano il corretto utilizzo del tagliasiepi.
- b) Non permettere mai a bambini di utilizzare il tagliasiepi.
- c) Fare attenzione ai cavi sospesi dell'elettricità.
- d) Evitare di mettere in funzione in presenza di persone, soprattutto bambini.
- e) Vestirsi adeguatamente! Non indossare abiti con parti svolazzanti o gioielli che potranno rimanere impigliati nelle parti in movimento. Si raccomanda di utilizzare sempre guanti spessi, calzature antiscivolo e occhiali di sicurezza.
- g) Se il meccanismo di taglio colpisce un corpo estraneo o se il decespugliatore inizia ad emettere rumori o vibrazioni inusuali, spegnerlo, scollarlo dalla fonte di alimentazione e attendere che si arresti. Rimuovere il gruppo batterie e seguire le fasi di cui sotto:
 - controllare eventuali danni;
 - controllare e serrare eventuali parti allentate;
 - far sostituire o riparare eventuali parti danneggiate con parti con specifiche equivalenti

- h) Indossare cuffie di protezione.
- i) Indossare occhiali di protezione.
- j) Arrestare l'utensile in caso di emergenza.

Funzionamento

Seguire le informazioni indicate per un utilizzo corretto, non utilizzare per scopi diversi da quelli per i quali l'utensile è stato progettato e seguire le istruzioni di cui sotto.

- a) Arrestare l'utensile e rimuovere il gruppo batterie prima di
 - svolgere le dovute operazioni di pulizia o rimuovere un eventuale blocco,
 - svolgere le dovute operazioni di controllo e manutenzione o di lavoro sul tagliasiepi,
 - regolare la posizione di lavoro del dispositivo di taglio,
 - lasciare l'utensile incustodito.
- b) Assicurarsi che il decespugliatore si trovi nella corretta posizione di lavoro designata prima di avviare il motore.
- c) Mentre si mette in funzione il decespugliatore, assicurarsi che le operazioni di funzionamento siano corrette e sicure soprattutto quando ci si trova su gradini o si utilizza una scala.
- d) Non mettere in funzione il tagliasiepi con un dispositivo di taglio danneggiato o eccessivamente consumato.
- e) Assicurarsi sempre che tutti i manici e i paralame siano installati quando si utilizza il tagliasiepi. Non tentare mai di utilizzare un tagliasiepi parzialmente assemblato con modifiche non autorizzate.
- f) Utilizzare sempre due mani per mettere in funzione il tagliasiepi a due manici.
- g) Fare sempre attenzione all'ambiente circostante per evitare eventuali pericoli dai quali si potrebbe non essere allertati a causa del rumore del tagliasiepi.

Manutenzione e riponimento

Seguire le istruzioni di cui sotto.

- a) Una volta arrestato il tagliasiepi per svolgere i dovuti servizi di manutenzione, controllo e riponimento, rimuovere il gruppo batterie e assicurarsi che tutte le parti in movimento si siano arrestate. Lasciare che il tagliasiepi si raffreddi prima di svolgere eventuali operazioni di controllo, regolazione, ecc.
- b) Riporre il tagliasiepi in un luogo non raggiungibile da bambini. Lasciare che il tagliasiepi si raffreddi prima di riporlo.
- c) Quando si trasporta o ripone il tagliasiepi, installare sempre il dispositivo di protezione lame.

- L'utilizzo previsto è quello indicato nel presente manuale. L'utilizzo di qualsiasi accessorio o attrezzatura o l'uso del presente elettroutensile per scopi diversi da quelli consigliati nel presente manuale d'istruzioni potrebbero comportare il rischio di infortuni e/o danni alle proprietà.
- Non trasportare l'elettroutensile con le mani sull'interruttore dell'impugnatura frontale o sul grilletto a meno che la batteria non sia stata tolta.
- Se non si è pratici di tagliasiepi, oltre a studiare questo manuale è consigliabile chiedere istruzioni pratiche ad un esperto.
- Non toccare mai le lame mentre l'elettroutensile è in funzione.
- Non cercare di fermare le lame.
- Non lasciare per terra l'elettroutensile fino a che le lame non si sono completamente fermate.
- Controllare regolarmente che le lame non siano danneggiate o usurate. Non usare l'elettroutensile se le lame sono danneggiate.
- Fare attenzione a non toccare oggetti duri (p.e. fili metallici, ringhiere) durante il taglio. Nel caso in cui si colpisca accidentalmente un oggetto di questo tipo, spegnere immediatamente l'elettroutensile per verificare che non abbia subito danni.
- Se l'elettroutensile comincia a vibrare in modo anomalo, spegnerlo immediatamente per verificare la presenza di eventuali danni.
- Se l'elettroutensile si blocca, spegnerlo immediatamente. Togliere la batteria prima di togliere eventuali ostruzioni.
- Dopo l'uso, coprire le lame con la guaina in dotazione. Conservare l'elettroutensile assicurandosi che la lama non sia esposta.
- Quando si usa l'attrezzo, verificare sempre che siano montate tutte le protezioni. Non tentare mai di utilizzare un elettroutensile privo di alcuni componenti o che sia stato sottoposto a modifiche non autorizzate.
- Vietare ai bambini l'uso dell'elettroutensile.
- Attenzione alla caduta di detriti che si verifica quando si potano i lati alti di una siepe.
- Sempre l'elettroutensile con entrambe le mani e mediante le apposite impugnature.

Sicurezza altrui

- Questo elettroutensile non è stato progettato per impiego da parte di persone (o bambini) portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali o che non abbiano la dovuta esperienza o conoscenza, a meno che non siano seguite o opportunamente istruite sul suo impiego da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Controllare che i bambini non giochino con l'elettroutensile.

Vibrazioni

I valori dichiarati delle emissioni di vibrazioni al paragrafo Dati tecnici e nella Dichiarazione di conformità del presente manuale sono stati misurati in base al metodo di test standard previsto dalla normativa EN 60745 e possono essere usati come parametri di confronto tra due utensili. Il valore delle emissioni di vibrazioni dichiarato può anche essere usato come valutazione preliminare dell'esposizione.

Attenzione! Il valore delle emissioni di vibrazioni durante l'impiego effettivo dell'elettrotensile può variare da quello dichiarato a seconda delle modalità d'uso. Il livello delle vibrazioni può aumentare oltre quello dichiarato.

Quando si valuta l'esposizione alle vibrazioni per determinare le misure di sicurezza richieste, in conformità alla normativa 2002/44/CE e destinata alla protezione delle persone che usano regolarmente gli elettrotensili nello svolgimento delle proprie mansioni, è necessario prendere in considerazione le condizioni effettive di utilizzo e il modo in cui l'utensile è usato, oltre a tenere in conto tutte le componenti del ciclo operativo, vale a dire i periodi in cui l'elettrotensile è spento, quelli in cui è acceso, ma a riposo e quelli in cui è effettivamente utilizzato.

Simboli di avvertenza

I seguenti simboli di avvertenza si trovano sull'elettrotensile:



Attenzione! Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente è tenuto a leggere il presente manuale di istruzioni.



Non adoperare l'elettrotensile in condizioni di umidità né esporlo all'azione della pioggia.



Indossare sempre scarpe di sicurezza antiscivolo.



Attenzione! Non toccare la catena in prossimità del punto di espulsione dei trucioli.



Indossare sempre l'orecchio e la protezione degli occhi.



Per garantire sempre un funzionamento sicuro, controllare la tensione della catena come descritto nel presente manuale dopo ogni 10 minuti di utilizzo e regolarla di nuovo su di un gioco di 3 mm quando richiesto.



Porre attenzione ad eventuali oggetti in caduta. Tenere gli astanti lontani dall'area di lavoro.



Rischio di folgorazione. Mantenersi ad almeno 10 m di distanza dalle linee elettriche aeree.

Rischi residui

Altri rischi residui che possono sorgere durante l'impiego dell'elettrotensile e che possono non essere stati contemplati dagli allegati avvisi di sicurezza. Tali rischi possono sorgere a seguito di un uso prolungato o improprio, ecc.

Perfino adottando gli appositi regolamenti di sicurezza e utilizzando i dispositivi di sicurezza, certi rischi residui non possono essere evitati. Essi comprendono:

- Lesioni causate o subite a seguito del contatto con parti rotanti/in movimento.
- Lesioni causate o subite durante la sostituzione di parti, lame o accessori.
- Lesioni causate dall'impiego prolungato di un elettrotensile. Quando si usa qualsiasi elettrotensile per lunghi periodi, accertarsi di fare regolarmente delle pause.
- Problemi di udito.
- Rischi per la salute causati dall'aspirazione di polvere generata dall'utilizzo dell'elettrotensile (ad esempio quando si lavora con il legno, in modo particolare quello di quercia, faggio o l'MDF).

Altre istruzioni di sicurezza per batterie e alimentatori

Batterie

- Non tentare di aprirle per qualsiasi ragione.
- Non lasciare che la batteria si bagni.
- Non esporre la batteria al calore.
- Non riporre in luoghi dove la temperatura potrebbe superare i 40 C.
- Caricare solo a temperature ambiente tra 10 C e 40 C.
- Caricare solo usando l'alimentatore fornito con l'apparecchio/elettrotensile. L'utilizzo dell'alimentatore sbagliato potrebbe causare scosse elettriche o il surriscaldamento della batteria.
- Quando si smaltiscono le batterie, seguire le istruzioni riportate al capitolo "Protezione dell'ambiente".
- Non danneggiare/deformare il battery pack forandolo o colpendolo per evitare il rischio di lesioni o di incendio.
- Non caricare le batterie danneggiate.
- In condizioni estreme, si potrebbe verificare la perdita di liquido dalle batterie. Se si nota la presenza di liquido sulle batterie, pulirle con attenzione con uno straccio. Evitare il contatto con l'epidermide.
- In caso di contatto con l'epidermide o gli occhi, seguire le istruzioni riportate di seguito.

Attenzione! Il liquido della batteria può causare lesioni alle persone o danni alle cose. In caso di contatto con la pelle, risciacquare immediatamente con acqua. In caso di rossore, dolore o irritazione, rivolgersi immediatamente a un medico. In caso di contatto con gli occhi, risciacquarli immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

Alimentatori

Attenzione! L'alimentatore è stato progettato per una tensione specifica. Controllare sempre che la tensione di rete corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dei dati tecnici.

Attenzione! Non tentare mai di sostituire l'alimentatore con una normale spina elettrica.

- Usare l'alimentatore Greenworks tools solo per ricaricare la batteria nell'apparecchio/elettrotensile con il quale è stato fornito. Altre batterie potrebbero scoppiare causando lesioni alle persone e danni.

- Non tentare mai di ricaricare batterie non ricaricabili.
- In caso di danneggiamento del filo di alimentazione, è necessario farlo riparare dal fabbricante o presso un centro assistenza Greenworks tools autorizzato in modo da evitare eventuali pericoli.
- Non lasciare che l'alimentatore si bagni.
- Non aprire l'alimentatore.
- Non collegare l'alimentatore a sonde.

- L'alimentatore devono essere lasciati in una zona ben ventilata durante la carica

Simboli sull'alimentatore

Sul caricabatterie sono apposti i seguenti simboli:



Il caricabatterie è provvisto di doppio isolamento che rende superflua la messa a terra.

Controllare che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta con i dati caratteristici. Non cercare di utilizzare una normale presa di corrente al posto del caricabatterie.

In caso di danneggiamento del filo di alimentazione, è necessario farlo riparare dal fabbricante o presso un centro assistenza Greenworks tools autorizzato in modo da evitare eventuali pericoli.



Il caricabatterie è destinato ad essere usato esclusivamente in ambienti interni.



Leggere il manuale di istruzioni prima dell'uso.

Informazioni generali

1. Interruttore acceso/spento	10 . Tasto di rilascio
2. Pulsante di sblocco	11 . Dispositivo di blocco testa decespugliatore
3. Impugnatura principale	12 . Dispositivo di blocco manico
4. Testa tosatrice	13 . Interruttore basculante
5. Lama	14 . Manico secondario
6. Guaina della lama	15 . Tasto di blocco
7. Batteria	16 . Grilletto anteriore
8. Caricabatteria	
9. Indicatore di carica	

Montaggio

Attenzione! Per evitare l'accensione involontaria, verificare di aver estratto la batteria e di aver inserito la guaina sulla lama prima di procedere con le seguenti operazioni. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare gravi infurtuni.

Montaggio e smontaggio della testa tosatrice (fig. C)**Montaggio della testa tosatrice**

- Allineare la freccia all'estremità del manico principale (3) con la freccia sulla testa del tagliasiepi (4).
- Premere la testa del tagliasiepi (4) sul manico (3) fino al segno rosso.

- Collegare il dispositivo di blocco alla testa del tagliasiepi (11). Attenzione! Controllare periodicamente che tutte le parti siano state montate correttamente.

Attenzione! Controllare periodicamente i collegamenti per verificare che siano serrati saldamente.

Smontaggio della testa tosatrice

- Poggiare il manico (3) a terra, allentare il dispositivo di blocco del tagliasiepi (11) e premere il tasto di blocco (15), quindi scollare la testa del tagliasiepi (4).

Regolazione dell'angolo della testa tosatrice (fig. D)

La testa tosatrice ruota di 105° e può essere bloccata in 7 posizioni in questo intervallo.

Attenzione! Per evitare di ferirsi, indossare guanti e sostenere l'unità come da figura.

- Poggiare il manico (3) a terra, premere il tasto basculante (13) e spostare la testa del tagliasiepi (4) come richiesto. Assicurarsi che la testa del tagliasiepi venga correttamente inserita al suo posto.

Aprire il manico telescopico (fig.F)

- Poggiare il manico (3) a terra.
- Allentare il dispositivo di blocco (12) e regolare l'albero del manico a una lunghezza comoda.
- Serrare il dispositivo di blocco sul manico.

Inserimento ed estrazione della batteria (fig. B)

- Per inserire la batteria (7), allinearla alla base sull'utensile. Fare scorrere la batteria nella base fino a che non s'inseririsce con uno scatto.

- Per estrarre la batteria, premere il pulsante di sgancio (10) e, contemporaneamente, estrarla dalla base.

Utilizzo

Attenzione! Lasciare che l'elettroutensile funzioni al suo ritmo. Non sovraccaricarlo.

Carica della batteria (fig. A)

La batteria deve essere caricata prima dell'impiego iniziale e quando non eroga una potenza sufficiente per lavori che prima era possibile eseguire facilmente.

Durante la carica la batteria potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fatto normale che non indica che vi è un problema.

Attenzione! Non caricare la batteria a temperature ambiente inferiori a 10 C o superiori a 40 C. Temperatura di carica consigliata: 24 C circa.

Nota: L'alimentatore non carica un battery pack se la temperatura della cella è inferiore a 10 C o superiore a 40 C. Il battery pack deve essere lasciato nell'alimentatore che incomincerà a ricaricare automaticamente quando la temperatura della cella aumenta o diminuisce.

- Per caricare la batteria (7), estrarla dall'elettroutensile e infilarla nell'alimentatore (8). La batteria può essere inserita nell'alimentatore solo in un verso. Non forzarla. Accertarsi che la batteria sia completamente insediata nell'alimentatore.
- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente.
- L'indicatore di carica (9) si illuminerà. La carica è completa quando la luce verde dell'indicatore di carica (9) si accenderà continuamente. È possibile lasciare caricatore e batteria collegati per un tempo indefinito con il LED illuminato. Il LED diventerà rosso (fase di carica) man mano che la batteria si ricaricherà. L'indicatore di carica (9) si accenderà quando la batteria verrà collegata al caricatore, entro 1 settimana. La durata delle batterie diminuisce parecchio se sono conservate scarche.

Lasciare la batteria nel l'alimentatore

L'alimentatore e la batteria possono essere lasciati collegati indefinitamente con il LED acceso. L'alimentatore mantiene completamente carico il power pack.

Diagnistica dell'alimentatore

Se l'alimentatore rileva che la batteria è quasi scarica o danneggiata, fa lampeggiare velocemente in rosso l'indicatore di carica (9). Procedere come descritto di seguito:

- Inserire di nuovo la batteria (7).
- Se l'indicatore di carica continua a lampeggiare in rosso a un ritmo veloce, usare una batteria diversa per determinare se il ciclo di carica funziona correttamente.
- Se la batteria di ricambio si carica correttamente, significa che quella originale è difettosa e che deve essere rispedita a un centro di assistenza per essere riciclata.

- Se anche con la nuova batteria si ottengono i medesimi risultati dati da quella vecchia, portare l'alimentatore presso un centro di assistenza autorizzato per essere sottoposto a controllo.

Nota: Ci possono volere anche 60 minuti per determinare se la batteria è difettosa.

Avviamento e spegnimento (fig. E)

Per ragioni di sicurezza, questo elettroutensile viene fornito con un sistema di doppi interruttori che ne impedisce l'avviamento indesiderato.

Accensione

- Premere il grilletto anteriore (16).
- Spingere indietro il pulsante di sblocco (2) con il pollice e, contemporaneamente, spingere l'interruttore on/off (1).
- Rilasciare il pulsante di sblocco (2).

Spegnimento

- Rilasciare l'interruttore on / off(1).

Attenzione! Non tentare mai di bloccare l'interruttore in posizione di accensione.

Consigli per un'ottima utilizzazione

• Iniziare tagliando la parte superiore della siepe. Inclinare leggermente l'elettroutensile (fino a 15 rispetto alla linea di taglio) in modo che le punte della lama siano leggermente rivolti verso la siepe (fig. F1). Questo accorgimento farà sì che le lame taglino più efficacemente. Mantenere l'elettroutensile all'angolatura desiderata e spostarlo con decisione lungo la linea di taglio. La lama sui due lati consente di tagliare in qualsiasi direzione.

- Per ottenere un taglio dritto, usare una cordicella e fissarla all'altezza desiderata, lungo tutta la siepe. Usare la cordicella come guida, tagliando appena sopra di essa.
- Per ottenere fianchi pareggiati, tagliare verso l'alto nel senso della crescita. Quando la lama taglia verso il basso, i rami giovani si spostano verso l'esterno e ciò provoca dei buchi nella siepe (fig. F2).
- Fare attenzione ad evitare qualsiasi oggetto estraneo. Evitare, in particolare, oggetti duri come fili di metallo e ringhiere poiché potrebbero danneggiare le lame.

Lubrificare le lame ad intervalli regolari.

Quando tagliare

- In linea di massima le siepi con foglie stagionali si tagliano in giugno ed ottobre.
- I sempreverdi possono essere tagliati in aprile ed agosto.
- Conifere e altre siepi a crescita rapida possono essere tagliate ogni 6 settimane circa da maggio in avanti.

Pulizia, manutenzione e conservazione

Questo elettroutensile Greenworks tools è stato progettato per funzionare a lungo con un minimo di manutenzione. Per un funzionamento sempre soddisfacente è necessario avere cura dell'elettroutensile e provvedere alla regolare pulizia.

Il caricabatterie non richiede alcun tipo di manutenzione oltre a una regolare pulizia.

Attenzione! Prima di eseguire qualsiasi tipo di manutenzione sull'elettroutensile, estrarre le batterie. Collegare il caricatore dalla presa elettrica prima di pulirlo.

Dopo ogni uso e prima di riporre l'elettroutensile:

- Dopo l'uso, pulire con cura le lame. Dopo averle pulite, applicare qualche goccia d'olio per evitare che arrugginiscano.
- Le feritoie di ventilazione dell'elettroutensile devono essere pulite regolarmente con un pennello morbido o un panno asciutto.
- Il vano del motore deve essere pulito regolarmente con un panno umido. Non usare materiali abrasivi o detergenti a base di solventi.
- Verificare che tutti gli interruttori siano liberi da eventuali corpi estranei prima e dopo l'uso.

Stoccaggio

Quando l'elettroutensile non viene usato per diversi mesi, si consiglia di lasciare la batteria collegata al caricatore.

Altrimenti procedere come segue:

- Caricare completamente la batteria.
- Rimuovere la batteria dall'utensile.
- Riporre l'utensile e la batteria in un luogo adatto e asciutto. La temperatura ambiente deve essere compresa fra +10 °C e +40 °C. La batteria deve essere collocata su un piano orizzontale.
- Prima di usare l'utensile dopo un lungo periodo di conservazione, ricaricare nuovamente la batteria.

Risoluzione dei problemi

Se l'elettroutensile non funziona correttamente, controllare quanto segue:

Avaria	Causa possibile	Azione
L'elettroutensile non si accende.	Batteria non installata correttamente.	Verificare l'installazione della batteria.
	Batteria scarica.	Utilizzare una batteria (completamente) carica.
	Pulsante di bloccaggio non attivo.	Eseguire la procedura di avvio.
	Connessioni dei poli non correttamente serrate.	Verificare le connessioni.
La batteria non si carica.	Batteria non installata correttamente.	Verificare l'installazione della batteria.

Protezione dell'ambiente



Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Nel caso in cui l'elettroutensile Greenworks tools debba essere sostituito o non sia più necessario, non smaltrilo con i normali rifiuti domestici. Metterlo da parte per la raccolta differenziata.



La raccolta differenziata dei prodotti e degli imballaggi utilizzati consente il riciclaggio dei materiali e il loro continuo utilizzo. Il riutilizzo dei materiali riciclati favorisce la protezione dell'ambiente prevenendo l'inquinamento e riduce il fabbisogno di materie prime.

Batterie



Alla fine della loro vita utile, smaltire le batterie in conformità alle norme ambientali.

- Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- Non smaltire le batterie bruciandole dato che si potrebbe causare un'esplosione.
- Scaricare completamente la batteria e toglierla dall'elettroutensile.
- Le batterie sono riciclabili. Imballare la batteria o le batterie in modo idoneo per evitare che i terminali possano essere cortocircuitati. Portarle presso un tecnico autorizzato o il centro di riciclaggio di zona.

Dati tecnici

22157T		
Tensione	Vdc	24
Corsa lama (senza carico)	min ⁻¹	1,500
Lunghezza lama	mm	510
Separazione lama	mm	18
Tempo di arresto lama	s	< 1.0
Peso (senza batteria)	kg	2.8

Batteria		
29807&29837		
29697&29707		
Tensione	Vdc	24
Capacità	43wh&86Wh	
Tipo di batteria	Li-Ion	

Alimentatore		
Tensione in ingresso	Vac	100-240V
Tensione erogata	Vdc	24
Corrente erogata	mA	3000

Livello di rumorosità, dati conformi alla norma EN60745:
 LpA (pressione sonora) 84 dB(A), incertezza (K) 3 dB(A)

LWA (potenza sonora) 89 dB(A)

Valori totali vibrazioni (somma vettoriale triassiale)
 in base a EN 60745:

Valore emissioni vibrazioni a (ah) 2 m/s²,
 incertezza (K) 1,5 m/s²

Beoogd gebruik

Uw Greenworks tools heggenzaag is bestemd voor het knippen van heggen, struiken en heesters. Deze machine is uitsluitend bestemd voor consumentengebruik.

Uw Greenworks tools oplader is ontworpen voor het opladen van Greenworks tools accu's van het type dat bij deze machine wordt geleverd.

Niet-voorgeschreven gebruik

Uw Greenworks tools heggenzaag is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuigelijke of mentale vermogens of een gebrek aan kennis en ervaring. Uw Greenworks tools oplader is uitsluitend ontworpen voor het opladen van batterijen van Greenworks tools van hetzelfde type als deze die bij het werk具ng zijn inbegrepen.

ties

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

Waarschuwing! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Wanneer de instructies niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies als referentiemateriaal.

Het hierna gebruikte begrip 'elektrisch gereedschap' heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op de netspanning (met netsnoer) of op een accu (snoerloos).

1. Veilige werkomgeving

a. Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd. Een rommelige of slecht verlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

b. Gebruik elektrisch gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar, zoals in de nabijheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

c. Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

2. Elektrische veiligheid

a. De netstekker van het gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden omgebouwd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde gereedschappen. Nietomgebouwde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.

b. Vermijd aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld buizen, verwarmingen, fornuisen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is. c. Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

d. Gebruik het snoer niet voor een verkeerd doel. Gebruik het snoer niet om het gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte snoeren vergroten het risico van een elektrische schok.

e. Wanneer u buitenhuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengsnoeren te gebruiken die zijn goedgekeurd voor gebruik buitenhuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenhuis, beperkt het risico van een elektrische schok.

f. Als u een elektrisch gereedschap moet gebruiken in een vochtige locatie, moet u een reststroomschakelaar (RCD) gebruiken. Met een aardlekschakelaar wordt het risico van een elektrische schok verkleind.

3. Veiligheid van personen

a. Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van elektrische gereedschappen. Gebruik elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstige verwondingen.

b. Draag een persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.

c. Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat voordat u het gereedschap aansluit op het stopcontact en/of de accu en voordat u het gereedschap optilt of gaat dragen. Wanneer u bij het dragen van het gereedschap uw vinger op de schakelaar houdt of wanneer u het gereedschap per ongeluk inschakelt, kan dat leiden tot ongevallen.

d. Verwijder instelgereedschappen of Schroefslutels voordat u het gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.

e. Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u stevig staat en evenwicht blijft. Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.

f. Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.

g. Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te

verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt. Het gebruik van stofopvangvoorzieningen beperkt het gevaar door stof.

4. Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- Overbelast het gereedschap niet. Gebruik het geschikte elektrische gereedschap voor uw toepassing. Met het geschikte elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu uit het elektrisch gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap opbergt. Met deze voorzorgsmaatregel voorkomt u onbedoeld starten van het gereedschap.
- Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet vertrouwd mee zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet klemmen, en of er onderdelen zodanig zijn gebroken of beschadigd dat de werking van het gereedschap nadrukkelijk wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u het gereedschap gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- Gebruik elektrische gereedschappen, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan leiden tot gevaarlijke situaties.

5. Gebruik en onderhoud van snoerloos elektrisch gereedschap

- Laad accu's alleen op met de door de fabrikant aanbevolen lader. Een lader die geschikt is voor een bepaald type accu, kan brandgevaar opleveren wanneer deze in combinatie met andere accu's wordt gebruikt.
- Gebruik elektrisch gereedschap alleen in combinatie met specifiek vermelde accu's. Het gebruik van andere batterijen kan gevaar voor letsel en brand opleveren.
- Houd accu's die niet worden gebruikt uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips,

munten, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding van de ene pool naar de andere tot stand kunnen brengen. Als kortsleuteling tussen de polen van de accu's wordt gemaakt, kunnen brandwonden of brand worden veroorzaakt.

- Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de accu spuiten. Vermijd contact. Indien onbedoeld contact plaatsvindt, spoelt u met water. Als vloeistof in aanraking komt met ogen, raadpleegt u bovendien uw huisarts. Vloeistof die uit de accu sput, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

6. Service

- Laat het gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt de veiligheid van het gereedschap gewaarborgd.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

Waarschuwing! Aanvullende veiligheidswaarschuwingen voor decoupeerzagen en recipro-zagen.

- Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijblad. Verwijder geen snijmateriaal of houd geen materiaal vast dat gesneden moet worden als de messen in beweging zijn. Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld wanneer u vastzittend materiaal verwijderd. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag de heggenschaar bij de handgreep en met stilstaand snijblad. Plaats altijd de beschermkap wanneer u de heggenschaar vervoert of opbergt. Juist gebruik van de heggenschaar verkleint het risico van persoonlijk letsel door het snijblad.
- Houd het gereedschap uitsluitend vast aan de geïsoleerde handvatten omdat het snijblad in contact kan komen met verborgen kabels. Snijbladen die in contact komen met "spanningvoerende" kabels kunnen blootgestelde metalen onderdelen van het gereedschap onder spanning brengen, waardoor de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
- Houd het snoer uit de buurt van de snijbladen. Tijdens het gebruik kan de kabel aan het zicht worden ontrokken en onbedoeld worden doorgesneden.

Opleiding

Geef de volgende instructies:

Maak uzelf vertrouwd met de gebruiksaanwijzing voor u probeert het werktuig te gebruiken.

Voorbereiding

Geef de volgende instructies:

- DEZE HEGGENSCHAAR KAN ERNSTIGE VERWONDINGEN VEROORZAKEN. Lees zorgvuldig de instructies voor een correct gebruik en onderhoud, de correcte voorbereiding en het correct starten en stoppen van de heggenschaar. Maak uzelf vertrouwd met alle bedieningen en het goede gebruik van de heggenschaar.

- b) Laat nooit toe dat kinderen de heggenschaar gebruiken.
- c) Houd rekening met bovengrondse stroomkabels
- d) Vermijd het gebruik van het toestel terwijl mensen, in het bijzonder kinderen, in de buurt zijn.
- e) Draag gepaste kledij! Draag geen losse kleding of juwelen die in de bewegende delen verstrikt kunnen raken. Het gebruik van stevige handschoenen, antislipschoenen en een veiligheidsbril is aangewezen.
- g) Als het snijmechanisme in contact komt met een vreemd voorwerp of als de heggenschaar een abnormaal geluid begint te maken of begint te trillen, schakel u de heggenschaar uit en laat u de machine volledig stilvallen. Verwijder het batterijpack en neem de volgende stappen:

 - controleer op schade;
 - controleer of onderdelen zijn losgekomen en maak vast;
 - vervang alle beschadigde onderdelen of laat deze repareren met onderdelen van een gelijkaardige specificatie;

- h) Waarschuw voor de noodzaak aan gehoorbescherming.
- i) Waarschuw voor de noodzaak aan gezichtsbescherming.
- j) Geef instructies over hoe de heggenschaar in geval van nood moet worden stilgelegd.

Bediening

Geef instructies voor het correct gebruik en duid aan dat de heggenschaar niet mag worden gebruikt voor enig ander doel. Geef de volgende instructies:

- a) Leg de machine stil en verwijder het batterijpack voor - het schoonmaken of het vrijmaken van een obstrucie,
- het controleren, uitvoeren van onderhoudswerken of werken aan de heggenschaar
- het afstellen van de bedrijfspositie van het snijmechanisme
- u de heggenschaar onbeheerd achterlaat.
- b) Zorg ervoor dat de heggenschaar zich correct in een aangewezen bedrijfspositie bevindt voor u de motor start.
- c) Terwijl u de heggenschaar gebruikt, dient u er altijd voor te zorgen dat de bedrijfspositie veilig is, in het bijzonder wanneer u een ladder of trap gebruikt.
- d) Gebruik de heggenschaar niet met een beschadigd of versleten snijmechanisme.
- e) Zorg er altijd voor dat alle handvatten en beschermers zijn gemonteerd wanneer u de heggenschaar gebruikt. Probeer nooit een onvolledige heggenschaar of een heggenschaar waaraan niet erkende wijzigingen werden aangebracht, te gebruiken.
- f) Gebruik altijd beide handen om de heggenschaar die voorzien is van twee handvatten, te bedienen.
- g) Houd altijd rekening met uw omgeving en blijf alert voor mogelijke gevaren die u misschien niet opmerkt omwille van het lawaai van de heggenschaar.

Onderhoud en opslag

Voorzie de volgende instructies:

- a) Wanneer de heggenschaar is stilgevallen voor onderhoud, inspectie of opslag, verwijder u het batterijpack en zorg u ervoor dat alle bewegende onderdelen volledig zijn stilgevallen. Laat de heggenschaar afkoelen voor u de machine inspecteert, afstelt, etc.
- b) Bewaar de heggenschaar op een plaats die niet

bereikbaar is voor kinderen. Laat de heggenschaar altijd afkoelen voor u ze opeert.

- c) Wanneer u de heggenschaar transporteert of opeert, dient u altijd de transportbescherming van het snijmechanisme te monteren.

- Deze handleiding beschrijft het bedoelde gebruik van het apparaat. Gebruik van accessoires of hulpspullen of het uitvoeren van werkzaamheden met dit apparaat die niet in deze handleiding zijn beschreven, kan leiden tot persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen.

- Draag de machine niet met uw handen aan de voorste hendelschakelaar of de trekkerschakelaar zonder dat de batterij is verwijderd.

- Als u nooit eerder met een heggenschaar heeft gewerkt, dient u bij voorkeur praktische aanwijzingen te vragen aan een ervaren gebruiker als aanvulling op het bestuderen van deze handleiding.

- Raak nooit de messen aan terwijl de machine werkt.

- Probeer nooit om de messen geforceerd tot stilstand te brengen.

- Zet de machine niet neer voordat de messen volledig tot stilstand zijn gekomen.

- Controleer de messen regelmatig op beschadiging en slijtage. Gebruik de machine niet als de messen beschadigd zijn.

- Vermijd contact met harde voorwerpen (bijv. staalraad, traliewerk) tijdens het knippen. Indien u per ongeluk een dergelijk voorwerp raakt, dient u de machine onmiddellijk uit te schakelen en op schade te controleren.

- Indien de machine abnormaal begint te trillen, dient u deze onmiddellijk uit te schakelen en op schade te controleren.

- Indien de machine vast komt te zitten, dient u deze onmiddellijk uit te schakelen. Verwijder de accu voordat u de obstakels probeert te verwijderen.

- Plaats na gebruik de meegeleverde beschermhuls over de messen. Zorg ervoor dat bij het opebergen van de machine de messen beschermd zijn.

- Zorg er altijd voor dat bij gebruik van deze machine alle veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht. Probeer nooit om een incomplete machine of een machine met niet goedgekeurde aanpassingen te gebruiken.

- Laat kinderen niet met de machine werken.

- Let op vallende takken bij het knippen van de hoge kanten van een heg.

- Houd het apparaat altijd met beide handen vast bij de hiervoor bedoelde handgrepen.

Veiligheid van anderen

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk minder valide zijn of die geen ervaring met of kennis van dit apparaat hebben, tenzij deze onder toezicht staan of instructies krijgen voor het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

- Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.

Trilling

De aangegeven waarden voor trillingsemisie in de technische gegevens en de conformiteitsverklaring zijn gemeten conform een standaardtestmethode die door EN 60745 wordt geboden. Hiermee kan het ene gereedschap met het andere worden vergeleken. De aangegeven waarde voor trillingsemisie kan ook worden gebruikt bij een voorlopige bepaling van blootstelling.

Waarschuwing! De waarde voor trillingsemisie tijdens het werkelijke gebruik van het gereedschap kan verschillen van de aangegeven waarde afhankelijk van de manieren waarop het gereedschap wordt gebruikt. Het trillingsniveau kan hoger worden dan het aangegeven niveau.

Waarschuwing! Wanneer de blootstelling aan trillingen wordt vastgesteld teneinde veiligheidsmaatregelen te bepalen die worden vereist door 2002/44/EC ter bescherming van personen die tijdens hun werk regelmatig elektrische gereedschappen gebruiken, moet bij een schatting van de blootstelling aan trillingen rekening worden gehouden met de werkelijke omstandigheden van het gebruik en de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met alle stappen in de gebruikscyclus, zoals het moment waarop het gereedschap wordt uitgeschakeld en wanneer het gereedschap stationair loopt alsook de aanloopijd.

Pictogrammen

De machine is voorzien van de volgende pictogrammen:



Waarschuwing! De gebruiker moet de handleiding lezen om risico op letsel te verkleinen.



Gebruik de machine niet in een vochtige omgeving of in de regen.



Draag altijd antislip schoeisel.



Waarschuwing! Raak de ketting niet aan bij de zaagselafvoer.



Draag altijd oor en oog bescherming.



Voor een continu veilig gebruik controleert u na elke 10 minuten gebruik de kettingsspanning zoals beschreven in deze handleiding en stelt u de ketting opnieuw af op een speling van 3 mm, indien nodig.



Pas op voor vallende voorwerpen. Houd omstanders uit de buurt.

Gevaar voor elektrocitie. Blijf tenminste 10 m uit de buurt van overhangende kabels.

Overige risico's

Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook andere risico's voordoen die misschien niet in de bijgevoegde veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig gebruik, langdurig gebruik, enz.

Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd, kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze omvatten:

- Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken van draaiende of bewegende onderdelen.
- Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen van onderdelen, bladen of accessoires.
- Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes met het gereedschap werkt, is het raadzaam om regelmatig een pauze in te lassen.
- Gehoorbeschadiging.
- Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van stof dat door gebruik van het gereedschap wordt veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met hout, vooral eiken, beuken en MDF).

Anvullende veiligheidsinstructies voor accu's en laders

Accu's

- Probeer accu's niet te openen, om welke reden ook.
- Stel de accu niet bloot aan water.
- Stel de accu niet bloot aan hitte.
- Bewaar de accu niet op locaties met temperaturen die hoger zijn dan 40 C.
- Laad de accu alleen op bij een omgevingstemperatuur tussen 10 en 40 C.
- Gebruik alleen de lader die bij het gereedschap/apparaat is geleverd. Het gebruik van de verkeerde lader kan resulteren in een elektrische schok of oververhitting van de accu.
- Gooi lege accu's weg volgens de instructies in het gedeelte "Milieu".
- De accubehuizing mag niet worden beschadigd of vervormd door er gaten in te laten komen of er tegenaan te stoten, aangezien dit kan leiden tot letsel of brand.
- Laad beschadigde accu's niet op.
- Onder extreme omstandigheden kunnen accu's lekkages vertonen. Wanneer de accu's nat of vochtig zijn, veegt u de vloeistof voorzichtig af met een doek. Vermijd huidcontact.
- Bij huid- of oogcontact volgt u de onderstaande instructies.

Waarschuwing! De accuvloeistof kan letsel of materiële schade veroorzaken. Bij huidcontact moet u de vloeistof direct afspoelen met water. Raadpleeg uw huisarts als er rode vlekken ontstaan of bij een pijnlijke of geirriteerde huid. Bij oogcontact moet u de vloeistof direct afspoelen met water en uw huisarts raadplegen.

Laders

Waarschuwing! De lader is ontworpen voor een specifieke spanning. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Waarschuwing! Probeer de lader nooit te vervangen door een normale netstekker.

- Gebruik de lader van Greenworks tools alleen voor de accu in het gereedschap/apparaat waarbij de lader is bijgeleverd. Andere accu's kunnen exploderen met letsel en materiële schade als gevolg.
- Niet-laadbare accu's mogen nooit worden opgeladen.
- Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een Greenworks tools servicecentrum om gevaren te voorkomen.
- Stel de lader niet bloot aan water.
- Open de lader niet.
- Pril nooit met een scherp voorwerp in de lader.
- Laad het de lader op een goed geventileerde locatie op.

Symbolen op de lader

De oplader is voorzien van de volgende pictogrammen:



Uw oplader is dubbel geïsoleerd; een aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met het voltage op het typeplaatje. Vervang de oplader nooit door een netstekker.

Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een Greenworks tools-servicecentrum om gevaren te voorkomen.



De oplader is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.



Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Overzicht

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Aan/uit-schakelaar | 10 . Ontgrendelknop |
| 2. Ontgrendelingsknop | 11 . Nokvergrendeling trimmerkop |
| 3. Hoofdhandgreep | 12 . Nokvergrendeling handvat |
| 4. Strimkop | 13 . Zwenkknop |
| 5. Mes | 14 . Tweede handvat |
| 6. Beschermhuls | 15 . Vergrendelknop |
| 7. Accu | 16 . Voorste aan/uitknop |
| 8. Oplader | |
| 9. Oplaadindicator | |

Assemblage

Waarschuwing! Verzeker uzelf ervan, om per ongeluk inschakelen te voorkomen, dat de accu is verwijderd en dat de beschermhuls op de messen is geplaatst voordat u de volgende handelingen uitvoert. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregelen kan leiden tot serieus lichamelijk letsel.

Aanbrengen en verwijderen van de strimkop (fig. C)**Aanbrengen van de strimkop**

- Lijn de pijl op het uiteinde van het hoofdhandvat (3) af met de pijl op de trimmerkop (4).
- Duw de trimmerkop (4) op het handvat (3) tot aan de rode lijn.

- Maak de nokvergrendeling van de trimmerkop vast (11) .

Waarschuwing! Controleer regelmatig de verbindingen om er zeker van te zijn dat ze goed zijn vastgedraaid.

Verwijderen van de strimkop

- Laat het handvat (3) op de grond rusten, maakt de nokvergrendeling van de trimmerkop (11) los en druk op de vergrendelknop (15) en verwijder dan de trimmerkop (4).

Instellen van de hoek van de strimkop (fig. D)

De strimkop draait 105 en kan in 7 posities binnen dat bereik worden vastgezet.

Draag handschoenen en houd de machine zoals afgebeeld om beklemming te voorkomen.

- Laat het handvat (3) op de grond rusten, druk de zwenkknop (13) in en beweeg de trimmerkop (4), indien nodig. Zorg ervoor dat de trimmerkop op zijn plaats klikt.

Handvat uitschuiven (fig.F)

- Laat het handvat (3) op de grond rusten.
- Maak de nokvergrendeling van het handvat (12) los en stel de handvathschaft op een comfortabele lengte af.

- Maak de nokvergrendeling van het handvat vast.

Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. B)

- Om de accu (7) aan te brengen, houdt u hem voor de houder in het apparaat. Schuif de accu in de houder en duw de accu aan totdat hij vastklikt.

- Om de accu te verwijderen, drukt u de ontgrendelingsknop (10) in en trekkt tegelijkertijd de accu uit de houder.

Gebruik van het gereedschap

Waarschuwing! Laat het gereedschap in zijn eigen tempo werken. Niet overbelasten.

De accu opladen (fig. A)

De accu moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen en ook zodra deze niet meer voldoende vermogen levert voor taken die eerst gemakkelijk konden worden uitgevoerd.

Tijdens het opladen kan de accu warm worden. Dit is normaal en duidt niet op een probleem.

Waarschuwing!

Laad de accu niet op bij omgevingstemperaturen onder 10 C of boven 40 C.

Aanbevolen laadtemperatuur: ongeveer 24 C.

Opmerking: De lader functioneert niet als de temperatuur van de accu lager is dan ongeveer 10 C of hoger dan 40 C. Laat de accu in dat geval in de lader zitten. De lader wordt automatisch ingeschakeld wanneer de accu de juiste temperatuur heeft.

- Als u de accu (7) wilt opladen, verwijderd u deze uit het gereedschap en schuift u de accu in de lader (8). De accu past maar op één manier in de lader. Forceer de accu niet tijdens het aansluiten. Zorg ervoor dat de accu goed in de lader is geplaatst.
- Steek de stekker van de lader in een stopcontact.
- Het oplaadindicatorlampje (9) zal oplichten. Het opladen is voltooid wanneer het oplaadindicatorlampje (9) voortdurend groen oplicht. De oplader en batterij mogen onbeperkt verbonden blijven terwijl het LED oplicht. Het LED zal rood (opladen) oplichten als de oplader de batterij regelmatig oplaat. Het oplaadindicatorlampje (9) zal zolang de batterij met de oplader is verbonden, oplichten.
- Lege accu's moet u binnen een week opladen. Als u accu's leeg bewaart, wordt de levensduur van de accu's aanzienlijk verminderd.

Het verlaten van de batterij in de lader

U kunt de accu gewoon in de lader laten zitten wanneer het oplaadlampje brandt. De lader houdt de accu volledig geladen.

Problemen met de accu

Als er wordt geconstateerd dat de accu bijna leeg is of beschadigd is, gaat het oplaadlampje (9) snel rood knipperen. Ga in dat geval als volgt te werk:

- Verwijder de accu (7) en plaats deze opnieuw.
- Als het oplaadlampje snel rood blijft knipperen, gebruik dan een andere accu om te controleren of de lader wel goed werkt.
- Als de andere accu goed wordt opgeladen, is de oorspronkelijke accu defect. Breng de accu naar een servicecentrum voor recycling.
- Als het lampje ook bij de andere accu snel knippert, moet u de lader laten testen bij een erkend servicecentrum.

Opmerking: Het kan soms een uur duren om na te gaan of de accu goed functioneert.

Aan- en uitschakelen (fig. E)

Voor uw veiligheid is deze machine uitgevoerd met een dubbel schakelsysteem. Dit systeem voorkomt onverwachts inschakelen van de machine.

Inschakelen

- Druk op de voorste aan-/uitknop (16).
- Duw de ontgrendelingsknop (2) naar achteren met uw duim en knijp op hetzelfde moment de aan/uit-schakelaar (1) in.
- Laat de ontgrendelingsknop (2) los.

Uitschakelen

- Laat de aan/uit-schakelaar (1) los.

Waarschuwing! Probeer nooit om de schakelaar in de ingeschakelde stand te vergrendelen.

Tips voor optimaal gebruik

- Begin met het knippen van de bovenkant van de heg. Houd de machine een beetje schuin (tot 15 ten opzichte van de kniplijn) zodat de bladpunten lichtjes naar de heg wijzen fig. F1). Hierdoor zullen de messen beter snijden. Houd de machine in de gewenste hoek en beweeg gelijkmatig langs de kniplijn. Dankzij het dubbelzijdige mes kunt u in beide richtingen knippen.
- Span om mooi recht te knippen een stuk draad op de gewenste hoogte over de gehele lengte van de heg. Gebruik de draad als een richtlijn en knip er iets boven.
- Knip om vlakke zijkanten te krijgen naar boven met de groeiroighting mee. Jongere stammen bewegen naar buiten toe indien u met het mes naar beneden knipt. Dit leidt tot oneffenheden in de heg (fig. F2).
- Vermijd contact met vreemde voorwerpen. In het bijzonder harde voorwerpen zoals staaldraad en traliewerk, aangezien deze de messen kunnen beschadigen.
- Olie regelmatig de bladen.

Wanneer te snoeien

- De meeste heggen en struiken die hun bladeren verliezen kunnen in juni en oktober worden gesnoeid.
- Heggen en struiken die altijd groen blijven, kunnen in april en augustus worden gesnoeid.
- Coniferen en andere snelgroeiende struiken kunnen vanaf mei ongeveer om de 6 weken worden gesnoeid.

Reiniging, onderhoud en opslag

Uw Greenworks tools apparaat is ontworpen om gedurende een lange periode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Voortdurend tevreden gebruik is afhankelijk van correct onderhoud en regelmatig schoonmaken. Uw oplader behoeft geen ander onderhoud dan een regelmatige reiniging.

Waarschuwing! Verwijder de accu van het apparaat alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Haal voor het reinigen van de oplader de stekker uit het stopcontact.

Na gebruik en voor opslag

- Reinig de messen na gebruik zorgvuldig. Breng na reinigen een dunne laag lichte machineolie aan om te voorkomen dat de messen gaan roesten.
- Reinig regelmatig de ventilatieopeningen van uw machine met een zachte borstel of een droge doek.
- Reinig regelmatig de behuizing van de motor met een vochtige doek. Gebruik geen schuur- of oplosmiddel bij het reinigen.
- Zorg voor en na het gebruik dat alle schakelaars vrij zijn van vuil.

Berzing

Laat bij voorkeur de accu op de oplader aangesloten als het apparaat een aantal maanden niet wordt gebruikt.

Ga anders als volgt te werk:

- Laad de accu volledig op.
- Verwijder de accu uit het apparaat.
- Berg het apparaat en accu op een veilige en droge plaats op. De temperatuur in de opbergruimte dient altijd tussen +10 C en +40 C te blijven. Plaats de accu op een egale oppervlak.
- Laad de accu weer volledig op voordat u het apparaat na langere periode van bering gaan gebruiken.

Storingen verhelpen

Controleer wanneer het apparaat niet goed werkt het volgende:

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Apparaat start niet.	Accu niet goed geïnstalleerd.	Controleer de installatie van de accu.
	Accu ontladen.	Plaats een (volledig) opgeladen accu.
	Ontgrendelingsknop niet bediend.	Neem de startprocedure in acht.
	Verbindingsdelen niet goed bevestigd.	Controleer de verbindigen.
Accu laadt niet op.	Accu niet goed geïnstalleerd.	Controleer de installatie van de accu.

Milieu

 Gescheiden inzameling. Dit product mag niet bij normaal huishoudelijk afval worden weggegooid. Mocht u op een dag constateren dat het Greenworks tools product aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Het product valt onder de categorie voor elektrische apparaten.

 Gescheiden inzameling van gebruikte producten en verpakkingsmaterialen maakt het mogelijk materialen te recycleren en opnieuw te gebruiken. Hergenbruk van gerecycleerde materialen zorgt voor minder milieuvervuiling en dringt de vraag naar grondstoffen terug.

Accu's

 Gooi afgedankte accu's op verantwoorde wijze weg:

- Voorkom dat de polen van de accu worden kortgesloten.
- Werp accu's niet in het vuur. Dit kan letsel of een explosie tot gevolg hebben.
- Ontlaad de accu volledig en verwijder deze vervolgens uit het gereedschap.
- Accu's kunnen worden gerecycled. Plaats de accu(s) in een geschikte verpakking om te voorkomen dat de polen worden kortgesloten. Breng deze naar een servicecentrum of een inzamellocatie in uw woonplaats.

Technische gegevens

22157T		
Spanning	Vdc	24
Schaarbewegingen (onbelast)	min ⁻¹	1,500
Meslengte	mm	510
Tandsteek	mm	18
Afremtijd van het mes	s	< 1.0
Gewicht (zonder accu)	kg	2.8

Accu		
29807&29837		
29697&29707		
Spanning	Vdc	24
Capaciteit	43Wh&86Wh	
Accutype	Li-Ion	

Lader		
Ingangsspanning	Vac	100-240V
Uitgangsspanning	Vdc	24
Uitgangsstroom	mA	3000

Niveau van de geluidsvermogen,
gemeten volgens EN60745:
LpA (geluidsvermogen) 84 dB(A),
LWA (geluidsvermogen) 89 dB(A),
Totale trillingwaarden (som triaxvector)
volgens EN 60745:
Waarde trillingsemisie (ah) 2 m/s²,
onzekerheid (K) 1,5 m/s²

Användningsområde

Denna Greenworks tools häcksax är konstruerad för klippling av häckar, buskar och snår. Verktyget är endast avsett som konsumentverktyg.

Din Greenworks tools batteriladdare är avsedd för laddning av Greenworks tools-batterier av den typ som medföljer verktyget.

Icke avsett bruk

Greenworks-häcktrimmer är inte avsedd för att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensibel eller mental förmåga, eller som inte har erfarenhet och kunskap. Greenworks-laddaren är inte gjord för att ladda icke-Greenworks-batterier liknande det på detta verktyget.

Säkerhetsinstruktioner

Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg



Varning! Läs alla säkerhetsföreskrifter och alla anvisningar. Om anvisningarna nedan inte följs kan det orsaka elektriska stötar, brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Spara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar för framtida bruk. Begreppet "elverktyg" nedan syftar på nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

1. Säkerhet i arbetsområdet

a. Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oreda eller dålig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.

b. Fört att undvika explosionsrisk bör du inte använda elverktyget i omgivningar med brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.

c. Håll barn och andra personer på betryggande avstånd när du använder elverktyg. Om du blir distraherad kan du förlora kontrollen.

2. Elsäkerhet

a. Elverktygets stickkontakt måste passa i eluttaget. Stickkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med jordade elverktyg. Med oförändrade stickkontakter och passande vägguttag minskas risken för elstötar.

b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för elektriska stötar ökar om din kropp är jordad.

c. Skydda elverktyget mot regn och väta. Om vatten tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.

d. Hantera inte nätsladden ovarsamt. Använd inte sladden för att bärta eller dra elverktyget och inte heller för att dra ut kontaktur vägguttaget. Håll nätsladden borta från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar. Risken att du får en elstöt är större om sladdarna är skadade eller tilltrasslade.

e. Använd endast förlängningssladdar som är godkända för utomhusbruk när du arbetar med elverktyg utomhus. Om du använder en förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk minskar risken för att du ska få en elstöt.

f. Om du måste använda ett elverktyg på en fuktig plats ska du använda jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren minskar risken för stötar.

3. Personlig säkerhet

a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd elverktyget med förfog. Använd inte elverktyget när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Vid användning av elverktyg kan även en kort tids uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

b. Använd skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon. Den personliga skyddsutrustningen, t.ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, hjälm och hörselskydd, minskar risken för kroppsskada när den används vid rätt tillfällen.

c. Undvik oavsnittlig igångsättning. Kontrollera att strömbrytaren står i avstånt läge innan du ansluter verktyget till elnätet eller sätter i batteriet, samt innan du tar upp eller bär verktyget. Det kan vara mycket farligt att bärta ett elverktyg med fingret på strömbrytaren eller koppla det till nätet respektive sätta i batteriet med strömbrytaren i till-läge.

d. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan orsaka kroppsskada.

e. Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans. Därmed har du bättre kontroll över elverktyget i oväntade situationer.

f. Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll undan hår, kläder och handskar från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan fastna i roterande delar.

g. Om elverktyget har utrustning för dammsugning och -uppsamling ska du kontrollera att utrustningen är rätt monterad och används på korrekt sätt. Utrustningen kan minska riskerna när damm bildas.

4. Bruk och skötsel av elverktyg

a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för det aktuella arbetet. Med rätt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare med det som verktyget är avsett för.

b. Använd inte elverktyget om det inte går att starta och stänga av det med strömbrytaren. Ett elverktyg som inte kan startas och stängas av med strömbrytaren är farligt och måste repareras.

- c. Dra ut stickproppen ur vägguttaget och/eller ta ut batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs, tillbehör bils eller elverktyget ställs undan. Denna säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av elverktyget.
- d. Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte elverktyget användas av personer som inte är vana vid det, eller som inte läst denna bruksanvisning. Elverktyg är farliga om de används av ovana personer.
- e. Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte gått sönder eller skadats och inget annat föreligger som kan påverka elverktygets funktion. Om elverktyget är skadat ska du se till att få det reparerat innan det används. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- f. Håll skärverktyg vassa och rena. Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarp egg fastnar inte så lätt och går lättare att styra.
- g. Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar och på sätt som föreskrivits för aktuell verktygsmodell. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om elverktyget används på felaktigt sätt kan farliga situationer uppstå.

5. Användning och skötsel av elverktyg

- a. Ladda endast med hjälp av den laddare som tillverkaren rekommenderar. En laddare som passar till en viss sorts batteri kan orsaka eldsvåda om den används med en annan sort.
- b. Använd elverktyget endast med batterier som är speciellt avsedda för ändamålet. Om du använder andra batterier kan det leda till personsksada och eldsvåda.
- c. När batteriet inte används ska du hålla det åtskilligt från metallföremål som gem, mynt, nycklar, spik, skruvar och andra små metallföremål som kan orsaka kortslutning mellan batteriets poler. Kortslutning av batteripolerna kan leda till brännskador eller eldsvåda.
- d. Om batteriet hanteras ovarsamt kan det tränga ut vätska från batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Om du ändå rörar komma i kontakt med vätskan ska du skölja med vatten. Uppsök läkare om du får vätskan i ögonen. Batterivätska kan orsaka irritation eller brännskador.

6. Service

- a. Service och reparationer av elverktyget ska endast utföras av kvalificerad fackpersonal och med originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet bibehålls.

Ytterligare säkerhetsanvisningar för elverktyg



Varning! Tillkommande säkerhetsvarningar för kontursågar och tigersågar.

- Håll alla kroppsdelar undan från skärbladet. Ta inte bort avkapat material och håll inte i material som ska kapas medan knivarna är igång. Kontrollera noga att strömbrytaren är avstängd när material som fastnat ska renas bort. Under användning av elverktyg kan ett ögonblicks bristande uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
- Bär häcksaxen i handtaget med knivarna stoppade. Vid transport eller förvaring av häcksaxen ska alltid bladskyddet sitta på. Korrekt hantering av häcksaxen minskar risken för att knivarna ska orsaka personsksador.
- Håll enbart i elverktygets isolerade handtag eftersom skärklippan kan komma i kontakt med dolda "aktivitativa" ledningar. Om klingen kommer i kontakt med en "aktiv" ledning kan metalldelar exponeras och ge användaren en elektrisk stöt.
- Håll kabeln borta från arbetsområdet. Under användning kan kabeln råka dölias i buskar och oavsiktligt bli skuren i.

Utbildning

Tillhandahåll följande instruktion:

Läs igenom och bekanta dig med användarmanualen före användning av utrustningen.

Förberedelser

Tillhandahåll följande instruktion:

- a) DEN HÄR HÄCKTRIMMERN KAN ORSAKA ALLVARLIGA SKADOR. Läs igenom instruktionerna noga för korrekt användning, förberedelse, underhåll, start och stopp av häcktrimmern. Se till att du känner till samtliga reglage och hur trimmern ska hanteras.

- b) Låt aldrig barn använda häcktrimmern.
 c) Se upp för överhängande strömkablar.
 d) Använd inte maskinen i närmheten av människor, speciellt barn.
 e) Använd rätt kläder! Bär inga löst sittande kläder eller smycken som kan fastna i rörliga delar. Använd kraftiga handskar, ordentliga halkfria skyddskor-/stövlar och skyddsglasögon.
 g) Om skärenheten kommer i kontakt främmande föremål eller häcktrimmern börjar låta konstigt eller vibrerar ska du slå av strömmen och stoppa häcktrimmern. Ta bort batteripaketet och vidta följande åtgärder:
 - se över för eventuella skador;
 - kontrollera och dra åt alla lösa delar;
 - byt ut eventuella skadade delar eller se till att de repareras med delar som har motsvarande specifikationer
 h) Var uppmärksam på behovet av hörselskydd.
 h) Var uppmärksam på behovet av ögonskydd.
 j) Ge instruktioner om hur häcktrimmern stoppas i en nödsituation.

Drift

Ge instruktioner om korrekt användning och tala om att häcktrimmern inte ska användas för annat än den är avsedd för och lämna även följande instruktioner.

a) Stoppa maskinen och flytta batteripaketet före

- rengöring eller rensning av ett stopp.

- kontroll, underhåll eller arbete med häcktrimmern,

- justera arbetsposition på skärenheten,

- lämna inte häcktrimmern utan övervakning.

b) Se till att häcktrimmern är korrekt placerad i önskat arbetsläge före den startas.

Vid användning av häcktrimmern ska du alltid se till att användningsläget är säkert, speciellt om du står på trappa eller stege.

d) Använd aldrig häcktrimmern med skadad eller hårt sliten skärenhet.

e) Se alltid till att alla handtag och skydd sitter på när häcktrimmern används. Använd aldrig en icke komplett häcktrimmer eller någon som har icke godkända ändringar.

f) Använd alltid båda händerna vid användning av häcktrimmer med två handtag.

g) Var uppmärksam på omgivningen och var beredd på plötsliga faror som inte hörs på grund av ljudet från häcktrimmern.

Underhåll och förvaring

Tillhandahåll följande instruktion:

a) När häcktrimmern är stoppad för service, inspektion eller förvaring ska batteripaketet tas bort och alla rörliga delar ska ha stoppat helt. Låt häcktrimmern svalna före inspektion, justeringar och liknande.

b) Förvara häcktrimmern utom räckhåll för barn. Låt alltid häcktrimmern svalna före förvaring.

c) Vid transport och förvaring av häcktrimmern ska alltid skyddet träs på skärenheten.

- Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna bruksanvisning. Bruk av tillbehör eller tillsatser, eller utförande av någon verksamhet med detta verktyg, som inte rekommenderas i denna bruksanvisning kan innebära risk för personskada och/eller skada på egendom.

- Bär inte verktyget med händerna på den främre säkerhetsströmbrytaren eller på strömbrytaren om batteriet inte har avlägsnats.

- Du aldrig har använt en häcksax förut rekommenderar vi att du ber en erfaren användare om praktiska råd, förutom att du noga läser igenom bruksanvisningen.

- Rör aldrig knivarna medan verktyget är igång.

- Försök aldrig tvinga knivarna att stanna.

- Lägg aldrig ifrån dig verktyget innan knivarna har stannat helt.

- Kontrollera knivarna regelbundet på skada eller slitage. Använd inte verktyget om knivarna är skadade.

- Var noga med att undvika hårdare föremål (t ex metallrädrar eller staket) när du klipper. Om du oavsiktligt stöter på hårdare föremål skall verktyget omedelbart stängas och eventuella skador undersökas.

- Stäng genast av verktyget och syna på skador om du känner onormala vibrationer.

- Stäng genast av verktyget om det fastnar. Tag bort batteriet innan du avlägsnar föremål som eventuellt har fastnat i häckssaxen.

- Placer det medföljande bladskyddet över bladen efter avslutat arbete. Förvara verktyget så att ingen kan komma åt bladet av misstag.

- Se alltid till att alla skydd är monterade när du använder verktyget. Försök aldrig använda ett verktyg där delar saknas eller otillätna ändringar har utförts.

- Låt aldrig barn använda verktyget.

- Tänk på fallande rester när du klipper sidorna av en hög häck.

- Håll alltid i verktyget med båda händerna och i de tillgängliga handtagen.

Säkerhet för andra

- Apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet eller kunskap om de inte får vägledning och övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Vibrationer

De uppgivna vibrationsvärdena som anges i avsnitten Tekniska data och förklaringen om överensstämmelse med EU-regler har uppmätts i enlighet med en standardtestmetod föreskriven i EN 60745 och kan användas för jämförelse med andra verktyg. Det uppgivna vibrationsvärdet kan även användas för en preliminär bedömning av exponering.

Varning! Vibrationsvärdet under faktisk användning är elverktyget kan skilja sig från det uppgivna värdet beroende på hur verktyget används. Vibrationsnivån kan överstiga den uppgivna nivån.

Varning! Vid uppskattningar av exponering för vibrationer i syfte att bedöma vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga enligt 2002/44/EC för att skydda personer som regelbundet använder elverktyg i arbetet ska man utgå från de faktiska omständigheter under vilka elverktyget används och sättet på vilket det används. Bedömmningen ska även ta hänsyn till alla moment i arbetscykeln, t.ex. när verktyget är avslängt och när det går på tomgång såväl som när det faktiskt används.

Varningssymboler

Följande varningssymboler finns på verktyget:



Varning! För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen.



Använd inte verktyget under fuktiga förhållanden och utsätt det inte för regn.



Bär alltid halkfria säkerhetsskor.



Varning! Rör inte kedjan vid spänutkastet.



Använd alltid skydd för huvud och ögon.



Kontrollera var tionde minut att kedjan är ordentligt spänd (se anvisningarna i denna bruksanvisning) och justera den inom en marginal på 3 mm efter behov.



Akta dig för nedfallande föremål. Håll obehöriga personer på betryggande avstånd.



Risk för livsfarliga elstötar. Håll minst 10 m avstånd till luftledningar.

Övriga risker

Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade säkerhetsföreskrifterna kan uppstå när verktyget används. Dessa risker kan uppstå vid felaktig eller långvarig användning, etc.

Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter följs och säkerhetsanordningar används kan vissa ytterligare risker inte undvikas. Dessa innefattar:

- Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrör.
- Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller tillbehör.
- Skador som orsakas av långvarig användning av ett verktyg. Se till att ta regelbundna raster när du använder ett verktyg under en längre period.
- Skador på hörseln.
- Hälsofaror orsakade av inandning av damm när verktyget används (exempel: arbete med träd, särskilt ek, bok och MDF).

Ytterligare säkerhetsinstruktioner för batterier och laddare

Batterier

- Försök aldrig att öppna batterierna.
- Utsätt inte batteriet för vatten.
- Utsätt inte batteriet för värme.
- Förvara inte apparaten på platser där temperaturen kan bli högre än 40 C.
- Ladda endast vid lufttemperaturer mellan 10 C och 40 C.
- Ladda endast med hjälp av laddare som medföljer apparaten. Användning av fel laddare kan resultera i en elektrisk stöt eller att batteriet överhettas.
- Följ instruktionerna i avsnittet "Miljö" när du gör dig av med batterier.
- Skydda batteriet från skador/deformeringar i form av slag och stötar eftersom det kan leda till personskador eller eldsvåda.
- Ladda inte skadade batterier.
- Under extrema förhållanden kan batterierna läcka. Om det finns vätska på batterierna, ska du torka bort vätskan försiktigt med hjälp av en trasa. Undvik hudkontakt.
- Vid kontakt med hud eller ögon, följ instruktionerna nedan.

Varning! Batterivätskan kan orsaka person- eller materialskador. Vid hudkontakt, skölj genast med vatten. Vid rodnader, smärta eller irritation ska läkare uppsökas. Vid kontakt med ögon, skölj genast med rent vatten, och uppsök läkare.

Laddare

Varng! Laddaren är avsedd för en viss spänning.

Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med värdet på typskylten.

Varng! Försök aldrig byta ut kontakten till laddaren mot en vanlig kontakt.

- Använd laddaren från Greenworks tools endast för att ladda batteriet i den apparat som laddaren levererades med. Andra batterier kan spricka och orsaka personskador och andra skador.

- Försök aldrig att ladda ej uppladdningsbara batterier.

- Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Greenworks tools-verkstad.

- Utsätt inte laddaren för vatten.

- Öppna inte laddaren.

- Gör ingen överkan på laddaren.

- Laddaren ska placeras på en plats med god ventilation vid laddning.

Symboler på laddaren

Följande symboler finns på laddaren:



Laddaren är dubbelsolerad; jordledare är således överflödig. Kontrollera att laddarens spänning överensstämmer med nätspänningen. Försök aldrig att ersätta laddningsheten med en vanlig nätkontakt.

Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Greenworks tools-verkstad.



Laddaren är endast avsedd för inomhusbruk.



Läs bruksanvisningen före bruk.

Features

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Strömbrytare | 10 . Säkerhetsknapp |
| 2. Låsknapp | 11 . Trimmerhuvudlås |
| 3. Huvudhandtag | 12 . Handtagslås |
| 4. Trimhuvud | 13 . Rotationsknapp |
| 5. Blad | 14 . Andra handtaget |
| 6. Bladskydd | 15 . Låsknapp |
| 7. Batteri | 16 . Främre avtryckare |
| 8. Laddare | |
| 9. Laddningsindikator - laddning pågår | |

Montering

Kontrollera att batteriet är avlägsnat och att bladskyddet sitter på bladen innan nedanstående handlingar utförs för att förhindra oavsiktlig drift. Underlätenhet att inte följa ovanstående anvisning kan leda till allvarliga personskador.

Fastsättning och borttagning av trimhuvudet (fig. C)**Montering av trimhuvudet**

- Linjera pilen i änden av handtaget (3) med pilen på trimmerhuvudet (4).
- Tryck fast trimmerhuvudet (4) på handtaget (3) till den röda linjen.
- Fäst trimmerhuvudlåset (11) .

Varng! Kontrollera regelbundet anslutningarna så att de sitter ordentligt.

Borttagning av trimhuvudet

- Vila handtaget (3) mot marken, lossa trimmerhuvudlåset (11), tryck på låsknappen (15) och ta sedan av trimmerhuvudet (4).

Inställning av trimhuvudets vinkel (fig. D)

Trimhuvudet kan vridas 105° och kan spärras i 7 olika lägen inom detta område.

Bär handskar och håll verktyget som på bilden för att undvika att du klämmer dig.

- Vila handtaget (3) mot marken, tryck ner rotationsknappen (13) och flytta trimmerhuvudet (4) enligt önskemål. Se till att ett klickljud hörts när trimmerhuvudet kommer på plats.

Teleskophandtag (fig.F)

- Vila handtaget (3) mot marken.
- Lossa handtagslåset (12) och ställ in handtaget i önskad längd.

- Fäst handtagslåset.

Placering och borttagning av batteriet (fig. B)

- Montera batteriet (7) genom att rikta det efter hållaren på verktyget. Skjut sedan in batteriet i hållaren tills det klickar fast.

- Avlägsna batteriet genom att trycka på knappen (10) och samtidigt dra ut batteriet ur hållaren.

Användning

Varning! Låt redskapet arbeta i sin egen takt.

Överbelasta det inte.

Ladda batteriet (fig. A)

Batteriet måste laddas innan det används för första gången och sedan varje gång som det inte ger tillräckligt hög effekt för arbeten som annars brukar gå bra.

Batteriet kan bli varmt när det laddas. Det är normalt och innebär inte att något är fel.

Varning! Ladda inte batteriet om lufttemperaturen är lägre än 10 C eller högre än 40 C. Rekommenderad laddningstemperatur: cirka 24 C.

Obs! Laddaren laddar inte batteriet om celltemperaturen är lägre än cirka 10 C eller över 40 C. Batteriet får då sitta kvar i laddaren, som kommer att börja laddningen automatiskt när celltemperaturen har stigit eller sjunkit.

- Vid laddning tar du ut batteriet (7) ur verktyget och sätter det i laddaren (8). Batteriet kan bara placeras i laddaren på ett sätt. Använd inte våld. Se till att batteriet sitter ordentligt i laddaren.

- Anslut laddaren till vägguttaget.
- Laddningsindikatorn (9) tänds. Laddningen är klar när laddningsindikatorn (9) lyser med fast grönt sken. Laddaren och batteriet kan lämnas anslutna hur lång tid som helst med LED tänd. LED ändras till röd (laddning) när laddningen då och då toppar upp batteriladdningen. Laddningsindikatorn (9) lyser så länge som batteriet är anslutet till den inkopplade laddaren.

- Urladdade batterier bör laddas inom 1 vecka. Om batterierna inte laddas när de är urladdade förkortas batteritiden avsevärt.

Om du lämnar batteriet i laddaren

Batteriet kan sitta kvar i laddaren och laddaren kan vara ansluten till vägguttaget hur länge som helst när indikatorn lyser. Laddaren ser till att batteripaketet hålls fullladdat.

Laddardiagnostik

Om laddaren upptäcker ett svagt eller skadat batteri börjar laddningsindikatorn (9) att blinka rött snabbt. Gör så här:

- Sätt tillbaka batteriet (7).
- Om laddningsindikatorn fortsätter att blinka rött snabbt kan du använda ett annat batteri för att kontrollera om laddningsprocessen fungerar som den ska.
- Om det utbytta batteriet kan laddas utan problem är det gamla batteriet defekt och bör lämnas till ett servicecenter för återvinning.
- Om problemet kvarstår med det nya batteriet bör du ta med laddaren till ett auktoriserat servicecenter.

Obs! Det kan ta upp till 60 minuter att avgöra om batteriet är defekt.

Start och stopp (fig. E)

Av säkerhetsskäl är verktyget försedd med ett dubbelt start/stopp-system. Systemet gör att det inte går att starta verktyget av misstag.

Start

- Tryck på den främre avtryckaren (16).
- Tryck spärrknappen (2) bakåt med tummen och tryck samtidigt in strömbrytaren (1).
- Släpp spärrknappen (2).

Avstängning

- Släpp strömbrytaren (1).
- Försök aldrig läsa en strömbrytare i startläge.

Råd för bästa resultat

- Börja med att klippa häckens ovansida. Luta häcksaxen något (upp till 15° mot snittlinjen) så att knivspetsarna riktas mot häcken (fig. F1). Detta gör att knivarna klipper mer effektivt. Håll verktyget i önskad vinkel och förflytta det lugnt och stadigt längs snittlinjen. Dubbelsidiga knivar tillåter klippning i båda riktningarna.

- För att uppnå en mycket rät klipplinje kan du spänna ett snöre på önskad höjd längs häcken. Använd snöret som en riktlinje och klipp precis ovanför det.

- För att få sidorna räta bör du klippa nedifrån och upp i växtriktningen. Yngre kvistar böjer sig utåt om du klipper nedåt, vilket gör att häcken får glesa fläckar (fig. F2).

- Var noga med att undvika främmande föremål. Se särskilt till att undvika hårdå körande föremål. Se särskilt till att undvika hårdå såsom metalltråd och staket, eftersom dessa kan skada knivarna.

- Smörj knivarna regelbundet.

Rengöring, underhåll och förvaring

Ditt Greenworks tools verktyg har tillverkats för att fungera under lång tid med ett minimum av underhåll. Med rätt underhåll och regelbunden rengöring behåller verktyget sin prestanda. Laddaren behöver inget underhåll förutom regelbunden rengöring.

Tag bort batteriet innan underhåll utförs på verktyget. Tag ur laddarkontakten före rengöring.

Efter användning och innan förvaring

- Rengör knivarna noggrant efter varje användning. Täck knivarna efter rengöring med ett fint lager smörjolja för att undvika att de rostar.
- Rengör regelbundet verktygets luftintag med en mjuk borste eller torr trasa.
- Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd aldrig rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel i.
- Kontrollera före och efter bruk att alla strömbrytare är fria från skräp.

Förvaring

Batteriet bör helst vara anslutet till laddaren om verktyget inte ska användas på flera månader.

Gör annars så här:

- Ladda batteriet så mycket det går.
- Tag ut batteriet ur verktyget.
- Förvara verktyget och batteriet på en säker och torr plats. Förvaringstemperaturen måste alltid ligga mellan +10 C och +40 C. Placera batteriet på en horisontell yta.
- Ladda batteriet ordentligt på nytt innan verktyget tas i bruk igen efter att ha förvarats under en längre tid.

Felsökning

Kontrollera nedanstående punkter om verktyget inte fungerar korrekt.

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Verktyget startar inte.	Batteriet fel placerat.	Kontrollera batteriets placering.
	Batteriet urladdat.	Placerat ett (helt) laddat batteri.
	Spärknappen ej intryckt.	Starta verktyget enligt anvisningarna.
	Lösa polanslutningar.	Kontrollera anslutningarna.
Batteriet kan ej laddas.	Batteriet fel placerat.	Kontrollera batteriets placering.

Miljö



Separat insamling. Produkten får inte kastas i hushållssoporna.

○ Tänk på miljön när du slänger denna Greenworks tools-produkt. Släng den inte tillsammans med hushållsavfallet. Lämna produkten för separat insamling.



Insamling av uttjänta produkter och förpackningsmaterial gör att material kan återanvändas. Användning av återvunnet material minskar föroreningar av miljön och behovet av råmaterial.

Batterier



Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt när de är förbrukade:

- Undvik att kortsluta batteripolerna.
- Elda aldrig upp batterier eftersom det kan leda till personskador eller orsaka en explosion.
- Låt batteriet laddas ur helt och ta sedan ut det ur verktyget.
- Batterierna kan återvinnas. Packa in batterierna så att polerna inte kan kortslutas. Ta med dem till en auktoriserad verkstad eller en återvinningssstation.

Tekniska data

22157T		
Inspänning	Vdc	24
Tomgångshastighet	min ⁻¹	1,500
Bladlängd	mm	510
Bladavstånd	mm	18
Bladets stopptid	s	< 1.0
Vikt (utan batteri)	kg	2.8

Batteri 29807&29837 29697&29707		
Spänning	Vdc	24
Kapacitet	43wh&86Wh	
Type	Li-Ion	

Laddare 29817&29827		
Inspänning	Vac	100-240V
Utpånning	Vdc	24
Utström	mA	3000

Bullernivå, uppmätt enligt EN60745:

LpA (bullernivå) 84 dB(A),

LWA (ljudeffekt) 89 dB(A),

Totala vibrationsvärden (vektorsumman av tre axlar)

enligt EN 60745:

Vibrationsvärde (ah) 2 m/s²,

osäkerhet (K) 1,5 m/s²

Tiltænkt anvendelsesformål

Din Greenworkstools hækkeklipper er designet til at klikke hække, buske og tornede buske. Dette værktøj er kun beregnet til forbrugere.

Din Greenworkstools oplader er designet til at oplade Greenworkstools batterier af typen der følger med dette værktøj.

Ikke tiltænkt brug

Din Greenworkstools hækkeklipper er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner bruger det, medmindre de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed eller er oplært i sikker brug af apparetet.

Din Greenworks tools oplader er ikke designet til at oplade ikke-Greenworks tools batterier.

Sikkerhedsvejledninger

Grundlæggende sikkerhedsadvarsler til maskinværktøj



Advarsel! Læs alle sikkerhedsadvarsler og -anvisninger. Følges sikkerhedsadvarslerne og -anvisningerne ikke, kan det medføre elektrisk stød, brand og alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og vejledninger for fremtidig reference.

Udtrykket "maskinværktøj" i alle advarsler på listen herunder henviser netværks- (med ledning) eller batteridrevet (uden ledning) maskinværktøj.

1. Sikkerhed i arbejdsmarkedet

a. Hold arbejdsmarkedet ryddet og godt oplyst. Overfyldte og/eller mørke områder "inviterer" til ulykker.

b. Brug ikke maskinværktøj på eksplosive steder, hvor der f.eks. findes brændbare væsker, gasser eller stov. Maskinværktøj danner gnister, som kan antænde stov og damp.

c. Hold børn og tilskuere væk når maskinværktøj bruges. Forstyrrelser kan gøre at du mistar kontrollen.

2. Elektrisk sikkerhed

a. Det elektriske redskabs stikprop skal passe til den stikkontakt, den sættes i. Forsøg aldrig at ombygge stikpropen. Brug ikke adapttere til jordede maskinværktøjer. Originale stik og passende stikkontakter, ned sætter risikoen for elektrisk stød.

b. Undgå at røre jordforbundne overflader såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er større risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.

c. Udsæt ikke maskinværktøj for regn eller fugt. Hvis der trænger vand ind i et maskinværktøj, øges risikoen for elektrisk stød.

d. Ledningen må ikke misbruges. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække, eller til at trække stikket til maskinværktøjet ud. Hold ledningen væk fra varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede eller indfiltrerede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.

e. Når et maskinværktøj bruges udendørs, skal der bruges

en forlængerledning beregnet til udendørs brug. Brug af en passende ledning til udendørs brug ned sætter risikoen for elektrisk stød.

f. Hvis det er uundgåeligt at bruge maskinværktøjet i et fugtigt miljø, skal der bruges en fejstromsafbryder (RCD). Brug af en RCD ned sætter risikoen for elektrisk stød.

3. Personlig sikkerhed

a. Vær opmærksom og forsigtig og brug almindelig sund fornuft, når du benytter et maskinværktøj. Brug ikke et maskinværktøj, hvis du er træt eller har indtaget medicin eller alkohol. Et øjeblikks uopmærksomhed, mens du bruger maskinværktøj, kan medføre alvorlig personskade.

b. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid øjenbeskyttelse. Beskyttelsesudstyr såsom støvmaske, skridsikre sko, hjelm og ørebekskyttelse under relevante forhold ned sætter risikoen for personskade.

c. Undgå utilsigtet start. Inden du forbinder til el-nettet og /eller et batteri, eller løfter eller bærer værktøjet, skal du kontrollere, at afbryderen står på "Fra". At bære maskinværktøj med fingeren på afbryderen, eller at aktivere maskinværktøj med afbryderen slæt til, "inviterer" til ulykker.

d. Fjern alle skruenøgler og lignende, inden maskinværktøjet aktiveres. En skruenøgle eller lignende, der er efterladt på en af maskinværktøjets roterende dele, kan medføre personskade.

e. Stæk dig ikke. Sørg hele tiden for at holde balancen. Det giver bedre kontrol med maskinværktøjet i uventede situationer.

f. Vær korrekt påklædt. Vær ikke iført løsthængende tøj og hav ikke smykker på. Hold hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Bevægelige dele kan gibe fat i løst tøj, løse smykker og langt hår.

g. Hvis der findes enheder til tilslutning af stovudsugning og -opsamling, skal du sikre, at disse forbindes og bruges korrekt. Brug af stovopsamling kan ned sætte stovrelaterede farer.

4. Brug og vedligeholdelse af maskinværktøj

a. Tving ikke maskinværktøjet. Brug det rigtige maskinværktøj til arbejdet. Det rigtige maskinværktøj gør arbejdet bedre og sikrere med den hastighed, hvortil det er bygget.

b. Brug ikke maskinværktøjet, hvis afbryderen ikke kan slå det til og fra. Et maskinværktøj, der ikke kan kontrolleres med afbryderen, er farligt og skal repareres.

c. Fjern stikket fra stikkontakten, inden der fortages indstillinger, skiftes udstyr eller maskinværktøjet sættes til side. Sådanne præventive sikkerhedsforholdsregler ned sætter risikoen for utilsigtet start af maskinværktøjet.

d. Opbevar ubenyttet maskinværktøj udenfor børns rækkevidde og tillad ikke personer, der ikke kender til maskinværktøjet eller disse anvisninger, at anvende maskinværktøjet. Maskinværktøj er farligt i hænderne på uerfarne brugere.

e. Vedligehold maskinværktøj. Tjek for forkerte indstillinger eller montering af bevægelige dele, brækkede dele eller ting, som kan påvirke maskinværktøjets drift. Hvis maskinværktøjet er beskadiget, skal det repareres inden brugen. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt maskinværktøj.

f. Hold skæreredskaber skarpe og rene. Korrekt vedligeholdt skære værktøj med skarpe skærekanter er mindre tilbøjeligt til at binde og er lettere at kontrollere.

g. Brug maskinværktøjet, tilbehøret og bits i henhold til disse anvisninger og på en måde, der passer med det pågældende maskinværktøjs tilsigtede brug. Anvendelse af maskinværktøjet til andre ting end dets tilsigtede brug kan medføre farlige situationer.

5. Brug og pleje af batteriværktøjer

a. Oplad kun værktøjets eller værktøjets batteri med den af fabrikanten anbefalede oplader. En oplader som passer til en bestemt type batteri, kan medføre en brandrisiko når den bruges med et andet batteri.

b. Brug kun maskinværktøj med en bestemt type batteri. Hvis der anvendes andre batterier, kan der opstå risiko for skade og brand.

c. Når batteriet ikke er i brug, må det ikke komme i berøring med metalgenstande som papircips, mønter, nøgler, skruer, sør eller andet, der kan skabe forbindelse mellem batteripolerne. Kortslutning af batteriets poler kan forårsage forbrændinger eller brand.

d. Undgå berøring med batterivæsken, hvis den siver ud efter fejltagt håndtering. Hvis det skulle ske, skyldes det berørte område grundigt med vand. Hvis man har fået væske i øjnene, søg omgående lægehjælp. Væske fra et batteri kan forårsage irritation eller forbrændinger.

6. Service

a. Maskinværktøjet skal serviceres af autoriserede reparatører, og der må kun bruges originale reservedele. Dette sikrer, at maskinværktøjets sikkerhed opretholdes.

Ekstra sikkerhedsadvarsler til maskinværktøj

Advarsel! Ekstra sikkerhedsvejledninger til hækkelipperne

- Hold alle kropsdele væk fra klingen. Fjern ikke skæremateriale eller hold materiale som skal skæres når bladene bevæger sig. Sørg for at der er slukket på knappen når der fjernes fastsiddende materiale. Et øjeblikks upmærksomhed under brug kan medføre alvorlig personskade.
- Bær hækkelipperen i håndtaget med klingen stoppet. Ved transport eller opbevaring af hækkelipperen skal klingskeden sættes på. Korrekt håndtering af hækkelipperen vil reducere sandsynligheden for personskade.
- Maskinværktøjet må kun holdes i de isolerede gribeflader, da man risikerer, at klingen kommer i kontakt med skjulte ledninger. Klingernes kontakt med en strømførende ledning kan gøre blottede metaldele på maskinværktøjet strømførende og dermed give bruger en elektrisk stød.
- Hold ledningen væk fra skæremrådet. Under drift kan ledningen blive skjult i buske og blive skåret over ved et uheld.

Træning

Giv de følgende vejledninger:

Gør dig fortrolig med brugervejledningen før du betjener udstyret.

Forberedelse

Giv de følgende vejledninger.

- a) DENNE HÆKKEKLIPPER KAN FORÅRSAGE ALVORLIG SKADE.

Læs alle vejledningerne omhyggeligt igennem, for korrekt håndtering, forberedelse, vedligeholdelse, start og stop af hækkelipperen. Gør dig fortrolig med alle knapper og korrekt brug af hækkelipperen.

- b) Tillad ikke børn at bruge hækkelipperen.
c) Vær opmærksom på luftledninger.
d) Undgå at bruge hækkelipperen med personer, og især børn i nærværelsen.
e) Vær korrekt påklædt. Vær ikke iført løsthængende tøj og hav ikke smykker på, da bevægelige dele kan gribe fat i dem. Det anbefales at bruge kraftige handsker, skridsikert fodtøj og sikkerhedsbriller.

g) Hvis skæremekanismen rammer et fremmedlegeme eller hækkelipperen afgiver en usædvanlig støj eller vibration, luk for strømkilden og tillad hækkelipperen at stoppe.

Fjern batteriet og udfør de følgende trin:

- kontroller for skade;
- tjek for, og stram, eventuelle løse dele;

- udskift eller reparer beskadigede dele, med dele med lignende specifikationer
- h) Aduar om behovet for høreværn.
- i) Aduar om behovet for beskyttelsesbriller.
- j) Undervis i hvordan hækkekliipperen stoppes i tilfælde af en nødsituation.

Betjening

Giv vejledninger til korrekt brug og en angivelse af at hækkekliipperen ikke må bruges til andre formål, ligesom de følgende vejledninger.

- a) Stop maskinen og udtag batteriet før
 - rengøring eller ved fjernelse af en blokering,
 - kontrol, vedligeholdelse eller arbejde på hækkekliipperen,
 - indstilling af skærenehedens arbejdsposition,
 - efterladte hækkekliipperen uden opsyn.
- b) Sørg for at hækkekliipperen er placeret korrekt i en arbejdsposition, før motoren starter.
- c) Under betjening af hækkekliipperen, skal du altid sikre at arbejdspositionen er sikker, især når der bruges trapper eller stiger.
- d) Brug ikke hækkekliipperen med en beskadiget eller meget slidt skæreenhed.
- e) Sørg altid for at alle håndtag og skærme er påsat når hækkekliipperen bruges. Forsøg aldrig at bruge en ufuldstændig hækkekliipper eller en hækkekliipper med uautoriserede ændringer.
- f) Brug altid to hænder til at betjene en hækkekliipper med to håndtag.
- g) Vær altid opmærksom på dine omgivelser og hold med mulige farer, som du muligvis ikke lægger mærke til på grund af støjen fra hækkekliipperen.

Vedligeholdelse og opbevaring

Giv de følgende vejledninger.

- a) Når hækkekliipperen stoppes for servicering, kontrol eller opbevaring, skal batteriet udtages og sørg for at alle bevægelige dele er stoppet. Tillad hækkekliipperen at køle ned før der foretages controller, indstillinger, osv..
- b) Opbevar hækkekliipperen utilgængeligt for børn. Lad altid hækkekliipperen køle ned før opbevaring.
- c) Under transport eller opbevaring af hækkekliipperen, skal klingeskeden altid påsættes.

- Det tilsigtede brug er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Brug af ethvert tilbehør eller tilføjelser, eller udførelse af ethvert arbejde, andre end de der anbefales i denne betjeningsvejledning med dette værktøj, kan medføre en risiko for personskade og/eller skade på ejendom.

- Bær ikke værktøjet med hænderne på det forreste håndtag, kontakten eller udløseren, med mindre batteriet er aftaget.
- Hvis du ikke har brugt en hækkekliipper før, kan du få praktiske vejledninger fra en erfaren bruger, ud over at studere denne vejledning.
- Rør aldrig ved bladene når værktøjet kører.
- Forsøg aldrig at tvinge bladene til at stå stille.
- Sæt ikke værktøjet ned indtil bladene står helt stille.
- Kontroller jævnligt bladene for skade og slid. Brug ikke værktøjet når bladene er beskadiget.
- Vær forsiktig for at undgå hårde genstande (f.eks. metalfræde, staktf) under hækkekliipning. Hvis du rammer en sådan genstand ved et uheld, skal du omgående slukke for værktøjet og kontrollere for skade.
- Hvis værktøjet begynder at vibrere unormalt, skal det omgående slukkes og kontrolleres for skade.
- Hvis værktøjet går i stå, skal det slukkes omgående. Tag batteriet ud for du forsøger at fjerne hindringer.
- Efter brug, skal klingeskeden sætter over bladene. Opbevar værktøjet mens du sørger for at bladet ikke eksponeres.
- Sørg altid for at alle skærme er påsat når du burger værktøjet. Forsøg aldrig at bruge et ufuldendt værktøj eller et værktøj med uautoriserede ændringer.
- Lad aldrig børn bruge enheden.
- Vær opmærksom på faldende rester når der klippes høje hække.
- Hold altid værktøjet med begge hænder og i de beregnede håndtag.

Andres sikkerhed

- Dette værktøj er ikke beregnet til brug af personer (inklusiv børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner bruger det, medmindre de overvåges af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed eller er oplært i sikker brug af apparatet.
- Børn skal holdes under opsyn for at undgå at de leget med værktøjet.

Vibration

Den anførte vibrationsværdi er angivet i de tekniske data og i overensstemmelseserklæringen, er målt i overensstemmelse med en standard testmetode fremlagt af EN 60745 og kan bruges til sammenligning af værktøj.

Den anførte vibrationsværdi kan bruges ved en præliminær eksponeringsvurdering.

Advarsel! De faktiske vibrationsværdier under brugen af værktøjet vil afvige fra det ovenfor anførte, idet de afhænger af brugen af værktøjet. Vibrationsværdien kan stige over den anførte værdi.

Når der laves en eksponeringsvurdering for at identificere sikkerhedsforholdsregler påkrævet af 2002/44/EC til beskyttelse af personer der bruger værktøjet, bør eksponeringsvurderingen tage højde for de faktiske brugsbetingelser og den måde værktøjet bruges på, samtidig med at der tages hensyn til alle dele af driftscykussen såsom den tid, hvor værktøjet er slukket og når det går i tomgang, i forhold til tiden hvor det er i brug.

Advarselssymboler

De følgende advarselssymboler findes på værktøjet:



Advarsel! For at reducere risikoen for skade, skal brugeren læse betjeningsvejledningen.



Udsæt ikke værktøjet for regn eller fugt.
Bær altid skridsikkert fodtøj.



Bær altid skridsikkert fodtøj.



Advarsel! Rør ikke ved kæden ved flis udslygningspunktet.



Bær altid høreværn og beskyttelsesbriller.



For at sikre fortsat sikker drift, tjek kædespænding, som beskrevet i denne vejledning hvert 10. minut og indstil til en frigang på 3 mm, som påkrævet.



Vær opmærksom på faldende genstande. Hold tilskuere væk.



Fare for død ved elektrisk stød. Hold mindst 10 m afstand til luftledninger.

Andre risici

Der kan opstå andre risici når værktøjet bruges, som muligvis ikke er inkluderet i de medfølgende sikkerhedsadvarsler. Disse risici kan opstå fra misbrug, forlænget brug osv. Selv med anvendelsen af de relevante sikkerhedsforholdsregler og indførelse af sikkerhedsanordninger, kan visse andre risici ikke undgås.

Disse inkluderer:

- Skader ved berøring af roterende/bevægelige dele.
- Skader forårsaget under udskiftning af dele, blade eller tilbehør.
- Skader forårsaget af forlænget brug af et redskab. Hold hyppige pauser når værktøjet bruges over en længere periode.
- Nedsat hørelse.
- Sundhedsfarer forårsaget af indånding af støv der udvikles under brug af dit redskab (eksempel: arbejde med træ, isæg, bøg og MDF).

Ekstra sikkerhedsanvisninger for batterier og opladere

Batterier

- Forsøg aldrig at åbne.
- Udsæt ikke batteriet for vand.
- Udsæt ikke batteriet for varme.
- Opbevar ikke på steder hvor temperaturen kan overstige 40 C.
- Oplad kun ved temperaturer mellem 10 C og 40 C.
- Oplad kun med den medfølgende oplader. Brug af en forkert oplader kan medføre elektrisk stød eller overophedning af batteriet.
- Når batterier bortskaffes, skal de følgende vejledninger gives i afsnittet "Beskytte miljøet".
- Batteripakken må ikke beskadiges/deformeres enten ved at stikke hul i eller slå på den, da dette kan medføre risiko for skade.
- Oplad ikke beskadigede batterier.
- Under ekstreme forhold, kan der opstå batterilækage. Når du bemærker væske på batteriene, skal du forsigtigt torre væsken af med en klud. Undgå kontakt med huden.
- I tilfælde af kontakt med hud eller øjne, skal du følge vejledningerne herunder.

Advarsel! Batterivæsken kan forårsage personskade eller skade på ejendom. I tilfælde af kontakt med huden, skal der berorte område omgående skyldes med vand. Hvis der opstår rødmen, smerte eller irritation skal der søges omgående lægehjælp. I tilfælde af øjenkontakt, skyld omgående med rent vand og søg omgående lægehjælp.

Opladere

Advarsel! Din oplader er designet til en specifik spænding. Kontroller altid at netspændingen er i overensstemmelse med spændingen på ydelsesskiltet.

Advarsel! Forsøg aldrig at udskifte opladeren med et normalt stik.

- Brug kun din Greenworkstools oplader til at oplade batteriet på værktøjet, som den blevet leveret med. Andre batterier kan revne og forårsage personskade eller skade på ejendom.
- Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier.
- Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller et autoriseret Greenworkstools servicecenter, for at undgå fare.
- Udsæt ikke opladeren for vand.
- Åbn ikke opladeren.
- Opladeren må ikke loddes.
- Opladeren skal placeres et sted med god ventilation under opladning.

Symboler på opladeren

De følgende symboler findes på din oplader:



Din oplader er dobbeltisolert; derfor er jordforbindelse ikke nødvendigt. Kontroller altid at netspændingen er i overensstemmelse med spændingen på ydelsesskiltet. Forsøg aldrig at udskifte opladeren med et normalt stik.

Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller et autoriseret Greenworkstools servicecenter, for at undgå fare.



Opladeren er kun beregnet til indendørs brug.



Læs betjeningsvejledningen før brug.

Funktioner

- | | |
|------------------|-------------------------------|
| 1. Til/fra knap | 10. Frigivelsesknap |
| 2. Låseknap | 11. Klippehoved låseanordning |
| 3. Hovedhåndtag | 12. Håndtag låseanordning |
| 4. Klippehoved | 13. Drejeknap |
| 5. Klinge | 14. Andet håndtag |
| 6. Klingeskede | 15. Låseknap |
| 7. Batteri | 16. Forreste udløser |
| 8. Oplader | |
| 9. Ladeindikator | |

Montering

Advarsel! For at undgå utilsigtet start, skal du sikre at batteriet er aftaget og at kædeskeden er sat på savkæden, før nogle af de følgende handlinger udføres.

Hvis ikke dette overholdes kan det medføre alvorlig personskade.

Påsætning og aftagning af klippehovedet (fig. C)**Påsætning af klippehovedet**

- Indstil pilen på enden af hovedhåndtaget (3) med pilen på klippehovedet (4).
- Skub klippehovedet (4) på håndtaget (3) til den røde linje.
- Spænd klippehovedets låseanordning (11).

Advarsel! Forbindelserne kontrolleres med jævne mellerum for at sikre at de er sikkert fastspændt.

Achtung! Prüfen Sie regelmäßig die Verbindungen, um Sicherzzustellen, daß sie sicher angezogen sind.

Aftage klippehovedet

- Hvil håndtaget (3) på jorden, løsn klippehovedets låseanordning (11) og tryk på låseknappen (15), aftag derefter klippehovedet (4).

Indstille klippehovedets vinkel (fig. D)

Klippehovedet drejer 105° og kan låses i 7 positioner inden for dette område.

Advarsel! For at undgå at blive klemt, skal du bære handsker og holde enheden som vist.

- Hvil håndtaget (3) på jorden, tryk drejeknappen (13) ned og flyt klippehovedet (4) som nødvendigt. Sørg for at klippehovedet klikker på plads.

Forkerte håndtaget (fig.F)

- Hvil håndtaget (3) på jorden.
- Løsn håndtagets låseanordning (12) og indstil håndtagets skæft til en behagelig længde.
- Fastgør håndtagets låseanordning.

Påsætning og aftagning af batteriet (fig. B)

- For at påsætte batteriet (7), skal det sættes på linje med holderen på værktøjet. Skub batteriet ind i holderen og skub det indtil batteriet låser på plads.
- For at aftage batteriet, tryk på udløserknappen (10) mens du samtidig trækker batteriet ud af holderen.

Anvendelse

Advarsel! Lad værktøjet arbejde med sin egen rytmе.

Undgå at overbelaste det.

Opladning af batteriet (fig. A)

Batteriet skal oplades før første brug og hver gang værktøjet ikke har kræfter nok til at udføre arbejde, som tidligere blev udført let.

Batteriet kan blive varmt under opladning; dette er normaltog angiver ikke et problem.

Advarsel! Oplad ikke batteriet ved temperaturer under 10 C eller over 40 C. Anbefalet opladningstemperatur: cirka. 24 C. Note: Opladeren oplader ikke et batteri hvis temperaturen er under cirka 10 C eller over 40 C.

Batteriet skal efterlades i opladeren og opladeren begynder automatisk at oplade når temperaturen stiger eller falder til den passende temperatur.

- For at oplade batteriet (7), udtag det fra værktøjet og sæt det i opladeren (8). Batteriet passer kun ned i opladeren på en måde. Tving det ikke. Sørg for at batteriet sidder korrekt i opladeren.
- Tilslut opladeren til en stikkontakt og tænd for stikkontakten.
- Ladeindikatoren (9) tænder. Opladningen er færdig når ladeindikatoren (9) lyser fast grønt. Opladeren og batteriet kan efterlades tilsluttet hele tiden, med LED lampen er tændt. LED lampen skifter til rød når opladeren lejlighedsvis når den, fuldender batteriets opladning. Ladeindikatoren (9) vil være tændt så længe batteriet er tilsluttet til den tændte oplader.
- Oplad flade batterier inden for en uge. Batteriets levetid vil blive reduceret voldsomt hvis det opbevares i afsladt tilstand.

Efterlade batteriet i opladeren

Opladeren og batteriet kan efterlades tilsluttet hele tiden, med LED lampen er tændt. Opladeren holder batteriet friskt og fuldt opladet.

Diagnose af oplader

Hvis opladeren påviser et svagt eller beskadiget batteri, blinker ladeindikatoren (9) hurtigt rødt. Fortsæt som følger:

- Sæt batteriet (7) i igen.
- Hvis ladeindikatoren fortsætter med at blinke hurtigt rødt, skal du prøve med et andet batteri for at afgøre om opladningsprocessen fungerer korrekt.

- Hvis det udskiftede batteri oplader korrekt, er det originale batteri defekt og skal leveres tilbage til et servicecenter for genbrug.

- Hvis det nye batteri giver samme angivelse, som det originale, skal du bringe opladeren til et autoriseret servicecenter for at få den afprøvet.

Note: Det kan tage op til 60 minutter at afgøre om batteriet er defekt.

Tænde og slukke (fig. E)

Af sikkerhedsårsager er dette værktøj udstyret med et dobbelt omkoblingssystem. Dette system forhindrer utilsigtet start af værktøjet.

Tænde

- Tryk på den forreste udløser (16).
- Skub låseknappen (2) baglæns med din tommelfinger og tryk samtidig på knappen til/fra (1).
- Slip låseknappen (2).

Slukke

- Slip knappen til/fra (1).

Advarsel! Forsøg aldrig at låse en knap i den tændte position.

Råd til optimalt brug

- Start med at klippe toppen af hækken. Vip værktøjet lidt (op i 15 i forhold til klippelinjen) så klingens spids peger lidt mod hækken (fig. G1). Dette vil få bladet til at klippe mere effektivt. Hold værktøjet i den ønskede vinkel og flyt den regelmæssigt langs klippelinjen. Den dobbeltsidede klinge tillader dig at klippe i begge retninger.
- For at opnå en lige klipning, kan du trække et stykke snor op i hele hækagens længde i den ønskede højde. Brug snoren som en retningslinje, ved at klippe lige over den.
- For at opnå flade sider, skal du klippe opad med væksten. Yngre grene flytter udad når klingen klipper nedad, og gør hækken smallere (fig. G2).
- Vær forsigtig for at undgå fremmedlegemer. Undgå især hårde genstande som metaltråd og stakitter, da disse kan beskadige klingerne.
- Smør klingerne med jævn mellemrum.

Retningslinjer for klipning (UK og Irland)

- Klip hække og buske med årstidens blade (nye blade hvert år) i juni og oktober.
- Klip stedsegrønne hække i april og august.
- Klip nåletræer og hurtigt voksende buske hver sjette uge fra maj til oktober.

Retningslinjer til klipning (Australien og New Zealand)

- Klip hække og buske med årstidens blade (nye blade hvert år) i december og marts.
- Klip stedsegrønne hække i september og februar.
- Klip nåletræer og hurtigt voksende buske hver sjette uge fra oktober indtil marts.

Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring

Dit Greenworkstools netværks-/trådløse værktøj er designet til at arbejde over lange perioder med minimal vedligeholdelse.

Vedvarende tilfredsstillende arbejde afhænger af regelmæssig pleje og rengøring af værktøjet.

Din oplader kræver ingen vedligeholdelse ud over regelmæssig rengøring.

Advarsel! Før der udføres vedligeholdelse på netværks-/trådløst maskinværktøj. Træk stikket til opladeren ud før opladning.

Efter brug og før opbevaring.

- Efter brug, skal klingerne rengøres forsigtigt. Efter rengøring, påføres et tyndt lag maskinolie på klingerne for at forhindre, at de ruster.
- Rengør ventilationsåbningerne på dit værktøj/oplader med jævne mellemrum ved, at bruge en blød børste eller tør klud.
- Rengør motorhuset med jævne mellemrum ved, at bruge en fugtig klud. Brug ikke ætsende eller rengøringsmidler der indeholder oplosningsmidler.
- Sørg for at alle knapper er fri for rester, før og efter brug.

Opbevaring

Når værktøjet ikke skal bruges over flere måneder, er det bedst at efterlade batteriet tilsluttet i opladeren.

Ellers fortsæt som følger:

- Oplad batteriet helt.
- Tag batteriet af værktøjet.
- Opbevar værktøj og batteri på et sikkert og tørt sted. Opbevaringstemperaturen skal altid være mellem +10 °C til +40 °C. Sæt batteriet på en lige overflade.
- Før værktøjet bruges efter en længere periode af brug, skal batteriet oplades helt igen.

Problemløsning

Hvis værktøjet ikke fungerer korrekt, skal du kontrollere følgende:

Problem	Mulig årsag	Løsning
Værktøjet starter ikke.	Batteriet er ikke isat korrekt.	Kontroller batteriinstallationen.
	Batteriet er afladt.	Isæt et (fuldt) opladt batteri.
	Låseknappen er ikke aktiveret.	Se startproceduren.
	Polforbindelserne er ikke spændt korrekt.	Kontroller forbindelserne.
Batteriet oplader ikke.	Batteriet er ikke installeret korrekt.	Kontroller batteriinstallationen.

Beskytte miljøet

 Adskilt indsamling. Dette produkt må ikke bortslettes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

 Hvis du en dag opdager, at dit Greenworkstools produkt skal udskiftes, eller hvis du ikke længere kan bruge det, må du ikke bortslette det sammen med husholdningsaffald. Aflever dette produkt til et indsamlingspunkt.

 Separat indsamling af brugte produkter og  emballage, tillader genbrug af materialer.

Genbrug af materialer hjælper med at forhindre forureningen af miljøet og reducerer behovet for råvarer.

Batterier

 Ved afslutningen af deres levetid, skal batterierne bortslettes korrekt for at värne om miljøet:

- Kortslut ikke batteripolerne.
- Kast ikke batteri(er) i ild, da dette kan medføre en risiko for personskade eller en eksplosion.
- Kør batteriet helt fladt og utag det fra værktøjet.
- Batterierne kan genbruges. Placer batteri(er) i en passende emballage, for at sikre at polerne ikke kortsluttes. Bring dem til en autoriseret tekniker for reparation eller til en lokal genbrugsstation.

Tekniske data

22157T		
Indgangsspænding	Vdc	24
Hastighed uden belastning	min-1	1,500
Klinge længde	mm	510
Klinge mellemrum	mm	18
Klinge bremsetid	s	< 1,0
Vægt (uden batteri)	kg	2,8

Batteri		
		29807&29837 29697&29707
Spænding	Vdc	24
Kapacitet		43wh&86Wh
Type		Li-Ion

Oplader		
Indgangsspænding	Vac	100-240V
Udgangsspænding	Vdc	24
Udgangsstrøm	mA	3000

Lydtryksniveau i henhold til EN60745:

Lydtryk (LpA) 84 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
Lydeffekt (LWA) 89 dB(A)

Vibration totalværdi i henhold til EN 60745:

Vibration eksponeringsværdi (ah) 2 m/s², usikkerhed (K) 1,5
m/s²

Tiltenkt bruk

Din Greenworkstools hekklipper er konstruert for klipping av hekker, kratt og tornebusker. Dette verktøyet er kun ment for bruk av privatpersoner.

Din Greenworkstools lader er utformet for lading av Greenworkstools batterier av den typen som medfølger dette verktøyet.

Ikke tiltenkt bruk

Din Greenworkstools hekklipper er ikke ment brukt av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale egenskaper eller manglende erfaring og kunnskaper.

Din Greenworkstools-lader er ikke utformet for lading av ikke-Greenworkstools batterier av den typen som medfølger dette verktøyet.

Sikkerhetsinstruksjoner

Generelle sikkerhetsadvarsler for elektrisk verktøy

Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarslene og alle instruksjonene.

Å unnlate å følge alle instruksjonene som er beskrevet nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskafe.

Säästä kaikki varoituksia ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.

Sana "sähkötyökalu" viittaa kaikissa alla luetelluissa varoituksissa verkkovirta- (langalliseen) tai akkukäytöönseen (langattomaan) sähkötyökaluun.

1. Trygt arbeidsområde

- Hold arbeidsområdet rent, ryddig og godt opplyst. Uryddige og dårlig opplyste områder fører lett til ulykker.
- Ikke bruk elektrisk verktøy i eksplosive atmosfærer, som der det finnes brennbar væsker, gasser eller stov. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan antenne støt eller gasser.
- Hold barn og andre på avstand når et elektrisk verktøy brukes. Distraksjon kan føre til tap av kontroll.

2. Elektrisk sikkerhet

- Støpslet på det elektriske verktøyet må stemme med stikkontakten. Foreta aldri noen form for endringer av støpslet. Ikke bruk noen form for adapterstøpsel til jordet elektrisk verktøy. Umodifiserte støpsler og passende stikkontakter vil redusere risikoen for elektrisk støt.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater som vannrør, radiatorer, kokeapparater og kjøleaggregater eller kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt dersom kroppen din får kontakt med jord.

c. Ikke utsett elektrisk verktøy for regn eller høy fuktighet. Vann som trenger inn i et elektrisk verktøy vil øke faren for elektrisk støt.

d. Ikke misbruk den elektriske ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære det elektriske verktøyet eller trekke stopslet ut av stikkontakten. Hold ledningen vekke fra varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadet eller sammenfloket ledning øker risikoen for elektrisk støt.

e. Når du bruker det elektriske verktøyet utendørs, bruk en skjøteleddning som passer for utendørs bruk. Bruk av ledning som passer for utendørs bruk reduserer risikoen for elektrisk støt.

f. Dersom bruk av elektrisk verktøy i fuktige omgivelser ikke er til å unngå, bruk en strømkrets med sikring som er tilpasset verktøyet. Bruk av strømkrets med sikring reduserer risikoen for elektrisk støt.

3. Personlig sikkerhet

a. Vær våken, se på hva du gjør og bruk fornuft når du arbeider med et elektrisk verktøy. Ikke bruk elektrisk verktøy når du er slegen eller under påvirkning av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner som kan påvirke din reaksjonsevne og/eller dømmekraft. Et øyeblikks oppmerksomhet mens verktøyet brukes kan føre til alvorlige personskafer.

b. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid øybeskyttelse. Verneutstyr som støvmaske, sklisikkert fotøy, hjelm eller hørselsvern brukt i passende sammenhenger vil redusere risikoen for personskafe.

c. Unngå utsilsktet start. Sørg for at bryteren er i posisjon OFF før utstyret kobles til strømnettet og/eller batteripakken, eller når verktøyet plukkes opp eller bæres. Å bære det elektriske verktøyet med fingeren på startknappen eller koble strøm til et elektrisk verktøy med bryteren i posisjon ON åpner for ulykker.

d. Fjern justeringsnøkler og annet verktøy før du setter strøm på det elektriske verktøyet. Et verktøy festet til en roterende del av et elektrisk verktøy når verktøyet startes kan føre til personskafe.

e. Ikke strekk deg. Stå støtt på bena og vær til enhver tid i balanse. Det gir bedre kontroll over det elektriske verktøyet i en uventet situasjon.

f. Kle deg riktig. Ikke bruk løstsittende plagg og/eller løsthengende smykker. Hold hårt, klær og hanskér vekke fra bevegelige deler. Lose plagg, smykker og langt hår kan fanges opp av bevegelige deler.

g. Hvis det finnes tilkoblingsmuligheter for oppsugnings- og oppsamlingsutstyr for stov , sørge for at dette blir tilkoblet og brukt på riktig måte. Bruk av stovoppsamler kan redusere størelatert farer.

4. Bruk og stell av elektrisk verktoy

- a. Ikke press det elektriske verktoyet. Bruk korrekt elektrisk verktoy for jobben som skal utføres. Riktig elektrisk verktoy vil gjøre jobben bedre og tryggere når det brukes slik det var tiltenkt.
- b. Ikke bruk verktoyet hvis bryteren ikke slår verktoyet av og på. Ethvert elektrisk verktoy som ikke kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
- c. Trekk stopsetslet ut av den elektriske kontakten og/eller batteripakken fra det elektriske verktoyet før du foretar noen endringer, skifter tilbehør eller lagrer det elektriske verktoyet. Slike forebyggende sikkerhetsstiltak reduserer risikoen for utiltsiktet start av det elektriske verktoyet.
- d. Oppbevar elektrisk verktoy som ikke brukes utenfor barns rekkevidde og la ikke personer som ikke er kjent med det elektriske verktoyet eller dets instruksjoner bruke det. Elektrisk verktoy er farlig i hendene på uerfarne brukere.
- e. Vedlikehold av elektrisk verktoy. Kontroller for feilinnretting og at bevegelige deler løper fritt, at det ikke finnes ødelagte deler og enhver annen tilstand som kan påvirke det elektriske verktoyet s drift. Hvis skadet må det elektriske verktoyet repareres for bruk. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikehold elektrisk verktoy.
- f. Hold skjæreredskapene skarpe og rene. Korrekt vedlikeholdt skjæreverktøy med skarpe skjærerkanter har mindre mulighet for å blokkeres og vil være lettere å kontrollere.
- g. Bruk det elektriske verktoyet, tilbehøret, verktyubits etc i henhold til disse instruksjonene, der du tar hensyn til arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. Bruk av elektrisk verktoy på en måte det ikke var tiltenkt kan skape farlige situasjoner.

5. Bruk og stell av batteridrevet verktoy

- a. Lad bare med ladere som er spesifisert av produsenten. En lader som passer til en type batteripakke kan skape risiko for brann dersom den brukes til en annen type batteripakke.
- b. Bruk elektrisk verktoy kun med spesielt tilpassede batteripakker. Bruk av enhver annen type batteripakke kan skape risiko for personskade og brann.
- c. Hold batteripakken vekke fra metallgjenstander som binders, mynter, nøkler, spiker, skruer og andre små metallgjenstander som kan forbinde terminalene med hverandre når batteripakken ikke er i bruk. Kortslutning av batteriterminalene kan føre til brennemerker eller brann.
- d. Bruk en strømkrets med sikring som er tilpasset verktoyet dersom bruk av elektrisk verktoy i fuktige omgivelser ikke er til å unngå. Skyll med rikelige mengder vann dersom det oppstår hudkontakt med batterisyre. Dersom batterivasken får kontakt med øynene må i tillegg lege oppsøkes. Væske som slippes ut av batteriet kan føre til hudirritasjon eller brannsår.

6. Service

- a. Sørg for at reparasjoner og vedlikehold av ditt elektriske verktoy utføres av kvalifiserte teknikere som kun bruker originale erstatterdeler. Dette vil sørge for at sikkerheten med det elektriske verktoyet ivaretas.

Ytterligere sikkerhetsadvarsler for elektrisk verktoy



Advarsel! Ytterligere sikkerhetsadvarsler for hekkklippere

- Hold alle deler av kroppen vekke fra skjærerbladet. Ikke fjern avkappet materiale eller hold ting som skal klippes mens knivene beveger seg. Påse at bryteren er i posisjon AV når knivene skal rennes for materialer som har blakkert seg. Et øyeblikks oppmerksomhet mens verktoyet brukes kan føre til alvorlige personskader.
- Bær hekksaksen i håndtaket med knivene stanset. Når du transporterer eller lagrer hekksaksen, husk alltid å bruke silren over knivene. Korrekt håndtering av hekksaksen vil redusere faren for å bli skadet av knivene.
- Hold verktoyet i det isolerte gripeplatene idet knivene kan komme i kontakt med skjulte strømførende ledninger eller maskinens egen elektriske ledning. Dersom knivene får kontakt med en strømførende ledning kan verktoyet eksponerte metalldeler også bli strømførende og gi brukeren elektrisk støt.
- Hold ledningen vekke fra arbeidsområdet. Under arbeidet kan ledningen være skjult i buskene og kan skjæres over av hekksaksen ved et uhell.

Koulutus

Käytä seuraavia ohjeita;
Opiskele käyttäjän käsikirja, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

Klargjøring

Gi følgende instruksjoner:

- a) DENNE HEKKSAKSEN KAN SKAPE ALVORLIGE PERSONSKADER.
- Les instruksjonene nøyde for korrekt bruk, klargjøring, vedlikehold, starting og stopping av hekksaksen. Bli kjent med alle kontrollene og korrekt bruk av hekksaksen.
- b) La aldri barn få bruke hekksaksen.
- c) Vær oppmerksom på luftbare elektriske ledninger.
- d) Unngå bruk mens personer, spesielt barn, er i nærheten.
- e) Kile deg riktig! Bruk ikke løstsittende klær eller smykker, som kan hekte seg fast i bevegelige deler på verktoyet. Bruk av solide hanskjer, sklisikkert fotføy og sikkerhetsbriller anbefales.
- g) Hvis klippmekanismen treffer et fremmedlegeme eller hekkklipperen begynner å avgj underlige lyder eller vibrasjoner må klipperen slås av og stanses.
- Fjern batteripakken og gjør følgende:
 - se etter skader.
 - undersøk og stram alle løse deler.
 - sorg for å reparere eller skifte skadde deler med deler av tilsvarende spesifikasjoner.
- h) Gi beskjed om behov for hørselsvern.
- g) Gi beskjed om behov for øyebeskyttelse.
- j) Instruer om hvordan hekkklipperen stanses i en nødsituasjon.

Bruk

Gi instruksjoner om korrekt bruk og en indikasjon om at hekklipperen ikke skal brukes i noen annen hensikt, i tillegg til følgende instruksjoner.

- a) Stopp verktoyet og flytt batteripakken før - rengjøring eller når en blokering fjernes.
- kontroll, gjennomføring av vedlikehold eller annet arbeid på hekklipperen,
- justering av arbeidsposisjonen til kappeutstyr.
- etterlater hekklipperen uten tilsyn.
- b) Sørg for at hekklipperen er korrekt posisjonert i en tiltenkt arbeidsposisjon før motoren startes.
- c) Påse alltid at arbeidsstillingen er trygg og sikker, spesielt dersom verktoyet brukes fra en trapp eller stige.
- d) Ikke bruk maskinen med skadet eller meget slitt kappeutstyr.
- e) Påse at alle håndtak og verneutsyr er montert når du bruker hekklipperen. Gjør aldri forsøk på å bruke en ufullstendig maskin eller en som er uautorisert modifisert.
- f) Bruk alltid begge hender til å styre en hekklipper som er utstyrt med to håndtak.
- g) Vær alltid bevisst på det som skjer i omgivelsene og våken for mulige faresituasjoner som du ikke er klar over på grunn av støy fra hekklipperen.

Vedlikehold og oppbevaring

Gi følgende instruksjoner:

- a) Fjern batteripakken og sorg for at alle bevegelige deler er stanset når hekklipperen skal ha driftsettersyn, inspeksjons eller lagres. La maskinen kjøre seg ned før det foretas inspeksjoner, justeringer m.v.
- b) Oppbevar hekklipperen utenfor barns rekkevidde. La alltid maskinen kjøre seg ned før lagring.
- c) Husk alltid å sette silren over knivene når du transporterer eller lagrer hekksaken .

- Den tiltenkte bruken er beskrevet i denne instruksjonsmanualen. Bruken av ethvert tilbehør eller påmontert utstyr eller gjennomføring av oppgaver med dette verktoyet bortsett fra de som beskrives i denne instruksjonsmanualen, kan skape risiko for personskafe.
- Ikke bær verktoyet med hendene på det fremre håndtaket, bryteren eller avtrekker dersom ikke batteriet er fjernet
- Hvis du ikke har brukt hekklipper før, søk praktiske råd hos en erfaren bruker i tillegg til å studere denne manuelen.
- Berør aldri knivene mens verktoyet går.
- Forsøk aldri å presse knivene til å stanse.
- Ikke sett fra deg verktoyet før knivene står helt stille.

- Inspiser knivene periodisk for slitasje eller skader. Ikke bruk verktoyet når knivene er skadet.
- Ungå kontakt med harde gjenstander (som ståltråd, stolper, skinner m.v.) når det klippes. Slå umiddelbart av verktoyet og sjekk for skader dersom du utilsiktet skulle komme i kontakt med slike gjenstander.
- Slå umiddelbart av verktoyet og kontroller for skader dersom det oppstår sterke vibrasjoner.
- Slå verktoyet umiddelbart av dersom knivene stopper. Fjern batteriet før du gjør forsøk på å fjerne eventuelle hindringer.
- Plasser den medfølgende silren over knivene etter bruk. Påse at knivene ikke er synlige når hekksaksen lagres.
- Sørg alltid for at verneutsyr er montert når hekksaksen brukes. Gjør aldri forsøk på å bruke et ufullstendig verktoy eller et verktoy med uautoriserte endringer.
- La aldri barn bruke verktoyet.
- Vær bevisst på ting som kan falle når en høyere del av en hekk klippes.
- Hold alltid verktoyet med begge hender i de håndtakene som finnes.

Sikkerhet for andre

- Dette utstyret er ikke ment brukt av personer (inklusive barn) med redusert forståelse eller mangel på erfaring og kunnskap om bruk av utstyret dersom de ikke får tilsyn eller er gitt instruksjon om bruken av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Det må påses at barn ikke leker med utstyret.

Vibrasjon

Den deklarerte vibrasjonsverdien oppgitt i de tekniske dataene og i samsvarserklæringen er målt i henhold til standard testmetode i EN 60745, og kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet.

Den oppgitte vibrasjonsverdien kan benyttes for en foreløpig angivelse av eksponering.

Advarsel! Vibrasjonene ved faktisk bruk av et elektrisk verktøy kan skille seg fra oppgitte totalverdier avhengig av måten verktøyet brukes på. Vibrasjonsnivået kan øke til over det angitte nivået.

Når vibrasjonsekspesifiseringen vurderes for å avgjøre sikkerhetsmålingen angitt i 2002/44/EC for å beskytte personer som regelmessig bruker elektrisk verktøy, må en vurdering av vibrasjonsekspesifiseringen ta hensyn til de faktiske arbeidsforholdene og måten verktøyet brukes på, inklusive alle sider av brukssyklusen, som tiden når verktøyet er slått av og når det kjøres på tomgang i tillegg til faktisk brukstid.

Varselsymboler

Følgende varselsymboler vises på verktøyet:



Advarsel! For å redusere faren for skade må brukeren lese og forstå brukermanualen.



Ikke utsett verktøyet for regn eller høy fuktighet.



Bruk alltid fottøy med sklisikre såler.



Advarsel! Ikke berør kjeden der avkappede grener kastes ut.



Bruk alltid øyebeskyttelse.



For å sikre kontinuerlig trygg bruk må kjedestrammingen kontrolleres som beskrevet i denne manualen etter hvert 10 minutters bruk, og justeres tilbake til den påkrevde klaringen på 3 mm.



Se opp for fallende gjenstander. Hold tilskuere på avstand



Fare for elektrosjokk. Ha en avstand på minst 10 meter fra luftbårne ledninger.

Gjenværende risiko

Ytterligere gjenværende risikområder kan oppstå når verktøyet brukes ut over dem som er nevnt i den vedlagte sikkerhetsadvarselen. Disse risikområdene kan oppstå fra misbruk, forlenget bruk, m.v.

Selv ved bruk av relevante sikkerhetsforskrifter og sikkerhetsutstyr kan ikke visse gjenværende risikområder unngås. Disse inkluderer:

yy:

- Skader fra berøring av deler som roterer eller beveger seg.
- Skader som oppstår ved skifte av deler, kniver eller tilbehør.
- Skader fra langvarig bruk av et verktøy. Når du bruker et verktøy i lange perioder er det viktig å ta regelmessige pauser.
- Hørselskader.
- Helseskader utløst av å puste inn støv som utvikles ved bruk av verktøyet (eksempel: - arbeid med tre, spesielt eik, bok og spoplatter).

Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for batterier og ladere

Batterier

- Gjør aldri forsøk på å åpne et batteri.
- Ikke utsett batteriet for vann.
- Ikke utsett batteriet for varme.
- Ikke oppbevar batteriet på steder der temperaturen kan overskride 40 C.
- Lad bare i omgivelsestemperaturer på mellom 10 C og 40 C.
- Lad bare med laderen som fulgte med verktøyet. Bruk av feil lader kan føre til elektrisk støt eller overoppheving av batteriet.
- Følg instruksjonene i seksjonen "Beskyttelse av miljøet" når batterier skal avhendes.

- Ikke lad ødelagte batterier.
- Under ekstreme forhold kan det oppstå batterisyrelekkasjoner. Hvis du oppdager væske på batteriet må den tørkes forsiktig av med en klut. Unngå hudkontakt.
- Følg instruksjonene nedenfor ved kontakt med hud eller øyne.

Advarsel! Batterivæske kan føre til personskade eller skade på eiendom. Skill øyeblikkelig med rikelige mengder vann ved hudkontakt. Søk medisinsk hjelp dersom det oppstår rødhet, smerte eller hudirritasjon. Ved øyekontakt må det skylles med store mengder rent vann hvoretter det må søkes medisinsk hjelp.

Ladere

Advarsel! Din lader er konstruert for en spesifik spenning Kontroller alltid at spenningen i strømnettet stemmer overens med spenningen på laderens identifikasjonsplate.

Advarsel! Gjør aldri forsøk på å erstatte laderen med en vanlig strømkontakt.

- Bruk din Greenworkstools-lader bare til å lade batteriet i verktyget den ble levert sammen med. Andre batterier kan eksplodere, med tilhørende mulighet for personskade og skade på eiendom.
- Gjør aldri forsøk på å lade batterier som ikke skal lades.
- Hvis strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten eller av en autorisert Greenworkstools servicerepresentant for å unngå faresituasjoner.
- Ikke utsett laderen for vann.
- Laderen må ikke åpnes.
- Stikk ikke gjenstander inn i laderen.
- Laderen må plasseres i et godt ventilert område når det lades.

Symboler på laderen

Følgende symboler finnes på laderen:



Siden din lader er dobbeltisolert er det ikke nødvendig med jording. Kontroller alltid at spenningen i strømnettet stemmer med spenningen på laderens identifikasjonsplate. Gjør aldri forsøk på å erstatte laderen med en vanlig strømkontakt.



Hvis ledningen er skadet må den skiftes av produsenten eller en autorisert Greenworkstools servicerepresentant for å unngå faresituasjoner.



Denne laderen er kun ment for innendørs bruk.
Les instruksjonsmanualen før bruk.

Utstyr

1. På/Av-bryter
2. Låseknappt
3. Hovedhåndtak
4. Trimmehode
5. Kniv
6. Knivslire
7. Batteri
8. Lader
9. Ladeindikator
10. Utløserknapp
11. Kamlås for trimmehode
12. Kamlås for håndtak
13. Svingtapp-knapp
14. Håndtak nr. 2
15. Låseknappt
16. Fremre avtrekker

Montasje

Advarsel! For å unngå utilsiktet drift må det påses at batteriet er fjernet og at kjedesliren dekker knivene før det utføres følgende operasjoner. Å unnlate å gjøre dette kan føre til alvorlig personskade.

Montering og fjerning av klippehodet (fig. C)**Montering av klippehodet**

- Tilpass bilen på enden av hovedhåndtaket (3) med pilen på klippehodet (4).
- Trykk klippehodet (4) på håndtaket (3) til den røde linjen.
- Fest klippehodets kamlås (11) .

Advarsel! Foreta periodisk kontroll av tilkoplingen for å sikre at den forbli forsværlig tilslammet.

Fjerning av klippehodet

- Hvil håndtaket (3) på bakken, løsne klippehodets kamlås (11) og skyv låsekappen (15), ta deretter av klippehodet (4).

Justering av vinkelen på klippehodet (fig. D)

Klippehodet kan beveges 105° og låses i 7 posisjoner innen dette området.

Advarsel! Bruk hanske og hold enheten som vist for å unngå klemeskader.

- Len håndtaket (3) på bakken, skyv svingknappen (13) ned og beveg klippehodet (4) etter behov. Påse at klippehodet klikker på plass.

Forlengelse av håndtaket (fig.F)

- Len håndtaket (3) på bakken.
- Løsne kamlåsen til håndtaket (12) og juster håndtakskraftet til en komfortabel lengde.
- Fest kamlåsen til håndtaket.

Montering og fjerning av batteriet (fig. B)

- For å montere batteriet (7), plasser det i forhold til kontakten på verktyget. Skyv batteriet inn i kontakten og trykk inntil batteriet smetter på plass.
- For å fjerne batteriet; trykk utløserknappen (10) samtidig som du trekker batteriet ut av kontakten.

Bruk

Advarsel! La verktøyet arbeide i sin egen hastighet. Ikke overbelast.

Lading av batteriet (fig. A)

Batteriet må lades før førstegangs bruk og når det ikke lenger gir tilstrekkelig strøm til å få jobben gjort like enkelt som før. At batteriet blir varmt under lading er normalt og tyder ikke på noe problem.

Advarsel! Ikke lad batteriet i omgivelsestemperaturer under 10 C eller over 40 C. Anbefalt ladetemperatur: ca. 24 C.

Laderen vil ikke lade batteriet hvis celleteperaturen er under ca. 10 C eller over 40 C.

Batteriet må etterlates i laderen og laderen vil begynne å lade så snart celle temperaturen varmes opp eller kjøles ned.

- For å lade batteriet (7), fjern det fra verktøyet og sett det inn i laderen. Batteriet vil bare kunne settes inn i laderen én gang. Ikke bruk makt. Vær sikker på at batteriet er korrekt på plass i laderen.
- Sett ladestøpslet i kontakten og slå på strømmen.
- Ladeindikatoren (9) vil tennes. Ladingen er fullført når ladeindikatoren (9) lyser konstant grønt. Laderen og batteriet kan forblі sammenkoblet uavbrutt med LED-lyset tent. LED-lyset vil innimellom skifte til rødt når laderen stopper opp batteriet. Ladeindikatoren (9) vil forblі tent så lenge batteriet er koplet til laderen og laderen er koplet til strømnettet.
- Lad utladede batterier innen en uke. Batteriets levetid vil bli betydelig forkortet hvis batteriet lagres i utladet tilstand.

Med batteriet stående i laderen

Laderen og batteripakken kan forblі sammenkoblet uavbrutt med LED-lyset tent. Laderen vil holde batteripakken frisk og fulladet.

Laderdiagnostikk

Hvis laderen registererer et svakt eller skadet batteri vil et rødt ladeindikatorlys (9) blinke raskt. Gå fram som følger:

- Sett batteriet (7) inn igjen.
- Hvis det røde ladeindikatorlyset fortsetter å blinke raskt, sett inn et annet batteri for å finne ut om ladeprosessen virker som den skal.
- Hvis det batteriet som settes inn lader korrekt er det originale batteriet defekt og må returneres til servicesenteret for resirkulasjon.
- Hvis det nye batteriet gir samme indikasjon som det originale, ta med laderen for å få den testet på et autorisert servicesenter.

MERK: Det kan ta inntil 60 minutter å avgjøre om et batteri er defekt.

Slå på og av (fig. E)

For din egen sikkerhet er dette verktøyet utstyrt med et dobbelt aktiveringssystem. Dette systemet hindrer utsiktet start.

Slå på

- Trykk inn den fremre avtrekkeren (16).
- Skjy läseknappen (2) bakover med tommelen samtidig som du trykker på på/av-bryteren (1).
- Slipp läseknappen (2).

Slå av

- Frigjør på/av-bryteren (1).

Advarsel! Gjør aldri forsøk på å låse en bryter i posisjon På.

Tips for optimal bruk

- Start ved å klippe toppen av hekken. Vipp verktøyet svakt (opp til 15 i forhold til klippelinjen) slik at knivtuppene peker svakt mot hekken (fig. G1). Dette vil gjøre at knivene vil klippe mer effektivt. Hold verktøyet i den ønskede vinkelten og beveg det jevnlig langs klippelinjen. Den dobbeltsidede kniven gjør det mulig å klippe i begge retninger.
- Strekk en snor langs hele hekken i ønsket høyde for å oppnå rett klipping. Bruk snoren som en styrelinje, og klipp rett over den.
- For å oppnå flate sider må det klippes oppover langs hekkplantene. Yngre kvister vil bevege seg utover når det klippes nedover , noe som fører til fordypninger i siden på hekken (fig. G2).
- Vis omtanke slik at du unngår kontakt med fremmedlegemer. Unngå spesielt harde gjenstander som ståltråd, jernstolper og rekkrverk siden disse kan skade knivene.
- Smør knivene regelmessig.

Guidelines for trimming (UK & Ireland)

- Trim hedges and shrubs with seasonal leaves (new leaves every year) in June and October.
- Trim evergreens in April and August.
- Trim conifers and other fast growing shrubs every six weeks from May until October.

Guidelines for trimming (Australia & New Zealand)

- Trim hedges and shrubs with seasonal leaves (new leaves every year) in December and March.
- Trim evergreens in September and February.
- Trim conifers and other fast growing shrubs every six weeks from October until March.

Rengjøring, vedlikehold og lagring

Ditt Greenworkstools elektriske verktøy med ledning eller batteri er konstruert for å kunne brukes over en lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold.

Kontinuerlig tilfredsstillende drift er avhengig av korrekt stell av

verktøyet og jevnlig rengjøring.

Din lader krever ikke noe vedlikehold ut over regelmessig rengjøring.

Advarsel! Før det utføres vedlikehold må batteriet fjernes fra verktøyet. Trekk ut ledningen til laderen før den rengjøres.

Etter bruk og før lagring

- Rengjør knivene grundig etter bruk. Påfør et tynt lag olje etter rengjøring for å unngå at knivene ruster.
- Rengjør ventilasjonsspalte på verktøyet med en myk børste eller tørr klut.
- Tørk motorhuset jevnlig rent med en fuktig klut. Ikke bruk slipende eller løsemiddelbaserte rengjøringsmidler.
- Påse at alle brytere er fri for avfall før og etter bruk.

Lagring

Når verktøyet ikke vil bli brukt på flere måneder bør batteriet idéelt sett være koblet til laderen.

For øvrig må følgende prosedyre følges:

- Fullad batteriet.
- Fjern batteripakken fra verktøyet.
- Oppbevar verktøy og batteri på et trygt og tørt sted. Lagringstemperaturen må alltid være mellom +10°C til +40°C. Plasser batteriet på en flate som er i vater.
- Fullad batteriet igjen før verktøyet tas i bruk etter langvarig lagring.

Feilsøking

Undersøk følgende dersom verktøyet ikke virker tilfredsstillende:

Feil	Mulig årsak	Tiltak
Verktøyet vil ikke starte.	Batteriet er ikke korrekt installert.	Kontroller innsettingen av batteriet.
	Batteriet er utladet	Sett inn et (fullt) ladet batteri.
	Låsekappen er ikke aktivert.	Følg startprosedyren.
	Stangtilkoblingen er ikke forsvarlig tilstrammet.	Kontroller tilkoblingen.
Batteriet vil ikke lade.	Batteriet er ikke korrekt installert.	Kontroller innsettingen av batteriet.

Beskytt miljøet

Separat innsamling. Dette produktet må ikke avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Skulle du oppdage at ditt Greenworkstools-produkt må skiftes ut, eller at du ikke lenger har bruk for det, ikke kast det i husholdningsavfallet. Sørg for at produktet blir behandlete på miljømessig forsvarlig måte.



Separat innsamling av brukte produkter og emballasje sørger for at materialene kan resirkuleres og brukes på nytt. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til å hindre miljømessig forurensning og reduserer behovet for råmaterialer.

Batterier

Når batteriet ikke lenger lar seg lade må det avhendes på en miljømessig forsvarlig måte:

- Ikke kortslutt batteriterminalene.
- Ikke kast batteriet i en ovn eller på et bål da dette kan føre til risiko for personlig skade eller eksplosjon.
- Kjør batteriet helt ned og fjern det deretter fra verktøyet.
- Batterier kan resirkuleres. Plasser batteriet i passende emballasje som sikrer at terminalene ikke kortsluttes. Ta dem med til et autorisert elektrisk verksted, til en forretning som selger batterier eller en lokal gjenbruksstasjon.

Tekniske data

221577		
Inngående spenning	Vdc	24
Hastighet uten belastning	min-1	1,500
Knivlengde	mm	510
Knivåpning	mm	18
Bremsetid for knivene	s	< 1.0
Vekt (uten batteri)	kg	2.8

29807&29837 29697&29707		
Spennin	Vdc	24
Kapasitet	43wh&86Wh	
Type	Li-Ion	

29817&29827		
Inngående spenning	Vac	100-240 V
Utgående spenning	Vdc	24
Utgående strøm	mA	3000

Lydtrykknivå i henhold til EN 60745:

Lydtrykk (LpA) 84 dB(A), usikkert (K) 3 dB(A)

Lydefekt (LWA) 89 dB(A)

Totale vibrasjonsverdier (triax vektor-sum) i henhold til EN 60745:

Utslippsverdier for vibrasjoner (ah) 2 m/s², usikkert (K) 1.5 m/s²

Käyttötarkoitus

Greenworks Tools -pensasleikkuri on suunniteltu pensasaitojen ja pensaiden trimmaukseen. Se on tarkoitettu vain kuluttajien käytettäväksi.

Greenworks Tools -laturi on suunniteltu tämän laitteen mukana tulevien Greenworks Tools -akkujen lataamiseen.

Tarkoituksen vastainen käyttö

GreenWorks Tools -pensasleikkuria ei ole tarkoitettu henkilöille (mukaan lukien lapsille), joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja yleistietämystä.

Greenworks Tools -laturia ei suunniteltu muiden kuin tämän laitteen mukana tulevien tyypistien Greenworks Tools -akkujen lataamiseen.

Turvallisuusohjeet

Sähkötyökalujen yleisiä turvallisuusvaroituksia



**V a r o i t u s ! L u e k a i k k i
turvallisuusvaroituksset ja ohjeet.**

Jos et noudata kaikkea ohjeita, altistut sähköiskun, tulipalon ja/tai vakanvan loukkaantumisen vaaralle.

Säästä kaikki varoituksset ja ohjeet tulevaa käyttöö varten.

Sana "sähkötyökalu" viittaa kaikissa alla luetelluissa varoituksissa verkkovirta- (langalliseen) tai akkukäytööseen (langattomaan) sähkötyökaluun.

1. Työalueen turvallisuus

a. Pidä työalue siistinä ja valoisana. Epäjärjestysessä olevat ja pimeät alueet myötävaikuttavat onnettomuuksiin.

b. Älä käytä sähkötyökalua rajahdyssalitissa paikoissa, kuten helposti syttymien nesteiden tai kaasujen tai pölyn läheisyydessä. Sähkötyökalut kipinöivät, mikä saattaa syttää pölyn tai höyryt.

c. Pidä lapset ja sivuliset loitolla, kun käytät sähkötyökaluja. Häiriöt voivat saada koneen riistäytymään hallinnasta.

2. Sähköturvallisuus

a. Pistokkeen on sovitettava pistorasiaan. Älä koskaan muunna pistoketta millään tavalla. Älä käytä maadoitetutujen sähkötyökalujen kanssa minkäänlaisia sovitinpistokkeita. Alkuperäiset pistokkeet ja niitä vastaavat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.

b. Älä kosketa maadoitetuuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, helloihin tai jäakaappeihin. Jos ruumiisi on maadoitettu, sähköiskun vaara on suurempi.

c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle. Sähkötyökalun joutunut vesi kasvattaa sähköiskun vaaraa.

d. Pidä huolta sähköjohdosta. Älä koskaan kanna tai vedä sähkötyökalua johdosta tai irrota pistoketta johdosta vetämällä. Pidä johto etäällä kuumista paikoista, öljystä, terävistä kulmista ja liikkuvista osista. Vioitunut tai tarkkuinen johto lisää sähköiskun vaaraa.

e. Kun käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä ulkokäytöön sopivaa jatkojohtoa. Ulkokäytöön sopivan johdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

f. Jos sähkötyökalua on pakko käyttää kosteissa tiloissa, käytä jäännösvirtalaitteella (RCD) suojahtavaa pistorasiaa. RCD:n käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.

3. Käyttäjän turvallisuus

a. Ole valpas, katso mitä teet ja käytä maalaisjärkeä, kun käytät sähkötyökalua. Älä käytä sähkötyökalua väsyneenä tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b. Käytä henkilökohtaisia suojarusteita. Käytä aina suojalaseja. Suojalaitteet, kuten pölynamari, luisamattomat suojaengät, kypärä ja kuulosuojaimet vähentävät loukkaantumisen vaaraa.

c. Älä anna koneen käynnistää vahingossa. Varmista, että katkaisin on poissa päältä, ennen kuin kytket koneen virtalaiteeseen ja/tai akkuun ja ennen kuin nostat tai kannat konetta. Sähkötyökalun kantaminen sormi katkaisimella ja virran kytkeminen koneeseen, joka on päällä, saattaa johtaa loukkaantumuksiin.

d. Irrota säättöavaimet ja jakoavaimet ennen sähkötyökalun käynnistystä. Sähkötyökalun pyörivään osaan jätetty jako- tai säättöavain saattaa johtaa loukkaantumiseen.

e. Älä kurkota liian kauas. Säilytä aina kunnollinen jalansija ja tasapaino. Tällöin sähkötyökalua on helppomi hallita odottamattomissa tilanteissa.

f. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä välijä vaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet etäällä liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut ja pitkät hiukset saattavat tarttua liikkuviin osiin.

g. Jos laitetta varten on pölynpisto- ja keräyslaite, kytke se asianmukaisesti ja käytä sitä oikein. Pölyn kerääminen voi vähentää pölyyn liittyviä vaaroja.

4. Sähkötyökalun käyttö ja huolto

- a. Älä pakota sähkötyökalua. Käytä työhön sopivaa sähkötyökalua. Asianmukaisen sähkötyökalu hoitaa työt paremmin ja turvallisemmin sillä vauhdilla, joita varten se on suunniteltu.
- b. Älä käytä sähkötyökalua, jos se ei käynnisty ja sammu katkaisimesta. Jos sähkötyökalua ei voida hallita katkaisimella, se on vaarallinen ja vaatii korjaamista.
- c. Irrota pistoke virranlähteestä ja/tai akku työkoneesta, ennen kuin teet säätöjä, vaihdat varusteita tai varastoit koneen. Tällaiset varotoimet pienentävät sitä vaaraa, että kone käynnistyisi vahingossa.
- d. Varastoi sähkötyökalu pois lasten ulottuvilta äläkä anna kenenkään, joka ei tunne työkonetta tai naitä ohjeita, käytää sitä. Sähkötyökalut ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäijien kässissä.
- e. Huolla sähkötyökalut. Tarkista, että liikkuvat osat on kohdistettu oikein ja että ne liikkuvat kunnolla, että osia ei ole rikkoutunut ja että mikään muu seikka ei haittaa sähkötyökalun toimintaa. Jos sähkötyökalu vioittuu, korjaa se ennen käyttöä. Onnettomuudet johtuvat usein sähkötyökalujen huonosta huollosta.
- f. Pidä leikkuutyökalut teräviin ja puhtain. Asianmukaisesti huolletut leikkuutyökalut, joiden leikkupinnat ovat teräviä, eivät jumiudu helposti ja niitä on helppo hallita.
- g. Käytä sähkötyökalua, lisävarusteita, teriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti, jotta huomiot työolosuhteet ja tehtävän työn laatu. Työkoneen käyttö muuhun kuin sille tarkoitettuun työhön voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

5. Akkutyökalun käyttö ja huolto

- a. Käytä lataukseen ainoastaan valmistajan suosittelemaa laturia. Yhden tyypissäkelle aukulle sopivan laturin käyttö toisenlaiseen aukun kanssa voi aiheuttaa tulipalon varaan.
- b. Käytä sähkötyökalua ainoastaan sitä varten suunniteltujen akkujen kanssa. Muiden akkujen käyttö voi johtaa loukkaantumiseen ja tulipalon.
- c. Kun akku ei käytetä, pidä se erillään metalliesineistä, kuten paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista, ruuveista ja muista pienistä metalliesineistä, jotka voivat yhdistää akun navat. Akun napojen oksikulmien voi aiheuttaa palovammoja ja tulipalon.
- d. Jos akku kaasitellään väärin, siitä voi vuotaa nestettä; älä kosketa sitä. Jos kosketat sitä vahingossa, huuhtele se vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Akusta vuotanut neste voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa palovammoja.

6. Huolto

- a. Huollata työkone pätevällä huoltomiehellä, joka käyttää ainoastaan asianmukaisia varaosia.
- Tämä takaa, että sähkötyökalu pysyy turvalisena.

Sähkötyökalujen lisäturvallisuusvaroituksia



Varoitus! Pensasleikkurin lisäturvallisuussäännöt

- Älä kosketa leikkuuterää millään ruumiinosalla. Älä poista leikkuumateriaalia tai pitele sitä teriä terien liikuessa. Varmista, että kytkin on poissa päälitä jumittunutta materiaalia poistettaessa. Tarkkaamattonmuus tuotteta käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
- Kannas pensasleikkuria kahvasta terä pysähdysissä. Kun kuljetat pensasleikkuria tai varastoit sen, käytä aina leikkurinsuojusta. Pensasleikkurin asianmukaisen käsittelymenin ehkäisee leikkuuterän aiheuttamaa loukkaantumisenaaraa.
- Pitele sähkötyökalua ainoastaan eristetyistä kosketuspinnista, sillä leikkuuterä saattaa osua kätkettyihin johtoihin. Jos leikkuuterä osuu sähköistettyyn johtoon, sähkötyökalun paljaat metalliosat voivat sähköistyä ja aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
- Pidä johto poissa leikkuualeelta. Johto voi käytön aikana olla oksien takana ja tulla vahingossa leikatuki.

Koulutus

Käytä seuraavia ohjeita;
Opiskele käyttäjän käsikirja, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

Valmistelut

Käytä seuraavia ohjeita.

- a) TÄMÄ PENSASLEIKKURI VOI AIHEUTTAÄ VAKAVIA VAMMOJA. Lue huolellasti ohjeet pensasleikkurin asianmukaisesta käsittelystä, valmistelusta, huollossa, käynnistämisestä ja sammuttamisesta. Tutustu kaikkiin pensasleikkurin hallintaiteisiin sekä asianmukaiseen käyttöön.
- b) Älä koskaan anna lasten käyttää pensasleikkuria.
- c) Varo ilmassa kulkevia sähköjohtoja.
- d) Älä käytä ilmassa kulkevia sähköjohtoja.
- e) Pukeudu asianmukaisesti! Älä käytä lösitysi vaatteita tai koruja, sillä ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Suositelemme, että käytät kestävästi käsineitä, lipsumattomia jalkineita ja suojalaseja.
- g) Jos leikkuumekanismi osuu vierasesineisiin tai jos pensasleikkurista alkaa kuulua epätavallisia ääniä tai se alkaa tärstää, sammuta virtalähde ja anna pensasleikkurin pysähtyä.
- Poista akku ja toimi seuraavasti:
- tarkista vaurioiden varalta,
 - tarkista, onko jokin osa löysällä, ja kiristä tarvittaessa,
 - vaihda tai korjauta kaikki viottuneet osat osilla, joilla on vastaavat tekniset tiedot.
- h) Varota kuulosuojainten tarpeellisuudesta.
- h) Varota suojalasien tarpeellisuudesta.
- j) Neuvoo, miten pensasleikkuri pysäytetään hätätilanteessa.

Käyttö

Anna ohjeet asianmukaisesta käytöstä ja ilmoita, että pensasleikkuria ei saa käyttää miinhkään muuhun tarkoitukseen, ja anna lisäksi seuraavat ohjeet:

- a) Sammutta laite ja irrota akku ennen seuraavia:
 - ennen puhdistusta tai tukoksen poistamista,
 - tarkistusta, huoltoa tai pensasleikkurin käsittelyä,
 - leikkauslaiteen työasennon säättämistä,
 - pensasleikkurin jättämistä valvomatta.
- b) Varmista ennen moottorin käynnistystä, että pensasleikkuri on oikeassa työasennossa.
- c) Kun käytät pensasleikkuria, tarkista aina että työasento on turvallinen ja vaka, erityisesti portailla ja tikkailla.
- d) Älä käyä pensasleikkuria, jos leikkukuosa on voittonut tai paahustkulnut.
- e) Tarkista aina, että kaikki kahvat ja suojukset ovat paikoillaan ennen pensasleikkurin käyttöä. Älä koskaan yritä käyttää puutteellista pensasleikkuria tai pensasleikkuria, johon on tehty luuvaltomi muunoksia.
- f) Käytä kaksikahvaista pensasleikkuria aina kahdella kädellä.
- g) Ole aina tirotein ympäristöstäsi ja varo vaaroja, joita et ehkä kuule pensasleikkurin aiheuttaman metelin takia.

Huolto ja varastointi

Käytä seuraavia ohjeita.

- a) Kun pensasleikkuri sammuteetaan huoltoa, tarkastusta tai varastointia varten, irrota akku ja varmista että kaikki liikkuvat osat pysähtyvät täysin. Anna pensasleikkurin jäähytä ennen tarkastusta, säätöjä tms.
- b) Varastoii pensasleikkuri paikkaan, johon lapset eivät ole tuttu. Anna pensasleikkurin aina jäähytä ennen varastointia.
- c) Kun kuljetat pensasleikkuria tai varastoit sen, käytä aina leikkurinsuojusta.

- Käyttötarkoitus kuvataan tässä käyttöoppaassa. Muun kuin tässä käskirjassa suositellun lisälaitteen tai lisävarusteiden käyttämisen tai muunlaisen käyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai omaisuusvahingon vaaran.
- Älä kanna laitetta pitäen käsiä etukahvalla, kylkimeillä tai liipaisinkylkimeillä, ellei akku ole irrotettu.
- Jos et ole käyttänyt pensasleikkuria alkaisemmin, pyydä käytännön opastusta kokeneemmalta käyttäjältä käyttöoppaan opiskelemisen lisäksi.
- Älä koskaan kosketa teriä laitteen käydessä.
- Älä koskaan yritä pakottaa teriä pysähymään.
- Älä laske laitetta alas ennen kuin terät ovat pysähtyneet täysin.
- Tarkista terät säännöllisesti vaurioiden ja kulumisen varalta. Älä käytä laitetta, jos terät ovat voittonneet.

- Vältä trimmataessa kovia esineitä (kuten metallilankaa, kaiteita). Jos osut tällaisiin esineisiin vahingossa, sammuta laite välittömästi ja tarkasta se vaurioiden varalta.
- Jos laite alkaa tärstää epätavallisella tavalla, sammuta laite välittömästi ja tarkasta se vaurioiden varalta.
- Jos laite jumittuu, sammuta se välittömästi. Irrota akku ennen kuin yrität poistaa tukosta.
- Aseta käytön jälkeen mukana tullut teränsuojuus terien päälle. Vie laite varastoon ja varmista, että terä ei jää esin.
- Tarkista aina, että kaikki suojukset ovat paikoillaan laitetta käytettäessä. Älä koskaan yritä käyttää puutteellista laitetta tai laitetta, johon on tehty luuvaltomi muunoksia.
- Älä koskaan anna lasten käyttää laitetta.
- Kiinnitä huomiota putoaviin roskoihin leikatessasi pensasaitaa korkeammalta.
- Pitele aina laitetta molemmin käsin ja sen kahvoista.

Sivullisten turvallisuus

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ihmisielle (sekkä lapsille), joiden ruumiin, aistien tai mielen suorituskyky on heikentynyt tai joilta puuttuu kokemusta ja yleisittäytymistä, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva valvo tai neuvo heitä laitteen käytössä.
- Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät pääse leikkimään lisälaitteilla.

Tärinä

Teknisissä tiedoissa ja säädöstenmukaisuuusilmoituksessa ilmoitettu tärinän kokonaisarvo on mitattu EN 60745 -standardin mukaisin testimenetelmin, ja sitä voidaan käyttää verrattaessa laitetta toiseen.

Ilmoitettua tärinääarvoa voidaan käyttää arvioitaessa tärinävaikutusta. Varoitus! Sähkötyökalun todellisen käytön aikainen tärinä saattaa poiketa ilmoitetusta kokonaisarvosta, laitteen käyttötavasta riippuen. Tärinä voi kasvaa ilmoitettua tasoa suuremmaksi.

Kun arvioidaan altistumista tärinälle määriteltäessä 2002/44/EC -standardin mukaisia suojaatoimia sähkölaiteita työssään säännöllisesti käyttävien henkilöiden turvaksi, tulee huomioida todelliset käyttöolosuhteet ja laitteen käyttötapa, huomioiden kaikki käyttöjakson elementit, kuten ajat, jolloin laite on sammuksissa tai kun se käy tyhjäkäynillä, todellisen käytön lisäksi.

Varoitussymbolit

Laitteessa on seuraavat varoitussymbolit:



Varoitus! Käyttäjän on luettava käyttöohjeet, jotta loukkaantumisriski pienennetään.



Älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan.



Käytä aina luisumattomia turvajalkineita.



Varoitus! Älä kosketa ketjua lastujen poistokohdasta.



Käytä aina kuulosuojaamia ja suojalaseja.



Takaa jatkuva turvallinen käyttö tarkistamalla ketjun kireys tämän käyttöoppaan mukaisesti jokaisen 10 käyttöminuutin jälkeen ja säädä välys tarvittaessa 3 mm:ksi.



Varo putoavia esineitä. Pidä sivulliset kaukana.



Sähköiskun vaara. Pysy vähintään 10 metrin päässä riippuvista sähköjohdoista.

Käytön riskit

Laitetta käytettäessä saattaa syntyä muita riskejä, joita ei ole lueteltu oheisissa varoituksissa. Nämä riskit voivat johtua väärinkäytöstä, pitkityneestä käytöstä tms.

Asianmukaisten turvallisuussäädösten noudattamisesta ja suojaalitteiden käytöstä huolimatta ei ole mahdollista välttää tiettyjä riskejä. Niihin sisältyy:

- Pyörivisiä/liikkuvia osia koskettamisesta johtuvat loukkaantumisit
- Osia, teriä tai lisävarusteita vaihdettaessa saadut vammat
- Laitteen pitkityneestä käytöstä johtuvat vammat. Kun käytät laitetta pitkiä aikoja, muista pitää säännöllisiä taukoja.
- Kuulovamma.
- Laitetta käytettäessä syntyneen pölyn hengittämisestä johtuvat terveysriskit (esim. työskenneltäessä, puun, erityisesti tammen tai pyökin, kanssa tai MDF:n kanssa).

Akkuja ja latureita koskevat turvallisuusohjeet

Akut

- Älä koskaan yritä avata mistään syystä.
- Älä alista akkua vedelle.
- Älä alista akkua kuumuudelle.
- Älä säilytä paikassa, jossa lämpötila saattaa yltää 40 °C.
- Lataa vain lämpötilassa 10–40 °C.
- Lataa ainoastaan laitteen/työkalun mukana tulleella laturilla. Vääärän laturin käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai akun kuumenemisen.
- Kun hävität akkujen, noudata luvun "Ympäristönsuojelu" ohjeita.
- Älä vahingoita/vääristä akkua puhkaisemalla tai iskemällä siitä, sillä tästä voi seurata loukkaantumisen tai tulipalon vaara.
- Älä lataa vaurioituneita akkuja.
- Akku saattaa vuotaa äärioluksuhteissa. Jos huomaat, että akun pinnalla on nestettä, pyhi neste huollella pois liinaa käytäen. Vältä iholosketusta.
- Iho- tai silmäkontaktin tapauksessa noudata alla annettuja ohjeita.

Varoitus! Akkuneste voi aiheuttaa loukkaantumisen tai ormaisuusvaurion. Ihokontaktin tapauksessa huuhtele vedellä välittömästi. Jos iho punottaa tai on kipeä tai ärtynyt, hakeudu lääkärin hoitoon. Roiskeet silmistä on huuhdetava välittömästi runsalla vedellä ja on mentävä lääkäriin.

Laturit

Varoitus! Laturi on suunniteltu tietylle jännitteelle. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa luokituskilven jännitetä.

Varoitus! Älä koskaan yritä vaihtaa laturia tavallisella pistokkeella.

- Käytä Greenworks Tools -laturia ainoastaan sen mukana tulleiden laitteiden/työkalujen akkujen lataamiseen. Muut akut voivat haljetta, aiheuttaen loukkaantumisen ja vaurioita.

- Älä koskaan yritä ladata latauskelvottomia akkuja.
- Jos virtajohto vioittuu, valmistajan tai valtuutetun Greenworks Tools -huollon on vahvettava se, jotta vältetään vaaratilanteet.
- Älä alista laturia vedelle.
- Älä avaa laturia.
- Älä työnnä mitään laturin sisään.
- Latauksen aikana laturin on oltava hyvin tuuletetussa paikassa.

Laturissa olevat symbolit

Laturissa on seuraavat symbolit:



Laturissa on kaksinkertainen eristys; näin ollen se ei vaadi maadoitusjohtoa. Tarkista aina, että verkkovirran jännite vastaa luokituskilven jännitetä. Älä koskaan yritä vaihtaa laturia tavallisella pistokkeella.



Jos virtajohto vioittuu, valmistajan tai valtuutetun Greenworks-laitteiden huollon on vahvettava se, jotta vältetään vaaratilanteet. Jotta vältetään vaaratilanteet.



Laturi on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön. Lue käyttöopas ennen käyttöä.

Ominaisuudet

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. On/Off-kytkin | 10 . Vapautuspainike |
| 2. Lukituspainike | 11 . Leikkuupään pikalukko |
| 3. Pääkahva | 12 . Kahvan pikalukko |
| 4. Leikkuupää | 13 . Kääntöpainike |
| 5. Terä | 14 . Toinen kahva |
| 6. Teränsuojuus | 15 . Lukituspainike |
| 7. Akku | 16 . Etuliipaisin |
| 8. Laturi | |
| 9. Latauksen merkkivalo | |

Kokoaminen

Varoitus! Jotta laite ei käynnistyisi vahingossa, varmista että akku on irrotettu ja teränsuojuus paikoillaan ennen seuraavien toimenpiteiden suorittamista. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Leikkuupään asentaminen ja irrottaminen (kuva C)**Leikkuupään asentaminen**

- Kohdista pääkahvan (3) nuoli trimmauspään (4) nuolen kanssa.
- Työnnä leikkuupää (4) kahvaan (3) punaiseen viivan saakka.
- Kiinnitä leikkuupään pikalukko (11).
- Varoitus! Tarkista liitännät säännöllisesti varmistaaksesi, että ne ovat kireällä.

Leikkuupään irrottaminen

- Aseta kahva (3) maahan, löysennä leikkuupään pikalukitus (11) ja paina lukituspainiketta (15) ja nostaa sitten leikkuupää (4) ihti.

Leikkuupään kulman säätäminen (kuva D)

Leikkuupää käänty 105 ja voidaan lukita 7 asentoon tällä asteikolla.

Varoitus! Jotta sormesi eivät jää puristuksiin, käytä käsineitää ja pittele laitetta kuvan mukaisesti.

- Aseta kahva (3) maahan, paina kääntöpainike (13) alas ja siirrä leikkuupää (4) tarpeen mukaisesti. Varmista, että leikkuupää napsahtaa paikoilleen.

Kahvan jatkaminen (kuva F)

- Aseta laite (3) maahan.
- Löysennä kahvan pikalukitusta (12) ja sääädä sen varsipihan mittaiseksi.
- Kiinnitä kahvan pikalukko.

Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva B)

- Kiinnittäessäsi akku (7) kohdista se laitteen kiinnikkeen kanssa. Työnnä akku kiinnikkeeseen ja työnnä, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
- Voit irrottaa akun painamalla vapautuspainiketta (10) samalla, kun vedät akun ulos kiinnikkeestä.

Käytöö

Varoitus! Anna laitteen toimia omaa vauhtiaan. Älä ylikuormita.

Akun lataaminen (kuva A)

Akku on ladattava ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina, kun sen teho ei riitä suorittamaan työtä, joka sujui aikaisemmin helposti.

Akku voi kuumentua latauksen aikana; tämä on normaalista eikä ole merkki ongelmasta.

Varoitus! Älä lataa akkua ympäristölämpötilan ollessa alle 10 C tai yli 40 C. Suositeltu latauslämpötila: noin 24 C.

Huomautus: Laturi ei lataa akkua, jos sen lämpötila on alle n. 10 C tai yli 40 C.

Akku tulisi jäätää laturiin, ja laturi alkaa ladata akkua automaatisesti lämpötilan lämmettyä tai jäähdyytyä.

- Kun lataat akun (7), irrota se laitteesta ja aseta se laturiin (8). Akku sopii laturiin vain yhdessä asennossa. Älä käytä voimaa. Varmista, että akku istuu asianmukaisesti laturissa.
- Kytke laturi pistorasiaan ja kytke virta.
- Laturin merkkivalo (9) sytyy. Lataus on valmis, kun latauksen merkkivalo (9) pysyy vihreänä. Laturi ja akku voidaan jäätää kytkeytäksi rajattomasti merkkivalon palaessa. Merkkivalo muuttuu punaiseksi (lataa), kun laturi täydentää ajoittain akun varausta. Latauksen merkkivalo (9) palaa niin kauan kuin akku on pistorasiaan kytkeytässä laturissa.
- Lataa tyhjät akut 1 viikolla kuluessa. Akun käyttöäikä lyhenee huomattavasti, jos sitä säälytetään lataamattomana.

Akun jättäminen laturiin

Laturi ja akku voidaan jäätää yhteen rajattomasti merkkivalon palaessa. Laturi pitää akun täysin ladattuna.

Laturin diagnoosi

Jos laturi löytää heikon tai vioittuneen akun, latauksen merkkivalo (9) vilkkuu nopeasti punaisena. Toimi seuraavasti:

- Aseta akku (7) takaisin paikoilleen.
- Jos latauksen merkkivalo vilkkuu edelleen nopeasti punaisena, määritä toisenlaisella akulla, toimiikko latausprosessi asianmukaisesti.
- Jos vaihdettu akku latautuu asianmukaisesti, alkuperäinen akku on viallinen ja tulee palauttaa huoltoon kierrättäväksi.
- Jos uusi akku antaa saman varoitukseen kuin alkuperäinen akku, vie laturi välttämättä huoltoon testattavaksi.

Huomautus: Viallisen akun tunnistus voi viedä jopa 60 minuuttia.

Kytkeminen päälle ja pois (kuva E)

Tässä laitteessa on turvallisuussystä kaksoiskytkinjärjestelmä. Se estää laitteen tahattoman käynnistymisen.

Kytkeminen päälle

- Paina etulipaisinta (16).
- Työnnä lukituspainiketta (2) taaksepäin peukalollasi ja purista samalla on/off-kytkintä (1).
- Vapauta lukituspainike (2).

Sammuttaminen

- Vapauta on/off-painike (1).
-

Varoitus! Älä koskaan yritä lukita kytkintä on-asentoon.

Vihjeitä parhaasta käyttötavasta

- Aloita trimmaus pensasaidan päältä. Kallista laitetta hieman (enintään 15 suhteessa leikkusuuntaan) siten, että terän kärki osoltaa hieman pensasaitaa kohde (kuva G1). Tällöin terän leikkauvat tehokkaammin. Pitä laitetta haluumassasi kulmassa ja liikuta sitä tasaisesti leikkulinja pitkin. Kaksipuolisen terän ansiosta voit työskennellä molempien suuntiin.
- Jotta leikkauksesta tulee suora, pingota naru haluamallesi korkeudelle pensasaitaa pitkin. Käytä narua oppana ja leikkaa juuri sen yläpuolella.
- Jotta sivustua tulee tasaisia, leikkaa ylöspäin kasvun suuntaisesti. Nuoret varret taittuvat ulospäin kun terällä leikataan alaspinä, jolloin pensasaitaan tulee matalia laikkuja (kuva G2).
- Varo vieraskappaleita. Vältä erityisesti kovia esineitä, kuten metallilankaa ja kaiteita, sillä ne voivat vioittaa teriä.
- Öljyä terät säännöllisesti.

Leikkuuohjeet (Englanti ja Irlanti)

- Leikkaa pensasaidat, joiden lehdet ovat kausiluontoisia (lehdet uudistuvat vuosittain), kesä- ja lokakuussa.
- Trimmaa ikivihreät huhti- ja elokuussa.
- Trimmaa havupuit ja muut nopeasti kasvavat pensaat puolen vuoden välein toukokuusta lokakuuhun.

Leikkuuohjeet (Australia ja Uusi Seelanti)

- Leikkaa pensasaidat ja pensaat, joiden lehdet ovat kausiluontoisia (lehdet uudistuvat vuosittain), joulu- ja maaliskuussa.
- Trimmaa ikivihreät syys- ja helmikuussa.
- Trimmaa havupuit ja muut nopeasti kasvavat pensaat puolen vuoden välein lokakuusta maaliskuuhun.

Puhdistus, huolto ja varastointi

Greenworks Tools -laite on suunniteltu toimimaan pitkään mahdollisimman vähäisellä huololla. Jatkava työdyttävä toiminta riippuu laitteen asianmukaisesta huolosta ja säännöllisestä puhdistuksesta. Laturi ei vaadi muuta huoltoa kuin säännöllistä puhdistusta.

Varoitus! Ennen kuin huollett laitetta millään tavoin, irrota siitä akku. Irrota laturi pistorasiasta ennen sen puhdistusta.

Käytön jälkeen ja ennen varastointia

- Puhdista terät aina varoen käytön jälkeen. Levitä puhdistuksen jälkeen kerros kevyttä koneöljyä estääksesi teriä ruostumasta.
- Puhdista laitteen tuuletusaukot säännöllisesti pehmeällä harjalla tai kuivalla liinalla.
- Puhdista moottorikotelon säännöllisesti kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia tai liuottavia puhdistusaineita.
- Varmista, että kytkimissä ei ole roskia ennen käyttöä ja sen jälkeen.

Varastointi

Kun laitetta ei käytetä useaan kuukauteen, olisi parasta jättää akku kiinni laturiin.

- Lataa akku täyteen.
- Irrota akku laitteesta.
- Varastoil laite ja akku turvalliseen ja kuivaan paikkaan. Säilytyslämpötilan on oltava välillä +10 – +40 C. Aseta akku tasapinnalle.
- Ennen kuin käytät laitetta pitkällisen säilytyksen jälkeen, lataa akku uudelleen täyteen.

Vianmääritys

Jos laite ei toimi kunnolla, tarkista seuraavat:

Vika	Mahdollinen syy	Toiminto
L a i t e e i käynnisty	Akkua ei ole asennettu kunnolla.	Tarkista akun asennus.
	Akku purkautunut.	Asenna (täysin) ladattu akku. Noudata
	Lukituspainike ei ole pääillä.	käynnistysohjeita.
	Tankojen liitokset eivät ole kireällä.	Tarkista liitokset.
Akku ei lataudu.	Akkua ei ole asennettu kunnolla.	Tarkista akun asennus.

Ympäristönsuojelu



Erillinen keräys. Tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden kanssa.



Jos Greenworks Tools -tuotteesi on jonain päivänä vaihdettava tai jos et enää tarvitse sitä, älä hävitä vanhaa tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Vie tämä tuote erilliseen keräykseen.



Kun käytetystä tuotteesta ja pakkausmateriaalista viedään erilliseen keräykseen, materiaalit voidaan kierrättää ja uusiokäyttää. Kierrätettyjen materiaalien uusiokäyttö estää ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineiden tarvetta.

Akut



Hävitä akut niiden käyttöän päätyessä ottamalla ympäristö huomioon:

- Älä aiheuta akkun oikosulkua.
- Älä hävitä akkuja polttamalla, sillä tämä aiheuttaa loukaantumis- ja räjähdyksien.
- Käytä akku täysin tyhjäksi ja irrota se sitten laitteesta.
- Akut voidaan kierrättää. Laita akut sopivan pakkaukseen varmistaen, että navat eivät voi joutua oikosulkun. Vie ne valtuutettuun huoltoon tai paikalliseen kierrätyslaitokseen.

Tekniset tiedot

22157T		
Ottojännite	Vdc	24
Kuormaton nopeus	min-1	1500
Terän pituus	mm	510
Terän väli	mm	18
Terän jarrutusaika	s	<1,0
Paino (ilman akkua)	kg	2,8

Akku		
	29807&29837	
	29697&29707	
Jännite	Vdc	24
Kapasiteetti		43wh&86Wh
Typpi		Li-Ion

Laturi		
Ottojännite	Vac	100-240V
Antojännite	Vdc	24
Antovirta	mA	3000

EN60745-standardin mukainen äänipainetaso:
 Äänipaine (LpA) 84 dB(A), epätarkkuus (K) 3 dB(A)
 Ääniteho (LWA) 89 dB(A)
 Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselinen vektorisumma)
 standardin EN 60745 mukaisesti:
 Tärinäarvo (ah) 2 m/s², epätarkkuus (K) 1.5 m/s²

Pedpokládané použití

Vás plotostříln společnosti Greenworks tools byl navržen pro stříhání živých plotů, roštů a krovín. Tento přístroj je určen jen pro domácí použití.

Vaše nabíječka Greenworks tools byla navržena pro nabíjení Greenworks tools baterií typu, který je přibalen k nástroji.

Nepedpokládané používání

Vás plotostříln společnosti Greenworks tools není určen pro používání osobami (včetně dětí), pokud jejich fyzické, pohybové nebo mentální schopnosti brání jejich bezpečnému používání nebo nemají dostatek zkušeností. Vaše nabíječka Greenworks tools nebyla navržena pro nabíjení jiného Greenworkstools typu baterií, než který je přibalen k nástroji.

Bezpečnostní pokyny

Obecná bezpečnostní varování k poháněným nástrojům

Varování!! Přečtěte si všechny pokyny a bezpečnostní varování. Opomenutí dodržování všech pokynů může způsobit úraz elektrinou požár a/nebo vážná poranění.

Uschověte si všechny pokyny a varování pro budoucí nahlednutí.

Pojem „elektricky poháněný nástroj“ ve všech níže uvedených varováních poukazuje na váš nástroj, který je napájen pomocí napájecího kabelu z elektrické sítě (s kabelem) nebo z baterie (bez přívodního kabelu).

1. Bezpečnost pracovní oblasti

- Udržujte pracovní prostor čistý a dobré osvětlený. Zaházené a temné oblasti vedou k nehodám.
- Nepracujte s tímto elektricky poháněným nástrojem ve výbušných prostředích, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynu nebo prachu. Elektricky poháněné nástroje vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparы.
- Udržujte děti a přihlížející během práce s elektricky poháněným nástrojem stranou. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

2. Elektrická bezpečnost

- Zástrčky elektricky poháněného nástroje musí být shodné s elektrickou zásuvkou. Nepokoušejte se zástrčku jakýmkoliv způsobem upravovat. Nepoužívejte žádný adaptér zástrček se zemněným (uzemněným) elektricky poháněným nástrojem. Neupravené zástrčky a shodné zásuvky snižují nebezpečí elektrického úrazu.
- Předcházejte tělesnému kontaktu s uzemněnými nebo zemněnými povrchy, například trubkami, radiátory, sporáky a lednicemi. Je zde zvýšené nebezpečí zásahu elektrickým proudem, pokud je vaše tělo zemněno nebo uzemněno.
- Nevy stavujte elektrické nástroje deště nebo vysoké vlhkosti. Voda vnikající do elektricky poháněného nástroje zvyšuje nebezpečí elektrického úrazu.

d. Nepoškozujte napájecí kabel. Nikdy pro odpojování, táhnutí nebo přenášení elektricky poháněného nástroje nepoužívejte kabel. Udržujte kabel mimo horké plochy, olej, pohyblivé součásti nebo ostré hrany. Poškozené nebo zamotané kably zvyšují nebezpečí elektrického úrazu.

e. Pokud používáte elektricky poháněný nástroj ve venkovním prostředí, používejte prodlužovače kabel vhodný pro venkovní prostředí. Použití kabelu vhodného pro venkovní prostředí snižuje nebezpečí elektrického úrazu.

f. Pokud používáte elektricky poháněný nástroj ve vlném prostředí, je nezbytné používat proudový chránič (PCH). Použitím PCH snižte nebezpečí poranění elektrickým proudem.

3. Osobní bezpečnost

- Budete ve stíhu, hlídejte, co děláte a používejte zdravý rozum při provozu tohoto elektricky poháněného nástroje. Elektrický nástroj nepoužívejte, pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s tímto elektricky poháněným nástrojem může způsobit vážná poranění osob.
- Používejte osobní ochrannou výbavu. Vždy nosete ochranu očí. Ochranná výbava jako respirátor, protiskluzová obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu použitá pro příslušné podmínky snižuje osobní poranění.
- Zabraňte náhodnému spuštění. Zabezpečte, aby byl spínač v poloze vypnuto (off) před připojením zdroje energie a/nebo bloku baterií, přípravou nebo nesením nástroje. Nošení elektrického nástroje s vaším prstem na spínači nebo se zapojenou zástrčkou elektrického nástroje může při zapnutí vést k nehodě.
- Odstraňte všechny nastavovací klíče nebo šroubováky, než zapnete napájení přístroje. Klíč nebo šroubovák ponechaný přiložený k pohyblivému dílu elektricky poháněného nástroje může způsobit poranění osob.
- Nepřemáhejte se. Udržujte rádné postavení a rovnováhu po celou dobu práce. Toto umožňuje lepší ovládání poháněného nástroje v neočekávaných situacích.
- Vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Udržujte svoje vlasy, oděv a rukavice mimo pohybující se části. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny do pohyblivých dílů.
- Pokud jsou zařízení vybavena přípojkou pro odsávání prachu a pro sběrné zařízení, ujistěte se, že jsou správně připojeny k přístroji a že se správně používají. Použití odsavače prachu může snižit nebezpečí související s prachem.

4. Použití a péče o nástroj

- Na elektricky poháněný nástroj nepoužívejte sílu. Náradí vybírejte podle povahy práce, kterou chcete

provádět. Správný elektricky poháněný nástroj bude svou práci provádět lépe a bezpečněji při práci, pro kterou byl navržen.

b. Elektricky poháněný nástroj nepoužívejte, pokud je přepínač nezapíná nebo nevypíná. Každý elektricky poháněný nástroj, který nemůže být ovládán spínačem, je nebezpečný a musí být opraven.

c. Odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo bateriový modul dráze, než provedete jakákoliv nastavení, výměnu příslušenství nebo než elektrický nástroj uložíte. Také bezpečnostní preventivní opatření sníží riziko náhodného spuštění elektrického nástroje.

d. Ukládejte nečinný elektrický nástroj mimo dosah dětí a nenechávejte neznámé osoby pracovat s elektrickým nástrojem nebo s těmito instrukcemi k elektrickému nástroji. Elektricky poháněné nástroje jsou nebezpečné v rukou nekvalifikovaných uživatelů.

e. Udržávejte elektrických nástrojů. Zkontrolujte vychýlení nebo zasekávání pohybujících se částí, rozbité části a každé jiné podmínky, které mohou ovlivnit funkci elektrických nástrojů. Zjistí-li se poškození, musí se elektricky poháněný nástroj před použitím opravit. Mnoho úrazů je způsobeno nedostatečně udržovanými elektricky poháněnými nástroji.

f. Udržujte řezný nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami mají nízkou pravděpodobnost zaseknutí a jsou snadněji ovladatelné.

g. Poháněné nástroje, příslušenství a vrtáky atd. používejte v souladu s těmito pokyny s ohledem k pracovním podmínkám a práci, která má být provedena. Použití elektricky poháněného nástroje pro práce jiné, než zamýšlené by mohlo mít za následek nebezpečnou situaci.

5. Použití a péče o nástroj na baterie

a. Dobíjejte pouze s pobíječkou určenou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátorového modulu může způsobit nebezpečí požáru, pokud se používá s jiným bateriovým modulem.

b. Elektricky poháněný nástroj používejte pouze s přesně určeným bateriovým modulem. Použití jakéhokoliv jiného bateriového modulu může způsobit nebezpečí poranění a požáru.

c. Pokud bateriový modul nepoužíváte, uchovávejte jej mimo kovové předměty jako svorky pro papír, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné male kovové předměty, které mohou vytvořit propojení jednoho vývodu s druhým. Zkratování vývodů baterie může způsobit požár nebo popáleniny.

d. Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat kapalina; zabráňte kontaktu. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, omýjte vodou. Pokud kapalina přijde do kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytěčená z baterie způsobit podráždění nebo popáleniny.

6. Servis

a. Váš elektricky poháněný nástroj musí být opravován kvalifikovaným opravárenským pracovníkem při použití jen totožných náhradních dílů. Toto zajišťuje udržování bezpečnosti elektricky poháněného nástroje.

Doplňující bezpečnostní varování k elektricky poháněným nástrojům



Varování!! Doplňující bezpečnostní varování pro plotostříhy

- Udržujte všechny části těla mimo ostří nože. Neodstraňujte pořezaný nebo zachycený materiál, když se nože pohybují. Přesvědčte se, že je spínač vypnut, když čistíte zaseknutý materiál. Chvíle nepozornosti při práci s tímto elektricky poháněným nástrojem může způsobit vážná poranění osob.
- Plotostříh přenásejte za rukojet' se zastavenou žací lištou. Pokud plotostříh přepravujete nebo je ukládáte, vždy nasadte ochranné pouzdro. Správná obsluha nůžek pro živý plot snižuje možné osobní poranění od rezacích nožů.
- Elektrický nástroj držte pouze za izolované úchopové plochy, protože může dojít ke styku nože se skrytými vodiči. Kontakt s nože „živým“ vodičem způsobí, že kovové části elektrického nástroje se stanou také „živými“ a způsobí elektrický úraz obsluze.
- Kabel udržujte mimo oblast řezání. Během práce se může kabel skrýt v kroví a může se náhodně přeříznout.

Výcvik

Poskytněte následující informace:
Než se poukouší použít tento nástroj, seznamte se s tímto uživatelským průvodcem.

Příprava

Poskytněte následující informace.

- a) TENTO PLOTOSTŘÍH MŮŽE ZPŮSOBIT VÁZNÁ PORANĚNÍ. Řádně si přečtěte pokyny pro správnou obsluhu, přípravu, údržbu, spouštění a zastavování plotostřihu. Seznamte se všemi ovládáními a řádným používáním plotostřihu.
- b) Nikdy nenechávejte děti používat plotostříh.
- c) Vyhnete se přetížení elektrického vedení.
- d) Nepracujte s nástrojem, když jsou v blízkosti osoby, obzvláště děti.
- e) Správně se oblečejte! Nenoste volné oblečení nebo šperky, mohou se zachytit do pohyblivých částí přístroje. Je doporučeno nosit rukavice, ochranné brýle a neklouzavou bezpečnostní obuv.

- g) Pokud řezací mechanismus udeří do cizích předmětů, nebo pokud u plotostřihu začne nepřirozený huk nebo vibrace, odpojte od zdroje napájení a nechejte plotostřih zastavit. Vyjměte akumulátor a provedte následující kroky:
- zjistěte škody;
 - zkontrolujte a utáhněte všechny volné části;
 - Musí-li se poškozené součásti vyměnit nebo opravit, musí mít stejně specifikace.
- h) Je třeba upozornit na ochranu sluchu.
- i) Je třeba upozornit na ochranu zraku.
- j) Poučte o zastavení plotostřihu v případu nouze.

Provoz

Poskytněte pokyny pro správné používání a upozorněte na to, že plotostřih by se neměl používat pro jiné účely, než ty uvedené v návodu.

- a) Zastavujte stroj a vyndejte baterii před
- čištěním nebo odstraňováním překážky,
 - kontrolou, údržbou nebo prací na plotostřihu,
 - seřizováním pracovní polohy řezacího zařízení,
 - ponecháním plotostřihu bez dozoru.
- b) Ujistěte se, že je plotostřih správně umístěn v navržené provozní poloze před spuštěním motoru.
- c) Když plotostřih obsluhujete, vždy zajistěte bezpečnost a bezpečnost pracovní polohy, obzvláště, když používáte schůdky nebo žebřík.
- d) Nepokoušejte se plotostřih provozovat s poškozeným nebo velmi opotřebovaným sekacím zařízením.
- e) Vždy se ujistěte, že jsou nainstalovány všechny rukojeti a ochrany, když plotostřih používáte. Nikdy se nepokoušejte používat nekompletní plotostřih nebo s nějakou nepovolenou úpravou.
- f) K obsluze plotostřihu vždy používejte obě ruce umístěná na rukojetech.
- g) Vždy si hlídejte své okolí a buďte připraveni na možná nebezpečí, které nemusí být slyšet z důvodu hluku plotostřihu.

Údržba a skladování

Poskytněte následující informace.

- a) Pokud se plotostřih zastaví pro servis, prohlídku či skladování, vyndejte akumulátor a ujistěte se, že jsou všechny pohyblivé díly zastaveny. Před čištěním, prohlídkou atd. nechejte přístroj vychladnout.
- b) Skladujte plotostřih mimo dosah dětí. Před skladováním nechejte plotostřih vždy vychladnout.
- c) Pokud plotostřih přepravujete nebo skladujete, vždy nasadte ochranné pouzdro sekacího zřízení.

• Navržené používání je popsáno v této příručce. Používání jiného příslušenství nebo doplňků nebo provádění prací než doporučených v této příručce může vést k poranění osob a/nebo poškození majetku.

• Nepřenášejte nástroj svýma rukama umístěnýma na přední rukojeti, vypínači či spoušti, když je akumulátor vyjmut.

• Pokud jste ještě plotostřih nepoužívali, raději vyhledejte zkušenějšího uživatele navíc k informacím poskytnutým návodom.

• Nikdy se nedotýkejte nožů, když nástroj běží.

• Nikdy se nepokoušejte násilím zastavit nože.

• Nepokládejte nástroj, dokud se nože zcela nezastaví.

• Pravidelně kontrolujte nože na poškození a opotřebení. Nepoužívejte plotostřih, pokud jsou nože poškozeny.

• Dbejte na to, abyste se vyhýbali při stříhání tvrdým předmětům (např. kovový drát, zábradlí). Pokud by se náhodně zasáhl takovýto předmět, okamžitě nástroj vypněte a zkontrolujte na poškození.

• Pokud začne nástroj při spuštění nenormálně vibrovat, ihned zastavte motor a zkontrolujte na poškození.

• Pokud se nástroj zastaví, ihned vypněte vypínač. Vyměte akumulátor před pokusem odstranění každé překážky.

• Po použití umístěte dodaný kryt nože na nože. Při skladování se ujistěte, že nůž není snadno přistupný.

• Vždy se ujistěte, že jsou nainstalovány všechny chrániče, když nástroj používáte. Nikdy se nepokoušejte používat nekompletní nástroj nebo nástroj s nepovolenou úpravou.

• Nikdy nenechávejte děti hrát s i nástrojem.

• Vyvarujete se pádu sečeného materiálu, když stříháte plot ve výšce.

• Vždy držte nástroj oběma rukama a za dodané rukojeti.

Bezpečnost ostatních

• Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženou tělesnou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud neprošly školením ohledně používání spotřebiče od osoby zadpovědné za jejich bezpečnost.

• Dohledněte, aby si děti se spotřebičem nehrály.

Vibrace

Uznaná hodnota celkových vibrací uvedená v technických údajích byla naměřena pomocí standardního testovacího postupu daného EN 60745 a lze ji použít k porovnání s jiným nástrojem. Uznaná hodnota celkových vibrací se může používat k předběžnému odhadu vystavování vibracím.

Varování!! Aktuální hodnoty vibrací během používání nástroje se mohou lišit od výše uvedených a mohou se lišit dle použitého nástroje. Úroveň vibrací se může zvýšit na uvedenou úroveň.

Když odhad vibrací atakuje určené bezpečné hodnoty požadované 2002/44/EC pro ochranu osob, které nástroj pravidelně používají při zaměstnání, je třeba posoudit odhad vystavení vibracím, aktuální podmínky použití a

Varovné symboly

Následující varovné symboly lze nalézt na přístroji:



Varování!! Pro snížení nebezpečí poranění musí uživatel přečíst a pochopit návod k obsluze.



Nevy stavujte elektricky poháněné nástroje deští nebo vysoké vlhkosti.



Vždy noste neklouzavou bezpečnostní obuv.



Varování!! Nedotýkejte se řetězu v místě vyhazování pilin.



Vždy noste ochranu sluchu a zraku.



Pro zajištění bezpečné funkce, kontrolujte napnutí řetězu, dle popisu v návodu, každých 10 minut používání a seřďte zpět na požadovanou 3 mm vzdálenost.



Vyvarujte se padajících objektů. Udržujte přihlížející stranou.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Udržujte alespoň 10 m od venkovních rozvodů elektřiny.

Zbytková rizika

Zbytková rizika mohou nastat při používání nástroje a nejsou to rizika, která byla uvedena v těchto bezpečnostních varováních. Tato rizika mohou vzniknout nesprávným použitím prodlouženým používáním atd.

Dokonce při použití příslušných bezpečnostních předpisů a realizaci bezpečnostních zařízení, se nelze vyhnout bezpečnostním rizikům. Tato jsou:

- Poranění způsobená dotykem rotujících/pohyblivých dílů.
- Poranění způsobená výměnou dílů, nožů či příslušenství.
- Poranění způsobená prodlouženým používáním nástroje. Když používáte jakýkoliv nástroj delší dobu, dělejte pravidelně přestávky.
- Zhoršení sluchu.
- Poškození zdraví způsobené vdechováním prachu vytvořeného používáním vašeho nástroje (příklad: práce se dřevem, zejména dub, buk a překližky).

Doplňující bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky baterií

- Za žádných okolností neotvírejte.
- Nevy stavujte baterii působení vody.
- Nevy stavujte baterii působení tepla.
- Neskladujte v místech, kde může teplota přesáhnout 40°C.
- Nabíjejte pouze při okolní teplotě 10°C až 40°C.
- Nabíjejte pouze pomocí dodané nabíječky přiložené k nástroji/zařízení. Použití nesprávné nabíječky může způsobit úraz elektřinou nebo přehřátí baterie.
- Při likvidaci baterií dodržujte pokyny dané v části „Ochrana prostředí“.
- Nepoškozujte/nedeformujte akumulátor ani propichnutím ani úderem, neboť může dojít k poranění a požáru.
- Nenabíjejte poškozené baterie.
- Při náročných podmínkách může baterie vytéci. Pokud zjistíte na baterii tekutinu, opatrně ji utřete hadříkem. Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou.
- Při zasažení kůže či zraku postupujte dle pokynů níže.

Varování!! Kapalina baterie může způsobit poranění osob či škody na majetku. Kapalina baterie může způsobit poranění těla či poškození majetku. Dojde-li k zarudnutí, bolesti či podráždění, vyhledejte ihned lékaře. Dojde-li k zasažení očí, okamžitě je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nabíječky

Varování!! Vaše nabíječka byla navržena pro určité napětí. Ujistěte se, že se napájecí napětí shoduje s napětím uvedeným na výkonnostním štítku přístroje. Varování!! Nikdy se nepokoušejte zaměnit nabíječku za klasickou napájecí zástrčku.

- Vaši nabíječku Greenworkstools používejte pouze pro nabíjení baterie v přístroji/zařízení, ke kterému byla dodána. Jiné typy akumulátorů mohou explodovat a způsobit zranění či škody.
- Nikdy se nepokoušejte nabíjet nedobíjitelné baterie.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho Greenworks tools pověřeným servisním pracovníkem za účelem zabránění nebezpečí.
- Nevystavujte nabíječku působení vody.
- Neotvírejte nabíječku.
- Nabíječkou netestujte baterie.
- Nabíječka musí být během nabíjení umístěna na dobré větráném místě.

Symboly na nabíječce

Následující symboly lze najít na nabíječce:



Vaše nabíječka je dvojitě izolována; není proto vyžadován zemnící vodič. Ujistěte se, že se napájecí napětí shoduje s napětím uvedeným na výkonnostním štítku přístroje. Nikdy se nepokoušejte zaměnit nabíječku za klasickou napájecí zástrčku.

Pokud je kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho Greenworks tools pověřeným servisním pracovníkem za účelem zabránění nebezpečí.



Nabíječka baterií je určena jen pro vnitřní použití.



Před použitím si prostudujte uživatelskou příručku.

Funkce

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Spínač On/Off (Zapnut/o/
Vypnuto) | 10. Uvolňovací tlačítko |
| 2. Odjištěvací tlačítko | 11. Zámek hlavy nůžek |
| 3. Hlavní rukojet' | 12. Zámek rukojeti |
| 4. Hlava nůžek | 13. Tlačítko natáčení |
| 5. Nůž | 14. Druhá rukojet' |
| 6. Kryt nože | 15. Tlačítko zámku |
| 7. Baterie | 16. Přední spoušť' |
| 8. Nabíječka | |
| 9. Ukazatel nabíjení | |

Montáž

Varování!! Pro zabránění náhodnému spuštění zajistěte, aby byla před následujícími operacemi baterie vyjmuta a byl na nožích nasazen kryt nože. Neprovedení může způsobit vážné poranění osob.

Montáž a demontáž hlavy nůžek (obr. C)

Montáž hlavy nůžek

- Srovnejte šípku na konci hlavní rukojeti (3) se šípkou na hlavě nůžek (4).
- Nasuňte hlavě nůžek (4) na rukojet' (3) po červenou čáru.
- Upevněte zámek hlavy nůžek (11). Varování!! Spojení pravidelně kontrolujte, že je stále bezpečně utaženo.

Demontáž hlavy nůžek

- Odložte rukojet' (3) na nějaký podklad, uvolněte zámek hlavy nůžek (11) a stiskněte tlačítko zámku (15), pak hlavu nůžek odložte (4).

Seřízení úhlu hlavy nůžek (obr. D)

Hlavu nůžek lze natočit o 105° a lze ji v tomto rozsahu umístit do 7 poloh.

Varování!! Abyste zabránili přískřípnutí, noste rukavice a držte nástroj dle obrázku.

- Odložte rukojet' (3) na nějaký podklad, stiskněte tlačítko natáčení (13) a přesuňte hlavu nůžek (4) dle požadavku. Ujistěte se, že hlava nůžek zaklapne do své polohy.

Natažení rukojeti (obr. F)

- Odložte rukojet' (3) na nějaký podklad.
- Uvolněte zámek rukojeti (12) a seříďte tyč rukojeti na pohodlnou délku.

Upevnění zámek rukojeti.**Montáž a demontáž baterie (obr. B)**

- Pro vložení baterie (7) srovnejte baterii s příhrádkou na nástroji. Nasuňte baterii do příhrádky a tlače, až zapadne na své místo.

- Pro demontáž baterie stiskněte uvolňovací tlačítko (10) a současně vytahujte baterii z příhrádky.

Použití

Varování!! Nástroj používejte pouze ke stanoveným účelům. Nepřetěžujte.

Nabíjení akumulátoru (obr. A)

Před prvním použitím a při selhávání výkonnosti nástroje při práci z důvodu nedostatku energie je třeba baterii nabít.

Akumulátor se může během nabíjení lehce zahřát, to však nepředstavuje problém a je to normální.

Varování!! Nenabíjejte baterii při okolních teplotách pod 10°C či nad 40°C. Doporučená teplota nabíjení: přibl. 24°C.

Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet při okolních teplotách pod 10°C či nad 40°C. Baterie by se měla ponechat v nabíječce a nabíječka začne automaticky nabíjet, když se článek zahřeje či ochladí.

- Pro nabíjtí baterie (7) ji z nástroje demontujte a vložte do nabíječky (8). Baterii lze dát do nabíječky pouze jedním způsobem. Netlačte. Ujistěte se, že je baterie plně usazena v nabíječce.

- Zapojte nabíječku a zapněte napájení.

- Rozsvítí se ukazatel nabíjení (9). Nabíjení je dokončeno, když ukazatel nabíjení svítí souvisle zeleně (9). Nabíječka a baterie může být v neidentifikovaném stavu při rozsvícených LED. LED se změní na červenou (nabíjení), protože nabíječka dokončila nabíjení. Ukazatel nabíjení (9) bude svítit tak dlouho dokud bude baterie vložena do nabíječky.

- Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Životnost baterie se rapidně sníží, pokud se skladuje ve vybitém stavu.

Ponechání baterie v nabíječce

Nabíječka a akumulátor mohou být připojeny po neomezenou dobu, LED bude svítit. Nabíječka bude baterii udržovat plně nabitou.

Diagnostiky nabíječky

Pokud nabíječka detekuje vytěčení či poškození baterie, bude ukazatel nabíjení (9) blikat rychle červenou barvou. Postupujte následovně:

- Vjměte baterii a opět ji vložte (7).
- Pokud ukazatel nabíjení neustále bliká rychle červenou barvou, použijte jinou baterii pro zjištění, zda proces nabíjení správně funguje.
- Pokud se náhradní baterie správně nabíjí, je původní baterie vadná a měla by se vrátit do servisního střediska pro recyklaci.
- Pokud náhradní baterie vykazuje stejnou signalizaci, vezměte nabíječku k otestování do autorizovaných servisních středisek.

Poznámka: Až 60 minut může trvat zjištění závady na baterii.

Zapnutí a vypnutí (obr. E)

Pro vaši bezpečnost je nástroj vybaven dvojitým přepínacím systémem. Systém chrání před náhodným spuštěním nástroje.

Zapnutí

- Stiskněte přední spoušť (16).
- Zatlačte odjíšťování tlačítka dozadu (2) vaším palcem a současně stiskněte spínač On/Off (Zapnuto/Vypnuto) (1).
- Uvolněte odjíšťovací tlačítko (2).

Vypnutí

- Uvolněte spínač On/Off (Zapnuto/Vypnuto) (1).
- **Varování!!** Nikdy se nepokoušejte zamknout spínač v této poloze.

Tipy pro optimální používání

- Se stříháním začněte na horní části plotu. Nástroj lehce naklopňte (až o 15° k dráze stříhání) tak, že špičky nožů lehce ukazují směrem k plotu (obr. G1). To způsobuje efektivnější stříhaný nožů. Držte nástroj v požadovaném úhlu a stále jím pohybujte po dráze stříhání. Obostranné nože umožňují stříhat v obou směrech.
- Za účelem získání co nejrovnějšího střihu si natáhněte kus provazu podél plotu v požadované výšce. Použijte provaz jako vodítko, stříhejte mírně nad provazem.
- Za účelem získání co nejrovnějších stran stříhejte směrem nahoru po směru růstu. Mladé větvičky se nahýbají směrem ven, když stříháte směrem dolů, což způsobuje prohlubleniny v plotě (obr. G2).
- Vyhýbejte se cizím předmětům. Zejména se vyhýbejte tvrdým předmětům jako kovovým drátům, zábradlím, protože mohou nože poškodit.
- Nože je pravidelně mažte olejem.

Pokyny pro stříhání (VB a Irsko)

- Stříhejte listnaté ploty a křoviny (nové listy v daném roce) v červnu a říjnu.
- Stále zelenou vegetaci stříhejte v dubnu a srpnu.
- Jehličnaný a ostatní rychle rostoucí křoviny stříhejte každých šest týdnů od května do října.

Pokyny pro stříhání (Austrálie a Nový Zéland)

- Stříhejte ploty a křoviny s letorosty (nové listy v daném roce) v prosinci a březnu.
- Stále zelenou vegetaci stříhejte v září a únoru.
- Jehličnaný a ostatní rychle rostoucí křoviny stříhejte každých šest týdnů od října do března.

Čištění, údržba a skladování

Váš Greenworkstools nástroj byl navržen pro dlouhodobou životnost s minimem údržby.

Stálá vyhovující funkce závisí na údržbě a pravidelném čištění nástroje.

Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu kromě pravidelného čištění.

Varování!! Před jakoukoliv údržbou na nástroji nejdříve vyměňte z nástroje akumulátor. Před čištěním nabíječky ji odpojte.

Po použití a před skladováním

- Použijte opatrně očistěte nože. Naneste po čištění slabou vrstvu strojního oleje na nože jako antikorozní ochranu.
- Pravidelně čistěte ventilační otvory na vašem nástroji jemným kartáčem nebo suchou látkou.
- Kryt motoru pravidelně utírejte vlhkou látkou. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky či rozpouštědla.
- Ujistěte se, že jsou všechny spínače/vypínače po používání bez nečistot.

Zásobníkové

Když nebudete nástroj několik měsíců používat, nechejte ideálně baterii připojenou v nabíječce.

Jinak postupujte následovně:

- Baterii plně nabijte.
- Vyjměte akumulátor z nástroje.
- Uložte nástroj a akumulátor na bezpečné a suché místo. Skladovací teplota musí být mezi +10°C a +40°C. Umístěte baterii na rovnou plochu.
- Před použitím nástroje po dlouhém skladování znova baterii plně nabijte.

Odstraňování problémů

Pokud zařízení správně nefunguje, zkонтrolujte následující:

Porucha	Možná příčina	Akce
Nástroj nelze nastartovat.	Baterie není řádně vložena.	Zkontrolujte vložení baterie.
	Vybírá baterie.	Vložte (plně) nabité baterii.
	Odišťovací tlačítko neaktivováno	Dodržte postup startování.
	Přípojky násady nesprávně utaženy.	Zkontrolujte připojení.
Akumulátor se nedobije.	Baterie není řádně vložena.	Zkontrolujte vložení baterie.

Ochrana životního prostředí



Třídění odpadu. Tento výrobek se nesmí likvidovat v domovním odpadu.

Pokud zjistíte, že je třeba váš výrobek Greenworkstools vyměnit, či jej již nebudeste používat, nelikvidujte jej v domovním odpadu. Výrobek odevzdajte ve sběrném dvoru.



Odevzdáním použitých výrobků a obalů

ve sběrném dvoře podpoříte recyklaci. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje požadavky na suroviny.

Baterie



Na konci životnosti baterie je zlikvidujte tak, abyste nepoškodili životní prostředí:

- Nezkratujte svorky baterie.
- Nelikvidujte baterii(e) v ohni z důvodu nebezpečí poranění osob či exploze.
- Baterii plně vybjite a pak ji sundejte z nástroje.
- Baterie jsou recyklovatelné. Umístěte baterii(e) do vhodného obalu, abyste zajistili, že se vývody nezkratují. Vezměte ji k pověřenému servisnímu pracovníkovi či do sběrného dvoru.

Technická data

22157T		
Vstupní napětí	Vdc	24
Rychlosť naprázdno	min ⁻¹	1 500
Dĺžka nože	mm	510
Vzdáenosť nože	mm	18
Doba zastavovania nože	s	< 1,0
Hmotnosť (bez batérie)	kg	2,8

Baterie 29807&29837 29697&29707		
Napětí	Vdc	24
Kapacita		43 Wh&86 Wh
Typ		Li-Ion

Nabíječka 29817&29827		
Vstupní napětí	Vac	100-240 V
Výstupní napětí	Vdc	24
Výstupní proud	mA	3000

Hladina akustického tlaku dle EN60745:
Akustický tlak (LpA) 84 dB(A), nejistota (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 89 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací (tříosý vektorový součet) v souladu s EN 60745:
Hodnota vibračních emisí (ah) 2 m/s², nejistota (K) 1,5 m/s²

Предусмотренное использование

Данный кусторез компании Greenworks Tools предназначен для выравнивания и подрезания живых изгородей и кустарника. Изделие предназначено только для домашнего использования.

Зарядное устройство компании Greenworks Tools было разработано для зарядки аккумуляторных батарей Greenworks Tools того типа, который поставляется вместе с этим инструментом.

Непредусмотренное использование

Данный кусторез компании Greenworks Tools не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний.

Зарядное устройство компании Greenworks Tools было разработано не для зарядки аккумуляторных батарей других компаний, кроме компании Greenworks Tools того типа, который поставляется вместе с этим инструментом.

Инструкции по безопасности

Общие предостережения, касающиеся безопасности при работе с электроинструментом



Предостережение! Необходимо прочитать предостережения, касающиеся безопасности, и все инструкции. Несоблюдение следующих предостережений и инструкций может привести к удару электрическим током, пожару и серьезным травмам.

Необходимо сохранить все предостережения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин "электроинструмент" в предостережениях относится к ручному (подключенному к проводу) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

1. Безопасность на рабочем месте

а. Необходимо поддерживать на рабочем месте чистоту и хорошее освещение. Беспорядок или темные места ведут к несчастным случаям.

б. Запрещается эксплуатировать электроинструменты во взрывоопасных атмосферах, таких, в которых присутствуют горючие жидкости, газы или пыль.

Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или выделяемые газы.

с. Не допускать присутствия детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом. Вы можете отвлечься и потерять управление.

2. Электрическая безопасность

а. Вилка электроинструмента должна соответствовать

розетке. Запрещается каким-либо образом модифицировать вилку. Запрещается использовать переходные вилки при работе с заземленными (замкнутыми на землю) электроинструментами. Не модифицированные вилки и розетки снижают риск поражения электрическим током.

б. Необходимо избегать контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, кухонные плиты и холодильники. Существует повышенный риск удара электротоком, если ваше тело заземлено.

с. Запрещается подвергать электроинструменты воздействию дождя или влажных условий. Вода, попавшая в электроинструмент, будет создавать опасность удара электрическим током.

д. Запрещается использовать шнур питания не по назначению. Запрещается использовать шнур питания для переноски, перемещения или отключения вилки электроинструмента от сети питания. Не допускайте контакта шнура питания с источниками тепла, маслом, предметами с острыми кромками или движущимися частями. Поврежденные или запутанные шнуры увеличивают риск поражения электрическим током..

е. При работе с электроинструментом на улице используйте удлинитель, подходящий для работы на открытом воздухе. Использование кабеля, пригодного для эксплуатации на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

ф. Если невозможно избежать эксплуатации электроинструмента в сырьем месте, используйте источник питания, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.

3. Личная безопасность

а. Необходимо сохранять бдительность, наблюдать за происходящим и использовать здравый смысл при работе с электроинструментом. Запрещается использовать электроинструмент, если вы устали или находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Ослабление внимания во время работы с электроинструментами может привести к серьезным травмам.

б. Необходимо использовать личное защитное оборудование. Всегда носить средства защиты глаз. Защитное оборудование, такое как пылевая маска, ботинки на нескользящей подошве, защитная каска или средства защиты слуха снижают риск получения травм, если используются надлежащим образом.

с. Предотвращение случайного запуска. Необходимо убедиться, что переключатель находится в положении выкл., до подключения источника питания и/или аккумуляторной батареи, а также при подъеме или

переноске инструмента. Перенос электроинструментов, когда палец находится на переключателе, или подача питания на электроинструменты, переключатель которых включен, приводит к несчастным случаям.

d. Необходимо убрать приборы регулировки или гаечный ключ прежде, чем включать электроинструмент. Гаечный ключ или прибор, оставшийся прикрепленным к вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

e. Не следует слишком тянуться при работе.

Необходимо все время поддерживать правильную стойку и баланс. Это обеспечивает лучшее управление электроинструментом в непредвиденных ситуациях.

f. Правильно одевайтесь. Запрещается носить свободную одежду или украшения. Следует подобрать волосы, убрать одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

g. Если устройства предназначены для подключения к устройствам удаления и сбора пыли, необходимо убедиться, что устройства подключены и правильно используются. Использование устройства сбора пыли уменьшит вероятность возникновения опасностей, связанных с пылью.

4. Использование электроинструмента и его обслуживание

a. Запрещается перегружать электроинструмент.

Используйте электроинструмент по назначению.

Исправный электроинструмент будетправляться с работой лучше и безопаснее при скорости, для которой он был разработан.

b. Запрещается использовать электроинструмент, если выключатель не работает. Любой электроинструмент, который не может управляться посредством выключателя, - опасен и должен быть отремонтирован.

c. Отключите вилку электроинструмента от источника питания до выполнения любых регулировок, замены аксессуаров или хранения электроинструментов.

Такие профилактические меры безопасности снижают опасность случайного включения электроинструментов.

d. Хранить электроинструменты в недоступном для детей месте; запрещается работать с

электроинструментом людям, незнакомым с ним

или с этими инструкциями к электроинструменту.

Электроинструменты опасны в руках неопытных пользователей.

e. Необходимо выполнять обслуживание

электроинструментов. Проверять рассогласование или застревание движущихся частей, поломку частей или другие ситуации, которые могут оказывать влияние на работу электроинструментов. Если электроинструмент поврежден, его необходимо отремонтировать до

использования. Многие несчастные случаи произошли из-за плохого обслуживания электроинструментов.

f. Сохранять заточку и чистоту режущих инструментов.

Режущие инструменты, которые правильно обслуживались, у которых острые режущие кромки, реже зажимаются и легче контролируются.

g. Необходимо использовать электроинструмент, аксессуары, вставные резцы и т.д. в соответствии с данными инструкциями, учитывая условия и выполняемую работу. Использование электроинструмента для операций, которые отличаются от предназначенного использования, может привести к опасной ситуации.

5. Использование аккумуляторного инструмента и его обслуживание

a. Перезарядку необходимо выполнять только с зарядным устройством, указанным изготовителем. Зарядное устройство, которое подходит для одного типа аккумуляторной батареи, может создать опасность пожара при использовании с другой аккумуляторной батареей.

b. Необходимо использовать электроинструменты только со специально предназначенными аккумуляторными батареями. Использование любых других аккумуляторных батарей может создать опасность травм и пожара.

c. Когда аккумуляторная батарея не используется, ее необходимо держать подальше от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие небольшие металлические предметы, которые могут образовать подключение одной клеммы к другой. Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

d. При неправильном обращении из аккумулятора может потечь жидкость; в этом случае необходимо избегать контакта. При случайном контакте промыть большим количеством мыльной воды. Если жидкость попала в глаза, немедленно обратиться за медицинской помощью. Жидкость, вытекающая из аккумулятора, может вызвать раздражение или ожоги.

6. Обслуживание

a. Обслуживайте свой электроинструмент у квалифицированного ремонтника с использованием только идентичных запасных частей. Это гарантирует сохранение безопасности электроинструмента.

Дополнительные предупреждения, касающиеся работы с электроинструментом



Предупреждение! Дополнительные предупреждения, касающиеся безопасности при работе с кусторезами.

- Держите все части тела подальше от ножей. Запрещается удалять срезанный материал или держать скашиваемый материал, когда ножи находятся в движении. При удалении застрявшего материала убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении. Малейшая неосторожность при работе с кусторезом может привести к серьезным травмам.
- Переносите кусторез за ручки, при этом его ножи должны быть остановлены. При транспортировке или хранении кустореза всегда надевайте на ножи защитный чехол. Правильное обращение с кусторезом позволит снизить возможные травмы от ножей.
- Держите электроинструмент только за изолированные рукоятки, поскольку ножи могут вступить в контакт со скрытой проводкой или собственным шнуром питания кустореза. Ножи, контактирующие с находящимися под напряжением проводом, могут передать напряжение на металлические части электроинструмента, и это может привести к поражению оператора электрическим током.
- Не допускайте попадания кабеля в рабочую зону. Во время работы кабель можно не заметить в кустарнике и его может случайно перерезать ножами.

Обучение

Внимательно прочитайте инструкции.

Ознакомьтесь с инструкциями пользователя до попыток эксплуатации оборудования.

Подготовка

Прочтите следующие инструкции.

a) ЭТОТ КУСТОРЕЗ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ.

Внимательно прочтите инструкции для правильного обращения, подготовки, технического обслуживания, включения и отключения кустореза. Ознакомьтесь со всеми устройствами управления и правильным использованием кустореза.

b) Ни при каких обстоятельствах не разрешайте детям пользоваться кусторезом.

c) Остерегайтесь воздушных линий электропередачи.

d) Избегайте работать, когда поблизости находятся люди, особенно дети.

e) Правильно одевайтесь. Запрещается носить свободную одежду или украшения, они могут попасть в движущиеся части. Рекомендуется использование

прочных перчаток, обуви без каблуков и защитных очков.

g) Если режущий механизм задевает за любой посторонний предмет, или кусторез начинает издавать любой необычный шум или вибрацию, отключите источник питания и дайте кусторезу остановиться. Извлечь аккумуляторную батарею и выполнить следующие операции:

- проверить инструмент на наличие повреждений;
- проверить на наличие любых разболтавшихся деталей и затянуть их;
- любые поврежденные части должны быть заменены или отремонтированы с использованием частей, имеющих такие же характеристики.

h) Необходимо использовать средства защиты органов слуха.

i) Необходимо использовать средства защиты органов зрения.

j) Выясните, как остановить кусторез в случае аварийной ситуации.

Эксплуатация

Предоставляются инструкции по правильному использованию; указание, что кусторез не должен использоваться для любых других целей, а также следующие инструкции.

a) Остановите агрегат и извлеките аккумуляторную батарею перед

- очисткой или устранением блокировки,
- проверкой, выполнением технического обслуживания или ухода за кусторезом,
- регулировкой рабочего положения режущего устройства,
- перед тем, как оставить кусторез без присмотра.

b) Убедитесь, что кусторез правильно расположен в нужном рабочем положении, прежде чем включать мотор.

c) Во время использования кустореза необходимо всегда убедиться в безопасности и надежности рабочего положения, в особенности при использовании ступеней или лестницы.

d) Запрещается эксплуатацию кустореза с поврежденным или слишком изношенным режущим устройством.

e) При использовании кустореза необходимо всегда убедиться, что все рукоятки и предохранительные устройства установлены на свое место. Запрещаются попытки пользоваться неукомплектованным кусторезом или кусторезом, который подвергся несанкционированной модификации.

f) Необходимо всегда использовать обе руки для работы

на кусторезе, на котором установлены две рукоятки.

g) Необходимо всегда следить за ситуацией и остерегаться возможных опасностей, предостережение о которых нельзя услышать из-за шума, производимого кусторезом.

Техническое обслуживание и хранение

Прочтите следующие инструкции.

- a) Перед осмотром, очисткой или обслуживанием агрегата отключите его, извлеките аккумуляторную батарею и подождите, пока все движущиеся части не остановятся. Дайте кусторезу остыть, прежде чем выполнять любые проверки, регулировки и т.д.
- b) Храните кусторез в местах, недоступных для детей. Всегда давайте кусторезу остыть, прежде чем помещать его на хранение.
- c) При транспортировке или хранении кустореза необходимо всегда надевать транспортный кожух на режущее устройство.
- Предусмотренное использование описано в настоящем руководстве. Использование любого аксессуара или дополнительного приспособления, либо выполнение любой операции с данным инструментом, которая отличается от операций, рекомендованных в настоящем руководстве, может привести к травмам и/или повреждению имущества.
- Запрещается переносить инструмент, когда руки находятся на передней рукоятке, переключателе или переключателе триггера, если только аккумуляторная батарея не была извлечена.
- Если вы раньше не пользовались кусторезом, желательно получить практические инструкции от опытного пользователя в дополнение к изучению настоящего руководства.
- Запрещается касаться режущего полотна, когда инструмент включен.
- Запрещается嘗試яться силой остановить режущие полотна.
- Запрещается опускать инструмент на землю до тех пор, пока режущие полотна полностью не остановятся.
- Регулярно проверяйте режущие полотна на предмет

повреждения или износа. Запрещается использовать инструмент, когда режущие полотна повреждены.

- Соблюдайте осторожность, чтобы избегать твердых предметов (например, металлическая проволока, ограждения) во время подрезания кустов. Если вы случайно задели такой предмет, немедленно отключите инструмент и проверьте его на предмет повреждений.
- Если инструмент начинает ненормально вибрировать, немедленно отключите его и проверьте на предмет любых повреждений.
- Если инструмент застопорился, немедленно отключите его. Извлеките аккумуляторную батарею, прежде чем пытаться удалить любое препятствие.
- После использования надеть на режущее полотно кожух, входящий в объем поставки. При хранении инструмента убедитесь, что нет никакого воздействия на режущее полотно.
- Необходимо всегда убедиться, что все защитные приспособления установлены на свои места, когда вы пользуетесь инструментом. Запрещается嘗試яться использовать неукомплектованный инструмент, либо инструмент, в который внесены несанкционированные изменения.

- Ни при каких обстоятельствах не разрешайте детям пользоваться инструментом.
- Остерегайтесь падающего мусора при обрезке кустов на более высоком уровне.
- Необходимо всегда держать инструмент обеими руками за предназначенные для этого рукоятки.

Безопасность других лиц

- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо не обладающими знаниями и опытом, если только они не находятся под надзором, или не получили инструкций, касающихся использования прибора, от лица, ответственного за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы гарантировать, что они не играют с прибором.

Вибрация

Указанные в технических данных и декларации соответствия значения вибрации были измерены в соответствии со стандартным методом тестирования, приведенным в стандарте EN 60745, и могут использоваться для сравнения одного инструмента с другим. Указанное значение вибрации также может использоваться для предварительной оценки воздействия. Предостережение! Значение вибрации при фактическом использовании электроинструмента может отличаться от указанного значения в зависимости от способов использования инструмента. Уровень вибрации может превышать указанный уровень.

При оценки воздействия вибрации для определения мер безопасности, необходимых в соответствии со Директивой 2002/44/ЕС для защиты лиц, регулярно пользующихся электроинструментами в профессиональной деятельности, оценка воздействия вибрации должна учитывать фактические условия использования и способ использования инструмента, в том числе с учетом всех этапов рабочего цикла, таких как периоды отключения инструмента и периоды работы инструмента на холостом ходу, в дополнение к времени активации триггера.

Предостерегающие символы

Следующие символы указаны на инструменте:



Предостережение! Чтобы снизить риск получения травмы, пользователь должен прочитать и руководство оператора.



Запрещается подвергать воздействию дождя или влаги.



Необходимо всегда носить нескользящую защитную обувь.



Предостережение! Запрещается касаться цепи в месте выброса щепы.



Всегда носите защиту органов зрения и слуха.



Чтобы обеспечить непрерывную безопасную работу, проверяйте натяжение цепи, как описано в настоящем руководстве, через каждые 10 минут использования, и выполняйте регулировку до зазора в 3 мм по мере необходимости.



Опасайтесь падающих предметов. Держите посторонних на расстоянии.



Опасность поражения электрическим током. Держись на расстоянии, как минимум, 10 м от воздушных линий электропередачи.

Остаточные риски

Могут возникать дополнительные остаточные риски при использовании инструмента, которые не могут быть включены в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.д.

Даже при применении соответствующих правил техники безопасности и использовании предохранительных устройств, нельзя избежать некоторых остаточных рисков. К ним относятся:

- Травмы, вызванные прикосновением к врачающимся / движущимся частям.
- Травмы, связанные с заменой частей, режущих лезвий или аксессуарами.
- Травмы, вызванные продолжительным использованием инструмента. При использовании любого инструмента в течение длительного времени убедитесь, что вы регулярно делаете перерывы..
- Ухудшение слуха.
- Опасности для здоровья, связанные с вдыханием пыли при использовании инструмента (пример: - работа с деревом, в особенности, с дубом, буком и древесно-волокнистыми плитами).

Дополнительные инструкции по безопасности для аккумуляторных батарей и зарядных устройств

Аккумуляторные батареи

- Никогда не пытайтесь открывать аккумуляторные батареи под любым предлогом.
- Запрещается подвергаться аккумуляторной батарею воздействию воды.
- Запрещается подвергаться аккумуляторной батарею воздействию тепла.

- Запрещается хранить аккумуляторные батареи в местах, где температура может превышать 40°C.
- Заряжайте батареи только при температуре окружающей среды между 10°C и 40°C.
- Заряжайте батареи только с помощью зарядного устройства, входящего в комплект поставки прибора. Использование неправильного зарядного устройства может привести к удару электрическим током и перегреву аккумуляторной батареи.
- При утилизации аккумуляторных батарей необходимо следовать инструкциям, приведенным в разделе "Защита окружающей среды".
- Запрещается повреждать / деформировать аккумуляторную батарею путем прокалывания или удара, поскольку это может привести к возникновению опасности получения травмы или пожару.
- Запрещается заряжать поврежденные аккумуляторные батареи.
- В экстремальных условиях может возникнуть утечка из батареи. Если вы заметили жидкость на батареях, осторожно сотрите жидкость с помощью ткани. Избегайте контакта с кожей.
- В случае контакта с кожей или глазами необходимо выполнить нижеприведенные инструкции.

Предостережение! Жидкость из аккумуляторной батареи может стать причиной травмы или повреждения имущества. В случае контакта с кожей необходимо немедленно промыть это место водой. При появлении покраснения, боли или раздражения немедленно обратитесь к врачу. В случае контакта с глазами необходимо немедленно промыть их чистой водой и обратиться за медицинской помощью.

Зарядные устройства

Предостережение! Зарядное устройство было разработано для определенного напряжения. Необходимо всегда убедиться, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке.

Предостережение! Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь заменить зарядное устройство сетевым штекером.

- Используйте зарядное устройство Greenworks tools только для зарядки аккумулятора прибора, в комплект поставки которого оно входит. Другие аккумуляторы могут взорваться, что приведет к травмам и повреждениям.
- Запрещаются попытки перезаряжать одноразовые батареи.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть

заменен изготавителем или в авторизованном сервисном центре Greenworks tools, чтобы избежать опасности.

- Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию воды.
- Запрещается открывать зарядное устройство.
- Запрещается помещать посторонние предметы в зарядное устройство.
- Зарядное устройство во время зарядки должно находиться в хорошо проветриваемом помещении.

Символы на зарядном устройстве

На зарядном устройстве находятся следующие символы:



Зарядное устройство имеет двойную изоляцию, поэтому не требуется заземляющий провод.

Необходимо всегда убедиться, что сетевое напряжение соответствует напряжению на паспортной табличке. Запрещаются попытки заменить зарядное устройство сетевым штекером. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен изготавителем или в авторизованном сервисном центре Greenworks tools, чтобы избежать опасности.



Зарядное устройство предназначено только для использования в помещениях.



Прочитайте руководство перед использованием прибора.

Характеристики

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Переключатель вкл./выкл. | 10 . Кнопка высвобождения |
| 2. Кнопка разблокировки | 11. Кулакчовый зажим головки триммера |
| 3. Главная рукоятка | 12. Кулакчовый зажим рукоятки |
| 4. Головка триммера | 13. Кнопка поворота |
| 5. Режущее полотно | 14. Вспомогательная рукоятка |
| 6. Кожух режущего полотна | 15. Кнопка блокировки |
| 7. Аккумуляторная батарея | Передний триггер |
| 8. Зарядное устройство | |
| Индикатор зарядки | |

Сборка

Предостережение! Для предотвращения случайного срабатывания необходимо убедиться, что аккумулятор извлечен, и что кожух режущего полотна установлен на место на режущие полотна, прежде чем выполнять следующие операции. Несоблюдение этого требования может привести к тяжелым травмам.

Установка и демонтаж головки триммера головки

тrimmera (рис. С)**Установка головки trimmera**

- Выровняйте стрелку на конце главной рукоятки (3) со стрелкой на головке trimmera (4).
 - Насаживайте головку trimmera (4) на рукоятку (3) до красной линии.
 - Задействуйте кулачковый зажим головки trimmera (11).
- Предостережение!** Необходимо периодически проверять соединения, чтобы гарантировать их прочную затяжку.
- Демонтаж головки trimmera**
- Оставьте рукоятку (3) на земле, ослабьте кулачковый зажим головки trimmera (11) и нажмите кнопку блокировки (15), затем снимите головку trimmera (4).

Регулировка угла головки trimmera (рис. D)

Головка trimmera поворачивается на 105° и может быть задействована в 7 положениях в пределах этого диапазона.

Предостережение! Чтобы избежать защемления, надевайте перчатки и держите агрегат так, как это показано на рисунке.

- Оставьте рукоятку (3) на земле, нажмите кнопку поворота (13) вниз и передвиньте головку trimmera (4), насколько необходимо. Убедитесь, что головка trimmera защелкнулась в нужном положении.

Удлинение рукоятки (рис. F)

- Оставьте рукоятку (3) на земле.
- Ослабьте кулачковый зажим (12) рукоятки и отрегулируйте вал рукоятки на удобную длину.
- Зафиксируйте кулачковый зажим рукоятки.

Установка и извлечение аккумуляторной батареи (рис. В)

- Для установки аккумулятора (7) выровняйте его с посадочным местом на инструменте. Вставить аккумуляторную батарею в посадочное место и нажимать до тех пор, пока аккумулятор не встанет на место.
- Для извлечения аккумуляторной батареи нажать кнопку высвобождения (10), одновременно вытягивая аккумулятор из посадочного места.

Использование

Предостережение! Дайте инструменту работать в собственном темпе. Запрещается перегружать инструмент.

Зарядка аккумуляторной батареи (рис. А)

Необходимо заряжать аккумулятор перед первым использованием, а также каждый раз, когда он не

вырабатывает достаточно энергии для работы, с которой он легкоправлялся раньше.

Аккумулятор может нагреваться во время зарядки; это нормально и не указывает на какие-либо проблемы.

Предостережение! Запрещается заряжать аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10°C или выше 40°C. Рекомендуемая температура зарядки: приблизительно 24°C.

Примечание. Зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор, если температура элемента ниже приблизительно 10°C или выше 40°C.

Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве, и зарядное устройство начнет зарядку автоматически, когда температура элемента увеличится или уменьшится.

- Чтобы зарядить аккумулятор (7), извлеките его из инструмента и вставьте в зарядное устройство (8). Аккумулятор вставляется в зарядное устройство только в одном направлении. Запрещается прикладывать усилие. Убедитесь, что аккумулятор полностью установлен в зарядном устройстве.

- Подключите зарядное устройство к сети.

- Будет гореть индикатор зарядки (9).

Зарядка закончена, когда индикатор зарядки (9) будет постоянно гореть зеленым цветом. Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить подключенными на неопределенный срок с горящим светодиодом. Цвет светодиода изменится на красный (идет зарядка), если зарядное устройство случайно прекратило зарядку аккумулятора. Индикатор зарядки (9) будет гореть, пока аккумулятор подключен к включенному зарядному устройству.

- Заряжайте разряженные аккумуляторы в пределах 1 недели. Срок службы аккумулятора будет значительно меньше, если он хранится в разряженном состоянии.

Оставшийся аккумулятор в зарядном устройстве

Зарядное устройство и аккумуляторная батарея могут оставаться подключенными на неопределенный срок с горящим светодиодом. Зарядное устройство будет поддерживать аккумуляторную батарею свежей и полностью заряженной.

Диагностика зарядного устройства

Если зарядное устройство обнаружило слабый или поврежденный аккумулятор, индикатор зарядки (9) будет быстро мигать красным цветом. Необходимо выполнить следующие операции:

- Повторно вставить аккумулятор (7).
- Если индикатор зарядки продолжает быстро мигать красным цветом, используйте другой аккумулятор, чтобы определить, правильно ли проходит процесс зарядки.

- Если смесный аккумулятор заряжается правильно, исходный аккумулятор является неисправным, и его необходимо вернуть в сервисный центр для переработки.

- Если новый аккумулятор показывает такую же индикацию, что и исходный аккумулятор, следует отвезти зарядное устройство для тестирования в авторизованный сервисный центр.

Примечание: Может потребоваться до 60 минут, чтобы определить, что аккумулятор неисправен.

Включение и отключение (рис. Е)

Для вашей безопасности этот инструмент оборудован двойной системой переключения. Эта система предотвращает случайное включение инструмента.

Включение

- Нажать передний триггер (16).
- Нажать кнопку разблокировки (2) на задней стороне большим пальцем и одновременно сдвинуть переключатель включения / отключения (1).
- Отпустить кнопку разблокировки (2).

Отключение

- Отпустить переключатель включения / отключения (1). Предосторожение! Никогда не пытайтесь заблокировать переключатель в положение включения.

Советы по оптимальному использованию

- Начинайте подрезку с верхней части изгороди. Слегка наклоняйте инструмент (до 15° относительно линии реза), чтобы кончики режущих полотен были слегка направлены к изгороди (рис. G1). Это способствует более эффективной работе режущих полотен. Удерживайте инструмент под нужным углом и перемещайте его неотрывно вдоль линии реза.

Двустороннее режущее полотно позволяет вам резать в любом направлении.

- Чтобы добиться реза точно по прямой линии, натяните веревку вдоль изгороди на нужной высоте. Используйте веревку в качестве ориентира, обрезая изгородь прямо над ней.

- Чтобы добиться плоских боковых поверхностей, режьте снизу вверх. Молодые побеги отклоняются наружу, когда режущее полотно движется вниз, что приводит к появлению небольших выемок в изгороди (рис. G2).

- Соблюдайте осторожность, чтобы избежать посторонних предметов. В особенности избегайте твердых предметов, таких как металлическая проволока и ограждения, поскольку они могут повредить режущие полотна.

- Регулярно смазывайте режущие полотна.

Указания по обрезке (Великобритания и Ирландия)

- Подрезайте изгороди и кусты с сезонными листьями (новые листья каждый год) в июне и октябре.

- Подрезайте вечнозеленые растения в апреле и августе.

- Подрезайте хвойные и другие быстрорастущие кустарники каждые шесть недель с мая по октябрь.

Указания по обрезке (Австралия и Новая Зеландия)

- Подрезайте изгороди и кусты с сезонными листьями (новые листья каждый год) в декабре и марте.

- Подрезайте вечнозеленые растения в сентябре и феврале.

- Подрезайте хвойные и другие быстрорастущие кустарники каждые шесть недель с октября по март.

Очистка и хранение

Ваш инструмент от компании Greenworks tools была разработан для функционирования в течение длительного времени с минимальным обслуживанием. Непрерывная удовлетворительная работа зависит от правильного ухода за инструментом и его регулярной очистки.

Зарядное устройство не требует никакого технического обслуживания кроме регулярной очистки.

Предосторожение! До выполнения любого обслуживания инструмента необходимо извлечь из него аккумулятор. Отключить от сети зарядное устройство до его очистки. После использования и перед хранением

- После использования осторожно очистите режущие полотна. После очистки нанесите тонкий слой легкого машинного масла для предотвращения ржавления режущих полотен.

- Регулярно очищайте вентиляционные щели на инструменте с помощью мягкой щетки или сухой ткани.

- Регулярной очищайте корпус мотора с помощью влажной ткани.

Запрещается использовать абразивное чистящее средство или моющее средство на основе растворителя.

- Необходимо убедиться, что все переключатели свободны от мусора до и после использования.

Хранение

Когда инструмент не используется в течение нескольких месяцев, лучше оставить аккумулятор подключенным к зарядному устройству.

В противном случае необходимо выполнить следующие операции:

- Полностью зарядите аккумулятор.

- Извлеките аккумулятор из инструмента.

- Храните инструмент и аккумулятор в безопасном и сухом месте.

Температура хранения должна всегда оставаться в диапазоне от +10°C до +40°C. Поместите аккумулятор на ровную поверхность.

- Перед использованием инструмента после длительного хранения необходимо снова полностью зарядить аккумулятор.

Выявление и устранение неисправностей
Если инструмент правильно не работает, выполните следующие проверки:

Неисправность	Возможная причина	Корректирующее действие
Инструмент не включается	Аккумулятор установлен неправильно.	Проверьте установку аккумулятора.
	Аккумулятор разряжен.	Установите (полностью) заряженный аккумулятор.
	Не активирована кнопка разблокировки.	Проверьте процедуру включения.
	Соединение штанги не затянуто должным образом.	Проверьте соединения.
Аккумулятор не заряжается	Аккумулятор установлен неправильно.	Проверьте установку аккумулятора.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Это изделие не должно утилизироваться с обычными бытовыми отходами. Если однажды вы обнаружите, что ваше изделие Greenworks tools требует замены, или если оно больше не может быть вам полезно, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Определите это изделие для раздельного сбора.



Раздельный сбор использованных изделий и упаковки позволяет переработку материалов и их повторное использование. Повторное использование переработанных материалов позволяет предотвращать загрязнение окружающей среды и уменьшает потребность в сырье.

Защита окружающей среды



В конце срока службы утилизируйте аккумуляторы с должной заботой об окружающей среде:

- Запрещается коротко замыкать клеммы аккумулятора.
- Запрещается сжигать аккумулятор(ы), поскольку это может создать риск травм или взрыва.
- Полностью разрядите аккумулятор, а затем извлеките его из инструмента.
- Аккумуляторы пригодны для вторичной переработки. Поместите аккумулятор(ы) в подходящую упаковку, гарантирующую отсутствие короткого замыкания. Сдайте их в любой авторизованный сервисный центр или в местный пункт переработки.

Технические данные**22157T**

Входное напряжение	24 В постоянного тока
Скорость без нагрузки	1500 мин-1
Длина ножа	510 мм
Ширина захвата	18 мм
Время остановки режущего полотна	<1,0 с
Вес (без аккумуляторной батареи)	2,8 кг

Аккумулятор **29807 и 29837
29697 и 29707**

Напряжение	24 В постоянного тока
Мощность	43 Втч и 86 Втч
Тип	Литиевый

Зарядное устройство **29687 и 29437**

Входное напряжение	100-240 В переменного тока
Выходное напряжение	24 В постоянного тока
Выходной ток	3000 мА

Уровень звукового давления в соответствии со стандартом EN60745:

Звуковое давление (LpA) 84 дБ(А), неопределенность (K) 3 дБ(А)

Звуковая мощность (LWA) 89 дБ(А)

Общее значение вибрации (трехкомпонентная сумма векторов) в соответствии со стандартом EN 60745:

Значение вибрации (ah) 2 м/с²,
неопределенность (K) 1,5 м/с²

Przeznaczenie

No yce do ywopłtu firmy Greenworks Tools s. przeznaczone do prycinania ywopłtu, krzewów oraz je yn. To narz dzie jest przeznaczone wyl cznie do u yku konsumenckiego.

Ładowarka firmy Greenworks tools jest przeznaczona do ładowania akumulatorów firmy Greenworks tools dostarczonych wraz z tym narz dziem.

Niewskazane zastosowanie

No yce do ywopłtu firmy Greenworks tools nie s. przeznaczone do u ytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolno ciach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub nieposiadaj ce odpowiedniego do wiadczenia i wiedzy.

Ładowarka firmy Greenworks tools jest przeznaczona do ładowania akumulatorów firmy Greenworks tools dostarczonych wraz z tym narz dziem.

Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa

Ogólne ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa zwi zanego z elektronarz dziami



Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia oraz instrukcję.

Niezastosowanie si do wszystkich ostrze e i instrukci mo e spowodowa pora enia pr dem, po ar oraz/lub powa ne obra enia ciała.

Zachowaj wszystkie ostrze enia i instrukcje do wykorzystania w przyszło ci.

Termin „elektronarz dzie” we wszystkich poni szych ostrze eniach odnosi si do elektronarz dzia zasilanego z sieci elektrycznej (przewodowego) lub elektronarz dzia zasilanego akumulatorem (bezprzewodowego).

1. Bezpiecze stwo miejsca pracy

- Miejsce pracy musi by czyste i dobrze o wietlone. Obszary za mcone lub niewystarczaj co o wietlone mog by przyczyn wypadku.
- Nie u ywa elektronarz dzia w atmosferze wybuchowej, np. w obecno ci łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów. Elektronarz dzia wytwarzaj iskry, co mo e spowodowa zaplon pyłu lub parów.
- Dopolnij, aby dzieci i osoby postronne nie zbl aty si do elektronarz dzia podczas pracy. Utrata koncentracj mo e spowodowa utrat kontroli nad urz dzeniem.

2. Bezpiecze stwo elektryczne

- Wtyczka elektronarz dzia musi pasowa do gniazdka elektrycznego. Nigdy nie nale y w aden sposób modyfikowa wtyczki. Nie u ywa adnych przej ciowych wtyczek/adapterów w przypadku uziemionych elektronarz dz. Niemodyfikowane wtyczki oraz pasuj ce gniazda elektryczne ograniczaj ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

b. Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Je li ciało jest uziemione, ryzyko pora enia pr dem jest wi ksze.

c. Nie nara a elektronarz dzia na działanie deszczu lub wody. Woda dostaj ca si do elektronarz dzia zwi ksza zagro enie pora enia pr dem.

d. Nie rozci ga nadmierny przewodu. Nigdy nie nale y u ywa przewodu do noszenia, ci gni cia lub od ci zania elektronarz dzia od gniazda elektrycznego. Przewód powinien znajdowa si z dala od ródeł ciepla, oleju, ostrych kraw dzia lub ruchomych cz ci. Uszkodzone lub spl tanie przewody zwi ksza ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

e. W przypadku obslugi elektronarz dzia na zewn trz pomieszcze niale y stosowa przedu acz (przewód przedu aj cy) przeznaczony do stosowania na zewn trz pomieszcze ogranicza ryzyko pora enia pr dem elektrycznym.

f. Je li obsługa elektronarz dzia w wilgotnym miejscu jest nieunikniona, nale y u ywa róda zasilania zabezpieczonego wyl cznikiem ró nicowo-pr dowym (RCD). Zastosowanie wyl cznika ró nicowo-pr dowego ogranicza ryzyko pora enia pr dem.

3. Bezpiecze stwo osobiste

a. Postug si cie elektronarz dziem, nale y zachowa czujno i kerowa si zdrowym rozm skiem. Nie u ywaj tego elektronarz dzia w stanie zm czenia, b d c pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila niewagi podczas obslugi elektronarz dzia mo e spowodowa powa ne obra enia ciała.

b. Stosuj rodki ochrony osobistej. Zawsze no okulary ochronne, rodki ochronne, takie jak maska przeciwpyłowa, obuwie przeciwpo lizgowe, hełm ochronny lub rodki ochrony sluchu stosowane w odpowiednich okoliczno ciach ograniczaj ryzyko niszczenia obra e i ciała.

c. Chro przed przypadkowym uruchomieniem. Upewnij si , e przed cznik znajduje si w poł eniu wyl czenia przed pod czeniem urz dzenia do róda zasilania oraz/lub akumulatora, przed podniesieniem lub przenoszeniem narz dzia. Przenoszenie elektronarz dzia z palcem znajduj cym si na wyl czniku lub wyl czenie zasilania w przypadku elektronarz dzia, którego wyl cznik znajduje si w poł eniu wyl czenia, zwi ksza ryzyko wypadku.

d. Przed wyl czeniem elektronarz dzia usu z niego wszelkie klucze lub narz dzia. Pozostawiony klucz, który nadal jest zamocowany do obracaj cej se i cz ci elektronarz dzia, mo e spowodowa powa ne obra enia ciała.

e. Zachowaj równowag. Podczas pracy zawsze dbaj o prawidlowe oparcie nóg oraz o zachowanie równowagi. Zapewni to lepsz kontrol nad elektronarz dziem w niespodziewanych sytuacjach.

f. No odpowiedni odzie . Nie no lu nej odzie y lub bi eterii. Nie zbl a włosów, odzie y an i r kawic do ruchomych cz ci. Lu na odzie , bi eteria lub długie włosy mog zosta wci gni te przez ruchome cz ci.

g. Je li s zapewnione urz dzenia do pod czenia instalacji wyci gu pyłu oraz odbioru materiału, upewnij si , e s one dobrze pod czone i prawidłowo u ywane. Stosowanie instalacji wyci gu pyłu mo e ograniczy zagro enie zwi zane z pyłem.

4. Obsługa i konserwacja elektronarz dzia

- a. Nie u waj siły podczas obsługi elektronarz dzia. Stosuj odpowiednie elektronarz dzia do danych zastosowa . Elektronarz dzia b dzie najwydajniejsze i najbezpieczniejsze w obsłudze, je li b dzie u wane zgodnie z przeznaczeniem.
- b. Nie u waj elektronarz dzia, je li wyl cznik nie działa prawidłowo i nie mo na za jego pomoc wyl czy lub wyl czy urz dzenia. Elektronarz dzia, którygo nie mo na kontrolowa za pomoc wyl cznika, jest niebezpieczne i wymaga naprawy.
- c. Wyjmij wtyczk z gniazda elektrycznego oraz/lub akumulator z elektronarz dzia przez wykonywanie regulacji, wymian akcesoriów lub przechowywaniem elektronarz dzia. Tego typu prewencyjne rodki zapobiegawcze ograniczaj ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarz dzia.
- d. Nieu wjane elektronarz dzia nale u przechowywa poza zasiem dzieci oraz nie pozwalaj osobom niezna cym tego elektronarz dzia lub tych instrukcji obsługi tego urz dzenia. W r kach nieodpowiednich u tykowników elektronarz dzia staj si niebezpieczne.

e. Dba o odpowiedni konserwacji elektronarz dzia. Sprawd , czy ruchome cz ci s dobrze dopasowane i zamocowane, cz nie s uszkodzone. Nale u równie uwzgl dni inne okoliczni ci, które mog mie wypły na prac elektronarz dzia. Je li elektronarz dzia jest uszkodzone, nale u naprawi je przed u ciem. Wiele wypadków jest spowodowanych przez nieprawidłow konserwacji elektronarz dzia.

f. Narz dnia tn ce powinny by ostr i czyste. Odpowiednio konserwowane narz dnia tn ce z ostr powierzchni tn c s mniej podatne na zacanie i łatwiej je kontrolowa .

g. U wjaj elektronarz dzia, akcesoriów oraz osprz tu itp. zgodnie z tymi instrukcjami, uwzgl dniaj c warunki robocze oraz prac do wykonania. Stosowanie elektronarz dzia do innych pracy ni zgodne z ich przeznaczeniem mo e doprowadzi do niebezpiecznych sytuacji.

5. U tykowanie i piel gnacia urz dze akumulatorowych

a. Ładuj wyl cznie za pomoc ładowarki okre lonej przez producenta. U ucie ładowarki z niezgodnym akumulatorem mo e by przyczyn po aru.

b. U wjaj elektronarz dzia wyl cznie z akumulatorami przeznaczonymi wyra nie do tych urz dze . U wjanie innych akumulatorów wi e si ze zw i kszonym ryzykiem po aru lub obra e cia.

c. Gdy akumulator nie jest u wany, przechowuj go z dala od innych metalowych przedmiotów, np. spinaczy, monet, kluczy, gwo dz, rub lub innych malych metalowych przedmiotów, które mogłyby utworzy po czenie mi dzy stykami, powoduj c zwarcie.

Zwarcie styków akumulatora mo e spowodowa parzenia lub po ar. d. W nieprawidłowych warunkach u tykowania elektrolit mo e wytrysk z akumulatora – unikaj kontaktu. W przypadku kontaktu przemysk skór wod . Je li elektrolit dostanie si do oczu, zglo si dodatkowo o pomoc medyczn . Elektrolit z akumulatora mo e spowodowa podra nienie lub parzenia.

6. Serwis

a. Elektronarz dzia powinno by serwisowane przez wykwalifikowanego specjalist i przy u ciu wyl cznie identycznych cz ci zamiennych.

Zapewni to bezpiecz eksplotacji elektronarz dzia.

Dodatkowe ostrze enia dotyc ce bezpiecze stwa zwi zanego z elektronarz dziami**Ostrze enie! Dodatkowe ostrze enia dotyc ce bezpiecze stwa obslugi no yc do ywoplotu**

- Nie wolno zblia adnych cz ci cia do ostrza tn cego. Nie wolno wyjmowa ci tego materiau z ostrza lub przytrzymywać materiau do ci cia, gdy ostrza poruszaj si. Upewnij si , e wyl cznik znajduje si w polo eniu wyl cznia cytura po uzywanu zablokowanego materiau. Chwila nieuwagi podczas obsługi narz dzia mo e spowodowa powa ne obra ania ciala.
- No ce do ywoplotu nale u przenosi za uchwyty, gdy ostrze tn ce jest zatrzymane. W przypadku transportu lub przechowywania no yc do ywoplotu zawsze nale u zakłada oslon ostrza tn cego. Prawidłowe obchodzenie si z no yciami do ywoplotu ograniczy ryzyko obra e ciala.
- Elektronarz dzia nale u trzyma wyl cznie za izolowane powierzchnie uchwytów, poniewa ostrze mo e zetkn si z ukryt instalacj elektryczn pod napi ciem. Zetkn ci ostrzy z przewodem pod napi ciem spowoduje, e wszystkie metalowe cz ci elektronarz dzia b d równie pod napi ciem, co w rezultacie spowoduje pora enie operatora pr dem.
- Zwró uwag, aby kabel znajdował si z dala od obszaru ci cia. Podczas pracy kabel mo e by ukryty w krzakach i mo na go przypadkowo przeci ostrzem.

Szkolenie

Przestrzegaj nast puj cyh instrukcji:

Przed rozpocz ciem u tykowania sprz tu zapoznaj si z instrukcji obslugi.

Przygotowanie

Przestrzegaj nast puj cyh instrukcji.

- NO YCE DO YWOPLOTU MOG SPOWODOWA POWA NE OBRA ENIA CIAŁA.

Przeczytaj u wa nie instrukcje dotyc ce prawidłowej obsługi, przygotowania, konserwacji, uruchamiania i zatrzymywania no yc do ywoplotu. Zapoznaj si z przyrz dami sterowania oraz zasadami prawidłowej obsługi no yc do ywoplotu.

- Nigdy nie wolno pozwala dzieciom ani osobom niezna cym instrukcji u wa no yc do ywoplotu.
- U wa aj na napowietrzne linie energetyczne.
- Unikaj u wjania urz dzenia, gdy w pobli u znajdu si ludzie, a szczególnie dzieci.

e) No odpowiedni odzie ! Nie no lu nej odzie y an bi uterii, która mo e by wci gni ta przez ruchome cz ci. Nale u nosi grube r kawice, obuwie antypo lizgowe oraz okulary ochronne, je li jest to zalecone.

g) Je li mechanizm tn cy uderzy w obcy przedmiot lub no ce do ywoplotu zaczyna wydawa nietypowe odgłosy lub zaczyn vibrowa , nale u wyl czy zasilanie i zatrzyma no yc.

Odi cz akumulator i wykonaj nast puj ce czynno ci:

- sprawd , czy nie ma uszkodze ,
- sprawd i dokr lu ne cz ci,
- zle napraw lub wymian uszkodzonych cz ci; cz ci zamienne musz mie tak sam specyfikacj .
- h) Pami taj o stosowaniu rodków ochrony sluchu.
- i) Pami taj o stosowaniu maski/okularów ochronnych.
- j) Poinstruj u tykownika w zakresie zatrzymywania no yc do ywoplotu w naglej sytuacji.

Obsługa

Poinstruj w zakresie prawidłowego używania oraz poinformuj, e no yc do ywoplotu nie wolno u ywa do adrych innych celów. Przeka równie poni sze instrukcje.

a) Zatrzymaj maszyn i odł cz akumulator:

- przed czyszczeniem lub usuwaniem zablokowanego materialu,
- przed sprawdzaniem, konserwacj lub napraw no yc do ywoplotu,
- przed regulacj polo enia roboczego ostrza tn cego,
- przed pozostawieniem no yc do ywoplotu bez nadzoru.

b) Przed uruchomieniem silnika upewnij si , e no yce do ywoplotu s ustawione prawidłowo w wyznaczonym polo eniu roboczym.

c) Podczas obsług ni no yc do ywoplotu zawsze dbaj o zapewnienie bezpiecznej pozycji roboczej, szczególnie w przypadku korzystania z podwy szenia lub drabiny.

d) Nie wolno u ywa no yc do ywoplotu z uszkodzonym lub nadmiernie zu ym ostrzem tn cym.

e) Zawsze przed u cieniem no yc do ywoplotu upewnij si , e wszystkie uchwyty i osły s zamocowane. Nigdy nie u ywaj niekompletnych no yc do ywoplotu ani nie u ywaj urz dzenia z niedozwolonymi modyfikacjami.

f) Zawsze u ywaj obu r k do obsługi no yc do ywoplotu z zamontowanymi dwoma uchwytymi.

g) Zawsze zwracaj uwag na otoczenie i pam taj o zagro eniach, które mog by niedostrzegalne z powodu hałasu no yc do ywoplotu.

Konserwacja i przechowywanie

Przestrzegaj nast puj cych instrukcji.

a) Gdy no yc do ywoplotu zostan zatrzymane w celu przeprowadzenia czynno ci serwisowych, kontrolnych lub przechowywania, nale y odł czy akumulator i upewnij si , e wszystkie ruchome cz ci zatrzymały si . Przed rozpocz ciem kontroli, regulacji itp. nale y odczeka , a no yce do ywoplotu ostrygn .

b) Przechowuj no yc do ywoplotu w miejscu niedost pny dla dzieci. Przed odł eniem no yc do ywoplotu do przechowywania zawsze nale y odczeka , a urz dzenie ostygnie.

c) W przypadku transportu lub przechowywania no yc do ywoplotu zawsze nale y zakłada osłon transportow .

- Ta instrukcja obslugi opisuje zamierzone przeznaczenie tego urz dzenia. Stosowanie akcesoriów lub osprtu albo wykonywanie jakichkolwiek czynno ci za pomoc tego narz dzia, innych ni działania zalecane w tej instrukcji obsługi, mo e stwarza zagro enie obra e ciała oraz/lub uszkodzenia mienia.

- Nie nale y przenosi narz dzia, trzymaj c dlonie na przednim uchwycie, przedczniku lub spu cie, je li akumulator jest pod czony.

- Je li no yc do ywoplotu nie byly wcze ni e u ywane, oprócz zapoznania si z tym podr cznikiem warto skonsultowa si z do wiadczyonym operatorem.

- Nigdy nie nale y dotyka ostrzy, gdy narz dzie pracuje.

- Nigdy nie wolno zatrzymywa na si poruszaj cego si ostrza.
- Nie odkładaj narz dzia dopóki ostrza nie zatrzymaj si całkowicie.
- Regularnie sprawdzaj, czy ostrza nie s uszkodzone lub zu yte. Nie u ywaj narz dzia, gdy ostrza s uszkodzone.
- Unikaj twardych obiektów (np. stalowego drutu, barierek) podczas ci cia. W przypadku przypadkowego uderzenia takiego obiektu nale y natychmiast wyj narz dzie i sprawdzi jego stan.
- Je li narz dzie zacznie nieprawidłowo wibrowa , wyj cz je natychmiast i sprawd jego stan.
- Je li narz dzie zatrzyma si , natychmiast je wyj cz. Wyjmj akumulator przed prób usuni cia zablokowanego materialu.
- Po u ciu załóż na ostrze dostarczon osłon . Przechowuj narz dzie w taki sposób, aby ostrze nie bylo widoczne.
- Zawsze przed u ciem narz dzia upewnij si , e wszystkie osłony s zamocowane. Nigdy nie u ywaj niekompletnego narz dzia ani narz dzia z niedozwolonymi modyfikacjami.
- Nigdy nie wolno pozwala dzieciom u ywa tego narz dzia.
- W przypadku ci cia wy szych cz ci ywoplotu nale y u wa a na spadaj ce gał zie.
- Zawsze nale y trzyma narz dzie obiema r kami, wykorzystuj c uchwyty.

Bezpiecze stwo innych osób

- To urz dzenie nie jest przeznaczone do u ykowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolno ciach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub nieposiadaj ce do wiadczenia i wiedzy, chyba e pozosta one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie u ykowania urz dzenia przez osob odpowiedzial za ich bezpiecze stwo.
- Nale y dopilnowa , aby dzieci nie bawiły si tym urz dzeniem.

Wibracje

Zadeklarowane wartości emisji wibracji podane w danych technicznych oraz deklaracji zgodności zostały zmierzone zgodnie ze standardowymi metodami testów ustanowionymi przez normę EN 60745 i mogą być stosowane w celu porównywania poszczególnych narzędzi.

Deklarowana emisja wibracji może być również wykorzystana we wstępnej ocenie narażenia.

Ostrzeżenie! Wartość emisji wibracji podczas użwania elektronarzędzi może różnić się od deklarowanej wartości w zależności od sposobu użwania tego narzędzia. Poziom wibracji może przekraczać podaną wartość.

Przy ocenie narażenia na wibracje w celu ustalenia rodzków bezpieczeństwa stwa wymaganych przez normę 2002/44/EC w celu zapewnienia ochrony osoby regularnie używającej elektronarzędzi podczas wykonywania pracy zawodowej, należy rozważyć szacowane narażenia na wibracje, rzeczywiste warunki używania oraz sposób używania narzędzi, z uwzględnieniem wszystkich czynników cyklu roboczego, np. wyłczania narzędzi oraz pracy na biegu jątowym, jak również czasu pracy.

Symbole ostrzegawcze

Narzędzia widoczne na następujących stronach mają następujące symbole ostrzegawcze:



Ostrzeżenie! Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała, używając narzędzi, musi być przeczytała instrukcja obsługi.



Nie narażaj elektronarzędzi na działanie deszczu lub nadmiernej wilgoci.



Nie obuwia antypoślizgowe.



Ostrzeżenie! Nie dotykaj taśmy cucha w miejscu wyrzutu wiórów.



Zawsze stosuj środki ochrony uszu i oczu.



Aby zapewnić nieustanną bezpieczeństwo obsługi, należy sprawdzać naciąg taśmy cucha zgodnie z instrukcją podaną w tym podręczniku co 10 minut pracy i wyregulować taki sposób, aby zapewnić 3 mm luzu, jeśli jest to wymagane.



Uważaj na spadające obiekty. Nie dopuść, aby osoby postronne znajdująły się w pobliżu.



Ryzyko miętelnego porażenia prądem. Zachowaj dystans minimum 10 m od linii napowietrznych.

Ryzyko szczekawek

Mogą wystąpić dodatkowe zagrożenia enią związane z używaniem narzędzi, które nie zostały opisane w ostrzeżeniu dotyczącym bezpieczeństwa stwa. Te zagrożenia enią mogą być spowodowane nieprawidłowym użyciem, długotrwającym używaniem itp.

Mimo zastosowania odpowiednich regulacji bezpieczeństwa stwa oraz wdrożenia urządzeń zapobiegających, pewne szczekawki mogą enią siedzieć nieznane. Przykłady:

- Obrzeżenie ciała spowodowane dotknięciem ruchomych obrzeżów, których się nie zauważa.
- Obrzeżenie ciała spowodowane wymianą części, ostrzy lub akcesoriów.
- Obrzeżenie ciała spowodowane długotrwającym używaniem narzędzi. W przypadku użwania narzędzi przed dłuższym czasem należy pamiętać o regularnych przerwach.
- Utrata słuchu.
- Zagrożenie dla zdrowia na skutek wdychania pyłu powstającego na skutek użwania narzędzi (np.: obróbka drewna, szczególnie dębu, brzozy i płyty MDF).

Dodatkowe instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akumulatorów i ładowarek

Akumulatory

- nigdy nie należy usiłować otwierać ich, bez względu na powód.
- Nie narażaj akumulatora na kontakt z wodą.
- Nie narażaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury.
- Nie przechowuj akumulatora w miejscach, w których temperatura może przekroczyć 40°C.
- Ładowanie należy przeprowadzać wyłącznie w temperaturze otoczenia od 10°C do 40°C.
- Ładowanie można przeprowadzać wyłącznie przy użyciu ładowarki dostarczonej z urządzeniem/narzędziem. Użycie nieodpowiedniej ładowarki może spowodować porażenie prądem lub zniszczenie akumulatora.

- W przypadku utylizacji akumulatorów należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Ochrona środowiska”.
- Nie niszcz/deformuj akumulatora poprzez dzierganie lub uderzanie, ponieważ może to spowodować obrażenie ciała i pożar.
- Nie wolno ładować uszkodzonego akumulatora.
- W ekstremalnych warunkach może dojść do wycieku elektrolitu. W przypadku stwierdzenia wycieku elektrolitu z akumulatora, należy starannie wytrzeć wyciek za pomocą szmatki. Unikaj kontaktu ze skórą.

- W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Ostrzeżenie!** Elektryzm może spowodować obrażenie ciała lub uszkodzenie mienia. W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast przepłukać skórę wodą. Jeżeli wystąpi zaczerwienienie, ból lub podrażnienie, należy wwrócić się do pomocy medycznej. W przypadku kontaktu z oczami należy je przemyć czystą wodą i wrócić się do pomocy medycznej.

Ładowarki

Ostrze enie! Ładowarka jest przeznaczona do pracy przy okre lonym napi ciu. Zawsze nale y sprawdza , czy napi cie róda zasilania odpowiada napi ciu podanemu na tabliczce znamionowej.

Ostrze enie! Nigdy nie wolno zast powa ładowarki zwyk k wtyczki sieciow .

- Ładowarki Greenworkstools nale y u ywa wył cznie do ładowania akumulatora w urz dzeniu/narz dziu, z którym ładowarka byla dostarczona. Inne akumulatory mog eksplodowa , powoduj c obra enia ciała oraz uszkodzenia.

- Nigdy nie nale y ładowa baterii jednorazowego u ytku.
- Je li przewód zasilaj cy zostanie uszkodzony, musi on by wymieniony przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy Greenworks w celu wyeliminowania zagro enia.
- Nie nara aj akumulatora na kontakt z wod .
- Nie otwieraj ładowarki.
- Nie zwieraj styków ładowarki.
- Ładowarka podczas ładowania musi by umieszczona w dobrze wentylowanym miejscu.

Symbole na ładowarce

Na ładowarce znajdują si nast puj ce symbole:



Siden din lader er dobbeltisolert er det ikke nødvendig med jording. Kontroller alltid at spenningen i strømnettet stemmer med spenningen på laderens identifikasjonsplate. Gjør aldri forsøk på å erstatte laderen med en vanlig strømkontakt.



Hvis ledningen er skadet må den skiftes av produsenten eller en autorisert Greenworkstools servicerepresentant for å unngå faresituasjoner.



Denne laderen er kun ment for innendørs bruk.
Les instruksjonsmanuken før bruk.

Czci składowe

1. Wył cznik
2. Przycisk blokowania
3. Główny uchwyty
4. Głowica tn ca
5. Ostrze
6. Osłona ostrza
7. Akumulator
8. Ładowarka
9. Kontrolka ładowania
10. Przycisk zwalniaj cy
11. Blokada krzywkowa głowicy tn cej
12. Blokada krzywkowa uchwytu
13. Przycisk odchylania
14. Drugi uchwyty
15. Przycisk blokady
16. Spust

Monta

Ostrze enie! Aby nie dopu ci do przypadkowego uruchomienia, przed wykonywaniem poni szych czynno ci, nale y sprawdzi , czy akumulator jest wy ty oraz zało ona jest osłona ostrza. W przeciwnym razie mo e doj do powa nych obra e ciała.

Monta i demonta głowicy tn cej (rys. C)**Monta głowicy tn cej**

- Wyrownaj strzałk na ko cu głównego uchwytu (3) ze strzałk na głowicy tn cej (4).
- Nasu głowice tn c (4) na uchwyty (3) a do czerwonej linii.
- Zamocuj blokad krzywkow głowicy tn cej (11).

Ostrze enie! Sprawdzaj co jaki czas por czenia, aby upewni si , e s one dobrze zamocowane.

Demonta głowicy tn cej

- Oprzyj uchwyty (3) na ziemi, poluzuj blokad krzywkow głowicy (11) i naci nij przycisk blokady (15), a nast pnie zdejmij głowic tn c (4).

Regulacja k ta głowicy tn cej (rys. D)

Główica tn ca odchyla si o 105 i mo na zablokowa j w 7 pozycjach w tym zakresie.

Ostrze enie! Aby unikn przytrza ni cia dloni, nale y nosi r kawice i trzyma element, jak pokazano na ilustracji.

- Oprzyj uchwyty (3) o ziemi , naci nij przycisk odchylania (13) i ustawi głowic tn c (4) zgodnie z wymaganiami. Upewnij si , e głowica tn ca zablokowała si na swoim miejscu.

Wysuwanie uchwytu (rys. F)

- Oprzyj uchwyty (3) o ziemi .
- Poluzuj blokad krzywkow uchwytu (12) i ustawi odpowiedni dugo dr ka uchwytu.
- Zamocuj blokad krzywkow uchwytu.

Monta i demonta akumulatora (rys. B)

- Aby zamontowa akumulator (7), nale y przylo y go do gniazda w narz dziu. Wsu akumulator do gniazda i doci nij, tak aby akumulator zablokował si na swoim miejscu.
- Aby wyj akumulator, naci nij przycisk zwalniaj cy (10), jednocze nie wyci gaj z akumulator z gniazda.

Obsługa

Ostrze enie! Narz dzie musi pracowa we własnym tempie. Nie przeci aj narz dzia.

Ładowanie akumulatora (rys. A)

Akumulator wymaga naładowania przed pierwszym u ciem oraz w przypadku stwierdzenia obni enia skuteczno ci pracy w stosunku do wczejnej wydajno ci.

Podczas ładowania akumulator mo e nagrzewa si – jest to normalne zjawisko i nie oznacza nieprawidłowo ci.

Ostrze enie! Nie ładuj akumulatora w temperaturze otoczenia poni ej 10 C lub powy ej 40 C. Zaleczana temperatura ładowania:około 24 C.

Uwaga: Ładowarka nie b dzie ładowa akumulatora, je li temperatura ogniwa wynosi mniej ni 10 C lub wi cej ni 40 C.

Nale y pozostawi akumulator w ładowarce – ładowarka rozpocznie automatycznie ładowanie, gdy temperatura akumulatora osi gnia odpowiedni poziom.

- Aby naładować akumulator (7), nale y wyj go z narz dzia i wlo y do ładowarki (8). Akumulator mo na zamontowa w ładowarce tylko w jednym poło eniu. Nie u wa siły podczas tyczno ci. Akumulator musi by dobrze zamocowany w ładowarce.
- Podl cz ładowarki do ró dła zasilania.
- Za wieci si kontrolka ładowania (9). Ładowanie jest zako czone, gdy kontrolka ładowania (9) wieci si na zielono. Ładowarka i akumulator mog by podl czone do ró dła zasilania przez dowolny czas, gdy wieci si kontrolka. Kolor kontrolki zmieni si na czerwony (ładowanie), gdy ładowarka co jaki czas b dzie ładowyw a akumulator. Kontrolka ładowania (9) wieci, gdy akumulator jest umieszczony w ładowarce podl czonej do ró dła zasilania.
- Rozładowane akumulatory nale y naładować w ci gu 1 tygodnia, ywotno akumulatora ulegnie znaczemu skróceniu, je li b d one przechowywane w stanie rozładowanym.

Pozostawianie akumulatora w ładowarce

Ładowarka i akumulator mog by pozostawione podl czone prze dowolny czas, gdy wieci si kontrolka. Ładowarka b dzie utrzymywa akumulator na naładowanym stanie.

Diagnostyka ładowarki

Je li ładowarka wykryje, e akumulator jest słaby lub uszkodzony, kontrolka ładowania (9) b dzie szybko mig a na czerwono. Wykonaj nast puj ce czynno ci:

- Wlo ponownie akumulator (7).
- Je li kontrolka ładowania nadal mig a szybko na czerwono, u yj innego akumulatora, aby sprawdzi, czy proces ładowania przebiega prawidłowo.
- Je li wymieniony akumulator ładuje si prawidłowo, oznacza to, e oryginalny akumulator jest uszkodzony i nale y wróci go do punktu serwisowego w celu recyklingu.

- Je li nowy akumulator zachowuje si podobnie jak oryginalny akumulator, nale y przekaza ładowarki do punktu serwisowego w celu przetestowania.

Uwaga: Ustalenie, czy akumulator jest uszkodzony mo e potwra do 60 minut.

Wl czanie i wyl czanie (rys. E)

Ze wzgl dów bezpiecze stwa to narz dzie zostało wyposa one w podwójny system wl czania. Ten system chroni przed przypadkowym uruchomieniem narz dzia.

Wl czanie

- Naci nj przedni spust (16).
- Odci gnij przycisk odblokowania (2) to tyłu za pomoc kciuka i w tym samym czasie naci nj przycisk wl czania/wyl czania (1).
- Zwolnij przycisk odblokowania (2).

Wyl czanie

- Zwolnij wyl cznik (1).
- Ostrze enie! Nigdy nie wolno blokowa wyl cznika w poło eniu wl czania.**

Wskazówki dotycze optymalnego u tkowania

- Rozpoczni pracę od przycicia góry ywoplotu. Lekko pochyl narz dzie (do 15 w stosunku do linii ci cia), tak aby ko ce ostrze były lekko skierowane w stron ywoplotu (rys. G1). Dzi ki temu skuteczno ci cia b dzie lepsza. Przytrzymaj narz dzie pod odpowiednim k tem i przesuwaj płynnie wzdu lini ci cia. Dwustronne ostrze umo liwia ci cie w obu kierunkach.
- Aby uzyska bardz prost lini ci cia, rozc gnij sznurek na dugo ci ywoplotu na odpowiedniej wysoko ci. Uj ysznurka jako linii odniesienia i tnj nad t lini .
- Aby uzyska phaskie boki, wykonuj ci cie od dołu do góry. Młodsze gał zie ugnaj si na zewn trz, gdy ostrze przesuwa si w dół, w wyniku czego w ywoplocie powstaj zagł bienia (rys. G2).
- Unikaj kontaktu z obcymi obiekktami. Unikaj szczególnie twardych obiektów, takich jak stalowy drut oraz słupki, poniewa mo e to spowodowa uszkodzenie ostrzy.
- Regularnie smaruj ostrza.

Wytyczne dotycze ci cia (Wielka Brytania i Irlandia)

- ywoploty i krzewy rzucaj ce li cie (wypuszczaj ce nowe li cie co roku) nale y przycina w czerwcu i p dzienniku.
- Ro liny zimozielone nale y przycina w kwietniu i sierpniu.
- Ro liny iglaste oraz inne szybko rosn ce krzewy nale y przycina co sze tygodni od maja do pa dziennika.

Wytyczne dotycze ci cia (Australia i Nowa Zelandia)

- ywoploty i krzewy rzucaj ce li cie (wypuszczaj ce nowe li cie co roku) nale y przycina w grudniu i marcu.
- Ro liny zimozielone nale y przycina we wrze niu i lutym.
- Ro liny iglaste oraz inne szybko rosn ce krzewy nale y przycina co sze tygodni od pa dziennika do marca.

Czyszczenie, konserwacja i przechowywanie

Twoje narzędzie Greenworks Tools zostało zaprojektowane z myślą o długotrwałej pracy przy minimalnych wymaganiach w zakresie konserwacji.

Długotrwała pomyłka na eksploatację zależy od prawidłowej pielęgnacji narzędzi oraz regularnego czyszczenia.

Ladowarka nie wymaga adnych czynności konserwacyjnych oprócz regularnego czyszczenia.

Ostrzeżenie! Przed wykonaniem konserwacji narzędzia wyjmij z niego akumulator. Odłącz ladowarkę przed czyszczeniem.

Po zakończeniu użycia i przed przechowywaniem

- Po użyciu wyczyść ostro nie ostrza. Po czyszczeniu naniej krem warstwy lekkiego oleju maszynowego, aby zabezpieczyć ostrza przed rdzewieniem.
- Czyż regularnie otwory wentylacyjne narzędzi za pomocą kijki szczotki lub suchej szmatki.
- Regularnie czyż obudowę silnika za pomocą wilgotnej szmatki. Nie stosuj adnych środków czyszczących lub rozpuszczalnikowych.
- Przed użyciem i po użyciu sprawdź, czy wszystkie przełączniki są czyste.

Przechowywanie

Jeżeli narzędzie nie będzie używane przez wiele miesięcy, najlepiej pozostawić akumulator podłączone do ladowarki. W przeciwnym razie należy wykonać następujące czynności:

- Nalań akumulatora.
- Wyjmij akumulator z narzędzia.
- Przechowuj narzędzie i akumulator w bezpiecznym i suchym miejscu. Temperatura przechowywana zawsze musi mieścić się w zakresie od +10°C do +40°C. Umieść akumulator na równej powierzchni.
- Przed użyciem narzędzia po długotrwałym przechowywaniu należy ponownie całkowicie naładować akumulator.

ROZWIĘZYWANIE PROBLEMÓW

Jeżeli narzędzie nie działa prawidłowo, sprawdź następujące punkty:

Usterka	Prawdopodobna przyczyna	Działanie
Urządzenie nie uruchamia się.	Akumulator jest zainstalowany nieprawidłowo.	Sprawdź, czy akumulator jest zainstalowany prawidłowo.
	Akumulator jest rozładowany.	Zamontuj (całkowicie) naładowany akumulator.
	Przycisk odblokowania nie jest włączony.	Przestrzegaj zaleceń dotyczących przechowywania.
	Złączy drążek połączony nieprawidłowo.	Sprawdź połączenia.
Batteriet vil ikke lade.	Akumulator jest zainstalowany nieprawidłowo.	Sprawdź, czy akumulator jest zainstalowany prawidłowo.

Ochrona środowiska



Oddzielna utylizacja. Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. W przypadku stwierdzenia, że posiadany produkt Greenworks tools wymaga wymiany lub jeśli stanie się bezużyteczny, nie należy wyrzucać go razem z odpadami domowymi. Należy oddać produkt do punktu zbiórki odpadów.



Oddzielna utylizacja z tytułu produktów oraz opakowań umożliwia recykling oraz wtórne wykorzystanie materiałów. Wtórne wykorzystanie odzyskanych materiałów pomaga ograniczyć zanieczyszczenie środowiska oraz ogranicza zapotrzebowanie na surowce.

Akumulatory



Gdy upłynie określony czas ważności akumulatora, należy go zutylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska:

- Nie zwieraj styków akumulatora.
- Nie wyrzucaj akumulatorów do ognia, ponieważ mogą spowodować wybuch ciał lub eksplozję.
- Rozładowaj całkowicie akumulator, a następnie wyjmij go z narzędzia.
- Akumulatory podlegają recyklingowi. Umieść akumulator w odpowiednim opakowaniu, wracając uwagę, aby styki nie zwierały się ze sobą. Przekaż akumulator do autoryzowanego punktu naprawczego lub do lokalnej jednostki recyklingu.

Dane techniczne

221577		
Napięcie zasilania	V DC	24
Prędkość bez obciążenia	min-1	1500
Długość ostrza	mm	510
Odstęp ostrza	mm	18
Czas hamowania ostrza	s	< 1,0
Ciążar (bez akumulatora)	kg	2,8

Akumulator		
	29807 & 29837	
	29697 & 29707	
Napięcie	V DC	24
Pojemność		43 Wh i 86 Wh
Typ		Litowo-jonowy

Ładowarka		
	29817 & 29827	
Napięcie zasilania	V AC	100-240 V
Napięcie wyjściowe	V DC	24
Prąd wyjściowy	mA	3000

Poziom ciśnienia akustycznego zgodnie z normą EN60745:
 Ciśnienie akustyczne (LpA) 84 dB(A), nieoznaczoność (K) 3
 dB(A)

Moc akustyczna (LWA) 89 dB(A)
 Całkowita wartość wibracji (suma wektorowa trójosiowa)
 zgodnie z normą EN 60745:
 Wartość emisji wibracji (ah) 2 m²/s, nieoznaczoność (K) 1,5
 m/s²



Politique de garantie de Greenworks Tools pour les outils de bricolage

PÉRIODE DE LA GARANTIE

Tous les nouveaux outils Greenworks Tools sont livrés avec une garantie de 2 ans protégeant l'outil contre les défauts de matériau et main d'œuvre à partir la date d'achat originale. Une garantie de 30 jours est disponible pour les outils utilisés à titre professionnel, car les outils Greenworks sont principalement conçus pour être utilisés par des bricoleurs.

Cette garantie est inaccessible.

LIMITATIONS

Cette garantie s'applique uniquement aux pièces/composants défectueux et ne couvre pas les réparations dues à :

1. L'usure normale.
2. Une amélioration ou un réglage de routine.
3. Les dommages causés par une manutention inadéquate/un abus/une utilisation inadéquate ou une négligence.
4. Une surchauffe due à une manque de maintenance.
5. Les dommages dus à des fixations/installations se desserrant/détachant en raison d'un manque de maintenance.
6. Les dommages causés par un nettoyage à l'eau.
7. Les outils entretenus ou réparés par un centre de réparation non agréé par Greenworks Tools.
8. Les outils assemblés ou réglés de manière incorrecte.
9. Les dommages causés par une utilisation inadéquate de l'outil.
10. Les dommages causés par un aménagement pour l'hiver inadéquat (nettoyeur à haute pression).
11. Les éléments considérés par des consommables ne sont pas normalement couverts par la garantie, cela inclut mais ne se limite pas aux éléments suivants :

- Piles
- Câbles électriques
- Lames et assemblages des lames
- Courroies
- Filtres
- Mandrins et supports pour outils

12. Certains produits peuvent contenir des composants comme des moteurs, des transmissions d'un autre fabricant, ces éléments sont soumis à la politique de garantie du fabricant respectif, sauf si Greenworks Tools Europe GmbH accepte de garantir des réparations en dehors de la période de garantie dudit fabricant.

13. Les outils d'occasion ne sont pas couverts par cette politique de garantie.

14. L'installation des pièces de rechange ou accessoires supplémentaires non fournis ou approuvés par Greenworks Tools Europe GmbH.

Garantie

Une preuve d'achat est requise pour faire valoir la garantie d'un produit lié à cette politique. Le relevé de carte de crédit ne constitue pas une preuve d'achat suffisante. En cas de problème couvert par la garantie, le consommateur doit apporter le produit et sa preuve d'achat au lieu d'achat original. L'appareil sera par la suite expédié à un centre de réparation afin d'être examiné. En présence du dommage, l'appareil sera réparé et renvoyé gratuitement à l'adresse du consommateur. Il convient de noter que les appareils dont le prix de vente est inférieur à 100 € euros (TTC) sont généralement remplacés par un produit neuf.

Si le centre de réparation juge que l'appareil n'est pas défectueux, il avertira le consommateur qu'il devra payer le coût de la réparation.

Cette politique de garantie est soumise à des modifications régulières, celles-ci visent à s'adapter aux nouveaux produits. Une copie de la politique de garantie est disponible à l'adresse www.greenworkstools.eu.



Greenworks Tools Warranty Policy for DIY machines

PERIOD OF WARRANTY

All new Greenworks Tools machinery is supplied with a 2 year parts and labour warranty from original date of purchase. A 30 day warranty is available for machines used professionally as Greenworks Tools are designed primarily to be used by DIY consumers.

This warranty is non-transferable.

LIMITATIONS

This warranty applies only to defective parts/components and does not cover repairs due to:

1. Normal wear and tear.
2. Routine tune up or adjustment.
3. Damage caused by improper handling/abuse/misuse or neglect.
4. Overheating due to lack of maintenance.
5. Damage due to fittings/fasteners becoming loose/detached through lack of maintenance.
6. Damage caused by cleaning with water.
7. Machines serviced or repaired by non-authorised Greenworks Tools service centres.
8. Machines incorrectly assembled or adjusted.
9. Damage caused by improper use of the machine.
10. Damage caused by improper winterisation (pressure washers)
11. Items considered as consumable parts are not normally covered by the warranty, including but not limited to:
 - Batteries
 - Electric cables
 - Blade and blade assemblies
 - Belts
 - Filters
 - Chucks and tool holders
12. Certain products may contain components such as engines, transmissions from an alternative manufacturer, these items will be subject to the appropriate manufacturer's warranty policy except where Greenworks Tools Europe GmbH agrees to underwrite any claims outside the said manufacturer's warranty period.
13. Second hand goods are not covered under this warranty policy.
14. The fitting of spares, replacements or extra components which are not supplied or approved by Greenworks Tools Europe GmbH.

Warranty

To claim a warranty on any product under this policy a proof of original purchase is required. Credit card statement do not qualify as sufficient proof of purchase. In the first instance of a warranty event occurring the consumer should return the product to the original place of purchase with their proof of purchase. The machine will be sent to our central service facility and an inspection made. If the machine be found to be at fault it will be repaired and sent back to the address of the consumer free of charge. Machines that retail for less than €100 euros including sales taxes will generally be replaced.

If the central service facility finds that machine is not found to be at fault then the consumer will be advised they will need to pay for the cost of the repair.

This warranty policy is subject to change from time to time to accommodate the needs of new products. A copy of the latest warranty policy will be available at www.greenworkstools.eu.



Greenworks Werkzeuggarantie für Heimwerkergeräte

GEWÄHRLEISTUNGSFRIST

Alle neuen Greenworks Werkzeuge sind mit einer 2 Jahre Garantie auf Teile und Arbeit ab Kaufdatum ausgestattet. Eine 30 Tage Garantie ist für Maschinen im professionellen Einsatz verfügbar, weil Greenworks Werkzeuge hauptsächlich für den Einsatz durch Heimwerker konstruiert sind.

Diese Garantie ist nicht übertragbar.

EINSCHRAENKUNGEN

Diese Garantie gilt nur für defekte Teile/Komponenten und deckt keine Reparaturen aufgrund von:

1. Normaler Abnutzung.
2. Routinewartungen oder Einstellungen.
3. Durch falsche Handhabung/Missbrauch/Fehlanwendung oder Vernachlässigung verursachte Schäden.
4. Überhitzung aufgrund von fehlender Wartung.
5. Schäden aufgrund von durch fehlende Wartung lockeren/gelösten Anschlüssen/Befestigungen.
6. Durch Reinigung mit Wasser verursachte Schäden.
7. Maschinen die nicht von einem autorisierten Greenworks Kundendienst gewartet oder repariert wurden.
8. Maschinen die falsch montiert oder eingestellt wurden.
9. Schäden aufgrund falscher Benutzung der Maschine.
10. Schäden aufgrund von falscher Winterreinigeranwendung (Hochdruckreiniger).
11. Elemente die als Verschleißteile betrachtet werden sind normalerweise nicht von dieser Garantie abgedeckt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
 - Akkus
 - Elektrische Kabel
 - Klingen und Klingeneinheiten
 - Bänder
 - Filter
 - Spannfutter und Werkzeughalter
12. Bestimmte Produkte können Teile wie Motoren, Getriebe von anderen Herstellern enthalten, diese Elemente unterliegen der entsprechenden Herstellergarantie, außer in Fällen wo Greenworks Tools Europe GmbH zustimmt Ansprüche außerhalb der genannten Herstellergarantiefrist zu akzeptieren.
13. Gebrauchte Waren sind nicht von dieser Garantie abgedeckt.
14. Die Montage von Ersatzteilen oder zusätzlichen Teilen die nicht von Greenworks Tools Europe GmbH geliefert oder zugelassen sind.

Garantie

Für einen Gewährleistungsanspruch auf ein Produkt unter dieser Garantie ist ein Original-Kaufbeleg erforderlich. Kreditkartenauszüge sind als Kaufbeleg ausreichend. Im Falle eines Garantiefalls sollte der Kunde das Produkt zuerst mit dem Kaufbeleg zu ein Einkaufsort bringen. Die Maschine wird an unsere zentrale Serviceeinrichtung gesendet und dort überprüft. Wenn die Maschine fehlerhaft ist, wird sie repariert und kostenfrei an die Kundenadresse gesendet. Maschinen die für unter 100 € einschließlich Mahrwertsteuer verkauft werden, werden generell ersetzt.

Wenn die zentrale Serviceeinrichtung feststellt, dass die Maschine nicht ursächlich für den Fehler ist, wird der Kunde informiert, dass er die Kosten der Reparatur zu tragen hat.

Änderungen dieser Garantie sind vorbehalten, um neue Produkte einzubeziehen. Eine Kopie der aktuellen Garantie ist verfügbar auf www.greenworkstools.eu.



La política de garantía de Greenworks Tools para máquinas de bricolaje

PERÍODO DE GARANTÍA

Todas las máquinas nuevas de Greenworks Tools se suministran con 2 años de garantía para las piezas y el trabajo a partir de la fecha de compra original. Hay disponible una garantía de 30 días para las máquinas de uso profesional, ya que las herramientas de Greenworks Tools son diseñadas principalmente para ser utilizadas por consumidores DIY.

Esta garantía no es transferible

LIMITACIONES

Esta garantía solo se aplica a piezas/componentes defectuosos y no cubre las reparaciones debido a lo siguiente:

1. Uso y desgaste normal
2. La puesta a punto o ajuste
3. El daño causado por un manejo inadecuado/abuso/mal uso/negligencia.
4. El sobrecalentamiento debido a la falta de mantenimiento.
5. El daño debido a que los accesorios/sujeciones se han aflojado/soltado por culpa de una falta de mantenimiento.
6. El daño causados por una limpieza con agua.
7. Las máquinas a las que le ha hecho el mantenimiento o la reparación un centro de servicios no autorizado por Greenworks Tools.
8. Las máquinas mal montadas o mal ajustadas.
9. El daño causado por un uso inadecuado de la máquina.
10. El daño causado por un mal acondicionamiento para el invierno (lavados a presión)
11. La garantía no suele cubrir los elementos considerados piezas consumibles, incluido, entre otras cosas, lo siguiente:

- Pilas
- Cables eléctricos
- Cuchillas y conjuntos de cuchillas
- Cinturones
- Filtros
- Portaherramientas

12. Algunos productos pueden contener componentes como motores o transmisiones de un fabricante alternativo; estos elementos estarán sujetos a la política de garantía del fabricante correspondiente excepto en los casos en que Greenworks Tools Europe GmbH acuerde asumir cualquier reclamación fuera del periodo de garantía de dicho fabricante.

13. Los artículos de segunda mano no los cubre la presente política de garantía.

14. La colocación de piezas de repuesto o componentes adicionales no suministrados ni autorizados por Greenworks Tools Europe GmbH.

Garantía

Para solicitar una garantía sobre cualquier producto cubierto por esta política hay que presentar la prueba de compra original. El comprobante de la tarjeta de crédito no constituye una prueba de compra suficiente. En primer lugar, en caso de garantía, el consumidor debe devolver el producto al lugar original donde lo compró con su prueba de compra. La máquina será enviada a nuestras instalaciones de servicio centrales, donde se le hará una inspección. Si se descubre que la máquina tiene un fallo será reparada y enviada de vuelta a la dirección del consumidor sin coste alguno. Las máquinas que cuesten menos de 100 €, impuestos de ventas incluidos, suelen ser sustituidas.

Si en las instalaciones de servicio centrales se descubre que la máquina no tiene ningún fallo, se avisará al consumidor que tiene que pagar el coste de la reparación.

Esta política de garantía está sujeta a variaciones periódicas para adaptarse a las necesidades de nuevos productos. Habrá disponible una copia de la última política y garantía en www.greenworkstools.eu.

IT

Garanzia Utensili Greenworks per Dispositivi per Lavori fai da te

PERÍODO DI GARANZIA

Tutti gli Utensili Greenworks vengono forniti con una garanzia di 2 anni per le parti e l'eventuale lavoro dalla data originale di acquisto. È disponibile una garanzia di 30 giorni per i dispositivi utilizzati professionalmente dal momento che gli Utensili Greenworks sono progettati principalmente per essere utilizzati da consumatori del mercato fai-da-te.

Questa garanzia non è trasferibile.

LIMITAZIONI

Questa garanzia si applica solo a parti/componenti difettosi e non copre eventuali riparazioni dovute a:

1. Normale usura e consumo.
2. Regolazioni o alterazioni di routine.
3. Danni causati da gestione scorretta/stress/utilizzo scorretto o non curanza.
4. Suriscaldamento a causa di mancata manutenzione.
5. Danni dovuti a dispositivi di bloccaggio/fissaggio che si allentano/collegano a causa di mancanza di manutenzione.
6. Danni causati da operazioni di pulizia con acqua.
7. Utensili sottoposti a manutenzione o riparati da centri servizi Utensili Greenworks non autorizzati.
8. Utensili non correttamente montati o regolati.
9. Danni causati da un utilizzo scorretto dell'utensile.
10. Danni causati da un ripristino invernale scorretto (idropulitrici a pressione)
11. Elementi considerati come parti consumabili non normalmente coperte da garanzia, compresi ma non limitati a:

- Batterie
- Cavi elettrici
- lame e gruppo lame
- Cinghie
- Filtri
- Mandrini e reggiutensili

12. Alcuni prodotti possono contenere componenti come motori e trasmissioni prodotte da altre ditte, questi componenti potranno essere soggetti a garanzie delle rispettive ditte produttrici tranne ove la Greenworks Tools Europe GmbH indichi e sia d'accordo a sottoscrivere eventuali richieste che non rientrino nel periodo di garanzia della ditta produttrice di cui sopra. 13. Gli utensili di seconda mano non sono coperti dalla presente garanzia.

14. Il montaggio di parti di ricambio, di sostituzione o di ulteriori componenti non forniti o approvati dalla Greenworks Tools Europe GmbH.

Garanzia

Per presentare una richiesta di garanzia su qualsiasi prodotto è obbligatorio presentare una prova di acquisto dello stesso. Un estratto conto della carta di credito non si qualifica come sufficiente prova di acquisto. Quando si deve richiedere un intervento di garanzia per la prima volta il consumatore dovrà riportare il prodotto nel luogo di acquisto originale assieme alla prova di acquisto. L'utensile verrà inviato presso un centro servizi clienti centrale e verrà fatto un primo controllo. Se l'utensile è difettoso, dovrà essere riparato e inviato all'indirizzo del consumatore gratuitamente. Gli utensili venduti a meno di €100 euro comprese le tasse di vendita verranno di solito sostituiti.

Se il centro servizi clienti rileva che l'utensile non è difettoso a causa di un danno di fabbrica il consumatore dovrà pagare per il costo delle riparazioni.

Questa garanzia è soggetta a cambiamenti di tanto in tanto per rispettare le necessità di nuovi prodotti. Una copia della garanzia più recente sarà disponibile presso il sito www.greenworkstools.eu.

PT

A política de garantia da Greenworks Tools para máquinas de bricolagem

PERÍODO DE GARANTIA

Todas as máquinas novas da Greenworks Tools são fornecidas com 2 anos de garantia para as peças e o trabalho a partir da data de compra original. Está disponível uma garantia de 30 dias para as máquinas de uso profissional, dado que as ferramentas da Greenworks Tools são concebidas principalmente para ser utilizadas por consumidores de bricolagem.

Esta garantia não é transmissível.

LIMITAÇÕES

Esta garantia apenas se aplica a peças/componentes defeituosos e não cobre as reparações devido ao seguinte:

1. Desgaste habitual
2. A afinação ou ajuste
3. O dano causado por um manuseamento inadequado/abusivo/mau uso/negligéncia.
4. O sobreaquecimento devido à falta de manutenção.
5. O dano devido a que os acessórios/fixações se desapertaram / soltaram por culpa de uma falta de manutenção.
6. O dano causados por uma limpeza com água.
7. As máquinas assistidas ou reparadas por um centro de assistência não autorizado pela Greenworks Tools.
8. As máquinas mal montadas ou mal ajustadas.
9. O dano causado por um uso inadequado da máquina.
10. O dano causado por um mau acondicionamento para o inverno (lavagem a pressão)
11. A garantia não costuma cobrir os elementos considerados peças consumíveis, incluindo, entre outros, o seguinte:
 - Pilhas
 - Cabos elétricos
 - Lâminas e conjuntos de lâminas
 - Cintos
 - Filtros
 - Porta-ferramentas
12. Alguns produtos podem conter componentes como motores ou transmissões de um fabricante alternativo; estes elementos estarão sujeitos à política de garantia do fabricante correspondente exceto nos casos em que a Greenworks Tools Europe GmbH acorde assumir qualquer reclamação fora do período de garantia desse fabricante.
13. Os artigos de segunda mão não estão cobertos pela presente política de garantia.
14. A colocação de peças sobressalentes ou componentes adicionais não são fornecidos nem autorizados pela Greenworks Tools Europe GmbH.

Garantia

Para solicitar uma garantia sobre qualquer produto coberto por esta política é necessário apresentar a prova de compra original. O comprovativo do cartão de crédito não constitui uma prova de compra suficiente. Em primeiro lugar, em caso de garantia, o consumidor deve devolver o produto no local original onde o comprou com a sua prova de compra. A máquina será enviada para as nossas instalações de serviço centrais, onde será feita uma inspeção. Caso se descubra que a máquina tem uma falha será reparada e enviada de volta para o endereço do consumidor sem qualquer custo. As máquinas que custem menos de 100 €, incluindo os impostos de vendas, costumam ser substituídas.

Se, nas instalações de serviço centrais se descobrir que a máquina não tem qualquer falha, será avisado o consumidor que tem de pagar o custo da reparação.

Esta política de garantia está sujeita a alterações periódicas para se adaptar às necessidades de novos produtos. Estará disponível uma cópia da última política e garantia em www.greenworkstools.eu



Greenworks Tools garantiebeleid voor doe-het-zelfmachine

GARANTIETERMIM

Al het nieuwe Greenworks Tools gereedschap wordt geleverd met een garantie van 2 jaar op onderdelen en werk vanaf de aankoopdatum. Een garantie van 30 dagen is beschikbaar voor machines die professioneel worden gebruikt, aangezien Greenworks Tools vooral ontworpen zijn voor doe-het-zelvers.

Dit garantie is niet overdraagbaar.

BEPERKINGEN

Dit garantie is uitsluitend van toepassing op defecte onderdelen en dekt geen herstellingen als gevolg van:

1. Normale slijtage.
2. Routine onderhoud of afstelling.
3. Schade veroorzaakt door foutieve handelingen/misbruik of verwaarlozing.
4. Oververhitting tengevolge van een gebrek aan onderhoud.
5. Schade tengevolge van verbinders/armaturen die los komen door een gebrek aan onderhoud.
6. Schade veroorzaakt door reiniging met water.
7. Machines die worden onderhouden of hersteld door niet-geautoriseerde Greenworks Tools onderhoudscentra.
8. Machines die foutief zijn gemonteerd of afgesteld.
9. Schade veroorzaakt door een foutief gebruik van de machine.
10. Schade veroorzaakt door foutieve voorbereidingen voor winterisering (hogedrukreiniger)
11. Voorwerpen die als verbruiksartikelen worden beschouwd, zijn normaal gezien niet door de garantie gedekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
 - Batterijen
 - Elektrische kabels
 - Zaagblad en bladonderdelen
 - Riemen
 - Filters
 - Boor- en gereedschaphouders
12. Bepaalde producten kunnen onderdelen bevatten, zoals motoren of transmissies van een andere fabrikant. Deze voorwerpen zijn onderworpen aan het overeenkomstige garantiebeleid van de fabrikant, behalve in de gevallen waar Greenworks Tools Europe GmbH ermee instemt om vorderingen te aanvaarden die zich buiten de garantieperiode van de respectievelijke fabrikant bevinden.
13. Tweedehandsartikelen zijn niet gedekt onder dit garantiebeleid.
14. Het monteren van vervang- of bijkomende onderdelen die niet door Greenworks Tools Europe GmbH worden geleverd of zijn goedgekeurd.

Garantie

Om in het kader van dit beleid een vordering voor een product in te dienen, is het noodzakelijk een bewijs van de originele aankoopbon voor te leggen. Een kredietkaartschrift geldt niet als voldoende aankoopbewijs. Bij een eerste garantie-incident dient de klant het product naar de originele aankoopsplaats terug te brengen, voorzien van het aankoopbewijs. De machine wordt naar onze centrale onderhoudsdienst gestuurd, waar een inspectie wordt uitgevoerd. Indien wordt vastgesteld dat er een fout aan de machine aanwezig is, zal deze worden hersteld en gratis naar het adres van de klant worden teruggestonden. Machines met een verkoopprijs van minder dan €100, inclusief BTW, worden over het algemeen vervangen.

Als de centrale onderhoudsdienst vaststelt dat de machine geen fout bevat, wordt de klant op de hoogte gesteld van het feit dat hij de kosten van de herstelling dient te betalen.

Dit garantiebeleid is onder voorbehoud van wijzigingen om tegemoet te komen aan de noden van nieuwe producten. Een exemplaar van het meest recente garantiebeleid is beschikbaar op www.greenworkstools.eu.



Greenworks Tools garanti för hobbymaskiner

GARANTIAPERIOD

Alla nya Greenworks Tools verktyg garanteras i 2 år gällande delar och sammansättning från ursprungligt inköpsdatum. Det finns en 30 dagars garanti för maskiner som används yrkesmässigt eftersom Greenworks Tools är primärt designade för användning av hobbykonsumenter. Denna garanti kan inte överlätas.

BEGRÄNSNINGAR

Denna garanti omfattar enbart defekta delar/komponenter och täcker inte reparationer på grund av:

1. Normalt sättage.
2. Regelbundet underhåll och justering.
3. Skada som uppkommit på grund av felaktig hantering/vanvård/missbruk eller försommelse.
4. Överhettning på grund av utefligvet underhåll.
5. Skada på grund av att fästen/låsanordningar blivit lösa/har lossnat på grund av utefligvet underhåll.
6. Skada orsakad av rengöring med vatten.
7. Maskiner där underhålls- eller reparationsarbete har utförts av icke auktoriserat servicecenter för Greenworks Tools.
8. Maskiner som har monterats eller justerats felaktigt.
9. Skada på grund av felaktig användning av maskinen.
10. Skada på grund av felaktig vinterförvaring (högtryckstvätter)
11. Objekt som anses vara sättage- och förbrukningsdelar tomtfattas normalt inte av garantin, inklusive utan begränsning:
 - Batterier
 - Strömkablar
 - Blad och bladanslutning
 - Remmar
 - Filter
 - Chuckar och verktygshållare
12. Vissa produkter kan innehålla komponenter som motorer, växellådor eller liknande från andra tillverkare. Sådana komponenter om fattas av respektive tillverkare garantiförutom då Greenworks Tools Europe GmbH samtycker till att hantera eventuella krav som ligger utanför ovan nämnda tillverkares garantiperiod.
13. Begagnade varor omfattas inte av denna garanti.
14. Användning av reservdelar, utbyttesdelar eller ytterligare komponenter som inte levereras eller godkänts av Greenworks Tools Europe GmbH.

Garanti

För garantikrav för någon produkt enligt denna garanti krävs bevis på ursprungligt köp. Kredit-/betaalkortsdraft gäller inte som inköpsbevis. I första skedet av ett garantikrav ska kunden returnera produkten till den ursprungliga inköpsplatsen tillsammans med inköpsbevis. Maskinen skickas till vår centrala serviceanläggning för inspektion. Om maskinen befinns vara felaktig repareras den och skickas tillbaka till kundens adress utan någon kostnad. Maskiner som kostar under 100 EUR inklusive moms byts oftast ut.

Om vår centrala serviceanläggning inte finner att maskinen är felaktig kommer kunden att meddelas vad deras kostnad blir för reparationen.

Denna garanti kan ändras från tid till annan av hänsyn till behov gällande nya produkter. En kopia av senaste garantin finns tillgänglig på www.greenworkstools.eu.



Greenworks Tools garantipolitik for gør det selv-maskiner

GARANTIPERIODE

Alle nye Greenworks Tools maskiner leveres med en 2-års garanti på dele og arbejdskraft fra den oprindelige købsdato. En 30 dages garanti er tilgængelig for maskiner, der anvendes professionelt, da Greenworks Tools primært er designet til bruk af gør det selv-forbrugere.

Denne garanti kan ikke videregives.

BEGRÆNSNINGER

Denne garanti gælder kun for defekte dele/komponenter og dækker ikke reparationer forårsaget af:

1. Normal slitage.
2. Rutinemæssig indstilling eller justering.
3. Skader forårsaget af forkert håndtering/misbrug/mishandling eller forsømmelse.
4. Overophedning på grund af manglende vedligeholdelse.
5. Skader forårsaget af løse/frakoblede fittings/lukkemechanismer, på grund af manglende vedligeholdelse.
6. Skader ved rengøring med vand.
7. Maskiner serviceeres eller repareres af ikke-godkendte Greenworks Tools-service centre.
8. Maskiner samles eller justeres forkert.
9. Skader forårsaget af forkert brug af maskinen.
10. Skader forårsaget af forkert klargøring til vinter (højtrykspulere)
11. Genstande, der betragtes som forbrugsdele, dækkes normalt ikke af garantien, herunder men ikke begrænset til:

- Batterier
- Elkabler
- Knive og knivmonteringer
- Bånd
- Filtere
- Patroner og værktøjsholder

12. Visse produkter kan indeholde komponenter såsom motorer, transmisioner fra en anden producent, disse elementer vil være underlagt de relevante producenters garantipolitik, undtagen hvor Greenworks Tools Europe GmbH accepterer at hæfte for ethvert erstatisningskrav, uden for de nævnte producentens garantiperiode.
13. Brugte varer dækkes ikke af denne garantipolitik.
14. Montering af reservedele, udstiksninger eller ekstra komponenter, der ikke er leveret eller godkendt af Greenworks Tools Europe GmbH.

Garanti

For at få en garanti på et hvilket produkt under denne politik, kræves et originalt købsbevis. Kreditkortopgørelserne betragtes ikke som tilstrækkeligt bevis for køb. Ved den første forekomst af en garantibegivenhed, skal forbrugeren returnere produktet til det oprindelige købsted med deres købsbevis. Maskinen sendes til vores centrale servicecenter og der repareret og sendt tilbage til forbrugerns adresse, uden gebyrer. Maskiner der sælges for mindre end €100 euro inklusiv moms, vil som regel blive erstattet.

Hvis det centrale servicecenter påviser, at denne maskine ikke er defekt, vil forbrugeren blive underrettet om, at de bliver nødt til at betale for omkostningerne i forbindelse med reparationen.

Denne garantipolitik kan ændres fra tid til anden for at imødekomme behovene i nye produkter. En kopi af den seneste garantipolitik vil være tilgængelig på www.greenworkstools.eu.



Greenworks Tools garantibetingelser for gjør-det-selv-maskiner

GARANTIPERIODE

Alle nye Greenworks Tools-maskiner dekkes av en 2-årig garanti for deler og arbeid beregnet fra kjøpsdato. En 30-dagers garanti er tilgjengelig for maskiner som brukes profesjonelt idet Greenworks Tools i hovedsak retter seg mot gjør-det-selv-forbrukere.

Garantien kan ikke overføres.

BEGRENSNINGER

Denne garantien gjelder bare defekte dele/komponenter og dekker ikke reparasjoner på grunn av:

1. Normal slitasje.
2. Rutinemessige oppgraderinger eller justeringer.
3. Skader som følge av feilaktig bruk/misbruk eller vanskjøtsel.
4. Overoppvarming som følge av manglende vedlikehold.
5. Skade som følge av at festeanordninger løsner på grunn av manglende vedlikehold.
6. Skade som følge av rengjøring med vann.
7. Maskiner vedlikeholdt eller reparert av et verksted som ikke er autorisert av Greenworks Tools.
8. Maskiner som er feilaktig montert eller justert.
9. Skade som følge av feilaktig bruk av maskinen.
10. Skade som følge av feil winterklargjøring (trykkskiver)
11. Deler som forbrytsartikler dekkes normalt sett ikke av garantien, inkludert men ikke begrenset til:
 - Batterier
 - Elektriske ledninger
 - Kniver og knivenheter
 - Reimer
 - Filtere
 - Chuckar og verktøyholder
12. Visse produkter kan inneholde komponenter som motorer eller transmisjoner fra en annen produsent. Disse delene vil dekkes av garantien til vedkommende produsent unntatt der Greenworks Tools Europe GmbH er villig til å dekke krav utenfor nevnte produsentens garantiperiode.
13. Bruktkjøpte produkter dekkes ikke av denne garantien.
14. Montering av reservedeler, erstatteringer eller ekstra komponenter som ikke er levert eller godkjent av Greenworks Tools Europe GmbH.

Garanti

For å kunne kreve en at garantien gjøres gjeldende må eieren kunne framlegge originalkvittering for kjøpet. Utskrift av kreditkortavregning kvalifiseres ikke som tilfredsstillende bevis for kjøp. Dersom eieren krever at garantien gjøres gjeldende må produktet returneres til stedet hvor det ble kjøpt sammen med originalkvittering for kjøpet. Maskinen vil bli sendt til vårt sentrale serviceverksted og en inspeksjon foretatt. Hvis det fastslås at maskinen har en feil som dekkes av garantien vil den bli reparert og sendt tilbake til eieren kostnadsfritt. Maskiner med en utsalgspris på under €100 inkludert mva. vil generelt sett bli erstattet.

Hvis sentralverkstedet finner at maskinen har en feil som ikke dekkes av garantien vil eieren bli orientert om at de må selv betale for kostnadene ved en reparasjon.

Disse garantibestemmelserne vil kunne endres fra tid til annen for å være i overensstemmelse med nye produkter. En kopi av de nyeste garantibestemmelserne finnes på www.greenworkstools.eu.

**TAKUUKAUSI**

Kaikilla uusilla Greenworks Toolsin laitteilla on 2 vuoden osa- ja valmistustakuu, joka alkaa alkuperäisen hankintapäivänä. 30 päivän takuu myönnetään ammattikäyttöön hankitulle laitteille, koska Greenworks Toolsin laiteet on suunniteltu ensisijaisesti TI-kuluttajille. Tätä takuuta ei voi siirtää.

RAJOITUKSET

Tämä takuu kattaa ainoastaan vialliset osat/komponentit, eikä se kata seuraavista seikoista aiheutuvia korjaukseja:

1. Normaali kuluminen.
2. Rutiininomainen viritys tai säätö.
3. Virheellinen käsittelin/väärikäytön/virhekäytön tai laiminlyönnin aiheuttamat vahingot.
4. Huollon puutteesta johtuva ylikuumentaminen.
5. Huollon puutteesta johtuvasta liittimien/kiinnikkeiden löytymisestä/irtoamisesta aiheutuvat vauriot.
6. Vedellä puhdistamisesta aiheutuvat vauriot.
7. Valttuuttamattomissa Greenworks Tools -huollossa huolletut tai korjatut laitteet.
8. Virheellisesti kootut tai säädetyt laitteet.
9. Laiteen virheellisestä käytöstä johtuvat vahingot.
10. Virheellisestä talvivalmisteilusta johtuvat vauriot (puskuriouksen vasteet).
11. Takuu ei saattaa olla tuotteita, joita pidetään kulutustarvikkeina, kuten mm. seuraavia:

- akut
- sähköjohdot
- terät ja teräkokoonpanot
- hihnat
- suodattimet
- istukat ja työkalupidikkeet

12. Tietysti tuotteissa saattaa olla jonkin muun valmistajan komponentteja, kuten mottoreita tai voimansiirtoelementteitä; tällaiset osat ovat asianmukaisen valmistajan takuu käytännön alaisia, paitsi silloin kun Greenworks Tools Europe GmbH suostuu hyväksymään vaatimukset mainitun valmistajan takuualueen ulkopuolella.

13. Tämä takuu käytäntö ei kata käytettynä hankittuja tuotteita.

14. Seläistien varaosien asentaminen, vaihtaminen tai lisääminen, joita Greenworks Tools Europe GmbH ei ole toimittanut tai hyväksynyt.

Takuu

Vaadittaessa takuuhuoltoa mille tahansa tuoteelle tämän käytännön puutteissa on esitettyä alkuperäinen ostosrite. Luottokorttiliite ei riitä ostosriteeksi. Jos takuun alainen tapahtuma ilmenee, kuluttajan tulee välittömästi palauttaa tuote alkuperäiseen hankintapaikkaan ostositteeseen kanssa. Laite lähetetään keskushuoltoonme, jossa se tarkistetaan. Jos laitteessa havaitaan vika, se korjataan ja lähetetään takaisin kuluttajan osoitteeseen veloituksetta. Laitteet, joiden jälleenmyyntihinta on alle 100 euroa (ml. ALV), tavallisesti vaihdetaan uuteen.

Jos keskushuollossa havaitaan, että laitteessa ei ole vikaa, asiasta ilmoitetaan kuluttajalle, ja hänen on katettava korjauskulut.

Tämä takuu käytäntö saattaa muuttua ajoittain kattamaan uusien tuotteiden vaatimukset. Tuorein takuu käytäntö on saatavilla osoitteessa www.greenworkstools.eu.

**SZAVATOSSÁGI IDŐ**

Minden új Greenworks Tools gép a vásárlás dátumától számított 2 éves, az alkatrészekre és a kivitelezésre vonatkozó jótállással rendelkezik. A profissionalis cédra használt gépekre 30 napos jótállás vonatkozik, mivel a Greenworks Tools gépek elsődlegesen a barkácsoló fogyasztók számára készültek.

Ez a jótállás nem ruházható át.

KORLÁTOZÁSOK

Ez a jótállás csak a hibás alkatrészekre/részegységekre vonatkozik, és nem vonatkozik a következők miatti javításokra:

1. Normál kopás és elhasználódás.
2. Rutin finomhangolás és beállítás.
3. Nem megfelelő kezelés/rongálás/helytelen használat vagy hanyagság okozta károsodás.
4. Karbantartás hiánya miatti túlmelegedés.
5. A szervelvények/kötőelemek karbantartás hiánya miatti kilazulása/leválása okozta károsodás.
6. Vízzel való tisztítás okozta károsodás.
7. Nem hivatalos Greenworks Tools szervizközpontokba szervizelt vagy javított gépek.
8. Rosszul összeszerelt vagy beállított gépek.
9. A gép helytelen használata okozta károsodás.
10. Helytelen télesítés okozta károsodás (magasnyomású mosók)
11. A fogyóalkatrésznek tekintett elemekre nem vonatkozik a jótállásba, különösen, de nem kizárolgató beleértve a következőket:

- Akkumulátorok
- Elektromos kábelek
- Kések és késszerelvények
- Szíjak
- Szűrők
- Tokmányok és szerszámtartók

12. Bizonyos termékek tartalmazhatnak bizonyos összetevőket, pl. egy másik gyártótól származó motorokat, hajtóműveket, amelyekre a megfelelő gyártó általában vonatkozik, kivéve, ha az Greenworks Tools Europe GmbH beleegyezik, hogy átvállal az említett gyártó jótállási időtartamán kívüli feltételeket.

13. A használt termékekre a jelen garancia nem terjed ki.

14. Pótállatkészek, cserealkatrészek vagy extra részegységek felszerelése, amelyeket nem a Greenworks Tools Europe GmbH szállított, illetve nem hagyott jóvá.

Jótállás

Bármilyen termékkal kapcsolatos bármilyen jótállás igényléséhez szükség van a vásárlás igazolására. A hitelkártya-kivonat nem elegendő a vásárlás igazolására. Az első jótállási eseménykor a fogyasztónak a vásárlást igazoló dokumentummal együtt vissza kell vinnie a terméket a vásárlás helyére. A gépet elszállítjuk a központi szervizlésesítőményükbe, ahol átvizsgáljuk. Ha a gép meghibásodása a jótállás hatálya alá tartozik, megjavítjuk, és a javítása után ingyenesen visszaküldjük a fogyasztó címére. Az adókkal együtt 100 eurónál kisebb értékű gépeket általában kicséréljük.

Ha a központi szervizlésesítőményben kiderül, hogy a gép meghibásodására a jótállás nem vonatkozik, felhívjuk a fogyasztó figyelmét, hogy fizesse ki a javítás költségét.

Ezen jótállási feltételek időről időre változhatnak, hogy megfelejten az új termékek igényeinek. A jótállási feltételek leírása legfrissebb másolata megtalálható a www.greenworkstools.eu webhelyen.



Záruční podmínky nástrojů Greenworks pro hobby zařízení

DOBA ZÁRUKY

Všechna nová zařízení Greenworks Tools jsou dodávána s 2letou zárukou na díly a provoz od původního data zakoupení. Záruka 30 dnů je poskytována na zařízení používané profesionálně, protože nástroje Greenworks Tools jsou navrženy především k používání hobby spotřebiteli.

Tato záruka je nepřeodlitolná.

OMEZENÍ

Tato záruka se vztahuje pouze na vadné díly nebo komponenty a netýká se oprav, které byly způsobeny:

1. Běžným optičtěním a nošením;
2. Rutinním seřízením a nastavením;
3. Škodami způsobenými nesprávnou manipulací, hrubým zacházením, nevhodným používáním nebo zanedbáním;
4. Přehřátím kvůli nedostatku údržby;
5. Poškozením z důvodu údržby, uvolněním upveřejňovacích prvků nebo rozpojením způsobeným nedostatečnou údržbou;
6. Poškozením způsobeným čistící vodou;
7. Servisními pracemi nebo opravami zařízení neautorizovanými servisními středisky Greenworks Tools;
8. Nesprávným sestavením nebo nastavením zařízení;
9. Poškozením způsobeným nesprávným používáním zařízení;
10. Poškozením způsobeným nesprávnou přípravou na zimu (tlakové myčky).
11. Na položky, které jsou považovány za spotřební díly, se normálně nevztahuje záruka, včetně, ale nikoli výhradně na:

- Batérie
- Elektrické kabely
- Čepely a sestavy čepele
- Pásy
- Filtry
- Sklíčidla a drážky nástrojů

12. Některé produkty mohou obsahovat součásti, jako jsou motory, převodovky od alternativního výrobce. Na tyto položky se budou vztahovat záruční podmínky příslušného výrobce vyjma těch případů, kde společnost Greenworks Tools Europe GmbH souhlasí s tím, že se zaručí za veškeré nároky mimo záruku uvedeného výrobce.
13. Tyto záruční podmínky se nevztahují na použité zboží.
14. Záruka se nevztahuje na montáž náhradních dílů, výměnu nebo zvláštní komponenty, které nejsou dodávány nebo schváleny společností Greenworks Tools Europe GmbH.

Záruka

Nárokování záruky na výrobek v rámci této podmínek vyžaduje doklad o zakoupení. Výpis z kreditní karty se nepovažuje za dostatečný důkaz o zakoupení. Pokud nastane událost spojená s nárokováním záruky, v prvé řadě musí spotřebitel produkt vrátit do původního místa nákupu s dokladem o zakoupení. Zařízení bude zasláno do našeho centrálního servisního podniku, kde bude provedena jeho kontrola. Je-li zařízení vadné, bude bezplatně opraveno a zasláno zpět na adresu spotřebitele. Zařízení, jejichž malobchodní cena byla menší nebo rovna 100 EUR včetně DPH, budou obvykle vyměněna.

Jestliže centrální servisní podnik zjistí, že stroj není vadný, pak bude spotřebitel na tuto skutečnost upozorněn a bude muset zaplatit za náklady na opravu.

Tyto záruční podmínky se mohou čas od času změnit, aby vyhovovaly potřebám nových výrobků. Kopie nejnovějších záručních podmínek bude k dispozici na webu www.greenworkstools.eu.



Гарантийные обязательства компании Greenworks Tools в отношении агрегатов для дома и строительства

СРОК ГАРАНТИИ

Все новые агрегаты поставляются, в случае домашнего использования, с 2-летней гарантией от первоначальной даты покупки на запчасти и работу по ремонту, и 1 год на аккумуляторные батареи и, в случае коммерческого использования, с гарантией 90 дней от первоначальной даты покупки на запчасти и работу по ремонту.

На профессиональную технику 80Вольт и аккумуляторные ручные инструменты 24Вольт (отвертки, дрели, лобзики, циркулярная пила, гайковерт, фонарик, мульти-устройство) действует гарантия в 1 год. Эта гарантия не подлежит передаче.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящая гарантия распространяется только на дефектные части / компоненты и не охватывает ремонт, который потребовался как следствие:

1. Нормального износа.
2. Плановой настройки или регулировки.
3. Ущерба, причиненный в результате неправильного обращения / недледающегося использования или пренебрежения.
4. Переогрев из-за отсутствия технического обслуживания.
5. Повреждения, вызванные разбалтыванием / отсоединением фитингов / крепежных деталей, из-за отсутствия технического обслуживания.
6. Повреждения, вызванные очисткой при помощи воды.
7. Агрегаты, обслуживание или ремонт которых проводился не авторизованными сервисными центрами компании GREENWORKS.
8. Агрегаты, неправильно собранные или отрегулированные.
9. Повреждения, вызванные неправильным использованием агрегата.
10. Ущерб, причиненный в результате неправильной подготовки к эксплуатации в зимний период (моющие устройства высокого давления).
11. Позиции, рассматриваемые в качестве расходуемых деталей, и обычно не покрываемые гарантией, включая, но не ограничиваясь, следующим:

- Электрические кабели
- Ножи и режущие полотна
- Ремни
- Фильтры
- Закрывающие устройства и держатели инструмента

12. Подержанные товары не подпадают под данные гарантийные обязательства.
13. Установка запчастей, сменных деталей или дополнительных компонентов, которые не поставляются компанией Greenworks Tools Europe GmbH, или не утверждены этой компанией.

Гарантия

Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание какого-либо продукта в рамках данных гарантийных обязательств, требуется доказательство первоначальной покупки. Доказательство покупки включает в себя одно из:

- Квитанция розничного продавца
- Счет, подтверждающий покупку в Интернете
- Копия свидетельства о регистрации продукта

Продукт необходимо зарегистрировать на сайте:

www.greenworkstools.ru

Выписка по кредитной карте не считается достаточным доказательством покупки. В первую очередь, при возникновении гарантийного случая потребитель должен обратиться в авторизованный сервис, или к импортеру, указанных в инструкции, или на сайте www.Greenworkstools.eu с соответствующим доказательством покупки. Агрегат будет отправлен в наш центральный сервисный центр и там проведена проверка. Если будет установлено, что агрегат неисправен, то он будет бесплатно отремонтирован. Агрегаты, которые продаются в рознице менее чем за 7 000 рублей, включая налоги с продаж, как правило, подлежат замене.

Если установлено, что агрегат не является не гарантинным случаем, то потребителю будет предложено оплатить ремонт.

Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим изменениям, чтобы удовлетворить потребности новой продукции.

Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта www.greenworkstools.ru.

Адрес сервисной и гарантинной службы в России:

Горячая линия: +74997132292

Россия, Москва, 2-й Грайвороновский проезд 48

Техносервис

Проходная завода «Сатурн»

ИП Осипян

+74997132292



Politica de garanție a unelelor Greenworks pentru aparate de bricolaj

PERIOADA DE GARANȚIE

Toate aparatelor noi Greenworks Tools sunt furnizate cu o garanție a pieselor și de lucrul de 2 ani de la data achiziționării. O garanție de 30 de zile este disponibilă pentru aparatelor folosite în mod profesional întrucât aparatelor Greenworks Tools sunt proiectate în principal și folosite de consumatori pentru lucrări de bricolaj.

Această garanție nu este transferabilă.

LIMITĂRI

Această garanție se aplică doar la piesele/componentele defecte și nu acoperă reparațiile datorate:

1. Uzurii și folosirii normale.
2. Reglări sau ajustări de rutină.
3. Deteriorări cauzate de manipularea incorectă/abuzul/intrebunțarea greșită sau neglijenței.
4. Suprarealzării datorate lipsei de întreținere.
5. Deteriorări datorate slabirii/desprinderii prin lipsa întreținerii a gamtilor/suruburilor.
6. Deteriorări cauzate de curățarea cu apă.
7. Aparatelor servisate sau separate la centre service neautorizate de Greenworks Tools.
8. Aparatelor incorect asamblate sau reglate.
9. Deteriorări cauzate de folosirea necorespunzătoare a aparatului.
10. Deteriorări cauzate de pregătirea necorespunzătoare pentru iarnă (aparate de spălat cu presiune)
11. Articolele considerate ca fiind piese consumabile și care în mod normal nu sunt acoperite de garanție, inclusiv dar nelimitându-se la:

- Acumulatori
- Cabluri electrice
- lame și ansamblu de lame
- Curele
- Filtri
- Mandrine și suporturi unelet

12. Anumite produse pot conține componente precum motoare, transmisiile de la alți producători, aceste componente vor fi subiect a politicii de garanție a celor producători, cu excepția cazului când Greenworks Tools Europe GmbH este de acord să subscrive orice pretenții în afara perioadei de garanție a producătorului menționat.
13. Bunurile la mână a două nu sunt acoperite de această politică de garanție.
14. Fixarea pieselor de schimb, înlăturarea sau extra componentelor ce nu sunt furnizate sau aprobată de Greenworks Tools Europe GmbH.

Garanție

Pentru a revindica garanția asupra oricărui produs sub această politică este necesară o dovadă originală de achiziționare. Extrasul cardului de credit nu se califică și fi o dovadă suficientă de achiziționare. În cazul primei revendicări a garanției consumatorul trebuie să returneze produsul la locul original de achiziționare cu dovada de achiziție. Aparatul va fi trimis la centru de service și va avea loc o inspectie a lui. Dacă aparatul se dovedește a fi defect va fi reparat și trimis la adresa consumatorului fără nicio taxă. Aparatul care în comert costă mai puțin de 100 € inclusiv taxele de vânzare, în general vor fi înlocuite.

Dacă service-ul central găsește că aparatul nu este defect din cauza lui, atunci consumatorul va fi anunțat că va trebui să plătească costul reparației.

Această politică de garanție se supune schimbării periodic pentru a se potrivi cu nevoile noilor produse. O copie a politicii de garanție cea mai recentă va fi disponibilă la www.greenworkstools.eu.



Zasady gwarancji firmy Greenworks Tools w zakresie urządzeń wykorzystywanych amatorsko

OKRES TRWANIA GWARANCJI

Wszystkie nowe urządzenia marki Greenworks Tools posiadają dwuletnią gwarancję na części i robociznę od dnia dokonania zakupu. W przypadku maszyn używanych w sposób profesjonalny, dostępna jest gwarancja 30-dniowa z uwagi na to, że narzędzia Greenworks Tools przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które samodzielnie wykonują prace. Gwarancji nie można przenosić na inne osoby.

OGRANICZENIA

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzone części/komponenty i nie pokrywa napraw wynikłych z następujących przyczyn:

1. Normalne zużycie.
2. Rutynowa regulacja czy nastawa.
3. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową obsługę/nadmierną eksploatację/niewłaściwe użycie czy zaniebanie.
4. Przegrzanie wskutek braku konserwacji.
5. Uszkodzenia spowodowane przez obłuzowanie elementów złącznych/mocujących wskutek braku konserwacji.
6. Uszkodzenia spowodowane czyszczением z użyciem wody.
7. Maszyny serwisowane lub naprawiane przez centra serwisowe nieautoryzowane przez Greenworks Tools.
8. Urządzenia nieprawidłowo zmontowane lub wyregulowane.
9. Uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie maszyny.
10. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym przygotowaniem do warunków zimowych (myjki ciśnieniowe).
11. Elementy uznawane za materiały eksplatacyjne zwykłe nie podlegają gwarancji, należą tu między innymi:

- Baterie
- Przewody elektryczne
- Ostrza i zespoły ostrzy
- Pasы
- Filtry
- Chwytki i uchwyty narzędziowe

12. Niektóre produkty mogą zawierać komponenty od innych producentów, jak silniki czy przekładnie, tego typu komponenty objęte są odpowiednią gwarancją oferowaną przez ich producenta, z wyjątkiem, gdy firma Greenworks Tools Europe GmbH oferuje gwarancję po upływie okresu gwarancji zapewnianej przez producenta.
13. Towary używane nie są objęte niniejszą gwarancją.
14. Montaż części zapasowych, wymienianych lub komponentów dodatkowych, które nie są dostarczone lub zatwierdzone przez firmę Greenworks Tools Europe GmbH.

Gwarancja

Aby złożyć reklamację w ramach gwarancji obejmującej produkt, wymagane jest przedstawienie dowodu zakupu. Wyciąg z karty kredytowej nie jest uznawany za wystarczający dowód zakupu. W przypadku składania reklamacji z tytułu gwarancji po raz pierwszy, klient zobowiązany jest wrócić produkt do miejsca dokonania zakupu z dołączonym dowodem zakupu. Maszyna zostanie przesłana do centrum serwisowego celem wykonania przeglądu. W przypadku stwierdzenia winy po stronie maszyny, zostanie ona naprawiona i następnie nieodpłatnie przestana na adres klienta. Maszyny sprzedawane po cenie detalicznej poniżej 100 euro z podatkiem VAT są na ogół wymieniane.

W przypadku, gdy centrum serwisowe stwierdzi brak winy po stronie maszyny, wtedy klient ponosi koszty naprawy.

Niniejsza gwarancja podlega okresowym zmianom celem dostosowania do nowych produktów. Najnowszą kopię gwarancji można uzyskać na stronie www.greenworkstools.eu.



Garancija podjetja Greenworks Tools za naprave za neprofesionalne uporabnike

GARANCIJSKI ROK

Vse nove naprave znamke Greenworks Tools imajo 2-letno garancijo za nadomestne dele in delo od prvotnega datuma nakupa. Na voljo je 30-dnevna garancija za naprave, ki se jih uporablja profesionalno, saj so naprave Greenworks Tools zasnovane predvsem za neprofesionalne uporabnike.

Ta garancija ni prenosljiva.

OMEJITEV

Ta garancija velja le za okvarjene dele/komponente in ne pokriva popravil, potrebnih zaradi:

1. Običajne obrabe.
2. Rutinske uravnave ali prilagoditve.
3. Škode zaradi nepravilnega ravnanja/zlorabe/napačne rabe ali zanemarjanja.
4. Pregreja zaradi pomanjkljivega vzdrževanja.
5. Škode, ki so jo povzročile napejave ali zaponke, zrahljane/odpadle zaradi pomanjkljivega vzdrževanja.
6. Škode, ki jo je povzročilo čiščenje z vodo.
7. Servisna ali popravila naprav na servisih, ki niso pooblaščeni servisi podjetja Greenworks Tools.
8. Napačno sestavljeni ali prilagojeni naprav.
9. Škode zaradi nepravilne uporabe naprave.
10. Škode zaradi nepravilne priprave na zimo (tlachni čistilniki).
11. Delov, ki veljajo za potrošne, garancija običajno ne krije, kar med drugim vključuje:
 - baterije
 - električne kable
 - rezila in sklope rezil
 - jermene
 - filtre
 - vpenjalna in orodna držala.

12. Določeni izdelki lahko vključujejo komponente, kot so motorji ali prenosno moč drugega proizvajalca. Za te dele velja ustrezna garancija proizvajalca, razen v primerih, ko podjetje Greenworks Tools Europe GmbH soglaša, da bo krijo morebitne reklamacije zunaj garancijskega obdobja drugega proizvajalca.

13. Ta garancija ne krije rabljene opreme.

14. Nameščanja rezervnih, nadomestnih ali dodatnih komponent, ki jih ne dobiš ali odobiš podjetje Greenworks Tools Europe GmbH.

Garancija

Za uveljavljanje garancije za vsak izdelek, ki ga krije ta garancijski list, je potrebno potrdilo o prvotnem nakupu. Izpisek plačil s kreditno kartico ne velja za potrdilo o nakupu. Pri prvem primeru uveljavljanja garancije mora potrošnik izdelek skupaj s potrdilom o nakupu vrniti na kraj nakupa.

Naprava bo poslana v naše servisno središče, kjer jo bodo pregledali. Če je ugotovljeno, da gre za tovarniško napako, bodo napravo brezplačno popravili in vrnili na potrošnikov naslov. Naprave, ki se skupaj s prometnim davkom prodajajo za manj kot 100 EUR, bodo običajno zamenjane.

Če v servisnem središču ugotovijo, da ne gre za tovarniško napako, bodo potrošniku sporočili, da bo moral plačati stroške popravila.

Ta garancija se lahko občasno spreminja zaradi izpolnjevanja potreb novih izdelkov. Izvod najnovejše garancije bo dostopen na naslovu www.greenworkstools.eu.



Politika jamstva tvrtke Greenworks Tools za DIY strojeve

RAZDOBLJE JAMSTVA

Svi novi strojevi tvrtke Greenworks Tools isporučeni su s jamstvom od 2 godine na dijelove i rad od datuma kupovine. Jamstvo od 30 dana dostupno je za strojeve koji se profesionalno koriste kao Greenworks Tools jer su primarno namenjeni za korištenje od strane DIY korisnika. Ovo jamstvo se ne može prenijeti.

OGRAĐENJA

Ovo jamstvo primjenjuje se samo na oštećene dijelove/komponente i ne pokriva popravke zbog:

1. Normalnog trošenja i habanja.
 2. Rutinskog podešavanja.
 3. Oštećenja uzrokovanih nepravilnim rukovanjem/zloupotrebotom pogrešnom upotrebom ili nemarom.
 4. Pregrijavanjem zbog lošeg održavanja.
 5. Oštećenja zbog toga jer pričvršni elementi postanu labavi/odspojeni zbog slabog održavanja.
 6. Oštećenja uzorkovanih čišćenjem s vodom.
 7. Servisiranja strojeva ili popravaka od strane servisnih centara koji nisu ovlašteni od tvrtke Greenwork Tools.
 8. Strojevi su nepravilno sklopjeni ili podešeni.
 9. Oštećenja uzrokovanih nepravilnim korištenjem stroja.
 10. Oštećenja uzrokovanih nepravilnom vinterizacijom (tlačne podloške).
11. Strojevi koje se smatraju potrošnim dijelovima nisu pokrivene jamstvom, uključujući no ne ograničavajući se na:

- Baterije
- Električne kable
- Oštice i sklopove oštrica
- Remene
- Filtere
- Glave i držače alata

12. Određeni proizvodi mogu sadržavati komponente poput motora, prijenosa ili drugog proizvođača, ove stavke bit će predmet odgovarajućeg jamstva proizvođača osim gdje se tvrtka Greenworks Tools Europe GmbH slže potpisati bilo kakve tvrdnje izvan navedenog jamstvenog roka proizvođača.

13. Rabljena dobra nisu pokrivena ovim jamstvom.

14. Rezervni pričvršni elementi, zamjenske ili dodatne komponente koje nisu isporučene ili odobrenе od strane tvrtke Greenworks Tools Europe GmbH.

Jamstvo

Za potvrdu jamstva na bilo koji proizvod pod ovom izjavom potreban je dokaz originalne kupovine. Izvadak od kreditne kartice nije dovoljan za dokaz o kupovini. Na prvoj instanci kada dođe do korištenja jamstva korisnik treba vratiti proizvod na mjestu kupovine proizvođača s dokazom o kupovini. Stroj treba poslati u naš centralni servis i izvršiti provjeru.

Ako se pronađe da je stroj u kvaru bit će popravljen i vraćen natrag na adresu korisnika bez naknade. Strojevi čiji je popravak manji od 100 eura uključujući poreze općenito se zamjenjuju.

Ako centralni servis pronađe da stroj nije u kvaru, korisnik plaća trošak popravka.

Ovo jamstvo podložno je promjeni kako bi se uskladio s potrebama proizvođača. Kopija najnovijeg jamstva dostupna je na stranici www.greenworkstools.eu.



Greenworks Tools kodukasutuseks ette nähtud seadmete (DIY) garantieeskiri

GARANTIIAEG

Kõikide Greenworks Toolsi uute seadmete osadele ja töötusele antakse 2-aastane garanti, mis hakkab kehtima ostukupüäeval. Kui seadmeid kasutatakse kutselise kasutaja poolt ärilisel eesmärgil, antakse 30-päevane garanti, sest Greenworks Tools seadmed on ette nähtud põhiliselt kodukasutuseks (DIY).

Garanti ei ole ülekantav.

PIIRANGUD

See garantii on rakendatav ainult nõuetekohaselt mittetöötavatele detailidele/osadele ja ei ole rakendatav järgmistel juhtudel.

1. Loomulik kulumine.
2. Tavapärasne häältestamine ja reguleerimine.
3. Vigastus on põhjustatud väärast käsitsimisest, mitte sihipärasest kasutamisest, valest kasutamisest või hooletusest.
4. Puudulikust hoolduses tingitud ülekuunemine.
5. Puudulikust hoolduses tingitud vigastus, mille puhul liitmikud või kinnitid on lõtvunud või eemaldunud.
6. Veega pesemisest tingitud vigastus.
7. Seadmeid pole hooldatud ja teenindatud Greenworks Toolsi poolt heaks kiidetud hoolduskeskustes.
8. Seadmed on valesti kokku pandud või reguleeritud.
9. Seadme väraksutamisest tingitud vigastus.
10. Talveks ette valmistamata jätmisest tingitud vigastus (kõrgsurvepesuritel).
11. Tavaline garantii ei kehti allpool loetletud kuluvatele osadele, kuid mitte ainult:
 - akud,
 - elektrikaablid,
 - lõiketerad ja lõiketerade koostud,
 - verohirmad,
 - filtriid,
 - kinnituspadrunid ja töörühahoidikud.
12. Seadmetes leiduvate teise tootja osadele, nagu mootorid, käigukastid, kehitib vastava tootja garantieeskiri, mille kohustused tagab Greenworks Tools Europe GmbH ka väljaspool selle teise tootja garantiaega.
13. See garantieeskiri ei kehti teise kasutusringi seadmetele.
14. Seadmele on paigaldatud varuosad, asendusosad või lisaoasad, mis ei ole tarnitud või heaks kiidetud Greenworks Tools Europe GmbH poolt.

Garanti

Iga selle garantieeskirjaga rakenduva seadme garantii aluseks on ostu originaaldokument. Ostu ei saa tööndada krediitkaardi väljavõttega. Garantijuhul korral tulub kliendil esmalt tagastada seade ostukohata koos ostu töestava dokumendiga. Seade saadetakse meie keskesse teenindusasutusse, kus tehakse selle ülevaatus. Kui tuvastatakse seadme rikkisolek, siis see parandatakse ja saadetakse tagasi kliendi aadressile tasuta. Kui seadme jaehind koos käibemaksuga on vähem kui 100 eurot, siis see tavaliselt asendatakse.

Kui meie keskses teeninduskeskuses garantiiiga kaetud rikut ei leita, siis teavitatakse klienti, et tal tuleb tasuda remondi maksumust.

Garantieeskirja võidakse aeg-ajalt muuta, et seda kohandada uute toodete vajadustele. Garantieeskirja viimane versioon on saadaval veebilehel www.greenworkstools.eu.



„Greenworks Tools“ buitinės paskirties įrenginių garantijos taisykles

GARANTIJOS LAIKOTARPIS

Visi nauji „Greenworks Tools“ įrenginiai yra tiekiami su 2 metų garantija dalims ir darbui, kuri galioja nuo pradinio įsigijimo dienos. Jeigu įrenginiai naudojami profesionaliam darbu, jiems galioja 30 dienų garantija, nes „Greenworks Tools“ gaminiai yra skirti visų pirmą buitininiams naudotojams. Ši garantija yra neperduodama.

APRIROJIMAI

Ši garantija galioja tik defektuotoms dalims ar komponentams ir nera taikoma remontui, kurio prieikia dėl:

1. iprasta nusidėvėjimo;
2. rutininio derinimo ar reguliavimo;
3. žalos, kuri buvo padaryta netinkamai kilojant, naudojant, piktnaudžiaujant arba elgiantis aplaidžiai;
4. įrenginių perkaitus dėl techninės priežiūros stokos;
5. žalos, kuri atsirado atsiplaidavus arba atitrūkus detalėms ar tvirtinimo elementams, nes nebuvu atliekama techninė priežiūra;
6. žalos, kuri buvo padaryta plauinant vandeniu;
7. įrenginių priežiūros arba remonto darbus atliko asmenys, kurie nėra įgalioji „Greenworks Tools“ serviso centrai;
8. netinkamo įrenginių surinkimo arba reguliavimo;
9. žalos, kuri buvo padaryta netinkamai naudojant įrengini;
10. žalos, kuri buvo padaryta dėl netinkamo paruošimo žiemai (slėginiai plautuvai);
11. Dalykams, kurie taikomi vartojimo reikmenimis, garantija paprastai netaikoma, o tokiai reikmenimis be kita ko taikomi:

- akumulatoriai;
- elektros laida;
- ašmenys ir ašmenų komplektai;
- diržai;
- filtrai;
- griebluvarai ir īrankių laikikliai.

12. Tam tikruose gaminiuose gali būti komponentų, pavyzdžiu, varikliu ar transmisiju, kuriuos pagamino kitas gamintojas. Šiemis komponentams bus taikomos atitinkamo gamintojaro garantinės taisyklys, išskyrus tuos atvejus, kai „Greenworks Tools Europe GmbH“ sutinka apsiūti nagninėti pretenzijas, pateiktas ne per minėtojo gamintojo garantinį laikotarpi.
13. Ši garantija nera taikoma perparduojuems gaminiams.

14. Garantija nera taikoma sumontuotoms atsarginėms, pakaitinėms arba papildomoms dalims, kurių „Greenworks Tools Europe GmbH“ netiekia arba nera patvirtinusi.

Garantija

Norint pagali šias taisykles pateikti garantinę pretenziją dėl bet kurio gamino, būtina pateikti šio gamino pirmilio įsigijimo įrodymą. Kredito kortelių išrašai nera taikomi pakankamu įsigijimo įrodymu. Pirmą kartą išyokus garantiniam ižykiui, pirkėjas turi grąžinti gaminių į pirmilio įsigijimo vietą ir pateikti įsigijimo įrodymą. Įrenginys bus nusiūstas į mūsų pagrindinį serviso centrą ir ten jis bus patirkintas. Jeigu bus nustatyta, kad įrenginys turi defectą, jis bus nemokamai suremontuotas ir pristatytas pirkėjo adresu. Įrenginai, kurių mažmeninės prekybos kaina kartu su pardavimo mokesčiais neviršija 100 euro, paprastai yra pakeičiami naujais.

Jeigu pagrindinis serviso centras nustatys, kad įrenginys garantinių defektų neturi, tuomet pirkėju bus pasiūlyta suremontuoti įrenginį už atitinkamą kainą.

Šios garantijos taisyklys laikui einant gali būti keičiamos, kad derintysu si naujų gaminių ypatumais. Naujaujai garantijos taisyklių versiją visada galima rasti adresu www.greenworkstools.eu.



Greenworks Tools garantijas politika DIY ierīcēm



Záručné zásady spoločnosti Greenworks Tools pre stroje pre domáce dielne

GARANTIJAS PERIODS

Visas Greenworks Tools ierīces ir piegādātas ar 2 gadu garantiju daļām un aprīkojumam, sākot no liegādes datuma. Profesionāli izmantotajām Greenworks Tools ierīcēm ir 30 dienu garantija, jo tās ir galvenokārt paredzētas izmantošanai DIY patēriņtājiem.

Garantija nav nododama tālāk.

IEROBEŽOJUMI

- Šī garantija attiecas tikai uz bojātām daļām/komponentēm un neatliecas uz labojumiem saistībā ar:
 - 1. Normāls nolietojums un plūsimi.
 - 2. Ikdienas saskaņošana un pielāgošana.
 - 3. Bojājumi, kurus izraisījuši nepareiza apiešanās/[unaprātīga] izmantošana/[nepareiza lietošana] vai nolaidība.
 - 4. Pārkāršana apkopes neveikšanas dēļ.
 - 5. Bojājumi, kas radušies tādēļ, ka pielāgojumi/stiprinājumi kļuvuši vajigi/atlīvojušies apkopes neveikšanas dēļ.
 - 6. Bojājumi, kas radušies firot ar ūdeni.
 - 7. Ierīces apkopi vai labošanu veikuši Greenworks Tools neapstiprināti centri.
 - 8. Ierīces nepareizi uzstādītās vai pielāgotas.
 - 9. Bojājumus izraisījuši ierīces nepareiza lietošana.
 - 10. Bojājumus izraisījuši ierīces nepareiza ieziemošana (spiediena mazgātājām).
 - 11. Sastāvdajās, kas uzskatāmas par palīgmatrīliem parasti nesedz garantiju, tai skaitā, bet neaprobežojties ar:
 - akumulatori
 - elektīrvads
 - asmens un tā sastāvdajās
 - siksns
 - filtri
 - plates un instrumentu turētāji
 - 12. Noteiktas preces var saturēt komponentes kā dzīnējus, transmisijas no dažādiem ražotājiem, šīs sastāvdajās attieksies uz attiecīgā ražotāja garantijas politiku, izņemot, ja Greenworks Tools Europe GmbH piekrīt izskatīt sūdzības ārpus ražotāja garantijas perioda.
 - 13. Šī garantijas politika neatliecas uz lietotām precēm.
 - 14. Greenworks Tools Europe GmbH nepieguđatu un neapstiprinātu rezerves, aizstājēj vai papildu komponenšu pielāgošana.

Garantija

Lai izvīzitu prasību par garantiju ikvienai precei saskaņā ar šo politiku, nepieciešams origināls pirkuma pierādījums. Kreditkartes pārskats nav uzskatāms par atbilstošu pirkuma pierādījumu. Pirmajā reizē, kad noteik uz garantiju attiecināms gadījums, preces lietotājam tā jāatgriež originālā pirkuma vieta, kopā ar pirkuma pierādījumu. Ierīce tiks nosūtīta uz mūsu centrālo pakalpojumu centru, lai veiktu pārbaudi. Ja noskaidroties, ka ierīcei ir defekts, tā tiks salabota un nosūtīta atpakaļ preces lietotājam bez maksas. Ierīces, kuras pārdom par mazāk nekā 100€, tai skaitā pārdošanas nodokli, tiks normainītās pilnībā.

Ja centrālo pakalpojumu centrs noskaidros, ka ierīcei nav defekta, par to paziņos preces lietotājam, kuram būs jāmaksā par labošanu.

Šī garantijas politika var laiku pa laikam mainīties, lai pielāgotos jaunu preču vajadzībām. Jaunākās garantijas politikas kopija ir pieejama www.greenworkstools.eu.

ZÁRUČNÁ DOBA

Všetky stroje spoločnosti Greenworks Tools sa dodávajú s 2-ročnouzárukou na diely a vypracovanie od dátumu zakúpenia. Pre stroje používané profesionálne je dispozícia je 30-dňová záruka, keďže stroje Greenworks Tools sú určené primárne na použitie zákazníkmi v domáčich dielach.

Táto záruka je neprenosná.

OBMEDZENIA

Táto záruka platí len na chybné diely/komponenty a nepokrýva opravy dôsledkom:

1. Bežného opotrebovania.
2. Bežného nastavovania alebo úprav.
3. Škôd v dôsledku nesprávnej manipulácie/zlého zaobchádzania/nesprávneho používania alebo nedbalosti.
4. Prehriatia v dôsledku nedostatočnej údržby.
5. Škôd v dôsledku uvoľnenia/odpojenia armatúr/upínadiel pri nedostatočnej údržbe.
6. Škôd spôsobených čistením vodou.
7. Strojov servisovaných alebo opravovaných v servisných centrách neautorizovaných spoločnosťou Greenworks Tools.
8. Strojov nesprávne zmontovalených alebo nastavených.
9. Škôd spôsobených nesprávnym používaním stroja.
10. Škôd spôsobených nesprávnym otužováním (tlakové podložky)
11. Položky považované za spotrebne diely nie sú bežne pokryté touto zárukou, napríklad:
 - Akumulátory
 - Elektrické káble
 - Ostriá a zostavy ostrí
 - Remene
 - Filtry
 - Sklučovalidlá a držiaky nástrojov
12. Určité produkty môžu obsahovať komponenty, napríklad motory, prevodovky zo alternatívneho výrobcu a tieto položky budú podliehať záručným podmienkam priľahlého výrobcu, okrem prípadov, kedy spoločnosť Greenworks Tools Europe GmbH súhlasi, že prijíma akékoľvek nároky mimo uvedenej záručnej doby výrobcu.
13. Tovary z druhej ruky nie sú pokryté titulom záručnými podmienkami.
14. Inštalačie náhradných dielov alebo extra komponentov, ktoré nie sú dodané alebo schválené spoločnosťou Greenworks Tools Europe GmbH.

Záruka

Na nárokovanie si záruky na ūbovoplý produkt podľa týchto podmienok je potrebný originálni doklad o zakúpení. Výpis z kreditnej karty nie je dostatočný doklad o zakúpení. Pri prvom výskytke záručnej udalosti musí zákazník vrátiť produkt na pôvodnom mieste zakúpenia s príslušným dokladom o zakúpení. Stroj bude odoslaný do nášho centrálneho servisného zariadenia a bude vykonaná kontrola. Ak sa zistí, že je stroj chybný, bude bezplatne opravený a odoslaný späť na adresu zákazníka. Všeobecne platí, že stroje, ktoré stojia menej ako 100 € vrátane DPH, budú vymenené.

Ak centrálne servisné zariadenie zistí, že stroj nie je chybný, zákazníkovi bude oznamené, že musí zaplatiť náklady opravy.

Tieto záručné podmienky sa môžu občas zmeniť ako prispôsobenie potrebám našich nových produktov. Kópia najnovších záručných podmienok sa nachádza na adrese www.greenworkstools.eu.



Гаранционни правила на Greenworks Tools за самоделни машини

ПЕРИОД НА ГАРАНЦИЯТА

Всички машини на Greenworks Tools се предоставят с 2-годишна гаранция за сервизна дейност и резервни части, считано от датата на закупуване на продукта. Представя се само 30-дневна гаранция за професионално използвани машини, защото продуктите на Greenworks Tools са предназначени предимно за клиенти, работещи със самоделни машини.

Настоящата гаранция не може да се прехвърля.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Настоящата гаранция е валидна само за дефектни части/компоненти и не покрива ремонти, породени от:

1. Нормално износване и амортизация.
2. Рутинни настройки или дейности по регулиране.
3. Повреди, причинени от неправилно боравене/ злоупотреба/грешно използване или проява на небрежност.
4. Прегряване поради лоша поддръшка.
5. Повреди поради разхлабени/разкачени сандъци или скрепителни елементи в следствие на лоша поддръшка.
6. Повреди, причинени в следствие на почистване с вода.
7. Машини, обслужвани или ремонтирани от сервизни центрове, които не са оторизирани от Greenworks Tools.
8. Машини, които са сломени или регулирани неправилно.
9. Повреди, породени от неправилно боравене с машината.
10. Повреди, породени от неправилно зазимяване (водоструйки)
11. Елементи, които се считат за консумативи, но обикновено не се покриват от гаранцията, включително (но не само):
 - Батерии
 - Електрически кабели
 - Остриета и комплекти острите
 - Ремъци
 - Филтри
 - Патронници и държачи за инструменти
12. Някои продукти могат да съдържат компоненти (например двигатели, трансмисии) от други производители – за тези елементи са в сила гаранционните условия на съответния производител освен в случаите, когато Greenworks Tools Europe GmbH се съгласи да покрие щетите, които не се покриват от гаранционния период на този производител.
13. Стоки втора употреба не се покриват от настоящата гаранция.
14. Монтирането на резервни части, заместващи или допълнителни компоненти, които не са предоставени или одобрени от Greenworks Tools Europe GmbH.

Гаранция

За предявяване на гаранционен иск за даден продукт трябва да се предостави доказателство за първоначалното му закупуване.

Извлеченията от кредитни карти не представляват валидно доказателство за закупуване. При първото възникване на условия, позволяващи предявяване на гаранционен иск, клиентът трябва да занесе продукта на мястото на неговото първоначално закупуване, където трябва да предостави доказателство за закупуването.

Машината ще бъде изпратена до нашия главен сервисен център, където ще бъде извършена инспекция. Ако се установи фабричен дефект по машината, тя ще бъде безплатно ремонтирана и изпратена обратно на адреса на клиента. Машините на пазарна стойност под 100 евро (вкл. данък продажба) обикновено ще бъдат подменени с нови.

Ако нашият главен сервисен център не установи фабрични дефекти по машината, клиентът ще бъде уведомен, че той ще трябва да заплати разходите по ремонта на продукта.

Настоящите гаранционни правила могат да бъдат променяни периодично, за да бъдат актуално адаптирани към новите продукти. Копие на най-актуалните гаранционни правила е налично на адрес www.greenworkstools.eu.

(EN) EC DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Changzhou Globe Co., Ltd.

Address: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Name and address of the person authorised to compile the technical file:

Name: Gary Gao Naixin (Director of Outdoor Power Equipment)

Address: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Herewith we declare that the product

Category **CORDLESS POLE HEDGE TRIMMER**

Model **22157T**

Serial Number See product rating label

Year of Construction See product rating label

■ is in conformity with the relevant provisions of the Machinery Directive (2006/42/EC)

■ is in conformity with the provisions of the following other EC-Directives

EMC Directive (2014/30/EU),

Noise Emission Directive (2000/14/EC amended by 2005/88/EC)

And furthermore, we declare that

■ The following (parts/clauses of) European harmonised standards have been used
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Measured sound power level **95.7 dB(A)**

Guaranteed sound power level **99 dB(A)**

Conformity assessment method to Annex V / Directive 2000/14/EC

Place,date:Changzhou,20/04/2016 Signature:Gary Gao Naixin(BEng,CEng,MIET)

Vice President of Engineering



DE

EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresse: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Name und Adresse der Person, die autorisiert ist, die technische Dokumentation zusammenzustellen:

Name: Gary Gao Naixin (Leiter Motorgartengeräte)

Adresse: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Hiermit erklären wir, dass das Produkt

Kategorie **KABELLOSER HECKENSCHNEIDER**

Model **22157T**

Seriennummer siehe Produkt-Typschild

Baujahr siehe Produkt-Typschild

■ mit den entsprechenden Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) übereinstimmt

■ mit den Bestimmungen der folgenden anderen EC-Richtlinien übereinstimmt

EMC Richtlinie (2014/30/EU),

Richtlinie 2000/14/EC über Geräuschemissionen wie durch 2005/88/EC geändert

und weiterhin erklären wir, dass

■ die folgenden (Teile/Bestimmungen aus) europäischen harmonisierten Normen verwendet wurden

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2; EN ISO 10517

Gemessener Schallleistungspegel: **95.7 dB(A)**

Garantierter Schallleistungspegel: **99 dB(A)**

Konformitätsbeurteilungsmethode zu Anhang V/Richtlinie 2000/14/EC

Ort,Datum:Changzhou,20/04/2016 Unterschrift:Gary Gao Naixin(BEng,CEng,MIET)
Vizepräsident Technik

ES

DECLARACIÓN EC DE CONFORMIDAD

Fabricante: Changzhou Globe Co., Ltd.

Dirección: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Nombre y dirección de la persona autorizada para compilar el expediente técnico:

Nombre: Gary Gao Naixin (Director de Equipos motorizados para uso exterior)

Dirección: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Por la presente declaramos que el producto

Categoría **CORTADOR SIN CUERDAS**

Modelo **22157T**

Número de serie Ver etiqueta de clasificación de productos

Año de fabricación Ver etiqueta de clasificación de productos

- está en conformidad con las disposiciones pertinentes de la Directiva de Maquinaria (2006/42/EC)
- está en conformidad con las disposiciones de estas otras Directivas-EC
Directiva EMC (2014/30/EU),
Directiva de Emisión de Ruidos (2000/14/EC modificada por la 2005/88/EC)

Y además, declaramos que

- se han utilizado las siguientes (partes o cláusulas de las) normas armonizadas europeas

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Nivel de potencia acústica medido 95.7 dB(A)

Nivel de potencia acústica garantizado 99 dB(A)

Método de evaluación de conformidad en el anexo V/Directiva 2000/14/CE

Lugar, fecha: Changzhou, 20/04/2016

Firma: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Vicepresidente de Ingeniería



IT

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EC

Ditta produttrice: Changzhou Globe Co., Ltd.

Indirizzo: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il file tecnico:

Nome: Gary Gao Naixin (Direttore degli elettrotensili da esterni)

Indirizzo: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Si dichiara con la presente che il prodotto

Categoria **TAGLIASIEPI TELESCOPICO SENZA CAVO**

Modello **22157T**

Numerodi serie Vedere l'etichetta nominale sul prodotto

Anno di costruzione Vedere l'etichetta nominale sul prodotto

è conforme con i provvedimenti rilevanti della Direttiva Macchine (2006/42/EC)

è conforme con i provvedimenti delle seguenti direttive EC

Direttiva EMC (2014/30/EU),

Direttiva sulle emissioni sonore (2000/14/EC modificata dalla 2005/88/EC)

Si dichiara inoltre che

sono state impiegate le seguenti (parti/clausole degli) standard europei armonizzati
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Livello di potenza acustica misurato 95.7 dB(A)

Livello di potenza acustica garantito 99 dB(A)

Conformità valutata secondo il metodo indicato nell'Allegato V / Direttiva 2000/14/CE

Luogo, data: Changzhou, 20/04/2016

Firma: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Vice Presidente Sezione Ingegneria



FR

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EC

Fabricant : Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresse : No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Nom et adresse de la personne habilitée à établir le dossier technique :

Nom : Gary Gao Naixin (Directeur de l'Outillage Extérieur à Moteur)

Adresse : Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Déclarons par la présente que le produit

Catégorie **ÉLAGUEUSE SUR PERCHE SANS FIL**

Modèle **22157T**

Numéro de série Voir plaque signalétique

Année de fabrication Voir plaque signalétique

■ est conforme aux réserves applicables de la Directive Machinerie (2006/42/EC)

■ est conforme aux réserves applicables des autres Directives EC- suivantes

Directive EMC (2014/30/EU),

Directive Emissions Sonores (2000/14/EC modifiée 2005/88/EC)

Nous déclarons par ailleurs que

■ les parties suivantes (parties/clauses des) standards Européens harmonisés ont été utilisées

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Niveau de puissance sonore mesuré 95.7 dB(A)

Niveau de puissance sonore garanti 99 dB(A)

Méthode d'évaluation de conformité spécifiée en Annexe V / Directive 2000/14/CE

Fait à, le: Changzhou, 20/04/2016

Signature: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Vice président de l'Ingénierie



(PT) DECLARAÇÃO EC DE CONFORMIDADE

Fabricante: Changzhou Globe Co., Ltd.

Endereço: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Nome e endereço da pessoa autorizada a compilar o dossier técnico:

Nome: Gary Gao Naixin (Director de Equipamento Eléctrico para Exteriores)

Endereço: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Pelo presente declaramos que o produto

Categoría **CORTADORA SEM CORDA**

Modelo **22157T**

Número de série Ver etiqueta de classificação do produto

Ano de construção Ver etiqueta de classificação do produto

- se encontra em conformidade com as provisões relevantes da Directiva sobre Máquinas (2006/42/EC)
- se encontra em conformidade com as provisões das outras seguintes Directivas EC Directiva EMC (2014/30/EU),
Directiva sobre Emissão de Ruído (2000/14/EC alterada pela 2005/88/EC)

Além disso, declaramos que

- as seguintes (partes/cláusulas de) normas harmonizadas europeias foram utilizadas EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2; EN ISO 10517

Nível de potência sonora medido 95.7 dB(A)

Nível de potência sonora garantido 99 dB(A)

Método de avaliação de conformidade para o anexo V/Directiva 2000/14/CE

Local,data:Changzhou,20/04/2016 Assinatura:Gary Gao Naixin(BEng,CEng,MIET)

Vice-presidente de Engenharia



NL

EC CONFORMITEITSVERKLARING

Fabrikant: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adres: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Naam en adres van de persoon, bevoegd voor het samenstellen van de technische fiche:

Naam: Gary Gao Naixin (Director of Outdoor Power Equipment)

Adres: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Hierbij verklaren wij dat het product

Categorie **SNOERLOZE TELESCOPISCHE HEGGENTRIMMER**

Model..... **22157T**

Serienummer Zie machineplaatje

Bouwjaar Zie machineplaatje

■ is in overeenstemming met de relevante bepalingen van de Machine Richtlijn (2006/42/EC)

■ is in overeenstemming met de bepalingen van de volgende andere EC-richtlijnen
EMC Richtlijn (2014/30/EU),

Geluidsrichtlijn (2000/14/EC gewijzigd door 2005/88/EC)

En bovendien verklaren we dat

■ de volgende (onderdelen/clausules van) Europese geharmoniseerde normen worden gebruikt

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Gemeten geluidsniveau 95.7 dB(A)

Gegarandeerd geluidsniveau 99 dB(A)

Conformiteitsbeoordelingsmethode in overeenstemming met Bijlage V / Richtlijn
2000/14/EC

Plaats, datum: Changzhou, 20/04/2016

Handtekening: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Vice-president ontwerp



(RU)

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

Производитель: Changzhou Globe Co., Ltd.

Адрес: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Имя и адрес лица, ответственного за подготовку технической документации:

Имя: Gary Gao Naixin (Director de Equipamento Eléctrico para Exteriores)

Адрес: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Настоящим мы заявляем, что данный продукт

Категория **БЕСПРОВОДНОЙ ШТАНГОВЫЙ ТРИММЕР-КУСТОРЕЗ**

Модель **22157T**

Заводской номер См. паспортную табличку продукта

Год выпуска См. паспортную табличку продукта

- соответствует всем важнейшим положениям Директивы по механическому оборудованию (2006/42/EC)
- соответствует всем положениям следующих директив ЕС
Директива EMC (2014/30/EU),
Директива по шуму (2000/14/EC с изменениями 2005/88/EC)

Кроме этого, мы заявляем, что

- были использованы следующие части или статьи европейских согласованных стандартов
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Измеренный уровень звуковой мощности 95.7 dB(A)

Гарантируемый уровень звуковой мощности 99 dB(A)

Метод оценки соответствия удовлетворяет Приложению V Директивы 2000/14/EC.

Место, дата: Changzhou, 20/04/2016

Подпись: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Вице-президент по разработкам

FI

EC-SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Valmistaja: Changzhou Globe Co., Ltd.

Osoite: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Sen henkilön nimi ja osoite, jolla on lupa koota tekninen tiedosto:

Nimi: Gary Gao Naixin (Ulkokäyttökoneiden osaston päällikkö)

Osoite: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Ilmoitamme täten, että tuote

Luokka **JOHDOTON VARSIPENSASLEIKKURI**

Malli **22157T**

Sarjanumero Viittaa tuotteen nimikilpeen

Valmistusvuosi Viittaa tuotteen nimikilpeen

■ noudattaa konedirektiivin (2006/42/EC) asianmukaisia edellytyksiä

■ noudattaa seuraavien EC-direktiivien edellytyksiä:

EMC-direktiivi (2014/30/EU),

Meludirektiivi (2000/14/EC muunnettu direktiivillä 2005/88/EC).

Ilmoitamme edelleen, että

■ olemme käyttäneet seuraavia eurooppalaisia yhdenmukaisia standardeja (osittain/lauseittain):

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2; EN ISO 10517

Mitattu äänenteho 95.7 dB(A)

Taattu äänenteho 99 dB(A)

Säännösten noudattaminen tarkastettu direktiivin 2000/14/EC liitteen V mukaisesti

Paikka, päiväys: Changzhou, 20/04/2016 Allekirjoitus: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Varapresidentti, Suunnitteluosasto



SV

EC-DEKLARATION ANGÅENDE ÖVERENSSTÄMMIGHET

Tillverkare: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adress: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Namn på och adress till personen som är auktoriserad att sammanställa den tekniska filen:

Namn: Gary Gao Naixin (Chef för Outdoor Power Equipment)

Adress: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Härmed deklarerar vi att produkten

Kategori **KABELFRI STÅNGHÄCKSAX**

Modell **22157T**

Serienummer Se märkplåten på produkten

Konstruktionsår Se märkplåten på produkten

■ överensstämmer med de relevanta villkoren i Maskindirektiv (2006/42/EC)

■ överensstämmer med villkoren i följande övriga EC-direktiv

EMC-direktiv (2014/30/EU),

Ljudutsläppsdirektiv (2000/14/EC med tillägg 2005/88/EC)

Dessutom deklarerar vi att

■ följande (delar/klausuler av) europeiska harmoniseringade standarder har tillämpats
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Uppmätt ljudeffektsnivå 95.7 dB(A)

Garanterad ljudeffektsnivå 99 dB(A)

Metod för bedömning enligt Bilaga V / Direktiv 2000/14/EG

Ort, datum: Changzhou, 20/04/2016

Signatur: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Chef för Engineering



(NO) EC-ERKLÆRING OM PRODUKTOVERENSSTEMMELSE

Produsent: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresse: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Navn og adresse på vedkommende person som er autorisert til å kompilete den tekniske datafilen:

Navn: Gary Gao Naixin (Direktør for utendørs motorisert redskap)

Adresse: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Herved erklærer vi at produktet

Kategori **BATTERIDREVET HEKSAKS MED STANG**

Modell **22157T**

Serienummer Se produktetiketten

Produksjonsår Se produktetiketten

■ er i overensstemmelse med relevante bestemmelser i Maskindirektivet (2006/42/EC)

■ er i samsvar med bestemmelsene i følgende øvrige EC-direktiver

EMC-direktiv (2014/30/EU),

Støyutslippsdirektiv (2000/14/EC endret av 2005/88/EC).

I tillegg erklærer vi at

■ følgende (deler/bestemmelser i) harmoniserte europeiske standarder er benyttet
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Målt lydeffektnivå 95.7 dB(A)

Garantert lydeffektnivå 99 dB(A)

Samsvarsverderingsmetode til Tillegg V/Direktiv 2000/14/EC

Sted, dato: Changzhou, 20/04/2016

Signatur: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Visepresident for konstruksjon



(DA) EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Fabrikant: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresse: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Navn og adresse på personen bemyndiget til at udarbejde de tekniske data:

Navn: Gary Gao Naixin (direktør for eludstyr til udendørs brug)

Adresse: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Vi erklærer hermed, at produktet

Kategori **TRÅDLØS STANG HÆKKEKLIPPER**

Model **22157T**

Serienummer Se produktets klassificeringsetiket

Fremstillingsår Se produktets klassificeringsetiket

■ er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i maskindirektiv (2006/42/EC)

■ er i overensstemmelse med bestemmelserne i de følgende andre EC-direktiver
EMC direktiv (2014/30/EU),

Direktivet for støjemission (2000/14/EC med ændring per 2005/88/EC)

Og vi erklærer yderligere, at

■ de følgende (dele/bestemmelser af) europæiske harmoniserede standarder er blevet anvendt

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Målt støjniveau 95.7 dB(A)

Garanteret støjniveau 99 dB(A)

Overensstemmelses vurderingsmetode til bilag V / direktiv 2000/14/EF

Sted, dato: Changzhou, 20/04/2016

Underskrift: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Vicedirektør for maskinteknik



PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC

Producent: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adres: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Nazwisko i adres osoby uprawnionej do sporządzenia dokumentacji technicznej:

Nazwisko: Gary Gao Naixin (dyrektor ds. zewnętrznych urządzeń elektrycznych)

Adres: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Niniejszym deklarujemy, że produkt

Kategoria **BEZPRZEWODOWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU**

Model **22157T**

Numer seryjny Zobacz tabliczkę znamionową

Rok produkcji Zobacz tabliczkę znamionową

jest zgodny z odpowiednimi wymogami Dyrektywy dotyczącej maszyn (2006/42/EC)

jest zgodny z wymogami następujących innych dyrektyw EC:

Dyrektyna EMC (2014/30/EU),

Dyrektyna dotycząca emisji hałasu (2000/14/EC zmieniona przez dyrektywę
2005/88/EC)

Ponadto deklarujemy, że

zastosowano następujące zharmonizowane normy europejskie (w odpowiednim dla tego produktu zakresie):

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Zmierzony poziom natężenia hałasu 95.7 dB(A)

Maksymalny poziom natężenia hałasu 99 dB(A)

Metoda oceny zgodności do załącznika V/dyrektwy 2000/14/WE

Miejsce, data: Changzhou, 20/04/2016

Podpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Wiceprezes ds. technologii



CS

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EC

Výrobce: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresa: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Jméno a adresa osoby pověřené řídit technickou dokumentaci:

Jméno: Gary Gao Naixin (Ředitel pro elektrické nástroje pro venkovní používání)

Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Tímto prohlašujeme, že výrobek:

Druh **AKUMULÁTOROVÉ TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT**

Model **22157T**

Výrobní číslo Viz výkonový štítek na výrobku

Rok výroby Viz výkonový štítek na výrobku

■ je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojích (2006/42/EC)

■ je v souladu s příslušnými ustanoveními následujících směrnic EC

Směrnice EMC (2014/30/EU),

Směrnice o hukových emisích (2000/14/EC upravená 2005/88/EC)

A mimoto prohlašujeme, že

■ byly použity následující (části/odstavce) harmonizované evropské normy

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Změřená hladina akustického výkonu 95.7 dB(A)

Zaručená hladina akustického výkonu 99 dB(A)

Metoda pro posuzování shody, Příloha V/Směrnice 2000/14/ES

Místo, datum: Changzhou, 20/04/2016

Podpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Viceprezident pro strojírenství



SK

PREHLÁSENIE O ZHODE EC

Výrobca: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresa: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Meno a adresa osoby poverenej zostavením technického súboru:

Meno: Gary Gao Naixin (riaditeľ pre exteriérové elektrické zariadenia)

Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Týmto vyhlasujeme, že výrobok

Kategória **AKUMULÁTOROVÝ TYČOVÝ STRIHAČ ŽIVÉHO PLOTU**

Model **22157T**

Sériové číslo Pozri údajový štítok výrobku

Rok zhotovenia Pozri údajový štítok výrobku

■ je v zhode s príslušnými podmienkami Smernice o strojových zariadeniach (2006/42/EC)

■ je v zhode s podmienkami nasledujúcich EC smerníc

Smernica EMC (2014/30/EU),

Smernica o emisii hluku (2000/14/EC s dodatkom 2005/88/EC)

A ďalej vyhlasujeme, že

■ sa uplatnili (časti/paragrafy) európskych harmonizovaných noriem

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Nameraná úroveň hluku 95.7 dB(A)

Garantovaná úroveň hluku 99 dB(A)

Metóda zhodnotenia zhody k Dodatku V Smernice 2000/14/EC

Miesto, dátum: Changzhou, 20/04/2016

Podpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Viceprezident pre strojárstvo



SL

IZJAVA EC O SKLADNOSTI

Proizvajalec: Changzhou Globe Co., Ltd.

Naslov: No. 65 Xingga Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Ime in naslov osebe, ki je pooblaščena za sestavljanje tehnične dokumentacije:

Ime: Gary Gao Naixin (direktor oddelka za električne naprave za uporabo na prostem)

Naslov: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Izjavljamo, da je izdelek

Kategorija **BREŽŽIČNI TELESKOPSKI OBREZOVALNIK ŽIVE MEJE**

Model **22157T**

Serijska številka Glejte nalepko s podatki o izdelku

Leto izdelave Glejte nalepko s podatki o izdelku

■ skladen z relevantnimi določbami Direktive o strojih (2006/42/EC)

■ skladen z določili naslednjih ostalih EC direktiv

Direktiva o elektromagnetni združljivosti (2014/30/EU),

Direktiva o emisiji hrupa (2000/14/EC, ki je bila spremenjena z 2005/88/EC)

In nadalje, izjavljamo, da

- so bili upoštevani naslednji evropski harmonizacijski standardi (njihovi deli/stavki)
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Izmerjena raven zvočne moči 95.7 dB(A)

Zajamčena raven zvočne moči 99 dB(A)

Način ugotavljanja skladnosti po Aneksu V Direktive 2000/14/ES

Kraj, datum: Changzhou, 20/04/2016

Podpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Podpredsednik tehničnega oddelka





EC IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Proizvođač: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresa: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Ime i prezime, i adresa osobe ovlaštene da sastavi tehničku datoteku:

Ime i prezime: Gary Gao Naixin (Direktor za Opremu za korištenj e na otvorenom)

Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Ovime izjavljujemo da je proizvod

Kategorija **AKU KRESAČ ZA OGRADU**

Model **22157T**

Serijski broj Pogledati naljepnicu na proizvodu

Godina proizvodnje Pogledati naljepnicu na proizvodu

■ usklađen s relevantnim odredbama Direktive o strojevima (2006/42/EC)

■ usklađen s odredbama sljedećih EC-Direktiva

EMC Direktiva (2014/30/EU),

Direktiva o emitiranoj buci (2000/14/EC navedeno u 2005/88/EC

Nadalje, izjavljujemo da su

■ korišteni sljedeći (dijelovi/klauzule) europski usklađenih normi

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Izmjerena razina zvučne snage 95.7 dB(A)

Jamčena razina zvučne snage 99 dB(A)

Metoda procjene usklađenosti prema dodatku V/Direktive 2000/14/EC

Mjesto, datum: Changzhou, 20/04/2016

Potpis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Potprijava: Gary Gao

HU

EC IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Gyártó: Changzhou Globe Co., Ltd.

Cím: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

A technikai fájl összeállítására feljogosított személy neve és címe:

Név: Gary Gao Naixin (igazgató, Kültéri Szerszámgépek)

Cím: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Ezúton kijelentjük, hogy a termék:

Kategória **AKKUMULÁTOROS TELESZKÓPOS SÖVÉNYVÁGÓ**

Típus **22157T**

Sorozatszám Lásd a termék adattábláján

Gyártási év Lásd a termék adattábláján

■ megfelel a Gépgézeteti irányelv (2006/42/EC) vonatkozó rendelkezéseinek

■ megfelel az alábbi EC irányelvek vonatkozó rendelkezéseinek

EMC irányelv (2014/30/EU),

Zajkibocsátási irányelv (2000/14/EC, a 2005/88/EC módosítással)

Továbbá kijelentjük, hogy

■ a következő harmonizált európai szabványokat (részletek/pontjait) használtuk fel:

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Mért hangteljesítményszint 95.7 dB(A)

Garantált hangteljesítményszint 99 dB(A)

A megfelelőségi értékelési eljárás a 2000/14/EK irányelv V. függeléke szerint történt

Hely, dátum: Changzhou, 20/04/2016

Aláírás: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Alelnök, tervezés



(RO) DECLARAȚIE DE CONFORMITATE EC PRIVIND ECHIPAMENTELE TEHNICE

Producător: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresa: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Numele și adresa persoanei autorizate să întocmească dosarul tehnic:

Nume: Gary Gao Naixin (Director Echipamente electrice pentru exterior)

Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Prin prezenta, declarăm că produsul

Categoria **APARAT DE TUNS GARDUL VIU FĂRĂ
CABLU CU BARĂ TELESCOPICĂ**

Model **22157T**

Număr de serie A se vedea eticheta de clasificare a produsului

Anul de fabricație A se vedea eticheta de clasificare a produsului

- este în conformitate cu prevederile relevante ale Directivei privind echipamentele electrice (2006/42/EC)
- este în conformitate cu prevederile următoarelor Directive EC
Directive EMC (2014/30/EU),
Directive privind emisia de zgomot (2000/14/EC modificată prin 2005/88/EC)

Și mai mult, declarăm că au fost folosite

- următoarele (părți/clauze ale) standarde(lor) europene armonizate
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Nivelul măsurat al puterii acustice 95.7 dB(A)

Nivel garantat al puterii acustice 99 dB(A)

Metodă de evaluare a conformității la Anexa V / Directiva 2000/14/EC

Locul,data:Changzhou,20/04/2016

Semnătura:GaryGaoNaixin(BEng,CEng,MIET)

Președinte Vice Inginerie Departament





ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Производител: Changzhou Globe Co., Ltd.

Адрес: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническия файл:

Име: Gary Gao Naixin (Директор на отдела за външно механизирано оборудване)

Адрес: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

С настоящето декларираме, че продуктът

Категория **БЕЗЖИЧЕН ТЕЛЕСКОПИЧЕН ХРАСТОРЕЗ**

Модел **22157T**

Сериен номер Виж етикета с номиналните стойности

Година на производство Виж етикета с номиналните стойности

■ отговаря на съответстващите разпоредби на Директивата относно машините (2006/42/EC)

■ отговаря на разпоредбите на следните други директиви на ЕО

2014/30/EU (Директива за EMC),

Директива за шумовите емисии (2000/14/EC, изменена от 2005/88/EC)

Освен това декларираме, че

■ са приложени следните (части/клаузи от) европейските хармонизирани стандарти

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2; EN ISO 10517

Измерено ниво на шум 95.7 dB(A)

Гарантирано ниво на шум 99 dB(A)

Метод на оценяване на съответствието съобразно приложение V от Директива 2000/14/EC

Място, дата: Changzhou, 20/04/2016

Подпись: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Вицепре зидент, машиностроение

EL

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

Όνομα: Changzhou Globe Co., Ltd.

Διεύθυνση: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Όνομα και διεύθυνση ατόμου εξουσιοδοτημένου να συντάξει τον τεχνικό φάκελο:

Όνομα: Gary Gao Naixin (Διευθυντής υπαίθριου ηλεκτροκίνητου εξοπ λισμού)

Διεύθυνση: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Δια του παρόντος δηλώνουμε ότι το προϊόν

Κατηγορία **ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΠΤΙΚΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΦΡΑΚΤΩΝ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ**

Μοντέλο **22157T**

Αριθμός σειράς Βλ. ετικέτα βαθμονόμησης προϊόντος

Έτος κατασκευής Βλ. ετικέτα βαθμονόμησης προϊόντος

■ είναι σύμφωνο με τις σχετικές προϋποθέσεις της Οδηγίας μηχανημάτων (2006/42/EK)

■ είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις των παρακάτω άλλων Οδηγιών EK

Οδηγία EMC (2014/30/EU),

Οδηγία εκπομπής θορύβου (2000/14/EK, τροποποιημένη από τη 2005/88/EK)

Και επιπλέον δηλώνουμε ότι

■ Τα παρακάτω (μέρη/παράγραφοι των) Ευρωπαϊκών εναρμονισμένων προτύπων

έχουν εφαρμοστεί

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Μετρημένο επίπεδο έντασης ήχου

95.7 dB(A)

Εγγυημένο επίπεδο έντασης ήχου

99 dB(A)

Μέθοδος αξιολόγησης συμμόρφωσης προς Παράρτημα V/Οδηγία 2000/14/EK

Τόπος, ημερομηνία: Changzhou, 20/04/2016 Υπογραφή: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Αντιπρόεδρος μηχανολογικού τμήματος

Changzhou Globe Co., Ltd.
No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China
يەن قىتلە فەلملا عم جب لۇخەملا صىخشىلە ناونۇ و مەسى
(ئېجرا خەلە فەقا طەلە تادىعەم رېيدم) Gary Gao Naixin
Greenworks Tools Europe GmbH,
Winkelstrasse 40. 50996 Koln Germany

جىتنىملا ادە نأب نەن رقنى

ئې كىلسەللە ئې دۈمۈلە راجشەلە مېلىقەت قىلآ	22157T
لىيەدمەلە	جىتنىملا فينەن سەت فەقا طېرىزەن
لىسلىكە مۆرلە	جىتنىملا فينەن سەت فەقا طېرىزەن
مۇمىصىتلىقەنس	جىتنىملا فينەن سەت فەقا طېرىزەن
■ (2006/42/EC) تالالا ھىچوتىپ ۋەلىدىلىدا تاذ مەكاحىللى قىباطىم	ئېيلاتلى ىرخالا ئېبورۋالا تاھەيچوتىلىپ مەنلىخىلە عەقفاوەت يى
■ EC-Directives (2014/30/EU), يەسي طان غەمور مەكلە قىفاوەتلى ھىچوت	2005/88/EC) ئەاضوپىلى شاعېنەن ھىچوت
■ EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2; EN ISO 10517	اپنىيەن لەن لەن كەلەذ ىلىلۇغۇدا

ساقىملا تەوصىلە قوق ىوتىسىم

95.7 dB(A)

نۇمۇضەملا تەوصىلە قوق ىوتىسىم

99 dB(A)

2000/14/EC ھىچوتىلە 5/ قىحلەملە فەقا طەلە مەيىقەت قەرىرتىپ

Changzhou, 20/04/2016

GaryGaoNaixin(BEng,CEng,MIET) : عەيىقۇتىلە

قىسىنەللىكە بىانى

(TR) AT UYGUNLUK BEYANI

Üretici: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adres: No. 65 Xingga Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Teknik dosyayı derleyecek yetkili kişinin adı ve adresi:

Adı: Gary Gao Naixin (Elektrikli Bahçe Ekipmanları Yöneticisi)

Adres: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

İşbu belge ile bu ürünün

Kategori **KABLOSUZ UZATMALI ÇİT BUDAMA MAKİNESİ**

Model **22157T**

Seri numarası Ürün derecelendirme etiketine bakın

Üretim Yılı Ürün derecelendirme etiketine bakın

■ Makine Direktifi'nin (2006/42/EC) ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan ediyoruz

■ aşağıdaki diğer EC Direktiflerinin hükümlerine uygun olduğunu beyan ediyoruz

EMU Direktifi (2014/30/EU),

Gürültü Emisyonu Direktifi (2005/88/EC ile değiştirilen 2000/14/EC)

Bunun yanı sıra aşağıdaki belgelerle uygunluğunu beyan ediyoruz:

■ Aşağıdaki Avrupa uyumlaştırılmış standartları (kısımları/maddeleri) kullanılmıştır:
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Ölçülen ses gücü seviyesi 95.7 dB(A)

Garanti edilen ses gücü seviyesi 99 dB(A)

Ek V / Direktif 2000/14/EC uyarınca uygunluk değerlendirmesi yöntemi

Yer, tarih: Changzhou, 20/04/2016

İmza: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Mühendislik Departmanı Başkan Yardımcısı





יפוריאה דוחיאל תומיאת תרחה

שם: Changzhou Globe Co., Ltd.

כתובת: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

טלפון: 051-85200000 זכורה זבוקה תביכת רמסומה מדאה תבוחטכו משל

שם: Gary Gao Naixin (ג'רי גואו נאינש) מושב שומישל למשח דיזץ להנמ)

כתובת: Greenworks Tools Europe GmbH,

כתובת: Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

רכז מהש תאזר פיר היצם ונא

לובך אלל סומ לע היח דרג סזאג 221577

הירוגטן מגד 221577

רכזומה לעש גורידה תייזטב |יע ירודיס 'ם 221577

רכזיה תנש רוציה תנש 221577

■ (2006/42/EC) תונוכמה תיינה לש מיטטולרה מיאנטל מסאות ■

וללהש תיפוריאה הצעומה לש תיינה לש מיטטולרה מיאנטל מסאות EMC (2014/30/EU),

הנקות 2000/14/EC שער תיטילפ תיינה

שם: פיר היצם ונא, פסונכו

ס"ינומראה ס"יפוריאה פיניקתה (לש מיפויו, מיקלה) ולהלש מיטריפב שימוש השען ■

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2; EN ISO 10517

הדרמןש שער תמצוע 95.7 dB(A)

תחטבום שער תמצוע 99 dB(A)

הנקות 2000/14/EC VII חפסנל מאטחב תומיאת הכלעה תיטיש

שם: Changzhou, 20/04/2016

המייתנו: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

הסדנה ל"כטמו

LT

EC ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojas: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adresas: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Asmens, įgalioto tvarkyti techninę bylą, vardas, pavardė ir adresas:

Vardas, pavardė: Gary Gao Naixin (Elektros įrangos darbui lauke direktorius)

Adresas: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Mes pareiškiame, kad šis produktas

Kategorija **BELAIDĖ ILGAKOTĖ KRŪMAPJOVĖ**

Modelis **22157T**

Serijos numeris Žr. produkto duomenų plokštelynė

Gamybos metai Žr. produkto duomenų plokštelynė

■ atitinka susijusius įrengimų direktyvos (2006/42/EC) reikalavimus;

■ atitinka šiuų kitų EC direktyvų reikalavimus:

EMC direktyva (2014/30/EU),

Triukšmo emisijos direktyva (2000/14/EC su pataisomis 2005/88/EC)

Mes taip pat pareiškiame, kad

■ buvo atsižvelgta į šiuos Europos harmonizuotus standartus (įj. dalis / straipsnius):
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Išmatuotas akustinis lygis 95.7 dB(A)

Garantuotas akustinis lygis 99 dB(A)

Atitikties vertinimo metodas pagal V priedą / 2000/14/EB direktyvą

Vieta,data:Changzhou,20/04/2016

Parašas:Gary Gao Naixin(BEng, CEng, MIET)

Viceprezidentas, Inžinerija

LV

MAŠINU EK ATBILSTIBAS DEKLARACIJA

Ražotājs: Changzhou Globe Co., Ltd.

Adrese: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Personas, kas atbildīgs par tehniskā faila apkopošanu, vārds un adrese:

Vārds: Gary Gao Naixin (Lauka iekārtu daļas direktors)

Adrese: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Ar šo paziņojam, ka produkts

Kategorija **BEZVADA PAGARINĀTĀS DZĪVŽOGU ŠĶĒRES**

Modelis **22157T**

Sērijas numurs Skatiet produkta datu plāksnīti

Ražošanas gads Skatiet produkta datu plāksnīti

■ atbilst attiecīgajām Mašīnu direktīvas (2006/42/EC) prasībām

■ atbilst arī šādu EC direktīvu prasībām

EMC direktīva (2014/30/EU),

Trokšņa emisijas direktīva (2000/14/EC ar izmaiņām 2005/88/EC)

Mēs arī paziņojam, ka

■ ka ir ievēroti šādi Eiropas harmonizētie standarti(to daļas/ paragrāfi)

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Izmērītās skaņas jaudas līmenis 95.7 dB(A)

Garantētais skaņas intensitātes līmenis 99 dB(A)

Atbilstības novērtēšanas metode, kas minēta Pielikumā V / Direktīvā 2000/14/EK

Vieta, datums: Changzhou, 20/04/2016

Paraksts: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Tehniskais viceprezidents



ET

EC VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootja: Changzhou Globe Co., Ltd.

Aadress: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China

Tehnilise faili koostamiseks volitatud isik ja tema aadress.

Nimi: Gary Gao Naixin (Välisseadmete direktor)

Aadress: Greenworks Tools Europe GmbH,

Winkelstrasse 40. 50996 Köln Germany

Kinnitame, et see toode

Nimetus PIKENDUSVARREGA AKUTOITEGA HEKITRIMMER

Mudel..... 22157T

Seerianumber vaadake toote tehasesiltri

Tootmisaasta vaadake toote tehasesiltri

■ vastab masinadirektiivi (2006/42/EC) ajassepuituvatele nõuetele,

■ vastab järgmiste EC direktiivide nõuetele:

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (2014/30/EU),

Müradirektiiv (2000/14/EC, muudetud direktiiviga 2005/88/EC)

Lisaks deklareerime, et:

■ on kasutatud järgmisi Euroopa harmoniseeritud standardeid (nende osi/sätteid):

EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN ISO 10517

Mõõdetud heliõimsuse tase 95.7 dB(A)

Garanteeritud heliõimsuse tase 99 dB(A)

Vastavushindamine vastavalt direktiivi 2000/14/EÜ lisale V.

Aadress, kuupäev: Changzhou, 20/04/2016 Allkiri: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)

Asepresident tootmise alal

